

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

INSTYTUT AUTOMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

<u>LABORATORIUM</u> - GRUPA L2

Technika mikroprocesorowa

ĆWICZENIE 3.

Temat: Wykorzystanie timerów i liczników w mikrokontrolerze MSP430.

Wykonali:

97938- Kamil Moczygęba 96249- Konrad Riabowski

Prowadzący:

MGR INŻ. ANDREAS KOWOL

1. Opis ćwiczenia.

Głównym celem ćwiczenia było poznanie działania timerów i liczników w płytce MSP430 oraz stworzenie programu opartego na ich działaniu. Kod został napisany w programie CodeComposer. Na początku zdefiniowano zmienne w oparciu o porty, bity oraz zmienne całkowite odpowiedzialne za licznik. W mainie zostały zadeklarowane bity diod, przycisk oraz ustawienia obu timerów. Następnie ustawiono przerwanie timera 0 oraz wyzerowanie licznika. W kolejnej części kodu zostało określone przerwanie po odliczeniu czasu 3s oraz wariant przełączania się diód zliczanych w liczniku z wykorzystaniem instrukcji warunkowej *if.* W ostatniej części kodu określono wykonanie przerwania na timera 1 w którym zawarto wykonanie 2 mignięć diody czerwonej w opóźnieniu 1 sekundy po czym następuje zakończenie programu oraz zatrzymanie timera 1. Pozwala to przy ponownym przyciśnieciu przycisku na kolejne wykonywanie programu.

2. Kod programu.

```
#include "msp430g2553.h"
// DEFINICJA DIOD I PRZELACZNIKA
#define ZIELONA BITO
                                    // ZIELONA DIODA P1.0
// DEFINICJA ZMIENNYCH CALKOWITYCH DO REALIZACJA PROGRAMU
int counter;
                                     // ZMIENNA CALKOWITA
int x10=0;
                                       // ZMIENNA CALKOWITA
void main(void){
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // STOP WATCHDOG TIMER
   // DIODA ZIELONA
                                       // USTAWIENIE NA WYJSCIU BITU DIODY
   P1DIR |= ZIELONA;
   P10UT &= ~ZIELONA;
                                       // WYLACZENIE DIODY ZIELONEJ
   // DIODA CZERWONA
                                       // USTAWIENIE NA WYJSCIU BITU DIODY
   P1DIR |= CZERWONA;
                                       // WYLACZENIE DIODY CZERWONEJ
   P10UT &= ~CZERWONA;
    // PRZELACZNIK
                                // USTAWIENIE PRZELACZNIKA
// URUCHOMIENIE REZYSTORA F
   P1DIR &= ~PRZELACZNIK;
                                      // URUCHOMIENIE REZYSTORA P1.3
   P1REN |= PRZELACZNIK;
   P10UT |= PRZELACZNIK;
                                       // USTAWIENIE PULL-UP NA REZYSTORZE
   // TIMER
   TA0CCTL0 |= CCIE;
                                       // USTAWIENIE PRZERWANIA PO TIMERZE0
   TAOCTL |= TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // WYKONANIE ZLICZANIA NA TIMERZE SMCLK
   TA1CCTL0 |= CCIE;
                                       // USTAWIENIE PRZERWANIA PO TIMERZE1
   TA1CTL = TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // WYKONANIE ZLICZANIA NA TIMERZE SMCLK
   TAOCCRO = 37000;
                                      // TIMER0 - 3s
   TA1CCR0 = 12500;
                                      // TIMER1 - 1s
   // PRZERWANIE
   P1IES &= ~PRZELACZNIK;
                                               // USTAWIENIE ZBOCZA NARASTAJACEGO PRZY PUSZCZANIU PRZYCISKU
   P1IE |= PRZELACZNIK;
                                               // PRZERWANIE NA PRZYCISKU
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
```

```
// USTAWIENIE PRZERWANIA NA WCISNIECIE PRZYCISKU
#pragma vector=PORT1 VECTOR
__interrupt void Port_1(void){
    counter=0;
                                                   // WARTOSC ZMIENNEJ USTAWIONEJ NA 0
    TACTL |= MC_1;
                                                   // PRZERWANIE TIMERAØ
    P1IFG &= ~PRZELACZNIK;
                                                   // NASTEPUJE CZYSZCZENIE FLAGI PRZYCISKU
// NASTEPUJE PRZERWANIE PO ODLICZENIU TIMERA0
#pragma vector = TIMER0 A0 VECTOR
__interrupt void CCR0_ISR(void){
                                                   // INKREMENTACJA ZMIENNEJ X10
    x10++;
     if (x10==10){
                                                   // JESLI ZMIENNA X10 BEDZIE WYNOSILA 10
         if (counter==0){
                                                  // ORAZ ZMIENNA COUNTER 0 TO
                                            // NASTEPUJE ZAPALENIE DIODY ZIELONEJ
              P1OUT |= ZIELONA;
              e if (counter<4){

P10UT ^= ZIELONA;

P10UT ^= CZERWONA;

// GDY ZMIENNA COUNTER MNIEJSZA OD 4

// NASTEPUJE ZMIANA STANU NA DIODZIE ZIELONEJ

// ORAZ ZMIANA STANU NA DIODZIE ZIELONEJ
         else if (counter<4){</pre>
         }
         else{
                                                 // W POZOSTALYCH PRZYPADKACH
              counter=0;
                                                 // ZMIENNA COUNTER WYNOSI 1
              counter=0; // ZMIENNA COUNTER WYNOSI 1
TA0CTL &= ~MC_3; // ZATRZYMA SIE TIMER0 ORAZ
TA1CTL |= MC_1; // URUCHOMI SIE TIMER1
P10UT &= ~ZIELONA; // WYLACZENIE DIODY ZIELONE;
P10UT &= ~CZERWONA; // WYLACZENIE DIODY CZERWONE

*10-0: // WYZEROWANIE ZMIENNEJ Y10
                                                 // WYLACZENIE DIODY ZIELONEJ ORAZ
                                                  // WYLACZENIE DIODY CZERWONEJ
              x10=0;
                                                   // WYZEROWANIE ZMIENNEJ X10
                                                   // WYZEROWANIE ZMIENNEJ X10
         x10=0;
         counter++;
                                                   // ZMIENNA COUNTER JEST INKREMENTOWANA
    }
}
// WYKONUJE SIE PRZERWANIE ODLICZANIE TIMERA1
#pragma vector = TIMER1 A0 VECTOR
__interrupt void CCR1_ISR(void){
                                                              // WYKONANIE 2 MIGNIEC DIODY CZERWONEJ
    while(counter<=4){
         P10UT ^= CZERWONA;
                                                               // ZMIANA STANU WYJSCIA DIODY CZERWONEJ
         __delay_cycles(1000000);
                                                              // OPOZNIENIE WYKONANIA PETLI - 1S
                                                               //ZMIENNA COUNTER JEST INKREMENTOWANA
         counter++;
    }
    TA1CTL &= ~MC_3;
                                                             // ZATRZYMANIE TIMERA1
}
```

3. Podsumowanie.

Powyższy kod udowadnia, że za pomocą algorytmów wykorzystujących liczniki oraz timery możemy bez problemu sterować świeceniem diod, bez konieczności używania przycisków. Z powodu braku płytki, której używaliśmy na laboratorium, nie mamy możliwości przetestowania programu i sprawdzenia jego poprawności. Jednak uważamy, że program powinien działać prawidłowo.