

Politechnika Opolska

LABORATORIUM

Technika Mikroprocesorowa

Kierunek studiów:	Automaty	ka i Robotyka	Roi	STUDIÓW:	III	_
Semestr:	VI	ROK AKADEMICKI:		2019/	2020	

Temat ćwiczenia:
UART

Projekt wykonali:						
	Nazwisko i imię: Nazwisko i imię:					
1.	Leszek Cieśla	2.	Ryszard Hałapacz			
3.		4.				

Ocena:	Data:	Uwagi:

1. Wstęp teoretyczny.

W mikrokontrolerze MSP430 komunikacja szeregowa jest obsługiwana przez układ peryferyjne o nazwie USCI. Urządzenie to zostało skonfigurowane by móc obsługiwać wiele formatów komunikacji szeregowej.

Zastosujemy komunikacje szeregową zwaną jako UART. Jest to tryb wykorzystujący dwa piny do przesyłania (UCA0TXD) i odbierania (UCA0RXD) Asynchroniczna komunikacja jest zaprzęgana do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak komputer. W tym laboratorium zastosujemy mikrokontroler do tego celu. Program ma 2 rzeczy do zrobienia transmisja i wysylanie danych.

Program putty posłużył nam za terminal do komunikacji z mikrokontrolerem.

Program ma obsługę zdarzen transmisji i odbierania danych. Jeżeli odbiera dane, wysyła chara – O, jeżeli wykonuje transmisje na wyjscie idzie tablica charów messege o treści – Wys. Poniższy screen dowodzi obsługi obydwu zdarzeń. Ponadto mikrokontroler reaquje na obsługę zdarzeń zmianą stanu diod LED.

```
COM3 - PuTTY
                                                                                     ×
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0WWys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0WWys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
0WWys
0Wys
0Wys
0Wys
0Wys
```

2. Skrypt napisany w języku C

```
#include "msp430g2553.h"
char message[] = { "Wys \r\n" };
char message2[]={"Odb \r\n"};
char message3[]={"123 \r\n"};
int flag =0;
```

```
void print(char *text)
{
  unsigned int i = 0;
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // Check if TX is ongoing
     UCAOTXBUF = text[i];
                            // wysylanie znaku
                            // inkrementuj
     i++;
  }
}
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop the Watch dog
 //-----Configure the Clocks -----//
 if (CALBC1 1MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
     while(1); // nie wczytywac
 //-----Configuring the LED's -----//
  P1DIR |= BIT0 + BIT6; // P1.1 UCA0RXD wejście
  P10UT &= ~BIT0 + BIT6; // PWyjście P1.2 UCA0TXD
 //----- Ustawienie funkcji UART dla P1.1 & P1.2 -----//
  P1SEL |= BIT1 + BIT2; // P1.1 UCA0RXD input
  P1SEL2 |= BIT1 + BIT2; // P1.2 UCA0TXD output
 //---- Konfigurowanie UART (USCI A0) -----//
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2 + UCSWRST; // Zegar USCI = SMCLK, USCI_A0 wyłączone
 //----- Enabling the interrupts -----//
 IE2 |= UCAORXIE;
_BIS_SR(GIE):
                        // <u>Włącz</u> <u>przerwanie</u> <u>tr</u>ansmisji
                         // Włącz przerwanie odbioru
                         // Włącz globalne przerwanie
 UCA0TXBUF='0';
                          // Transmit a byte
 // print(message);
 _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Going to LPM0
}
                      -----//
 // // Przesyłaj i odbieraj przerwania // //
```

3. Wnioski.

Udało nam się skomunikować płytkę z komputerem. Zostało to osiągnięte za pomocą asynchronicznej komunikacji szeregowej Tryb ten wykorzystuje dwa piny do przesylania i odbioru danych Trzeba było skonfigurować MSP430, poprzez przepięciem zworek. Aby użyć portu szeregowego Launchpad, należało najpierw skonfigurować zworki na płycie. W pobliżu sekcji Emulator znajduje się 5 zworek łączących sekcję Emulator z układem MSP430G2553. Należy ustawić piny RXD i TXD w sprzętowym trybie UART (HW UART), W tym ćwiczeniu potrzebne też było dokoanie konfiguracji po stronie PC poprzez instalacje dodatkowego oprogramowania i konfigurację łącza poprzez wprowadzanie numeru Com odpowiadającego szeregowemu portowi a także należało ustawić szybkość transmisji...