Edición de Circuitos en Electric VLSI y simulación en gnucap

Leandro Marsó

Córdoba

elleandro@gmail.com

13 de marzo de 2015

Contenido

- 1 Edición de Circuitos
 - Circuitos Esquemáticos
 - Crear una librería
 - Crear una nueva celda
 - Instanciar un transistor
 - Layout
 - Layout Vs. Esquemático
 - DRC
 - Extracción de los parásitos
- Simulaciones
 - Esquemático y Layout
 - Caracterización de los transistores
 - Simulaciones de punto de operación
 - Análisis AC
 - Régimen transitorio
 - Transformada de Fourier
 - Alternativas de Interacción con circuitos digitales



Edición de Circuitos Esquemáticos

Creación de una librería

Creamos la librería que contendrá las celdas que vamos a diseñar:

File → New library

Y elegimos el nombre analog



Nueva Celda


Creamos el esquemático de la nueva celda, con el nombre **nmosMin**:

 $Cell \rightarrow New Cell. Y en View: elegimos schematic$



Instanciar un transistor

Vamos a la pestaña Components y seleccionamos un transistor nmos de cuatro terminales y lo instanciamos en el plano de trabajo:



Editar propiedades

Para cambiar las propiedades del transistor hacemos **Ctrl-I** y cambiamos el nombre del transistor, y dejamos el ancho y largo en 2:



Conectar y crear puertos

Ahora vamos a crear puertos y exportarlos para ejemplificar el uso del simulador y una convención para los nombres.

Conectamos el drenador haciendo click izquierdo sobre el mismo y luego hacemos click derecho sobre otro lado para conectar:




Nombramos el cable haciendo click izquierdo exactamente en el centro del mismo y luego **Ctrl-I** para cambiarle el nombre:



Conectar y crear puertos

Nombramos todos los puertos del transistor de la siguiente forma:



Ahora vamos a crear los puertos de esta celda, instanciamos un elemento llamado **off-page** como muestra la figura:




Conectar y crear puertos

Creamos el puerto haciendo un click izquierdo sobre el elemento **off-page** y presionamos **Ctrl-E** para exportar este puerto y darle un nombre. Además conectamos un cable y le damos el mismo nombre que el del drenador del transistor:





Lo mismo hacemos para los otros puertos, como mostramos en la siguiente figura:






Detectar errores de conexión

Si presionamos **F5** durante la edición, nos realizará un chequeo de errores, que pueden ser detallados presionando **Shift** + < o **Shift** + >. Damos dos ejemplos típicos:

Cables desconectados



Este error aparece cuando un cable no tiene conexión o nombre. Pin innecesario



Detectar errores de conexión



Detectar errores de conexión

Creación del layout

Verificación de equivalencia entre el esquemático y el layout (LVS)

Comprobación de errores de DRC

Extracción de los parásitos del layout

Simulación del esquemático y del layout extraído

Caracterización de los transistores de canal N y P por medio de simulación (familia de curvas de Id/Vds)

Simulaciones de punto de operación

Análisis AC

Régimen transitorio

Transformada de Fourier

Alternativas de Interacción con circuitos digitales

Fin