Leitfaden

Hilfe

Bei Fragen, **Problemen** und / oder Anregungen melde Dich bei uns. Wir helfen gerne.

E-Mail: bfd2-hd@adfc-bw.de Telefon: 06221/6554-104

Oder über die Webseite unter "Einstellungen – Support".

Bedienung und Benutzung des GPS-Geräts

Allgemeine Informationen

In der Tüte findest Du neben dem GPS-Gerät mit der Gummihülle eine 2-Arm-Halterung und ein **Mini-USB-Kabel**. Bitte achte darauf, dass **am Ende alle Teile wieder in der Tüte** sind.

Untere große Taste, gedrückt halten = an/aus Untere große Taste, drücken = im Menü zurückspringen

Rechte kleine Taste, kurz drücken = Anzeigemodus ändern Rechte kleine Taste, gedrückt halten = Menü, um Track zu starten/pausieren/stoppen Rechte kleine Taste, in allen Menüs kurz drücken = blättern

Linke kleine Taste, drücken = Anzeigemodus ändern Linke kleine Taste, im Menü drücken = Auswahl bestätigen (vergleichbar mit "linker Maustaste")

Gerät aufladen

Vor der ersten Benutzung muss das Gerät vollständig aufgeladen werden.

- 1. Öffne auf der **Rückseite** die Gummikappe.
- 2. Schließe das Gerät mit dem **Mini-USB-Kabel** an einem beliebigen USB-Anschluss an
- 3. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, wird in der Batterieanzeige oben links ein "Blitz" angezeigt und die Batterieanzeige ist vollständig gefüllt.

Gerät ein- und ausschalten

Halte die **untere breite Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt**, bis sich das Gerät einbzw. ausschaltet.

GPS-Signal

- Bevor Du losfährst, brauchst Du ein GPS-Signal. Dies erkennst Du daran, wenn neben der Batterieanzeige mind. ein Strich für einen empfangenen Satelliten angezeigt wird. Am besten sind vier Striche.
- Das Gerät merkt sich beim Ausschalten das Signal an dem Ort, an dem es

- ausgeschaltet wird. Schalte es daher wieder dort ein, wo Du es zuletzt ausgeschaltet hast, und i. d. R. hast Du sofort wieder Signal und kannst fahren.
- Solltest Du einmal kein Signal haben, braucht das Gerät draußen mind. 5 Minuten, bis es wieder ein Signal hat.

Aufzeichnung/Track starten

Um Daten zu speichern oder während der Fahrt Fahrzeit, Distanz und Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen zu können, musst Du explizit eine Aufzeichnung (einen sog. Track) starten.

- 1. Halte hierfür in der Navigationsanzeige die **rechte Taste für 2 Sekunden** gedrückt (Fernschalter: untere Taste).
- Ein Popupfenster öffnet sich: Starte die Aufzeichnung, indem Du das "Play"-Symbol auswählst (rechte Taste zum Blättern drücken) und die Auswahl mit der linken Taste (Fernschalter: mittlere Taste) bestätigst.
- 3. Unten rechts wird nun das "Play"-Symbol angezeigt.

Aufzeichnung/Track pausieren und wieder starten

- 1. Um die Aufzeichnung zu pausieren, gehe wie bei "Aufzeichnung starten" vor, wähle jedoch das "Pause"-Symbol aus.
- 2. Mit dem Play-Symbol kann anschließend die Aufzeichnung wieder aufgenommen werden, ohne dass der zweite Teil als ein neuer Track abgespeichert wird.

Aufzeichnung/Track beenden

- 1. Um eine Aufzeichnung zu beenden, gehe wie bei "Aufzeichnung starten" vor, wähle jedoch das "**Stop"-Symbol** aus.
- 2. Die Aufzeichnung wird nun beendet.

Die Zusammenfassung kann im Datenmodus aufgerufen werden.

Aufzeichnung/Track von Gerät löschen

Um sicherzustellen, dass Du keinen Track doppelt hochlädst, ist es wichtig, dass Du nach jedem Hochladen alle Tracks vom Gerät löschst. Falls eine Dopplung auftritt, wird die Datei nicht für die Klasse angerechnet.

- 1. Um die Tracks zu löschen, drücke zweimal auf die untere große Taste. Es öffnet sich nun das "Menü".
- 2. Blättere nun mit der kleinen rechten Taste auf "Daten löschen". Drücke zum Auswählen die linke kleine Taste.
- 3. Es erscheinen **vier Auswahlmöglichkeiten:** "POI", "Nach hause", "Routen plan" und "Totals".
- 4. Mit der linken kleinen Taste löschst Du die einzelnen Daten. Wichtig ist, dass Du die Daten von "POI", "Nach hause", "Routen plan" und "Totals" löschst!!!

Bedienung und Nutzung des NaviControlCenters

Installation NaviControlCenter (Programm für das GPS-Gerät)

Das NaviControlCenter funktioniert nur unter Windows.

- 1. Gehe ins Internet und gib folgende Adresse ein: www.o-synce.com.
- 2. Wähle im Menü unter "Software" das NaviControlCenter aus.
- 3. Klicke nun auf "Download NaviControlCenter".
- 4. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem Du "Datei Speichern" auswählst.
- 5. Nun wird das Programm runtergeladen.
- 6. Wenn das Programm runtergeladen ist, kannst du es entweder über ein separates Downloadfenster oder über eine Leiste (rechts oben) in deinem Internet-Browser öffnen.
- 7. Klicke die Datei "setup_NCC_latest.exe" an und starte dadurch die Installation.
- 8. Während der Installation musst Du die Lizenzvereinbarungen akzeptieren. Auch solltest Du den Treiber installieren.


Nach der Installation kannst Du das Programm starten.

Tracks/Strecken ins NaviControlCenter übertragen

Möglichkeit 1: Schließe **zuerst** Dein GPS-Gerät an Deinen Computer an und öffne dann das "**NaviControlCenter**".

Möglichkeit 2:

- 1. Öffne das "NaviControlCenter".
- Verbinde nun Dein GPS-Gerät über das USB-Kabel mit Deinem Computer.
- 3. Wähle aus der Leiste "Einstellungen".
- 4. Drücke nun auf "Scan".
- 5. Wähle nun den verbundenen USB-Port aus und drücke anschließend auf "Verbinden".



Egal, ob Du Möglichkeit 1 oder 2 für die Verbindungsherstellung zwischen dem GPS-Gerät und Deinem Computer auswählst, so lädst Du die Daten auf Deinen Computer:

- 1. Gehe in der Menüleiste auf "**Track**" (anderes Wort für Aufnahme) und drücke anschließend in der seitlichen Leiste auf das "**Herunterladen**" Symbol.
- 2. Nun siehst Du auf der Karte deine gefahrenen Strecken.
 - **Tipp:** Um Radwege angezeigt zu bekommen, kannst Du die Karte, am oberen rechten Rand auf "Cycle" umstellen. Die Karte wird nur bei einer bestehenden Internetverbindung angezeigt.
- 3. In der Liste am linken Bildschirmrand siehst Du eine Übersicht der gefahrenen Strecken.
- 4. Wenn du einen Track auswählst, kannst Du in der Tabelle unterhalb erkennen, wie schnell Du z. B. an einem bestimmen Punkt warst.
- 5. Klicke auf einen dieser Wegpunkte, um ihn Dir in der Karte anzeigen zu lassen.

GPX-Datei erstellen

1. Setze vor alle Tracks, die Du noch nicht hochgeladenen hast, einen **Haken.**

Tipp: Das Datum hilft Dir, die Tracks auseinander zu halten

- Klicke nun auf das GPX-Symbol in der rechten Menüleiste.
- Wähle "Exportieren" und speichere die Datei ab. Tipp: Lege Dir einen eigenen Ordner mit den GPX-Dateien an. So behältst du den Überblick.



Website

Registrierung

- 1. Gib im Internet folgende Adresse ein: www.stadt-land-rad.org.
- 2. Drücke auf den "Anmelden"-Knopf.
- 3. Klicke auf "Registrierung".
- 4. Fülle dort alle Kästchen mit einem roten Sternchen aus (*).
- 5. Schließe den Vorgang ab, indem Du auf "Registrieren" klickst.

Nun muss Dich nur noch Dein **Klassenadministrator freischalten** und dann kann es losgehen.

GPX auf die Internetseite hochladen

- 1. Melde Dich auf der Internetseite mit deinem Account an.
- 2. Klicke auf die Schaltfläche "GPX-Datei Hochladen".
- 3. Klicke auf "Durchsuchen".
- 4. Suche den Ordner, in dem Du die GPX-Datei über das NaviControlCenter abgelegt hast.
- 5. Wähle dann die GPX-Datei aus, welche du hochladen möchtest.
- Klicke auf die Schaltfläche "GPX-Datei Hochladen" um den Vorgang abzuschließen.

Tipp: Falls die Datei Unregelmäßigkeiten enthält (Bsp.: sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit), erscheint ein Fenster, dass die Datei fehlerhaft ist. In diesem Fall wird die Datei auf ihre Richtigkeit geprüft und dann gegebenenfalls freigegeben.

Quizze

Wenn Deine Klasse mit ihren Gesamtkilometern eine Etappe erreicht, wird demjenigen, der die benötigten Kilometer zum Erreichen hochlädt, ein **Quiz**, bestehend aus **ein oder zwei Fragen** und bezogen auf die Stadt, gestellt.

Wenn es richtig beantwortet wird, kann Deine Klasse zur nächsten Etappe weiterfahren.

Ansonsten bleibt Deine Klasse bei der erreichten Etappe **stehen**, bis das Quiz **richtig beantwortet** wurde. Mit etwas Glück bekommst Du auch die Möglichkeit, das Quiz zu beantworten.

Aber keine Sorgen um die Kilometer, die während dem Stillstand hochgeladen werden! **Es gehen keine verloren!**