

PRÁCTICA 2: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE PICK & PLACE CON UN ROBOT INDUSTRIAL

ROBÓTICA INDUSTRIAL
MÁSTER U. INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS INDUSTRIALES


ÁNGEL VALERA FERNÁNDEZ
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
DPTO. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
INSTITUTO U. DE AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL
DESPACHO 7, ED. 8G (CPI), ACCESO D, 1ª PLANTA, ALA OESTE
GIUPROG@ISA.UPV.ES





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Objetivo: programar una aplicación industrial pick&place









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- Objetivo: programar una aplicación industrial pick&place
 - Empaquetar objetos con formas y/o orientaciones diferentes
 - Formación de pallets
- Célula de inspección y empaquetado
 - Robot industrial ABB IRB140
 - Unidad mecánica IRB140
 - Controladora IRC5 (+ tarjeta E/S)
 - Actuador neumático
 - Cinta transportadora con sensor de presencia de objetos





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- Objetivo: programar una aplicación industrial pick@place
 - Empaquetar objetos con formas y/o orientaciones diferentes
 - Formación de pallets

Etapas

- Ir a la posición de origen
- Poner cinta en marcha
- Esperar que el objeto llegue a la pos de agarre y parar la cinta
 - Si es una lata, la entrada digital objeto_Lata = 1
 - Si es un brick, la entrada digital objeto_Brick = 1
- Maniobra de pick (ir a la posición correspondiente y coger el objeto)
- Maniobra de place (llevar objeto a posición de empaquetado y dejarlo)
- Volver a la 1ª etapa








Señales de la estación: DeviceNet DSCQ-651

Sensor de presencia (e.d. CONVEYOR_OBJ_SEN =1 si objeto en cinta)





Avance la cinta (si s.d. CONVERYOR FWD=1)

Ventosa neumática (activa si s.d. GRIPPER CLOSE =0)






- Señales de la estación: DeviceNet DSCQ-651
 - Salidas digitales DeviceNet DSCQ-651
 - CONVEYOR FWD
 - GRIPPER CLOSE
 - Entradas digitales DeviceNet DSCQ-651
 - CONVEYOR_OBJ_SEN
 - Estas entradas existen físicamente en el robot real del laboratorio, pero para poder trabajar con el robot simulado en RobotStudio, se tendrán que crear con el mismo nombre en el entorno de RS (menú Controlador ⇒ Editor de configuración ⇒ I/O System)
 - Recordad que el Access Level deber ser ALL







Señales de la estación: virtuales



Creación de señales digitales

- Entradas digitales (virtuales)
 - objeto Lata
 - objeto Brick
 - objeto Brick45 (para la ampliación 1 y 2)
 - objeto_Brick90 (para la ampliación 1 y 2)
- Salidas digitales (virtuales)
 - sal Lata
 - sal Brick
 - sal Brick45 (para la ampliación 1 y 2)
 - sal_Brick90 (para la ampliación 1 y 2)

Conexiones cruzadas de señales

- o Conexión 1:
 - Resultante: objeto_Lata
 - Actor: sal_Lata
- Conexión 2:
 - Resultante: objeto Brick
 - Actor: sal_Brick


- Robot real: ya existen en la controladora IRC5 del robot
- RobotStudio: deben crearse para poder hacer la simulación





Señales de la estación: virtuales

- Programación TeachPendant (ABB ⇒ Control Panel⇒ ProgKeys)
 - Controlador: modo Manual
 - *ProgKey 1:*
 - Type: Output
 - Key pressed: Set to 1
 - Allow in auto: Yes
 - Digital output: sal_Lata
 - ProgKey 2:
 - Type: Output
 - Key pressed: Set to 1
 - Allow in auto: Yes
 - Digital output: sal_Brick



 Programa RAPID: deberá de encargarse de poner a 0 estas señales después de haber hecho el pick para el empaquetado siguiente






- Comandos necesarios (además de MoveL y MoveJ):
 - Activar señal digital
 - Set saldigital, SetDO saldigital, 1
 - Desactiva señal digital
 - Reset saldigital, SetDO saldigital, 0
 - Esperar a que una entrada digital tenga un valor
 - WaitDI entdigital, 1; WaitDI entdigital, 0;
 - Esperar un deteminado tiempo
 - WaitTime (tiempo); !tiempo expresado en segundos
 - Leer entrada digital
 - valor=**DInput** (entdigital);
 - IF (**Dinput** (entdigital)=0) THEN ...







Posiciones (previamente definidas para simulación y real)



- o p2_rapid_simulada.zip
 - p2_2023simulada.pgf
 - MainModule.mod
 - Module2023_simulada.mod
- p2_rapid_real.zip
 - p2_2023_real.pgf
 - Module2023 real.mod


```
T ROB1/Module1 ×
         MODULE Module1
      2
              CONST robtarget Pos origen:=[[494.97491565!
              CONST robtarget Pos prepick Brick:=[[494.9]
      3
              CONST robtarget Pos pick Brick:=[[462.97491
              CONST robtarget Pos preplace Brick:=[[539.2
              CONST robtarget Pos place Brick:=[[539.2516
              CONST robtarget Pos_prepick_lata:=[[440.456
              CONST robtarget Pos pick lata:=[[440.456371
              CONST robtarget Pos preplace lata:=[[606.21
     10
              CONST robtarget Pos place lata:=[[606.21561
     11
              VAR robtarget prepick var;
     12
              VAR robtarget pick var;
     13
         ENDMODULE
```









Posiciones (previamente definidas para simulación y real)



















Velocidades:

- Las velocidades cuando se vaya a coger y dejar los objetos, deben ser bajas
 v20 (Pos_prepick_X ⇒ Pos_pick_X; Pos_pick_X ⇒ Pos_prepick_X;
 Pos_preplace_X ⇒ Pos_place_X...).
- Las velocidades para ir a los puntos de aproximación con robot cargado: velocidades medias v100 (Pos_prepick_X => Pos_origen).
- Cuando el robot no lleve carga y se mueva al punto de aproximación: velocidad alta (v300).





- Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 - 1. Descargar del PoliformaT y descomprimir *p2RobotStudio.zip*.
 - 2. Abrir la estación de RobotStudio *p2_celula_pick&place_R2022.rsstn.*
 - 3. En Biblioteca ABB, añadir un robot IRB140.
 - 4. Posicionar el robot en X: -250; Y:750; Z: 760 (*Posición* □ *Fijar posición*)
 - 5. Arrastrar la ventosa hasta el robot (Actualizar posición: SI)
 - 6. En menú Pos Inicial: botón Controlador virtual
 - > Desde diseño
 - Seleccionar sólo el mecanismo del robot



- 7. Crear las señales digitales (GRIPPER_CLOSE, CONVEYOR_FWD, sal Lata, objeto Brick...)
- 8. Realizar las conexiones cruzadas (reiniciar el controlador de nuevo)
- 9. Realizar la programación de los botones del FlexPendant





Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio

En la estación tenemos 3 dispositivos

- El robot IRB140
- La ventosa
- La cinta

Para poder funcionar, cada uno de ellos tienen un conjunto de entradas y salidas. Se necesita establecer la conexión entre ellas:


- En la célula real: conectar los cables de las señales eléctricas
- En simulación: conexiones lógicas virtuales









- Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 - 10. En *M. Simulación* ⇒ Lógica Estación ⇒ Diseño
 - > haced las conexiones:
 - Desde controlador robot a la ventosa: GRIPPER_CLOSE → di_attach (ventosa_giu)
 - Desde cinta_trans. al controlador robot: objeto_en_extremo → CONVEYOR_OBJ_SEN
 - Desde controlador robot a cinta_trans.
 - CONVEYOR_FWD → conveyor_fwd
 - sal Lata → new lata
 - sal_Brick → new_brick_0g
 - sal_Brick45 → new_brick_45g (para las ampliaciones 1 y 2)
 - sal Brick90 → new brick 90g (para las ampliaciones 1 y 2)





- Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 - 11. Desde PoliformaT, cargar y descomprimir fichero de p2_rapid_simulada.zip
 - 12. Cargar (sincronizando **todos** los componentes) el programa del robot simulado: *p2_2023_simulada.pgf*
 - o Module2023_simulada.mod (definición de las posiciones para el robot simulado)
 - MainModule.mod (módulo con la rutina main a completar)










- Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 - 11. Desde PoliformaT, cargar y descomprimir fichero de p2_rapid_simulada.zip
 - 12. Cargar (sincronizando **todos** los componentes) el programa del robot simulado: *p2_2023_simulada.pgf*
 - Module 2023_simulada.mod (definición de las posiciones para el robot simulado)
 - MainModule.mod (módulo con la rutina main a completar)
 - 13. Programar la aplicación de pick&place en MainModule.
 - En la parte de inicialización, se deberá llevar el robot con un movimiento punto a punto a pos_origen, y se tendrá que asegurar que todas las entradas (objeto_Lata, objeto_Brick) están a nivel bajo. Para ello se resetearán las salidas sal_Lata y sal_Brick.
 - Recordad que la ventosa (GRIPPER_CLOSE) se activa con un nivel bajo, y se desactiva con un nivel alto.







- Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 - 14. Verificar el correcto funcionamiento del programa iniciando la simulación y pulsando los botones (I) y (II) del TeachPendant




Para arrancar la simulación de la estación hay que pulsar sobre el botón de *Reproducir* del menú *Simulación*







Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio
 Si se hacen varias simulaciones, antes de arrancar una nueva, borrar las copias de los bricks (Brick0g_XX) y latas (lata_v3_XX), pero dejar las plantillas (Brick0g, lata v3)










• Realización de la práctica: entorno simulado con RobotStudio

En los componentes inteligentes las señales se activan mediante flancos de subida. Por ello:

- Para generar las latas y bricks hay que asegurarse que la señal pasa de 0 a 1. Si ya está a nivel alto, y se vuelve a poner a 1, no se generará ningún elemento nuevo puesto que no se tiene el flanco de subida.
- Debe ser el programa Rapid el que se encargue de poner a 0 la señal (sal_Lata o sal_Brick) después de hacer el pick del objeto.
- Para hacer pruebas en manual, se pueden poner a 0 esas señales mediante la opción el TP









1.4 ROBOT REAL

Realización de la práctica: robot real del laboratorio

- Descargar y descomprimir el fichero del Poliformat p2_rapid_real.zip en un directorio nuevo en el PC donde se esté realizando la práctica.
- 2. En este directorio nuevo que se acaba de crear, copiar el fichero *MainModule.mod* con el programa de la aplicación de pick&place el apartado 1.3 anterior.
 - El Module2023_real.mod NO se debe modificar porque tiene posiciones reales del robot
- 3. Transferir el programa al controlador del robot real (con un USB o con RobotStudio).
- 4. Cargar el programa **p2_2023_real**.pgf en el controlador
- 5. Ejecutar en modo manual y verificar que se cumplen las especificaciones de diseño
- 6. Ejecutar el programa en modo automático








1.5 ENVASADO MULTIPACK

Realización de la práctica: envasado paquetes 4 objetos:



 Hay que asegurar la repetitividad de la aplicación: se pueden hacer varios paquetes de 4 latas (no sólo 1 único paquete) de forma continua.








1.5 ENVASADO MULTIPACK

Realización de la práctica: envasado paquetes 8 objetos:



 Hay que asegurar la repetitividad de la aplicación: se pueden hacer varios paquetes de 4 latas (no sólo 1 único paquete) de forma continua.





Ampliación 1:

 Realización de pallets de bricks de 2x2: la orientación del 2º nivel deberán estar girados 90º



- Tamaño de los bricks: 195x90x60: se deberá dejar una distancia de seguridad entre un brick y el contiguo de 15mm
- Hay que asegurarse que se pueden hacer varios pallets de 4 bricks







Ampliación 2:

- Hasta ahora, los bricks llegaban con una orientación de 0°
- En esta ampliación se considera que los bricks pueden llegar además con un ángulo de 45º o de 90º.

Brick con orientación 90°

Brick con orientación 0°



Brick con orientación 45°



Ampliación 2:

- Se deberán generar 2 entradas y 2 salidas digitales virtuales:
 - objeto_Brick45; objeto_Brick90;
 - ➤ sal_Brick45; sal_Brick90;
- Se deberán generar 2 enlaces cruzados
 - > Conexión 3:
 - Resultante: objeto_Brick45
 - Actor: sal Brick45
 - > Conexión 4:
 - Resultante: objeto_Brick90
 - Actor: sal_Brick90







Ampliación 2:

- o Programar las teclas 3^a y 4^a del FlexPendant
 - **ProgKey 3:**
 - Type: Output
 - Key pressed: Set to 1
 - Allow in auto: Yes
 - Digital output: sal Brick45
 - ProgKey 4:
 - Type: Output
 - Key pressed: Set to 1
 - Allow in auto: Yes
 - Digital output: sal Brick90
- Hay que realizar las conexiones entre las salidas del robot y las entradas del componente inteligente de la cinta
 - sal_Brick45 → new_brick_45g (para las ampliaciones 1 y 2)
 - sal_Brick90 → new_brick_90g (para las ampliaciones 1 y 2)





Ampliación 2:

- \circ Se deberá tener en cuenta la orientación de llegada (α) de los objetos para que, independientemente de ésta, los objetos se empaqueten adecuadamente: la ventosa deberá girar en función de dicha orientación
 - \triangleright Si el brick tiene un ángulo de 45°, el ángulo de agarre α deberá ser -45°
 - \triangleright Si el brick tiene un ángulo de 90°, el ángulo de agarre α deberá ser -90°
 - \succ Se debe calcular los valores de los cuaterniones considerando que se ha realizado un giro de 180 alrededor del eje Y, y un ángulo α alrededor del eje Z

$$\left[\cos\frac{\alpha}{2},0,0,\sin\frac{\alpha}{2}\right]\cdot\left[0,0,1,0\right]=\left[\mathbf{0},\sin\frac{\alpha}{2},\cos\frac{\alpha}{2},\mathbf{0}\right]=\left[q_{0},q_{1},q_{2},q_{3}\right]$$

➤ Una vez calculados los cuaterniones, se tendrán que programar en una variable tipo robtarget: (VAR robtarget pos_pick_var)







1.7 REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Al finalizar la práctica:

 Generar en la carpeta PRACTICAS del espacio compartido del PoliformaT de un miembro del grupo la carpeta

PRACTICA2

2. Subir en PRACTICA2:

- Ficheros de RobotStudio
 - Menú Fichero => Compartir => Pack and go
- Programa RAPID generado
- Vídeo ejecución del programa robot virtual

3. Generar la memoria de la práctica

- 1 memoria por grupo de prácticas
- PDF + Word/LaTex
- Explicación trabajo realizado
- Lengua: valenciano, castellano, ingles
- Fecha límite: Grupo A: 24 de noviembre 2023

Grupo B: 25 de noviembre 2023





PRÁCTICA 2: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE PICK & PLACE CON UN ROBOT INDUSTRIAL

ROBÓTICA INDUSTRIAL
MÁSTER U. INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS INDUSTRIALES

ÁNGEL VALERA FERNÁNDEZ
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
DPTO. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
INSTITUTO U. DE AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL
DESPACHO 7, ED. 8G (CPI), ACCESO D, 1ª PLANTA, ALA OESTE
GIUPROG@ISA.UPV.ES

