

Guides d'installation et utilisation

Cisco IP Phone 8851



Business

Guide d'installation de Cisco IP Phone 8851

Recto



Verso



Guide d'installation de Cisco IP Phone 8851



- 1. Branchez le combiné de votre poste**
- 2. Branchez le câble réseau provenant de votre équipement réseau**
- 3. Branchez votre ordinateur via le câble réseau fourni dans la boîte**

Si le poste ne s'allume pas :

- 4. Branchez l'alimentation**



Une fois le téléphone démarré

- Entrez le **code d'activation** à 16 chiffres reçu par email

Guide d'installation de Cisco IP Phone 8851

Ajout des touches additionnelles



- 1. Débranchez le câble Ethernet du téléphone**
- 2. Localisez les couvercles 1 du connecteur pour accessoire sur le côté droit du téléphone**
- 3. Retirez les deux couvercles de connecteur pour accessoires**





Guide d'installation de Cisco IP Phone 8851

Ajout des touches additionnelles



4. Placez le téléphone de façon à ce que l'avant du téléphone soit orienté vers le haut

5. Branchez une extrémité du connecteur incurvé ② du module d'extension de touches dans le connecteur pour accessoires du Téléphone IP Cisco



Guide d'installation de Cisco IP Phone 8851


Ajout des touches additionnelles



6. Branchez l'autre extrémité du connecteur incurvé dans le module d'extension de touches comme illustré

7. Utilisez un tournevis pour fixer les vis à l'arrière du téléphone et du module extension de touches

8. Branchez le câble Ethernet dans le téléphone



Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Votre téléphone

- ① Indicateur d'appel entrant ou de messagerie vocale
- ② Boutons de ligne
- ③ Touches programmables
- ④ Navigation
- ⑤ Attente, Transfert et Conférence
- ⑥ Haut-parleur, Casque et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume



Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Passer un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton de la ligne clignotant en rouge



Appel avec le haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier

2. Appuyez sur la touche Haut-parleur



Ecouter un message vocal

1. Appuyez sur la touche Messagerie



2. Composez le code pin standard 159357 à modifier à la 1ère utilisation



Boutons de ligne lumineux

Les boutons s'allument pour indiquer les états :



Vert, **fixe** : la ligne est disponible



Rouge, **fixe** : la ligne est en cours d'utilisation



Rouge, **clignotant** : appel entrant ou en attente



Orange, **fixe** : la ligne n'est pas enregistrée

Désactiver votre micro

1. Appuyez sur la touche Silence



2. Appuyez à nouveau sur Silence pour désactiver cette fonction

Passer un appel avec un casque

1. Branchez un casque

2. Saisissez un numéro sur le clavier

3. Appuyez sur la touche Casque



Régler le volume lors d'un appel +

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication



Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Renvoi d'appels

1. Appuyez sur la touche renvoi
2. Cliquez sur l'option de votre choix : Transférer tout, Trans. si occu. ou Renvoi d'app. sur non rép
3. Activez l'option de renvoi choisi en appuyant sur le bouton Central
4. Renseignez le numéro vers lequel le renvoi sera effectif.
5. Appuyez sur la touche Activer pour valider.
6. Pour annuler le renvoi d'appel, appuyez sur la touche Eff.ra.



Mettre un appel en attente

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Attente. (Icone de pause)
2. Appuyez sur Reprendre pour reprendre l'appel

Ne pas déranger

1. Sélectionnez Autre puis NDP
2. Pour désactiver la fonction cliquez sur la touche Effacer NDP

Transférer un ou tous les appels

1. À partir d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur Transfert (Icone de transfert)
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne
3. Appuyez de nouveau sur Transfert (avant ou après la réponse du destinataire)

Ajouter une personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur la touche Conférence (Icone de conférence)
2. Entrez le numéro de téléphone à joindre, puis appuyez sur Appel
3. Une fois l'appel connecté, appuyez de nouveau sur Conférence

Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Historique des appels

1. Appuyez sur Applications



2. Faites défiler l'écran et sélectionnez Récents.

3. Sélectionnez une ligne à afficher



Ajouter des contacts

1. Appuyez sur la touche contacts



2. Sélectionnez Catégorie -> Carnet d'adr. Pers

3. Option -> Sélectionnez Ajouter

4. Saisissez un nom et numéro de téléphone pour le contact

5. Enregistrez

Consulter les contacts

1. Appuyez sur la touche contacts



2. Sélectionnez Catégorie -> Carnet d'adr. Pers

3. Sélectionnez une ligne à afficher

Modifier la sonnerie

1. Appuyez sur Applications



2. Sélectionnez Préférences utilisateur > Sonnerie > Poste (numéro de poste) -Tonalité de la sonnerie

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur Écouter pour entendre un exemple

4. Appuyez sur la touche Sélectionner et la touche Définir pour enregistrer une sélection

5. Appuyez sur Retour pour quitter

Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Parage d'appels

1. Durant un appel actif appuyez sur la touche Autre
2. Sélectionnez parquer
3. Composez le numéro de parage souhaité
4. Pour récupérer l'appel depuis un autre poste, utilisez la touche Autre
5. Sélectionnez libérer puis saisissez le numéro de parage

Paramétrage des boutons de ligne

Vous pouvez configurer ces boutons pour créer une numérotation abrégée vers certains de vos contacts ou utiliser un code FAC*.

1. Sur votre téléphone ou le module d'extension de touches, sélectionnez une touche vide ou déjà configurée en mode « Nr abrégée ». Faites un appui long sur la touche.
2. Sélectionnez « Nr abrégée »
3. Nommez l'étiquette et inscrivez le numéro de téléphone ou le code FAC.
4. Enregistrez



Fermeture du standard

1. Appuyez sur la touche renvoi
2. Sélectionnez transférer tout
3. Faites défiler jusqu'à Transf. tous numéros puis 888
4. Activez le renvoi en vous positionnant sur la ligne Transférer tout puis en appuyant sur le bouton central
5. Appuyez sur la touche Activer
6. Pour annuler la fermeture, appuyez sur la touche Eff.tra

Interception d'appels

1. Lorsqu'un autre poste de votre groupe sonne, décrochez le combiné
2. Appuyez sur la touche Autre
3. Appuyez sur la touche Intrcpt
4. L'appel va être basculé sur votre propre poste qui va se mettre à sonner

*Codes d'accès aux fonctionnalités, également appelés codes d'étoile, qui vous donnent accès aux fonctions d'appel avancées. Pour la liste des codes, consultez le site du centre d'aide de Webex.

Guide d'utilisation de Cisco IP Phone 8851

Réinitialisation du code PIN


1. Cliquez sur Réinitialiser le code pin de la messagerie vocale **③**
2. Choisissez le nouveau code selon les conditions notées sur la droite
3. Enregistrez

Modifier message de la boîte vocale

1. Enregistrez votre message audio personnalisé depuis une application d'enregistrement
2. Rendez-vous sur user.webex.com puis cliquer sur « Appels » **①**
3. Cliquez sur « Messagerie vocale » **②**
4. Cochez « Message personnalisé » dans la section « Envoyer les appels vers la messagerie vocale »
5. Chargez le fichier audio

Renvoyer tous les appels sur la messagerie

1. Cliquez sur « Appels » **①**
2. Cliquez sur « Messagerie vocale » **②**
3. Activez le bouton associé à « Envoyer tous les appels entrants vers la messagerie vocale »



Les options proposées sur cette page nécessitent une connexion depuis un navigateur Web à user.webex.com
Les codes d'accès Webex sont à renseigner