



1. СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ | Package Contents

Овој пакет го документира земањето примероци на Транша 1 и 2 според PP-QC-SP-002/26, на обрасците на QCSOP 011 и QASOP_031, по еден комплет за секој ден на земање. Анализата за губиток при сушење е посебен пакет (PP-QC-SP-002/26-LOD-01, PP-QC-SP-002/26-LOD-02). | This package documents the sampling of Tranches 1 and 2 under PP-QC-SP-002/26, on the QCSOP 011 and QASOP_031 forms, one set per sampling day. The loss-on-drying analysis is a separate package (PP-QC-SP-002/26-LOD-01, PP-QC-SP-002/26-LOD-02).

Чекор Step	Документ Document	Образец Form	Запис бр. Ден 1 Record No. Day 1	Запис бр. Ден 2 Record No. Day 2
1	Пренос сеф-магацин → просторија за земање Transfer secure warehouse → sampling room	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RCPT	PP-QC-SP-002/26-D2-RCPT
2	Визуелна инспекција при отворање, по серија Visual inspection on opening, per batch	QCSOP 011_A03 v7.0	QCSOP 011_A03-___/26 × 23	QCSOP 011_A03-___/26 × 23
3	Мерење пред и после мострирање, по кеса Weighing before and after sampling, per bag	QCT 021 v01	MLR № ___ (Ден Day 1)	MLR № ___ (Ден Day 2)
4	Етикети „МОСТРИРАНО“ на кесите “SAMPLED” labels on the bags	QASOP_031_A05_v1	493	492
5	Етикети на збирните примероци Labels on the composite samples	QASOP_031_A07	23	23
6	Враќање на кесите во сеф-магацин Return of the bags to the secure warehouse	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RET	PP-QC-SP-002/26-D2-RET
7	Пренос на примероците во КК лабораторија Transfer of the samples to the QC laboratory	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-SMP	PP-QC-SP-002/26-D2-SMP

2. РЕДОСЛЕД НА РАБОТА | Order of Work

- Пред земање: RQS е регистриран (QCSOP 011 v03 §6.1.1); просторијата и приборот се чисти и суви; вагата е проверена. | Before sampling: the RQS is registered (QCSOP 011 v03 §6.1.1); the room and tools are clean and dry; the balance is checked.
- Картоните на серијата се примаат на QCT 024 (прием) со бруто по избрана кеса. Кесата се отвора, се прегледува на A03, се зема еден цвет, најголемиот, во збирниот сад на серијата, кесата се затвора и се мери (QCT 021). | The batch cartons are received on QCT 024 (receipt) with the gross of each selected bag. The bag is opened, inspected on A03, one flower, the largest, goes into the batch's composite container, and the bag is closed and weighed (QCT 021).
- Секоја мострирана кеса добива етикета „МОСТРИРАНО | SAMPLED“; збирниот сад добива етикета QASOP_031_A07 со шифрата на примерокот. Кесите се враќаат на QCT 024 (враќање), примероците одат во КК лабораторија на QCT 024 (примероци). | Each sampled bag gets a “SAMPLED” label; the composite container gets a QASOP_031_A07 label with the sample code. The bags go back on QCT 024 (return); the samples go to the QC laboratory on QCT 024 (samples).
- Истиот ден примероците влегуваат во анализата PP-QC-SP-002/26-LOD-01 (Ден 1) или PP-QC-SP-002/26-LOD-02 (Ден 2). | The same day the samples enter analysis PP-QC-SP-002/26-LOD-01 (Day 1) or PP-QC-SP-002/26-LOD-02 (Day 2).
- Документација: истовремено, трајно сино мастило, без празни полиња („N/A“), поправка со една линија, иницијали и датум (ALCOA+). | Documentation: contemporaneous, permanent blue ink, no blank fields (“N/A”), single-line corrections with initials and date (ALCOA+).