



1. СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ | Package Contents

Овој пакет го документира земањето примероци на Транша 1 и 2 според PP-QC-SP-002/26, на обрасците на QCSOP 011 и QASOP_031: сите 46 серии во еден ден, една кеса по серија (Раководител на КК, 06.10.2026). Анализата за губиток при сушење е посебен пакет (PP-QC-SP-002/26-LOD-01). | This package documents the sampling of Tranches 1 and 2 under PP-QC-SP-002/26, on the QCSOP 011 and QASOP_031 forms: all 46 batches on one day, one bag per batch (Head of QC, 06.10.2026). The loss-on-drying analysis is a separate package (PP-QC-SP-002/26-LOD-01).

Чекор Step	Документ Document	Образец Form	Запис бр. Record No.
1	Пренос сеф-магацин → просторија за земање Transfer secure warehouse → sampling room	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RCPT
2	Визуелна инспекција при отворање, по серија Visual inspection on opening, per batch	QCSOP 011_A03 v7.0	QCSOP 011_A03-___/26 × 46
3	Мерење пред и после мострирање, по кеса Weighing before and after sampling, per bag	QCT 021 v01	MLR № ___
4	Етикети „МОСТРИРАНО“ на кесите “SAMPLED” labels on the bags	QASOP_031_A05_v1	46
5	Етикети на примероците Labels on the samples	QASOP_031_A07	46
6	Враќање на кесите во сеф-магацин Return of the bags to the secure warehouse	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-RET
7	Пренос на примероците во КК лабораторија Transfer of the samples to the QC laboratory	QCT 024 v01	PP-QC-SP-002/26-D1-SMP

2. РЕДОСЛЕД НА РАБОТА | Order of Work

- Пред земање: RQS е регистриран (QCSOP 011 v03 §6.1.1); просторијата и приборот се чисти и суви; вагата е проверена. | Before sampling: the RQS is registered (QCSOP 011 v03 §6.1.1); the room and tools are clean and dry; the balance is checked.
- За секоја серија се повлекува една кеса и се прима на QCT 024 (прием) со бројот K{картон}B{кеса} и бруто. Кесата се отвора, се прегледува на A03, примерокот се зема во затворен сад, кесата се затвора и се мери (QCT 021). | For each batch one bag is retrieved and received on QCT 024 (receipt) with its number K{carton}B{bag} and gross. The bag is opened, inspected on A03, the sample goes into a closed container, and the bag is closed and weighed (QCT 021).
- Секоја мострирана кеса добива етикета „МОСТРИРАНО“; садот со примерокот добива етикета QASOP_031_A07 со шифрата на примерокот. Кесите се враќаат на QCT 024 (враќање), примероците одат во КК лабораторија на QCT 024 (примероци). | Each sampled bag gets a “SAMPLED” label; the sample container gets a QASOP_031_A07 label with the sample code. The bags go back on QCT 024 (return); the samples go to the QC laboratory on QCT 024 (samples).
- Истиот ден примероците влегуваат во анализата PP-QC-SP-002/26-LOD-01, сите во едно сушење. | The same day the samples enter analysis PP-QC-SP-002/26-LOD-01, all in one oven run.
- Документација: истовремено, трајно сино мастило, без празни полиња („N/A“), поправка со една линија, иницијали и датум (ALCOA+). | Documentation: contemporaneous, permanent blue ink, no blank fields (“N/A”), single-line corrections with initials and date (ALCOA+).