

实验报告

课程名称:		电机与拖动技术	
姓	名:	方桂安	
学	号:	20354027	
专业班级:		2020 级智能科学与技术	
任课教师:_		冯国栋	

实验一 DSP 基础外设实验

LED 灯控制及寄存器配置实验


一、实验目的

- (1) 学会使用 GPIO 控制 LED 灯状态;
- (2) 学习配置寄存器并点亮 LED 灯的方法;
- (3) 熟悉 CCS 操作, 学会使用工程, 学习编译、下载和运行程序。

二、实验原理

(1) GPIO 是通用输入/输出接口,在 TMS320F28335 处理器上有 88 根 GPIO 管脚,分为 A 组 (32 根)、B 组 (32 根)及 C 组 (24 根)。芯片上的管脚资源是有限的,一 部分 GPIO 管脚与片内外设的外部管脚共用,即:一个 GPIO 口可以用作数字量电平的输 入/输出口,同时可能也是某个片内外设的外部管脚的一部分。所以,希望使用 GPIO 口 I/O 功能时,需要把相应的复用管脚切换到 GPIO 功能。下面将详细讲解如何找到相关的寄存器参数。

这里以底板 LED 为例进行说明。首先我们需要确定控制该 LED 灯的 GPIO 管脚号,在光盘资料中"实验箱底板硬件图\Super28335_BOX 控制板\"路径下打开原理图文件,找到需要点亮的 LED,如下图所示:



从上图中可以看出 GPI01-GPI02 对应底板的接口名字分别是 "GPI00-GPI01"。连接到核心板上对应的接口名字是"GPI06-GPI07"

第 1 步: 配置 GPIO 功能选择寄存器

对于 F28335 输入/输出引脚的操作,都是通过对寄存器的设置来实现的。例如,选择某个引脚功能是做外设引脚还是做通用数字 I/O 口,当引脚作为通用数字 I/O 口时,是做输入还是做输出,如何使其输出高电平或者低电平,如何使其引脚电平翻转,如何知道引脚上的电平是高或者是低,这些都是通过对 GPIO 寄存器的操作来实现的,每个 I/O 引脚都可以通过寄存器相应的位得到设置。在 F28335 中,功能选择控制寄存器是 GPxMUXn。

每个 GPIO 引脚都有多个功能,但是在同一时刻,通过功能选择控制寄存器只能选择一种功能。

若 GPxMUX. bit=0,管脚配置为数字 I/O 功能;

若 GPxMUX. bit=1,管脚配置为外设功能。

从光盘资料中可以查到 GPI06-GPI07 对应的 GPI0 功能选择配置寄存器为 GPAMUX1

第 2 步:配置 GPIO 方向控制寄存器

每个 I/O 口都对应一个方向控制寄存器,用来配置 GPIO 口的输入输出方向。复位 时,所有的 GPIO 配置为输入。在 TMS320F28335 处理器中,方向控制寄存器的名字是 "GPxDIR"。若 GPxDIR.bit=0,管脚配置为输入;若 GPxDIR.bit=1,管脚配置为输出。

从光盘资料中可以查到 GPI06-GPI07 对应的 GPI0 方向控制寄存器为 GPADIR。

第 3 步:配置 GPIO 数据寄存器

数据寄存器主要由数据寄存器 GPxDAT、置位寄存器 GPxSET、清除寄存器 GPxCLEAR 和状态翻转寄存器 GPxTOGGLE 等组成。 如果想要让通用数字 I/O 引脚输出高电平,又不影响其他引脚,则只需要对 GPxSET 寄存器的相应位写 1,对其写 0 无效。如果想要让通用数字 I/O 引脚输出低电平,又不影响其他引脚,则只需要对 GPxCLEAR 寄存器的相应位写 1,对其写 0 无效。

从光盘资料中可以查到 GPI06-GPI07 对应的 GPI0 置位寄存器为 GPASET,清除寄存器为 GPACLEAR。

学习了以上过程,可以修改相关寄存器的值来点亮 LED 灯。

(2)本实验的功能是底板的 2 个 LED 灯: GPI01, GPI02 和核心板的 1 个 LED: RUN 都做闪烁点亮。其中 RUN 对应的管脚为 GPI023。由于管脚是有复用配置的,因此需要将管脚配置成对应的 GPI0 管脚和 output 输出模式,双击打开 led. Run 工程的 DSP2833x_Gpio. c 文件,可以实现管脚复用的相关配置,如图所示:

```
void InitGpio(void)
   asm(" EALLOW");
                                              // Enable EALLOW protected register access
//--- Group A pins
   GpioCtrlRegs.GPACTRL.all = 0x000000000;
                                              // QUALPRD =1xSCLKOUT for group A GPIO0-31
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.all = 0x000000000;
                                              // No qualification for all group A GPIO 0-15
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.all = 0x000000000;
                                             // No qualification for group A GPIO 16-31
                                              // group A GPIO 0-31 AS OUTPUT
   GpioCtrlRegs.GPADIR.all
                            = 0xFFFFFFF;
                                              //Pullups enabled GPI031-20,GPI00-15 disabled GPI016-19
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.all
                            = 0x000000000;
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0;
                                           // 0=GPIO 1=EPWM4A
                                                                  2=EPWMSYNCI 3=EPWMSYNCO d6由GPIO6控制
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 0;
                                           // 0=GPIO 1=EPWM48
                                                                  2=MCLKRA
                                                                               3=ECAP2
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0;
                                          // 0=GPIO SYSRUN 1=EQEP1I 2=MFSXA
                                                                                        3=SCIRXDB
```

然后双击打开 LED. Run 工程的 main. c 文件, 定义 LED 灯的闪烁功能, 如图所示:

```
void configtestledON(void) //点亮LED灯
{
    EALLOW;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6=1; //LED1
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO7=1; //LED2
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO23=1;//RUN
    EDIS;
}
void configtestledOFF(void)
{
    EALLOW;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6=1;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO7=1;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO23=1;
    EDIS;
}
```

其中,EALLOW: 仿真读取使能位,执行该汇编函数,去保护,解锁寄存器,完成管脚复用的配置。EDIS: 添加寄存器保护机制,无法对系统寄存器进行修改配置。

再加入以下的延时程序之后便可以实现 LED 灯闪烁,如下图所示:

```
void delay (Uint16 t)
{ Uint16 i;
  while(t--)
  {
    for(i=0;i<125;i++)
    asm(" RPT #3 || NOP");
}</pre>
```

三、 实验设备

- (1) 硬件: BOX28335 实验平台, 仿真器 HDSP-XDS200ISO, 相应的配套电源。
 - (2) 软件: 安装了 Windows 7/10 和 CCS 软件的 PC。

四、实验过程

首先开启设备连接 CCS, 打开 led. run 工程并测试是否连接成功;




图中红框所示的 1ed 闪烁,运行成功。

```
while(1)
34
35
36
       configtestledOFF(); //熄灭LED灯, I/O输出低电平
37
       DELAY_US(5000000); //延时
39
40
       configtestledON(); //点亮LED灯, I/O輸出商电平
       DELAY US(500000); //延时
42
44 }
45
47 void configtestledON(void) //点亮LED灯
     EALLOW;
49
50
51
     GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6=1; //LED1
     delay(10000);
52
53
     GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO7=1; //LED2
     GpioDataRegs.GPASET.bit.GPI023=1;//RUN
54
55
56
     EDIS;
57 }
```

在LED1与LED2添加延时函数,在点亮LED函数前的延时函数增加10倍时间:





成功实现:

- (1) 修改程序使得 LED 灯交替闪烁
- (2) 修改程序改变 LED 灯闪烁时间

定时器/计数器控制实验

五、 实验目的


- (1) 实现定时器的功能;
- (2) 熟悉 F28335 定时器的基本结构;
- (3) 掌握定时器的控制方法;

(4) 掌握使用定时器中断方式控制程序的流程。

六、 实验原理


一般定时计数器有两个功能,一是定时:时钟源一般来源于 DSP 内部,当然也可以 选择来自于外部。二是计数:我们可以利用它的功能来计算外部脉冲在一段时间内到来 的次数,所以叫做计数器(记录外部脉冲的次数)。

F28335 的 CPU TIMER 定时器,一共有 3 个,分别是: CPU-Timer 0、CPU-Timer 1、CPU-Timer2。其中,CPU-Timer2 是预留给 DSP/BIOS操作系统的。如果用户没有用到操作系统,CPU-Timer2 是当做普通的CPU 定 时器使用。这三个定时器的中断信号,分别是 TINTO、TINT1和 TINT2,分别对应于中断 向量 INT1、INT13和 INT14。对应示意图如下:



可以看出,TINO 的中断信号,是有经过 PIE,而另外两个 TINT1 和 TIN2 中断信号是没有经过 PIE 的。

其中,定时器的工作原理也有对应的结构图,如下图所示:



在 SYSCLKOUT 时钟信号的驱动下,预分配计数器(PSCH: PSC)的值大于 0 时,每 出现一个脉冲,预分配计数器的值,减 1。当预分配计数器的值,减到 0 的时候,自动 将(TDDRH: TDDR)中的值,装载到预分配计数器中,同时产生一个脉冲输出。 在这个脉冲的作用下,32位计数器(TIMH: TIM)中的值,也会减 1,当减到 0 的时 候,自动将 32 位周期寄存器(PRDH: PRD)中的值,装载到 32 位计数器(TIMH: TIM)中,同时产生一个中断信号 TINT。

双击打开 timer0 工程目录下的 TIMERO.c 文件,此实验使用 CPU 定时器 0 的周期中断来控制 LED 灯的闪烁。如下图所示:

```
// Disable CPU interrupts
DINT; 禁用CPU中断

// Initialize the PIE control registers to their default state.
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
// are cleared.
// This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
InitPieCtrl(); 初始化控制寄存器

// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
IER = 0x0000; 初始化PIE控制寄存器; 禁止所有PIE中断,清除所有标志位
IFR = 0x0000;
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
// This will populate the entire table, even if the interrupt
// is not used in this example. This is useful for debug purposes.
// The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
// This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
InitPieVectTable(); 使能PIE中断向量表
```

将自定义的中断函数地址赋给 CPU 定时器 0 的中断向量,如下图所示:

```
EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.TINT0 = &ISRTimer0;
EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
```

本实验只需初始化 Cpu Timers, 如下图所示:

```
InitCpuTimers(); // For this example, only initialize the Cpu Timers
```

配置 CPU 定时器 0 的周期为 1, 定时器时钟频率为 150MHz 如下图所示:

```
ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000000);
StartCpuTimer0();
```

使能 CPU 定时器 0 的 CPU 中断,如下图所示:

```
// Enable CPU int1 which is connected to CPU-Timer 0
IER |= M_INT1;
```

然后使能 CPU 定时器 0 周期中断对应的 PIE 中断,位于第一组第 7 个,所以置 1,如下图所示:

```
// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 使能PIE

// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23=0; //run灯控制引脚
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23=0; //DI灯的控制引脚
for(;;)
{

RUN灯的初始状态为熄灭

{

GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO23=~ GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO23;

// Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
```

七、实验设备

- (1) 硬件: BOX28335 实验平台,仿真器 HDSP-XDS200ISO,相应的配套电源。
 - (2) 软件: 安装了 Windows7/10 和 CCS 软件的 PC。

八、实验过程

首先开启设备连接 CCS, 打开 timer. run 工程并测试是否连接成功;

编译工程生成 TIMER. out 可执行程序,下载程序并运行。



图中红框所示的 RUN 灯闪烁,运行成功。

```
// Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second:
// 150MHz CPU Ereq, 1 second Period (in uSeconds)

ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 100000);
StartCpuTimer0();

// Enable CPU int1 which is connected to CPU-Timer 0
IER |= M_INT1;

// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
```

修改 CPU 定时器 0 的周期,图中光标所选的参数以 us 为单位,缩小 10 倍,周期变为 0.1s。



肉眼可见 RUN 灯闪烁频率增大,每 0.1 秒一次。


模数转换(A/D)测试实验

九、实验目的


- (1) 测试 F28335 的 A/D 转换功能;
- (2) 了解 F28335 内部的 A/D 转换的工作原理。

十、实验原理

F28335 内部的 ADC 模块是一个 12 位分辨率的、具有流水线结构的模数转换器,其结构框图如下图所示。从图中可以看到,F28335 的 ADC 模块一共具有 16 个采样通道,分成了两组,一组为 ADCINAO~ADCINA7,另一组为 ADCINBO~ADCINB7。A 组的通道使用采样保持器 B,也就是图中的 S/H-B。



以下是相关原理图:



十一、 实验设备

- (1) 硬件: BOX28335 实验平台, 仿真器 HDSP-XDS200ISO, 相应的配套电源。
 - (2) 软件: 安装了 Windows 7/10 和 CCS 软件的 PC。


十二、 实验过程

首先开启设备连接 CCS, 打开 adc. run 工程并测试是否连接成功;

编译工程生成 ADC. out 可执行程序,下载程序并运行。

在主函数 user_main.c 中将 adc_voltage 变量添加至

"Expressions"观察窗口,点击刷新按钮,观察电压示数。



由于我们没有万用表,这里使用的是示波器



对比示数,可以看出 CCS 中显示的 3.30V 与示波器中的 3.34V 在误差允许范围内

大小一致。

i)= Variables 餐 Expressions 🛭	1010 Registers	£ ≥ 1	🐒 🤲 📑 📑 🍪 🗸 🗀 E
expression	Туре	Value	Address
(x)= adc_voltage	float	1.36474609	0x0000C132@Data
Add new expression			
_			
-			
-			
-			



用十字螺丝刀旋转可调电阻,重复实验以减少偶然性,结果依旧保持一致。

```
128
129
           adc_voltage=addat[5]*SCALE/32768.0;
130
           Uint16 i = 0;
131
       if (adc_voltage>1){
132
           for(i=0;i<10;i++){
133
               configtestledON(); //点亮LED灯. I/O輸出商电平
134
135
       else if (adc_voltage>0&&adc_voltage<1){
136
           for(i=0;i<10;i++){
137
               configtestledOFF(); //熄灭LED灯, I/O輸出低电平
138
                    DELAY_US(500000); //延时
139
140
                    configtestledON(); //点亮LED灯, I/O輸出高电平
141
                    DELAY_US(500000); //延时
142
143
144
        }
145
```

结合实验一修改程序实现,当 A/D 采样电压大于 1V 时完全点亮 LED 灯;在 A/D 采样电压在 $0V\sim1V$ 之间时 LED 闪烁。

分别调节电阻直至 CCS 显示电压为 0.5V 与 1.5V,可以观察到 LED 按照我们设置的逻辑明暗切换。



数模转换(D/A)测试实验

十三、 实验目的

- (1) 测试 F28335 的 D/A 转换功能;
- (2) 了解 F28335 内部的 D/A 转换的工作原理。

十四、 实验原理


(1) AD5344 模块特性

AD5344 是 12 位的数模转换器,在 2.5V 到 5.5V 的电源条件下工作,只需要 500μA,并具有降电模式,进一步将电流降低到 80nA。AD5344 包含了一个芯片上输出缓冲区,可以驱动输出到两个层轨,AD5344 具有一个并行接口。

(2) 数模转换工作原理

D/A 转换器将输入的二进制数字量转换成模拟量,以电压或

电流的形式输出。D/A 转 换器基本上由 4 个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。它是 把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。一般用低通滤波即可以实现。数模转换器工作原理就是数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。




十五、 实验设备

- (1) 硬件: BOX28335 实验平台, 仿真器 HDSP-XDS200ISO, 相应的配套电源。
- (2) 软件: 安装了 Windows7/10 和 CCS 软件的 PC。


十六、 实验过程

首先开启设备连接 CCS, 打开 dac. run 工程并测试是否连接成功; 编译工程生成 DAC. out 可执行程序,下载程序并运行。

将示波器的 CHA 通道与底板上 DAC-ADC 接口用 SMA 线相连接,按键 A 重置示波器,运行程序,观察波形:




重复上述步骤连接 DAC2, DAC3, DAC4 等接口,都能看到正弦波形:



阅读代码,我们猜测注释掉的这行代码产生的正弦数组就是波形形状的关键。


故我们设置了变量 j 作为 flag, 变量 c 用来计数,将原本长度 200 的 sincall 数组赋值为 0,1 两种结果,通过这种方式实现了方波信号。

```
int16 j=0;
int16 c=0;
for(k=0;k<200;k++)
 //sincal1[k] = sin(TWOPAI*k*0.005);
 if (j==0){
     sincal1[k]=1;
     C++;
     if(c==100){
         j=1;
         c=0;
 else{
     sincal1[k]=0;
               C++;
               if(c==100){
                   j=0;
                   c=0;
              }
 }
```



对此,如果想改变赋值,修改 0/1 两种结果即可;想改变频率,修改 c 的判断条

件即可。 效果如下:



三角波的无穷傅里叶级数展开为:

$$\begin{aligned} x_{\text{triangle}}(t) &&= \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin((2k+1)t)}{(2k+1)^2} \\ &&= \frac{8}{\pi^2} \left(\sin(t) - \frac{1}{9} \sin(3t) + \frac{1}{25} \sin(5t) - \cdots \right) \end{aligned}$$

但这样的实现太过复杂,我认为可以将 sincall 数组前 100 设置为一次递增函数,以第 100 为对称轴,轴对称后 100 的一次递减函数,代码如下:

示波器结果如下,可以看出波形变为了三角波。



原代码中在向 DAC 通道写值之前,首先检查该值是否在-0.9999 到 0.9999 的范围之外。如果是的话,它将被钳制在这个范围内最近的值。

我们计划结合 A/D 实验,当 A/D 电压大于某一阈值输出波形,否则不输出波形。故将原来代码中超出范围内的值全部置零,结果如下:

```
for(i=0;i<200;i++)
    DA0=sincal1[i];
    if(DA0>=0.9999)
                      DA0=0;
    if (DAO<=-0.9999) DAO=0;
    *DA ADD0 = DA0 * 2048+2048;
    DA1= sincal1[i];
    if(DA1>=0.9999) DA1=0;
    if(DA1<=-0.9999) DA1=0;
     *DA ADD1 = DA1 * 2048+2048;
     DA2= sincal1[i];
     if(DA2>=0.9999) DA2=0;
     if(DA2<=-0.9999) DA2=0;
     *DA ADD2 = DA2 * 2048+2048;
     DA3= sincal1[i];
     if(DA3>=0.9999) DA3=0;
         if(DA3<=-0.9999) DA3=0;
       *DA ADD3 = DA3 * 2048+2048;
              }
```

十七、 实验心得与感受

- 1. 熟悉了 CCS 的操作流程,包括如何使用工程、编译、下载和运行程序。
- 2. 掌握了使用工具箱和 CCS 调试软件的基本方法,为进一步学习 DSP 外设与电机实验提供了基础。
- 3. 了解了使用 GPIO 控制 LED 灯状态的方法,掌握了定时器的控制方法。
- 4. 了解 F28335 内部的 A/D 转换和 D/A 转换的工作原理。
- 5. 通过 4 个实验,我们的理论知识得以在实践中应用,深刻感受到认真严谨的态度和团队合作精神的重要性。任何一个实验都是需要大家共同努力去完成,任何一个细节出了问题都会导致最终的失败,所以就要求我们去负责的对待每个环节,每一个步骤。只要把握好整个过程,就会顺利的到达预期的目的。