## 開始功能表

在開始功能表中可以存取 All-in-One 電腦應用程式、Windows®應用程式、資料夾以及設定選項。



您可以使用開始功能表淮下以下常見的操作:

- 開啟應用程式或 Windows® 應用程式
- 開啟常用的應用程式或 Windows® 應用程式
- 調整 All-in-One 電腦設定
- · 獲得 Windows 作業系統的說明與支援
- 將 All-in-One 電腦關機
- 從 Windows 登出或切換至其他使用者帳戶

### 開啟開始功能表



輕觸桌面左下角的 🖽 圖示。

- 1 1
- 將滑鼠游標移至桌面左下角的開始按鈕 上方,然後按下左鍵。 ■示

### 從開始功能表啟動應用程式

開始功能表最常用的功能之一就是啟動 All-in-One 電腦中的應用程式。



輕觸以啟動應用程式。


- 將滑鼠游標移至應用程式上方,然後按下左鍵以啟 動該應用程式。

說明:選擇螢幕畫面左下角的 所有應用程式,以字母先後順序顯示 All-in-One 電腦中完整的應用程式與資料夾清單。

## Windows® 應用程式

在開始功能表右側畫面中可以看到許多釘在畫面中的應用程式,這些應用程式以展示傳的方式顯示方便您輕鬆存取。

說明:某些 Windows® 應用程式在完全執行之前需要先登入您的 Microsoft 帳戶。



## 使用 Windows® 應用程式處理工作

使用 All-in-One 電腦的觸控板或鍵盤執行、個人化或關閉應用程式。

#### 從開始功能表啟動 Windows® 應用程式



輕觸以啟動應用程式。



將滑鼠游標移至應用程式上方,然後按下左鍵以執 行該應用程式。.



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 動該應用程式。

### 個人化 Windows® 應用程式

依照下列步驟,您可以將應用程式從開始功能表移動、重設大小、取消針選或針選至工作列中。

#### 移動應用程式



輕觸並按住應用程式,然後將應用程式拖曳並放置 至 新位置。



將滑鼠游標移至應用程式上方,然後將該應用程式 拖曳並放置至新位置。

#### 重設應用程式大小



輕觸並按住應用程式,然後輕觸 … 並選擇應用程式展示磚大小。

將滑鼠游標移至應用程式上方並按下右鍵,然後點按**重設大小**並選擇應用程式展示磚大小。.



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 選, 然後選擇重設大小 並選擇應用程式展示磚大小。

#### 取消釘選應用程式



輕觸並按住應用程式,然後輕觸 🔊 圖示。

將滑鼠游標移至應用程式上方並按下右鍵,然後點 按 **自開始功能表取消釘選**。



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 選, 然後選擇 自開始功能表取消釘選。

#### 將應用程式釘選至工作列



輕觸並按住應用程式,然後輕觸 **釘選至工作列**。

將滑鼠游標移至應用程式上方並按下右鍵,然後點 按 **釘選至工作列**。



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 選, 然後選擇**釘選至工作列**。

#### 將更多應用程式釘選至開始功能表



在所有程式選單中,輕觸並按住要新增至開始功能表的應用程式,然後輕觸 **釘選至開始功能表**。


在所有程式選單中,將滑鼠游標移至您要新增至開始功能表的應用程式上方並按下右鍵,然後點按**釘** 選**至開始功能表**。



在所有程式選單中,在您要新增至開始功能表的應用程式上方並按下 選 鍵,然後選擇 **釘選至開始功能表。** 

## 工作檢視


透過工作檢視功能,可以快速在已開啟的應用程式間切換,您也可以使用工作檢視功能切換桌面。



#### 開啟工作檢視



輕觸工作列的 圖示或從螢幕畫面左側向右滑動。





# 子母畫面(Snap)功能

子母畫面功能會並排顯示應用程式,方便您使用或切換應用 程式。




## 子母畫面(Snap)熱點

您可以拖曳並放置應用程式至這些熱點以在子母畫面中顯示。



#### 使用分割畫面





2. 按住應用程式檔名拖曳並放置於螢幕畫面頂端 以使用子母畫面。



3. 開啟其他應用程式並重複上述步驟以使用子母 書面。




1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。

- 按住 鍵,然後使用方向鍵以使用子母畫 面。
- 3. 開啟其他應用程式並重複上述步驟以使用子 母書面。

### **Action Center**

Action Center 整合應用程式通知並作為存取應用程式的單一窗□。底部的 Quick Action 欄位也非常好用。



#### 開啟 Action Center



輕觸工作列的 圖示或從螢幕畫面右側向左滑動。





## 其他鍵盤快捷鍵

您也可以使用下列的其他鍵盤快捷鍵,協助您開啟應用程式與瀏覽 Windows® 10。

■ 開啟 開始功能表

■ + A 開啟 Action Center

# + D 開啟桌面

■ + H 開啟分享面板

| **■** | + | K | 開啟 **連線** 面板

■ + L 啟動鎖定螢幕功能

 # + S 開啟 搜尋

| **■** | + | P | 開啟 投影 面板

■ + R 開啟 **執行** 視窗

■ + U 開啟 輕鬆存取中心

■ + X 開啟開始按鈕的內容選單

[ 〓 ]+ [ - ] 縮小螢幕

■ + 開啟 **朗讀程式設定** 

## Wi-Fi 無線上網

#### Wi-Fi

您可以使用 All-in-One 電腦的 Wi-Fi 無線網路連線上網,存取電子郵件、瀏覽網頁以及分享應用程式。

重要! 啟動 All-in-One 電腦的 Wi-Fi 功能前,請先確認已經關閉飛航模式。更多細節請參考本手冊中的飛航模式章節說明。

### 啟動 Wi-Fi 無線網路

請依照下列步驟啟動 All-in-One 電腦的 Wi-Fi 無線上網功能:



- 1. 從工作列中選擇 🥝。
- 2. 選擇 以啟動 Wi-Fi 功能。
- 3. 從可用的 Wi-Fi 連線中選擇一個存取點。
- 4. 選擇連線以啟動網路連線。

說明:可能會出現彈出式訊息要求您輸入網路安全性金鑰以啟動 Wi-Fi 連線。

## 藍牙連線

透過藍牙功能即可輕鬆與其它藍牙裝置進行無線資料傳輸。

重要! 啟動此功能前,請先確認已經關閉飛航模式。

### 與其它藍牙裝置配對

您的 All-in-One 電腦需要先與其它藍牙裝置配對才能啟動資料 傳輸。請依照下列步驟使用觸控板與其它藍牙裝置進行配對:



- 1. 從開始功能表中開啟 設定選單。
- 2. 選擇**裝置** 然後選擇按**藍牙** 以尋找已開啟藍牙功能的裝置。
- 3. 從清單中選擇一個裝置。比對 All-in-One 電腦與 傳送至所選裝置的配對碼,如果配對碼相同,請 選擇 確定 以完成 All-in-One 電腦與裝置的配對。

說明:某些藍牙裝置可能會以彈出式訊息要求您輸入 All-in-One 電腦的配對碼。

## 飛航模式

飛航模式會關閉 Wi-Fi 與藍牙無線連線,讓您在飛機上也能安全使用 All-in-One 電腦。

說明:請向您的航空公司詢問在飛機上使用 All-in-One 電腦所必 須遵守的相關規範。

### 啟動飛航模式

- 1. 從工作列開啟 通知區域與行動中心。
- 2. 選擇 圖示以啟動飛航模式。
- \*\*\*\*\*\*

按下 fn + x 2 組合鍵。

### 關閉飛航模式

- 1. 從工作列開啟 通知區域與行動中心。
- 2. 選擇 圖示以啟動飛航模式。
- -----

按下[fn]+、2組合鍵。

## 連線至有線網路

您也可以使用 All-in-One 電腦的網路連接埠連線至有線網路,像是區域網路與實頻網路。

說明:在設定您的網路連線時,請向您的網路服務供應商洽詢設 定細節或是向您的網路系統管理員尋求協助。

請參考下列步驟設定您的設定值。

重要! 在進行下列動作之前,請先確認網路傳輸線已經連接至 All-in-One 電腦的網路連接埠與區域網路插孔。

### 設定動態 IP/PPPoE 網路連線



- 1. 執行設定。
- 2. 選擇網路和網際網路。
- 3. 選擇乙太網路 > 網路和共用中心。

或



- 4. 選擇您的網路然後選擇內容。
- 5. 選擇 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)然 後選擇 內容。
- 6. 選擇 自動取得 IP 位址 然後選擇 確定。

說明:若您正在使用 PPPoE 連線,請進入下一步。

- 7. 返回網路和共用中心視窗然後選擇設定一個新連線或網路。
- 8. 選擇連線至網際網路 然後選擇下一步。
- 9. 選擇 寬頻 ( PPPoE )。
- 10. 輸入您的使用者名稱、密碼與連線名稱然後輕觸 連線。
- 11. 選擇 關閉 以完成設定。
- 12. 選擇工作列上的 口 圖示然後選擇您剛剛建立的連線。
- 13. 輸入您的使用者名稱與密碼然後選擇**連線**以開始 連線至網際網路。

### 設定固定的 IP 網路



或



- 1. 重複 設定動態 IP/PPPoE 網路連線 的步驟 1 至 5。
- 2 選擇使用下列 IP 位址。
- 3. 輸入網路系統管理員提供的 IP 位址、子網路遮罩 與預設閘門。
- 4. 若有需要,您也可以輸入慣用的 DNS 伺服器位址 與其他 DNS 伺服器位址然後選擇 確定。

## 關閉您的 All-in-One 電腦

您可以使用下列任一方式關閉您的 All-in-One 電腦。



• 從開始選單中,選擇 ( ) Power > 關機 以正常關機。





- 按下 (a) + (m) 以開啟關機視窗。從下拉式 選單中選擇 關機 然後選擇 確定。
- · 若您的 All-in-One 電腦沒有反應,請按住電源 鈕至少 4 秒直到您的 All-in-One 電腦關機。

#### 讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式

請依照下列步驟讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式:



• 開啟開始功能表,然後選擇 <sup>② Power</sup> > **睡眠** 以讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式。

或

從登入畫面中,選擇 😃 > 睡眠。



按下 [ ] + [ ] 以開啟關機視窗。從下拉式選單中選擇 睡眠 然後選擇 確定。

說明:您也可以按一下電源按鈕讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式。

## 進入 BIOS 設定程式

BIOS(Basic Input/Output System;基本輸出入系統)儲存 All-in-One 電腦開機所需的系統硬體設定。

預設的 BIOS 設定適用於 All-in-One 電腦大部份的運作狀況。除了發生下列情形,否則請勿變更預設 BIOS 設定:

- 在系統開機時,畫面跳出錯誤訊息並要求您執行 BIOS 設定。
- 您已經安裝一個需要進一步 BIOS 設定或更新的新系統組件。

警告:使用不合適的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失 敗。強烈建議您在專業人員的協助下再進行 BIOS 設定的 變更。

### 快速進入 BIOS

以下這些方式可以讓您快速進入 BIOS 設定程式畫面:

- 當 All-in-One 電腦關機時,按住電源按鈕至少 4 秒以上,即可直接進入 BIOS。
- 按下電源按鈕將 All-in-One 電腦開機,然後於 POST(開機自 我檢測)過程中按下 <F2> 或 <Del> 鍵。

說明:當 All-in-One 電腦開機時,所進行的 POST (開機自我檢測)過程為執行一連串軟體控制診斷測試。

## 系統復原

使用 All-in-One 電腦的復原選項可讓您將系統還原至出廠預設 值或重設電腦設定以提升效能表現。

#### 重要!

- 在 All-in-One 電腦執行任何復原選項之前,請先備份您的所有資料。
- 記下重要的設定數值,像是網路設定、使用者名稱與密碼以 辦免資料遺失。
- · 在復原系統之前,請確認您的 All-in-One 電腦已經連接至外 部電源。

#### Windows® 10 可讓您執行以下仟一還原選項:

- 保留我的檔案 此選項可讓您在不影響個人檔案 (照片、音樂、影片與文件)以及應用程式的情況下,重新整理您的
  All-in-One 電腦。
  - 您可以使用此選項將 All-in-One 電腦復原至預設值並刪除其他已經安裝的應用程式。
- 移除所有項目 此選項會將您的 All-in-One 電腦重設為出廠預設值。在執行此選項前,您必須備份您的所有資料。

- **進階啟動** 使用此選項可讓您在 All-in-One 電腦執行其他進階 還原選項,像是:
  - 使用 USB 隨身碟、網路連線或 Windows 還原光碟已重新啟動 All-in-One 電腦。
  - 使用 **疑難排解** 以啟動以下任一進階還原選項: System Restore(系統還原)、System Image Recovery(系統映像復原)、啟動修復、Command Prompt、UEFI 韌體設定以及啟動設定。

### 啟動復原選項

若您想存取並使用 All-in-One 電腦的任何復原選項,請參考下列步驟。

1. 開啟 設定 然後選擇 更新與安全性。



2. 在**更新與安全性**下選擇**復原**,然後選擇您要執行的復原選項。

