

多旋翼飞行器设计与控制系列实验

第四讲 实验流程介绍

戴训华博士
dai@buaa.edu.cn
自动化科学与电气工程学院
北京航空航天大学



- 1. 实验流程总体介绍
- 2. 控制LED灯实验操作具体流程
- 3. 姿态控制实验操作具体流程
- 4. 小结



- 本课程包含动力系统设计、建模、估计、控制 和决策相关任务。
- 每个任务分为由浅入深的三个实验,即基础实验、分析实验和设计实验。




图. 实验关系图



(1) 基础实验

打开例程,阅读并运行程序代码,然后观察、记录结果并 分析数据。

(2) 分析实验

指导读者修改例程,运行修改后的程序并收集和分析数据。

(3) 设计实验

在上述两个实验完成的基础上,针对给定的任务,进行独立设计。模型或控制器将会被自行设计的模块替代。


对于基础实验和分析实验, 本书会 提供完整的例程,以此保证所有的 读者都可以顺利完成实验。通过以 上两个分步实验,读者能较好地了 解实验课程的理论和其应用方法。 在最后的设计实验中,读者只需在 原有的架构上逐一替换自己的设计。 整个过程由浅入深,便于一步一步 达到最终的实验目标。



每个实验有一般包括以下三个阶段:

- (1) Simulink算法设计与软件在环仿真阶段
- (2) 硬件在环仿真阶段
- (3) 飞行测试阶段

(考虑实际飞行可能带来的风险,实际飞行可以不放在本课程的实验内容中)。





(1) 软件在环仿真阶段

整个阶段都在MATLAB环境下进行,利用给定多旋翼仿 真模型和例程,在Simulink中进行控制算法设计,并正确连 接模型和控制器,确保输入输出信号与实际多旋翼系统一致。 类似于实际多旋翼系统,多旋翼模型将传感器数据或状态估 计信息(例如,姿态角、角速率、位置和速度等)发送给控 制器,控制器将每个电机PWM控制指令发回给模型,从而形 成一个软件在环仿真闭环系统。在本阶段,读者可以观察控 制性能,自行修改或设计控制器来达到期望的性能需求。




图. 实验流程图



(2) 硬件在环仿真阶段

利用给定的模型和例程,进行实验。模型在硬件在环多旋翼飞行器仿真器里,而控制器上传到Pixhawk飞控硬件环境下,其中通讯过程是通过串口线直接连接。模型通过串口线将姿态角、姿态角速率、位置和速度发送给控制器,控制器通过串口线将每个电机PWM控制指令发回给模型,从而形成一个闭环。




图. 实验流程图



(2) 硬件在环仿真阶段

将Simulink多旋翼模型参数导入到CopterSim中,并 将Simulink控制器算法生成代码下载到Pixhawk自驾仪, 然后用USB实体信号线替代Simulink中的虚拟信号线。 CopterSim将传感器数据(例如,加速度计、气压计、磁 力计等)通过USB数据线发送给Pixhawk系统: Pixhawk 系统中的PX4自驾仪软件将收到传感器数据进行滤波和状 态估计,将估计的状态信息通过内部的uORB消息总线发 送给控制器:控制器再通过USB数据线将每个电机的 PWM控制指令发回给CopterSim, 从而形成一个硬件在 环仿真闭环。



图. 实验流程图



(2) 硬件在环仿真阶段

相对于软件在环仿真, 硬件在环仿真中多旋翼模 型运行速度与实际时钟是一致的,以此保证仿真的实 时性, 同时控制算法可以部署并运行在真实的嵌入式 系统中, 更加接近实际多旋翼系统。需要注意的是, 实际硬件通讯中可能会存在传输延迟, 同时硬件在环 系统的仿真模型和控制器所运行环境也难免与软件在 环系统存在一定差异, 因此控制器的参数可能需要进 一步调节来达到设计需求, 这也恰恰反映实际中的情 况。





图. 实验流程图





(3) 飞行测试阶段

在这个阶段,CopterSim的虚拟仿真模型进一步由真实多旋翼飞行器替代,传感器数据直接由传感器芯片感知飞行运动状态得到,控制器信号直接输出给电机,从而实现真实飞机的控制。需要注意的是,无论是硬件在环仿真还是软件在环仿真,其仿真模型都难以与真实飞机保持完全一致,因此进一步的参数调整也是必要的。





□LED灯实验目标

使用遥控器CH1~CH5 任意两个通道实现让 LED灯以两种颜色和两 种模式闪烁。






油门:控制上下运动,对应固定翼油门杆偏航:控制机头转向,对应固定翼方向舵俯仰:控制前后运动,对应固定翼升降舵滚转:控制左右运动,对应固定翼副翼



□LED灯实验目标

硬件连接图


使用遥控器CH1~CH5 任意两个通道实现让 LED灯以两种颜色和两 种模式闪烁。





□设计LED灯控制模型

(1)新建一个Simulink模型文件,在Simulink "Library Browser"库的PSP工具箱中找到 "RGB_LED"模块并添加到新建的模型文件中。因 为还需用到遥控器来控制LED灯,所以把遥控器模 块"input_rc"也添加到模型中。注:这里也提供一 个可供参考的的Simulink例程,详见 "e0\2.PSPOfficialExps\px4demo input rc.slx"。





□设计LED灯控制模型

(2) 查看 "RGB_LED" 模块说明。双击 "RGB_LED" 模块, 选择help查看预定义的控制枚举变量。这个模块可以用来控制 Pixhawk上LED灯的模式和颜色。


注:右侧Help文档中的枚举变量在安装PSP工具箱的时候已经在MATLAB全局参数中注册了,因此可以直接调用。例如在模块的"Mode"口用"Constant"模块输入

"RGBLED_MODE_ENUM.MODE_BLINK_FAST" .


北航可靠飞行控制研究组 SL_MODE_BLINK_FAST BUAA Reliable Flight Control Grou SL_MODE_BREATHE (6)

Pixhawk Target Block: RGB_LED

This block gives the user control over various lighting modes of the RGB LED available on the PX4 hardware.



RGB_LED



This block accepts 2 inputs: Mode and Color. These are enumeration data types. You can find out what values are valid in the MATLAB command window by typing:

RGBLED_COLOR_ENUM

RGBLED_MODE_ENUM

| TODEED_INTODE_EINTON |
|-------------------------|
| Value |
| SL_MODE_OFF (0) |
| SL_MODE_ON (1) |
| SL_MODE_DISABLED (2) |
| SL_MODE_BLINK_SLOW (3) |
| SL_MODE_BLINK_NORMAL (4 |
| SL_MODE_BLINK_FAST (5) |
| SL MODE BREATHE (6) |


| Value |
|---------------------|
| SL_COLOR_OFF (0) |
| SL_COLOR_RED (1) |
| SL_COLOR_GREEN (2) |
| SL_COLOR_BLUE (3) |
| SL_COLOR_YELLOW (4) |
| SL_COLOR_PURPLE (5) |
| SL_COLOR_AMBER (6) |
| SL_COLOR_CYAN (7) |
| |

SL COLOR WHITE (8)




□设计LED灯控制模型

3)实现模型。由于遥控器的PWM输出范围为1100~1900,这里选择1500为Switch模块切换量,使用遥控器的两个通道分别控制LED灯的模式和颜色,如下图所示





□设计LED灯控制模型




- 1) CH3通道改变LED灯的模式。当CH3>1500时,"Mode"接收

 "RGBLED_MODE_ENUM.SL_MODE_BLINK_FAST"参数;当CH3 ≤ 1500时,"Mode"接收"RGBLED_MODE_ENUM.SL_MODE_BLINK_NORMAL"参数。
- 2) CH4通道改变LED灯的颜色。当CH4≤1500时, "Color"接收
 "RGBLED_COLOR_ENUM.COLOR_BLUE"; 当CH4>1500时, "Color"接收
 "RGBLED_COLOR_ENUM.COLOR_RED"参数。



□控制器代码生成与固件下载


(1) 对于MATLAB 2017b~2019a,点击Simulink界面的"Simulation"菜单,在下拉框中选择"Model Configuration Parameters"选项;对于MATLAB 2019b及更高版本,可点击工具标签栏上的"设置"按钮,进入右下图所示的Simulink设置页面。





□控制器代码生成与固件下载


(2) 选择目标硬件:在Simulink 模型配置窗口中,将"Hardware Implementation"-"Hadware Board"设置为"Pixhawk PX4", 使Simulink安装PX4的规则生成控 制器代码。






□控制器代码生成与固件下载

(3) 编译模型。点击图中操作,点击"编译"按钮即可开始Simulink中设计模块与PX4固件的编译;再点击"诊断"按钮,可以观察到编译的详细过程。









□控制器代码生成与固件下载

(3) 编译过程如下图, 当代码生成完毕时, 会弹出右下侧窗口, 可以查看报告。








□控制器代码生成与固件下载

- (4) 下载固件。利用PSP工具箱提供的固件一键下载功能, 具体步骤如下:
- 用USB线连接计算机和Pixhawk的MicroUSB口
- 对于MATLAB 2017b~2019a, 在Simulink的Code下拉菜单中点击"PX4 PSP: Upload code to Px4FMU"选项;对于MATLAB 2019b及更高版本,在MATLAB主界面的"命令行窗口"输入"PX4Upload"命令来开始固件下载。





□控制器代码生成与固件下载

Simulink 会自动识别 Pixhawk 自驾仪, 并将编 译得到的PX4固件下载与 部署。当进度条达到 100%说明部署成功。注 意:有时需要根据提示 重新插拔Pixhawk才能开 始下载与部署流程。

```
C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe
                                                                                           ### Successfully generated all binary outputs.
Loaded firmware for 9,0, size: 875004 bytes, waiting for the bootloader...
If the board does not respond within 1-2 seconds, unplug and re-plug the USB connector.
PX4_SIMULINK = y
attempting reboot on COM3...
if the board does not respond, unplug and re-plug the USB connector.
Found board 9,0 bootloader rev 4 on COM3
3d3ef f3073019 d035ab0d 3f60334e 10dda9f8 cdb0cbbd 42cdc6b6 3ba305f7 81532581 84ee3da6 23bc6340 8321be68 edd356c9 1e3b8f
5c 5e07decc 9c6be5a2 458a1513 4bbbbc21 eda35ce5 a8b840a5 ef019ca5 c89bb183 bb00f0c0 06db1a26 7375ff57 1ca41d94 24aa662e
idtype: =00
vid: 000026ac
pid: 00000010
coa: Zu1H//9zzBXIrZQM28WfOdbCDgb5U9Pv8wcwGdA1qw0/YDNOEN2p+M2wy71Czca2O6MF94FTJYGE7j2mI7xjQIMhvmjt01bJHjuPXF4H3syca+WiRYo
VEOu7vCHto1z1qLhApe8BnKXIm7GDuwDwwAbbGiZzdf9XHKQd1CSqZi4=
sn: 0038001f3432470d31323533
Werify: [======= 100.0%
Rebooting.
```



□实验效果

默认状态下,即不操作遥控器时,LED灯是蓝色慢闪状态。

- 当遥控器的左手油门摇杆置于右上方位置(CH3>1500且 CH4>1500)时, Pixhawk自驾仪的LED灯光为蓝色快闪;
- 当遥控器的油门摇杆置于左上方位置(CH3>1500且 CH4<1500)时, Pixhawk自驾仪的LED灯光为红色快闪;
- 当遥控器的油门摇杆置于左下方位置(CH3<1500且 CH4<1500)时, Pixhawk自驾仪的LED灯光为红色慢闪;
- 当遥控器的油门摇杆置于右下方位置(CH3<1500且 CH4>1500)时, Pixhawk自驾仪的LED灯光为蓝色慢闪。



油门:控制上下运动,对应固定翼油门杆偏航:控制机头转向,对应固定翼方向舵俯仰:控制前后运动,对应固定翼升降舵滚转:控制左右运动,对应固定翼副翼





□算法设计与仿真阶段

(1) 步骤一: 控制器设计

本章节以一个设计好的姿态控制系统为例,介绍整个实验的基本操作流程。例程见 "e0\3.DesignExps\Exp1 AttitudeController.slx"

新建一个Simulink文件,在其中设计多旋翼的姿态控制器。设计要求:

- 输入数据: 1) 遥控器Ch1~Ch5通道信号,数据范围大约为1100-1900,在处理遥控器数据时需要校准或考虑死区; 2) 角速度反馈量AngRateB,三个分量用p,q,r表示(单位:rad/s),分别代表滚转角速度(沿机体x轴转动)、俯仰角速度(沿机体y轴转动)和偏航角速度(沿机体z轴转动); 3) 多旋翼欧拉角(单位为rad)。这里主要考虑滚转角和俯仰角,暂不考虑偏航控制。
- 输出数据: 1) 四个电机的PWM控制信号,数据范围1000~2000; 2) 是否解锁标识符,数据类型bool型
- 实现效果: CH3油门通道控制飞机升降; 向前推俯仰摇杆(即CH2<1500) 控制多旋翼向前飞; 向左推滚 转摇杆(即CH1<1500) 控制多旋翼向左飞; 向下拉拨杆开关(即CH5>1500) 解锁控制器。






□算法设计与仿真阶段

(1) 步骤一: 控制器设计

这里我们给出一个设计好的例子,见文件 "e0\3.DesignExps\Exp1_AttitudeController. slx", 打开该文件后的Simulink框图见右图 。请仔细阅读其中的子模块的实现方法,并 进行功能的完善,可以将偏航通道的控制加 入。









□算法设计与仿真阶段

(2) 步骤二: 生成控制器子模块

将上文的控制器用鼠标全部选中(或者按下键盘 CTRL+A),右键鼠标,点击"Create Subsystem For Selection"即可将控制器封装为一个子模块。右键 该子模块,点击"Mask"-"Create Mask"在"Icon drawing commands"输入框(见右上图)中输入 "image('./icon/Pixhawk.png');",再点击"OK",并 调整接口位置就可以得到如右下所示的子模块。








□算法设计与仿真阶段

(3)步骤三:控制器与模型整合 打开前文给的Simulink多旋翼仿真程序 "e0\1.SoftwareSimExps\CopterSim3DE nvironment.slx"(如右图所示),删掉 其中的原有的控制器子模块(注意备份),然后将步骤二中得到的新控制器子 模块复制进来进行替换。






□算法设计与仿真阶段

(4) 步骤四: 连线与输入输出配置

将控制器与多旋翼模型进行重新连线。由于此时遥控器信号无法获取,可以用常值来代替,或者用函数模拟相应的遥控器动作。这里我们也给出一个例子,已经连接好了控制器和虚拟遥控器信号,见文件"e0\3.DesignExps\Exp2_ControlSystemDemo.slx",文件内部见右图。






□算法设计与仿真阶段

(5) 步骤五: 开始联合仿真

如果FlightGear没有处于打开状态, 双击文件"FlightGear-Start"打开 FlightGear, 然后点击Simulink工具栏" 开始仿真"按钮(见右上图)开始仿真。 此时可以在FlightGear中(见右图)观察 到,多旋翼爬升一段时间后,可以滑动 Simulink中的滑块来模拟用遥控器控制四 旋翼的基本操作。






□代码生成与配置阶段

(6) 步骤六: 代码生成环境配置

上述Simulink中的软件在环仿真完成后,将 其中的控制器模块单独复制出来,粘贴到文 件"e0\3.DesignExps\Exp3_BlankTemp.slx" 中(这个文件已经配置好了代码生成所需的 所有设置,也可以新建一个空白Simulink文 件并按前文流程对PSP工具箱进行配置)。






□代码生成与配置阶段

(7) 步骤七:控制器与PSP模块连线

从Simulink PSP工具箱中提取相应的输入输出接口,与步骤六中的控制器进行连线,连线后结果可以参考文件"e0\3.DesignExps\Exp4_AttitudeSystemCodeGen.slx",内部细节见右图。这里需要注意,由于后面要进行硬件在环仿真而不是实际飞行,PWM的输出接口需要通过uORB消息给Pixhawk发送actuator_outputs消息来实现,而不是直接用PSP工具箱的PWM输出模块。






□代码生成与配置阶段

(8) 步骤八: 编译并生产固件

点击Simulink工具栏"编译"按钮,就可以自动编译 生成代码,并生成自驾仪固件。得到右上所示结果说 明编译成功。

(9) 步骤九:代码下载Pixhawk自驾仪用USB线连接计算机和Pixhawk自驾仪,然后使用"Upload Code"功能将固件下载到Pixhawk中。得到右下图说明下载成功。





□处理器在环仿真阶段

(10) 步骤十: 硬件系统连接


按照右图所示用三色杜邦线连接接收机与Pixhawk , 然后Pixhawk与电脑通过USB数据线连接, 此时 可以看到Pixhawk上的蓝灯亮起并呼吸闪烁,接收 机上的灯光为蓝白色常亮。此时打开遥控器开关(油门杆拉到最低位置),可以观察到Pixhawk上的 LED灯快速闪烁一下, 说明接收到遥控器数据。如 果Pixhawk的LED灯没有任何改变,说明遥控器与 接收机的连接存在问题, 需要检查确认。





□处理器在环仿真阶段

- (11)步骤十一:模型仿真器软件配置 打开QGC地面站,连接上Pixhawk自驾仪,
- 1) 进入"Airframe"标签,确保模型处于"HIL Quadcopter X"机架模式
- 2) 进入"Flight Modes"标签页,确认模式切换开关不是CH5, 避免PX4模式切换开关对CH5通道占用,影响灯光等效果
- 3) 关闭QGC地面站






□处理器在环仿真阶段

(11) 步骤十一: 模型仿真器软件配置

双击桌面的CopterSim快捷方式即可以打开多旋翼模拟器软件。不用配置任何参数,直接在"飞控选择"下拉框中选择上一步查到的串口号(例如"**FMU COM3"),再点击"开始仿真"按钮(保证QGC地面站关闭)就可以进入硬件在环仿真模式。此时可以看到如右图所示的界面左下角收到自驾仪返回的相关消息,以及Pixhawk飞控上的灯光从蓝色变为绿色闪烁(如果自己编写的程序有控制灯光的作用。那么灯光会按程序设置的来闪动)。






□处理器在环仿真阶段

(12)步骤十二:多旋翼三维飞行显示程序配置 双击桌面的3DDisplay快捷方式即可打开3DDisplay 三维显示软件。这个软件不需要任何配置,它会被 动地接收模型仿真软件发送的飞机的飞行姿态与轨 迹信息并实时显示。

控制遥控器解锁多旋翼(油门杆右下三秒解锁 Pixhawk自驾仪,将CH5拨杆开关拨到最下解锁控 制器),便可操纵遥控器使多旋翼完成相应动作。 如右图在3多旋翼三维飞行显示程序界面左侧观察多 旋翼位置和姿态变化,界面右上角观察实时飞行数 据,界面右下角观察多旋翼运动轨迹。





□实际飞行实验阶段与结果对比

(13) 步骤十三:安装Pixhawk到多旋翼机架上

实际飞行试验所采用的多旋翼为F450四旋翼,见下图;多旋翼的参数经过精确测量与系统辨识,保证实际模型与Simulink仿真模型是一致的。在实际飞行时需要在QGC中将Pixhawk的机架类型从"HIL Quadcopter X"修改为"DJI Flame Wheel F450",并完成传感器校准。










□实际飞行实验阶段与结果对比

(14) 步骤十四: 调整Simulink控制器

打开Simulink文件,按下图所示将uORB的输出改成PSP工具箱提供的PWM_out输出模块,重新生成代码并下载到Pixhawk中。





□实际飞行实验阶段与结果对比

(15) 步骤十五: 参数设置和测试


考虑到实际飞行的不确定性,以及自身生成的控制算法缺乏完整的失效保护逻辑,在实际飞行时应该充分考虑安全性问题。实际飞行实验应该选在相对空旷的区域(例如草地),同时保证天气良好,风速较低。在上述条件满足情况下,将电池连接到Pixhawk自驾仪上,并按下Pixhawk上安全开关超过三秒钟,然后用遥控器控制多旋翼来验证控制器的实际效果。



□实际飞行实验阶段与结果对比

(16) 步骤十六: 测试结果及分析

读取实际飞行和半物理仿真的log数据。右上为设置噪声水 平为1,可以看到半物理仿真阶跃响应与实飞阶跃响应无论 是动态过程还是噪声水平都比较接近。图右下设置噪声水 平为0, 可以看到半物理仿真下解算的角度没有噪声, 动态 过程与实飞接近。注意,由于仿真模式的机架类型"HIL Quadcopter X"与实际飞行所用的"DJI Flame Wheel F450" 并不完全一致, 其控制器参数也存在区别, 因此响应曲线 存在误差是正常的。同时,实际飞行时多旋翼的气动非常 复杂, 而模型中用了简化的气动模型, 因此在最终的角度 稳态响应曲线上存在一定的误差是可以接受的。



pitch Real-Sim





谢谢!