深圳大学实验报告

课程名称:计	-算机网络
实验项目名称: 交	换机与 VLAN 配置
学院 <u>:</u> ;	<u> 算机与软件学院</u>
专业:	次件工程
指导教师 <u>:</u>	姚俊梅
报告人:郑彦薇 学号: 2	2020151022 班级: <u>软件工程 01 班</u>
实验时间:2023 年 4	月 11 日至 2023 年 4 月 30 日
实验报告提交时间:	2023/4/23

教务处制

实验目的

- 1. 了解 Quidway S 系列交换机的基本功能
- 2. 了解交换机和 VLAN 的配置方法

实验环境

Quidway S5700 交换机两台,PC 机 4 台,Console 线缆一条,网线若干。

实验内容

- 1. 登录交换机
- 2. 连接双节点网络
- 3. 配置双节点网络 VLAN
- 4. 配置四节点网络 VLAN

实验步骤

一、登录交换机

打开实验室计算机(注意是在连接了交换机的主机中打开)的超级终端,使用默认设置,出现提示符<Quidway>则表示登录成功。

二、连接双节点网络

- 1. 将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网络相连。
- 2. 为两台主机设置同一网段的 IP 地址。

打开网络和 Internet,点击要设置的以太网接口,点击属性,双击进入 Internet 协议 TCP/IPv4 的属性设置窗口,然后修改 IP 地址和子网掩码。pc2 的 IP 地址和子网掩码设置如下:

X

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性



在 pcl 中,设置 IP 地址为 192.168.1.11(保证两台主机 IP 地址为同一网段),子网掩码 同样设置为 255.255.255.0

三、配置双节点网络 VLAN

说明:在实验该步骤中,主机 pc1 的端口号为 0/0/14, IP 地址为 192.168.1.11。主机 pc2 的端口号为 0/0/2, IP 地址为 192.168.1.12。

1. 进入系统视图,显示交换机配置和端口信息

<Quidway>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]disp
[Quidway]display curr
[Quidway]display current-configuration

2. 进入接口 GigabitEthernet0/0/14 界面,将其配置为 access 类型

[Quidway]interface GigabitEthernet 0/0/14

[Quidway-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access

3. 创建 vlan2, 并向 vlan2 中加入端口 0/0/14

[Quidway]vlan 2

tyurdway-vianzjport Oct 1 2008 00:46:43+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, t he change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.Gi

Error:Incomplete command found at '^' position [Quidway-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/14

4. 同理于上述操作,配置 pc2 接口 0/0/2 的类型,创建 vlan3 并将接口放入其中

[Quidway]interface GigabitEthernet 0/0/2 [Quidway-GigabitEthernet0/0/2]port link-type Oct 1 2008 00:48:33+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 409 p.access [Quidway-GigabitEthernet0/0/2]q

[Quidway]vlan 3 [Quidway-vlan3]p Oct 1 2008 00:48:43+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.ort Gigabit Ethernet 0/0/2

5. 现在尝试 pc1 和 pc2 能否 ping 通,可以从下图看到当前状态下 pc1 无法访问 pc2.

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.12
正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
192.168.1.12 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
```

6. 更改 pc2 接口的 VLAN 配置,将 0/0/2 放入 VLAN2 中

[Quidway]vlan 2

[Quidway-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/2

[Quidway-vlan2]q

[Ouidwav]

7. 再次尝试,此时能够 ping 通

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.12

正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.1.12 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 192.168.1.12 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.1.12 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.1.12 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

和 192.168.1.12 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.12 的 Ping 统计信息:

数据包:已发送 = 4、已接收 = 4、丢失 = 0(0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
```

四、配置四节点网络 VLAN

说明:在实验该步骤中,主机 pc1 的端口号为 0/0/5, IP 地址为 192.168.1.11。主机 pc3 的端口号为 0/0/6, IP 地址为 192.168.1.13。

- 1. 将两台交换机相连
- 2. 配置 VLAN, 在主机 pc1 的 Quidway 窗口中把服务器(主机 pc3)放入 vlan2 中

[Quidway]
Oct 1 2008 01:07:03+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.vlan 2 [Quidway-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/6 [Quidway-vlan2]

3. 然后尝试 VLAN2 中, pc1 和 pc3 能否 ping 通 pc1 ping pc3:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.13

正在 Ping 192.168.1.13 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.13 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.13 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送=4,已接收=4,丢失=0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短=0ms,最长=1ms,平均=0ms
■
```

pc3 ping pc1:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.11
正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
```

4. 接着尝试 VLAN3 中的两个节点能否 ping 通 pc2 ping pc4:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.14
正在 Ping 192.168.1.14 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.13 的回复: 无法访问目标主机。
```

pc4 ping pc2:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.12
正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.13 的回复: 无法访问目标主机。
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢象
```

可以发现位于 VLAN3 的两个节点无法 ping 通,这是因为实验中将连接交换机的两个接口(即 pc1 和 pc3)都放入了 VLAN2,导致 VLAN3 的帧到达这些接口时被丢弃。

5. 修改 pc1 和 pc3 的接口类型为 trunk, 使该接口属于多个 VLAN, 允许多个 VLAN 的 帧通过:

进入 pcl 接口界面

[Quidway]interface GigabitEthernet 0/0/5 [Quidway-GigabitEthernet0/0/5]

将其配置为 trunk

[Quidway=GigabitEthernet0/0/5]port link-type trunk

允许所有 VLAN 通过

[Quidway-GigabitEthernet0/0/5]port trunk allow-pass vlan all [Quidway-GigabitEthernet0/0/5]

对 pc3 接口进行同样的操作

[Quidwaylinterface Ethernet 0/0/6 [Quidway-Ethernet0/0/6]port link-type trunk

6. 接着尝试同属于 VLAN2 的 pc1 与 pc3 以及同属于 VLAN3 的 pc2 和 pc4 能否 ping 通: pc1 ping pc3:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.13

正在 Ping 192.168.1.13 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.13 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
```

pc2 ping pc4:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.14

正在 Ping 192.168.1.14 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.1.14 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 1ms,最长 = 2ms,平均 = 1ms
```

发现都能 ping 通,说明四节点网络配置成功。

实验小结:

- 1. 通过本次实验对交换机的基本功能有了一定的认识。并学会了如何登录 Quidway 交换机,使用相关命令对主机对应接口信息进行查看和配置。
- 2. 掌握如何进行双节点和四节点的配置,从而实现不同主机之间的相互 ping 通。在配置 双节点网络时,需要将两台主机都放入同一个 VLAN 中,在配置四节点网络时,可以通 过将连接交换机的主机接口类型配置为 trunk 实现不同 VLAN 中主机相互 ping 通。

指导教师批阅意见:				
成绩评定:				
	指导教师签字:			
		年	月	日
备注:				