

RK3399 挖掘机+蓝宝石使用说明

此款开发板有三部分组成:蓝宝石(核心板)+挖掘机(底板)+eDP显示屏, 下面针对板上的功能做详细的说明:

Sapphinerk 和 Excavator 板上功能如下表格:

sapphinerk 功能		Excavator 功能	
LPDDR3	ok		
EMMC	ok		
扇热片	ok		
TF Card	ok		
		USB2. 0 HUB	ok
		HDMI IN	ok
		系统按键	ok
		CVBS out	ok
		Spdif out	ok
		Wifi Module	ok
		Pcie 卡槽	ok
		Audio&Mic	ok
		Sensor	ok
		MIPI_TX	ok
		MIPI_RX	ok
		MIPI_TX/RX	ok
		Debug	ok
		Mic Array	ok
		IR Receive	ok




sapphinerk 跟 Excavator 都有的接口,使用 sapphinerk 板上的接口。				
sapphinerk 功能		Excavator 功能		
树莓派兼容接口	ok	树莓派兼容接口		
usb2.0 host	ok	usb2.0 host		
USB3.0 host	ok	USB3.0 host		
USB Type-C0	ok	USB Type-C0		
HDMI out	ok	HDMI out		
RMII 10M/100M/1000M	ok	RMII 10M/100M/1000M		

注: ok 代表板上有的功能。

附:板上功能接口图






图一: 蓝宝石(核心板)正面功能接口位置





图二: 蓝宝石(核心板)背面功能接口位置





图三:挖掘机(底板)功能接口位置





图四: eDP 显示屏





图五: 整机组装效果