



ADALM-PLUTO培训

北京威视锐科技有限公司 V3 Technology (Beijing) Ltd

威视锐旗下品牌:












专题二 PlutoSDR软件配置



- > 软件交互流程
- ▶ libiio
- ▶ MATLAB与PlutoSDR的数据交互
- ▶ SIMULINK与PlutoSDR的数据交互
- > 无线通信原型的设计








2.1 libiio

libiio库是硬件低层细节的抽象,提供了简单但完整的编程接口,可用于绑定各种语言(C、C++、C#、Python)的高级项目。





Analog Devices 开发了 Libiio 库,可简化用于连接 Linux Industrial I/O (IIO) 器件 (例如 Pluto上的 AD9363) 的软件的开发工作。 开源 (GNU Lesser General Public License V2.1) 库抽 象出硬件的低层细节,并提供 一个可用于高级项目的简单但 完整的编程接口。

您可以使用 Libiio 在项目原型设计阶段与 Pluto SDR进行接口连接,以便向或从 MATLAB、Simulink 或 GNURadio 等工具的模型发送或接收样本流



2.2 MATLAB与PLUTO的数据交互

这一部分讨论ADI公司提供的软件工具,其支持MATLAB和Simulink模型与SDR平台直接互动。此外还会说明如何利用这些工具验证无线通信模型。



PLUTO通过libiio向上层控制机(MATLAB)提供了简单 易用的设备配置和数据通道接口,通过通用的代码配置格式,可以方便的对下层硬件进行快速配置并可实时修改。通过 TCP/IP网络协议确保数据的可靠传输。


工作模式:

- 单工 只作为发射机或者接收机
- 》半双工 发送通道作为信号源,实时接收数据
- 全双工实时发射和接收数据



2.2.1 系统对象

- > 支持流处理的一类MATLAB对象 简化了流应用的数据访问过程
- > 管理来自文件或网络的数据流
- > 包含大量的流数据处理算法
- > 支持信号处理、通信和相控阵应用





2.2.2 110系统对象

- ▶ 基于MathWorks系统对象规范
- ▶ 通用型||0系统对象
- ▶ 通过libiio服务器/客户端基础设施来完成
- ▶专门针对用于处理大数据流的迭代计算而优化,能够在环内无线配置中自动实现 Pluto SDR 与 MATLAB 和 Simulink环境之间的流数据



2.2.3 代码配置

创建||0系统对象:

```
% System Object Configuration
s = iio_sys_obj_matlab; % MATLAB libiio Constructor
s.ip_address = ip;
s.dev_name = 'ad9361';
s.in_ch_no = 2;
s.out_ch_no = 2;
s.in_ch_size = length(tx_data);
s.out_ch_size = length(tx_data)*4;
```

- >构建110系统对象
- > IP地址
- > 目标设备名称
- ▶ 输入、输出通道的大小和 采样点数



利用110系统对象设置AD9363属性:

```
% Configure the FIR filter on AD9361
s.writeFirData(fir_data_file);
input = cell(1, s.in_ch_no + length(s.iio_dev_cfg.cfg_ch));
output = cell(1, s.out_ch_no + length(s.iio_dev_cfg.mon_ch));
% Set the attributes of AD9361
input {s.getInChannel('RX LO FREQ')} = 2.45e9;
input {s.getInChannel('RX_SAMPLING_FREQ')} = samplingrate;
input {s.getInChannel('RX RF BANDWIDTH')} = bandwidth;
input {s.getInChannel('RX1 GAIN MODE')} = 'slow attack';
input {s.getInChannel('RX1 GAIN')} = 0;
% input {s.getInChannel('RX2_GAIN_MODE')} = 'slow_attack';
% input{s.getInChannel('RX2 GAIN')} = 0:
input {s.getInChannel('TX LO FREQ')} = 2.45e9;
input {s.getInChannel('TX_SAMPLING_FREQ')} = samplingrate;
input {s.getInChannel('TX_RF_BANDWIDTH')} = bandwidth;
```

- > 频点
- > 采样率
- > 带宽
- > 增益模式
- > 数字FIR滤波器



发射与接收数据:

发送基带I/Q数据tx_data(16bit量化)到pluto,并接收基带I/Q数据到rx_data(12bit量化):

```
input {1} = real(tx_data);
input {2} = imag(tx_data);
output = stepImpl(s, input);
I = output {1};
Q = output {2};
rx_data = I+1i*Q;
```



2.2.4 配置文件

ad9361.cfg:

将系统对象接口链接到||0数据通道 或||0属性

- 1 data_in_device = cf-ad9361-dds-core-lpc
- 2 data_out_device = cf-ad9361-lpc
- 3 ctrl_device = ad9361-phy
- 4 channel = RX_LO_FREQ, IN, out_altvoltageO_RX_LO_frequency,
- 5 channel = RX_SAMPLING_FREQ, IN, in_voltage_sampling_frequency,
- 6 channel = RX_RF_BANDWIDTH, IN, in_voltage_rf_bandwidth,
- 7 channel = RX1_GAIN_MODE, IN, in_voltage0_gain_control_mode,
- 8 channel = RX1_GAIN, IN, in_voltage0_hardwaregain,
- 9 channel = RX1_RSSI, OUT, in_voltage0_rssi,
- 10 channel = TX_LO_FREQ, IN, out_altvoltage1_TX_LO_frequency,
- 11 channel = TX_SAMPLING_FREQ, IN, out_voltage_sampling_frequency,
- 12 channel = TX_RF_BANDWIDTH, IN, out_voltage_rf_bandwidth,

- > data_in_device:用于向设备发 送数据的linux驱动程序的名称
- ▶ data_in_device:用于从设备读 取数据的linux驱动程序的名称
- > ctrl_device:用于控制和监视设备的linux驱动程序的名称
- ▶ channel:通道配置 〈通道名称,通道类型,Linux属性〉




2.2.5 个性化开发

- > 利用实时射频信号进行空中实验和现场测试
- > 自定义无线功能的快速原型
- > 通过动手实践,学习无线通信的概念和设计技巧




自定义单载波BPSK无线通信系统:






IEEE802.11a标准物理层实现:





·

LTE:






2. 2. 6 SIMULINK

基于模型的通信系统的设计,无需编写代码或只需要少量代码,轻松实现stream模式的通信:


- > 建模仿真
- > 自动代码生成
- >模型验证









PLUTO提供封装好的SIMULINK硬件配置以及数据交互模块:









2.2.6.1 单音信号测试

















2.2.6.2 QPSK通信系统













总结

- > libiio实现对设备的通用抽象
- ▶iio系统对象实现高效的数据流管理
- > 通用的代码配置格式
- > 灵活的可扩展设计