

DM-710-A 蓝牙模块

技术手册**



目录

1.	产品概述	3
2.	应用领域	3
3.	硬件尺寸图	.4
4.	Pin 脚定义	4
5.	电气特性	6
6.	功耗	6
7.	射频特性	7
8.	AT 指令集说明	7
	指令格式	.8
	指令集	8
	应用实例	.9
9.	应用说明	10



1. 产品概述

DM-710-A 模块是支持蓝牙 4.0 标准协议的模块,同时支持 BT3.0 Classic 模式以及 BLE 模式,该模块基于蓝牙芯片供应商 Broadcomm 公司的 HCI 芯片和 MCU 芯片,遵循 BT4.0 蓝牙规范。

- ◆ 支持标准 BT3.0 + EDR;
- ◆ 支持标准 BLE 协议;
- ◆ 支持 SPP 协议:
- ◆ 支持 UART, I2C 接口;
- ◆ 支持低功耗模式;
- ◆ 支持蓝牙 Class1 和 Class2 模式;
- ◆ 支持 11 路 GPI0 复用:
- ◆ 工业级设计;
- ◆ 数据加密;
- ◆ 内置 PCB 天线;
- ◆ 输入电压 3V;

2. 应用领域


DM-710-A 模块支持蓝牙 SPP 标准协议,可与所有版本安卓手机收发数据,同时其又支持最新蓝牙标准 BLE (BT4.0),可与支持 BLE 的 iOS 设备配对连接,不需要 MFI 认证及加密芯片,不需要额外开发包及授权费用,iOS 设备不需要越狱,支持后台程序常驻运行。

- ◆ 手机周边设备;
- ◆ 计算机周边设备:
- ◆ 医疗设备无线数据传输;
- ◆ 车载仪器无线数据传输;
- ◆ 无线遥控器;
- ◆ 无线遥控飞机:
- ◆ 无线游戏手柄;






3. 硬件尺寸图



4. Pin 脚定义



电话: 0755-26509941 网切

网址: www.bolutek.cn Page 4 of 10



Table 1: Pin Location

PIN	NAME	I/O	FUNCTION	
1	UART_TX	0	Uart Tx: Data Send out	
2	UART_RX	I	Uart Rx: Data Receive in	
3	GPIO7	1/0	通用 GPIO	
4	GPIO5	1/0	通用 GPIO	
_	CDIOC	1/0	默认通用 GPIO,	
5	GPIO6		在省电模式下设置为输出 UART_TX_WAKEUP_PIN	
6	GPIO3	1/0	默认通用 GPIO,	
0	GPIOS	1/0	在省电模式下设置为输入 UART_RX_WAKEUP_PIN	
7	GND	-	Ground	
8	GND	-	Ground	
9	ICE_DATA		Reseved	
10	ICE_CLK		Reseved	
11	RESET	I	模块复位 PIN,低有效。	
12	VCC3V	I	VCC input 3.0V	
13	GND	-	Ground	
14	GND	-	Ground	
15	GPIO1		Reseved	
16	GPIO2		Reseved	
17	GPIO8	1/0	通用 GPIO	
			输出,用作连接状态指示:	
18	GPIO10	1/0	配对时输出 500ms 的方波,连接成功输出高电平,其他状	
			态为低电平。	
			输出,用作模块状态指示。	
19	GPIO9	1/0	有方波输出时,代表模块工作正常,否则模块工作不正常,	
	GI 103	170	应执行硬件复位。	
			【注】在省电模式下该 PIN 不起作用。	
		1/0	输入,AT 指令模式控制 GPIO;	
20	GPIO11		悬空或者拉低为透传模式;	
			拉高为AT指令模式;	

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn

Page 5 of 10



21	GPIO12	I/O	通用 GPIO	
22	GPIO4	I/O	通用 GPIO	
23	GND	-	Ground	
24	GND	-	Ground	
25	BT_ANT		NC,如果需要连接外部天线,要改变模块硬件设计	
26	GND		Ground	

5. 电气特性

Table 2: 电气特性

Rating	Value	Unit
Supply voltage(VCC3V)	2.5 ~ 3.3	V
Voltage on I/O pin	VCC ± 0.3	V
Work temperature range	-20 ~ +80	°C
Storage temperature range	-40 ~ +125	$^{\circ}$
RF power(Basic Rate)	7	dB
RF sensitivity(Basic Rate)	-91	dB
RF power(EDR)	6	dB
RF power(EDR)	-89	dB

6. 功耗

Table 3: 功耗

	MCU 状态	BT 状态	连接状态	Iaverage	Unit
DeepSleep	sleep	sleep	No conn	73	uA
			LE adv(adv interval:1280ms+inquiry scan		
	sleep	adv	page scan 1280ms)	0. 543	mA
BLE			LE adv (adv		
	active	adv	interval:1280ms+inquiry scan page scan 1280ms)	5. 987	mA
	sleep	sniff	LE conn conn interval: 18.75ms)	3. 451	mA

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn

Page 6 of 10



active		sniff	LE conn conn interval: 18.75ms)	10. 493	mA
	active	sniff	LE conn conn interval: 18.75ms)	12. 995	mA
	sleep	active	3.0 conn	9. 949	mA
	active	active	3.0 conn	17. 2	mA
			3.0 conn(sniff interval:16slot		
	sleep	sniff	10ms)	3. 986	mA
			3.0 conn(sniff interval:16slot		
	active	sniff	10ms)	11. 339	mA
Classic			3.0 conn(sniff		
0103510	sleep	sniff	interval:160slot 100ms)	2. 524	mA
			3.0 conn(sniff		
	active	sniff	interval:160slot 100ms)	10. 013	mA
			3.0 conn(sniff		
	sleep	sniff	interval:800slot 500ms)	0.712	mA
			3.0 conn(sniff		
	active	sniff	interval:800slot 500ms)	10.008	mA

[注]关于功耗的说明: HCI 芯片会自动处理功耗模式,MCU 需要应用层处理。在空闲时,需要调用 void QIQU_CPU_Sleep(void)函数进入 sleep 模式,该模式支持 GPIO 唤醒,中断唤醒。

7. 射频特性

Table 4: 射频特性

Rating	Value	Unit
RF 发送功率-Basic Rate	7	dB
RF 接受灵敏度-Basic Rate	-91	dB
RF 发送功率-EDR	6	dB
RF 接受灵敏度-EDR	-89	dB

8. AT 指令集说明

蓝牙串口模块可以通过物理串口发送 AT 指令读取或设置蓝牙名称、配对码、串口波特率等参数。参数设置完成后,保存在内部 Flash 中,重新上电后生效。

蓝牙串口模块上电后, PIN20 接 3.3V 置高电平, 进入 AT 指令模式, 响应指令操作; PIN20

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn

Page 7 of 10



悬空或接地置低电平, 进入工作模式, 串口数据透明传输。

AT 指令状态下,模块串口波特率默认为115200;工作状态下,模块串口波特率可以自行AT 指令设置,出厂设置为115200。

蓝牙串口模块 PIN19 用作模块状态指示:模块处于可发现模式或者连接模式情况下,该 PIN 输出 10Hz 方波,当主控制器检测到该引脚电平无变化超过 2S 时,应 Reset 该模块。在 AT 指令状态下,该引脚无输出状态指示。

蓝牙串口模块 PIN18 用作连接状态指示:配对时输出 500ms 的方波,连接成功输出高电平,其他状态为低电平。

指令格式

蓝牙串口模块采用 AT 指令(即字符行指令), 其格式如下:

读取指令 AT+<CMD>\r\n

设置指令 AT+<CMD>=<PARAMS>\r\n

其中, <CMD>表示具体指令; <PARAMS>表示具体参数,多参数之间用英文逗号分隔; \r\n 表示回车换行,即 ASCII 码的 0x0D 0x0A。

指令响应返回格式如下:

读取返回 +<CMD>:<PARAMS>\r\n

 $OK\r\n$

设置返回 OK\r\n

其中, <CMD>为之前所发指令; <PARAMS>表示当前参数,多参数之间用英文逗号分隔; \r\n 表示回车换行,即 ASCII 码得 0x0D 0x0A。

注意:指令字符都为英文(半角)字符,不区分大小,包括逗号(,)、冒号(:),否则无法识别;具体参数区分大小写。

指令集

功能	指令	相应	说明
读取 BT3.0 蓝牙	AT+NAME	+NAME:< Param >	〈Param〉蓝牙设备
名称		ОК	名称,最大长度31
设置 BT3.0 蓝牙	AT+NAME= <param/>	ОК	个字符
名称			

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn

Page 8 of 10



		1	Г
读取 BLE 蓝牙名	AT+BLENAME	+BLENAME:< Param >	
称		ОК	
设置 BLE 蓝牙名	AT+BLENAME= <param/>	ОК	
称			
读取蓝牙连接状	AT+STATE	+STATE: XX	XX: IN, ST, AD, CO
态		ОК	IN:初始化
			ST:无功耗状态
			AD: 无连接
			CO:已连接
读取配对密码	AT+PSWD	+PSWD: <param/>	〈Param〉设备配对
		ОК	码,最大长度16个
设置配对密码	AT+PSWD= <param/>	ОК	字符,默认"0000"
读取蓝牙地址	AT+ADSS	+ADSS: <param/>	〈Param〉Classic 蓝牙地址
		ОК	(十六进制,6 字节)
设置蓝牙地址	AT+ADSS= <param/>	ОК	
读取 BLE 地址	AT+BLEADSS	+ BLEADSS: <param/>	〈Param〉BLE 蓝牙地址
		ОК	(十六进制,6 字节)
设置 BLE 地址	AT+ BLEADSS = <param/>	ОК	
读取串口波特率	AT+UART	+UART: <baud></baud>	〈baud〉串口波特
		ОК	率,取值:
设置串口波特率	AT+UART= <baud></baud>	ОК	9600,
			38400,
			115200

应用实例

1. 修改蓝牙设备名称为"My Bluetooth"

发送 AT+NAME= My Bluetooth

响应 OK

2. 修改蓝牙配对码为"1234"

发送 AT+PSWD=1234

响应 OK

电话: 0755-26509941 网址: <u>www.bolutek.cn</u>




9. 应用说明

蓝牙模块支持软件定制开发,根据客户的要求进行参数设置、更改指示灯位置以及方案 开发等。

默认状态下,模块烧录标准程序,其参数如下:

- 配对码: 0000
- 串口参数: 115200,8数据位,1停止位,无校验

蓝牙模块可以与电脑蓝牙连接(蓝牙虚拟串口)、Android 平台蓝牙连接(SPP App)、iOS 平台蓝牙连接(GAP/GATT App)。



电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn