# 激光打印机的基本结构和工作原理压

## ◆刘永利

(2)感光鼓的结构如图 6。显影辊的结构如图 7 所示。




图 6 感光鼓的结构图





图 7 显影辊的结构图

(3)当潜像的电场力大于墨粉和载体的亲和力时,墨粉颗粒会在光电导体表面显现出墨粉图像。载体和墨粉按一定的比例混合十分重要。如果墨粉所占比例过大,会造成最终打印浓度偏深、底灰大,且墨粉会从显影器中飞逸出来,污染机内构件。如果载体所占比例过大,最终打印浓度偏浅、偏淡,还会因为缺少墨粉而使载体暴露出来,互相摩擦而引起过早的疲劳。由于每种打印机所使用的墨粉含量都不尽相同,因此墨粉不能随意代用。

# (4)定影辊

定影辊分定影上轧辊和定影下轧辊。定影上轧辊 也叫加热辊,它主要由陶瓷加热片、支架和定影膜构 成 如图 8 所示。



定影下轧辊也称为压力胶辊,它与定影上轧辊配合共同完成热压定影工作,其外形如图9所示。



图 9 定影下轧辊外形示意图

## (5)热敏电阻

热敏电阻紧贴在定影上轧辊(加热辊)上,通过热感应方式来感知当前定影上轧辊的温度,以便通过逻辑电路控制加热灯的开关,从而实现对定影温度的恒定调节。

## (6)加热灯

加热灯位于定影上轧辊的中间,如图 10 所示。其作用主要是将定影辊加热到定影所需的温度。




图 10 加热灯位置示意图

## (7)清洁机构

清洁机构的主要作用是:将感光鼓表面上没有完全转印的残留墨粉清除掉,它可以分为毛刷式清洁机构和刮板式清洁机构两种。

## 3. 机械传动系统

机械传动系统主要负责完成打印纸张的传送工作。它主要由传动齿轮、光电感应器、搓纸轮、托纸板以及导轨等部分组成。由于激光打印机类型的不同,所采用的机械传动系统的具体结构也各不相同。目前常见的纸张传动方式主要有吸引式传动和摩擦式传动两种

(1)吸引式传动方式

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publis 吸引式传动方式主要是指采用吸引式电磁离合器 W.cnki.net 图 8 期定影上轧辊外形示意图



来控制走纸的传动方式。吸引式电磁离合器的基本结 构如图 11 所示。它由进纸凸轮、定位凸轮、托纸板、吸 引磁芯、电磁线圈、复位弹簧和回位弹簧等部件构成。 正常情况下,进纸凸轮被一铁制挡板限制,当发出走纸 信号后,电磁线圈流过电流,由于电磁感应,线圈所产 生的感应磁场吸引铁制挡板 进纸凸轮即被释放 带动 进纸凸轮旋转 即将一张打印纸送入打印轨道。然后, 电磁线圈电流消失 铁制挡板失去吸引力 在回位弹簧 的作用下恢复原先状态 挡住凸轮转动 这样即完成了 一个走纸过程。




图 11 吸引式电磁传动示意图

#### (2)摩擦式传动方式

摩擦式传动系统采用摩擦式电磁离合器,其结 构如图 12 所示。电磁离合器线圈通电后产生电磁 场 将位于离合器中间的联动叉向连轴器一侧推动,




图 12 摩擦式传动系统结构示意图

从而推动摩擦弹簧,使摩擦弹簧的一端正好插入连 轴器的对位孔中,进而带动搓纸轮旋转以完成走纸 过程。

#### 4. 传感器

激光打印机中的传感器主要有热敏电阻传感器、 机械传感器和光电传感器三类传感器。

这种传感器通过小型热敏电阻,采用热感应方式

以实现最终感应控制。激光打印机在成像转印部分所 使用的传感器大都属于此类。

### (2)机械传感器

激光打印机控制面板上的开关大都使用机械传感 器来实现操作控制。

## (3)光电传感器

光电传感器由发光二极管和光敏二极管组成 .通 过其光电感应特性来判定是否导通,从而通知逻辑控 制电路发送指令以实现打印机的控制。如打印纸传感 器、送纸传感器以及出纸传感器等都属于此类传感器。

#### 5. 电路系统

激光打印机的电路系统主要由接口电路、供电电 路、控制电路和驱动电路等几部分构成。

#### (1)接口电路

接口电路主要肩负着打印机与主机间的通信连接 任务。在数据传输方面 主要采用并行接口传输和串行 接口传输两种方式。接口电路除包括通信接口外,它还 有自己的微处理器和存储器。存储器可以细分为只读 存储器(ROM)和随机存储器(RAM) 相当于存放待打印 数据信息的数据缓冲器,它既能输入数据,又可以输出 数据。

## (2)供电电路

供电电路负责提供打印机各部分的控制电压。 在激光打印机中,供电电路需要提供三种电压,即 交流电压、直流电压和高压。

交流电通常应用于定影机构,直流电压常见的 有 +24 V、±5 V 等 ,主要为各集成电路、检测电路及 扫描电机等部件提供电源。高压则主要在成像系统 中应用。与针式打印机中的电源电路相似 ,220 V 的 交流电通过整流、滤波以及变压等处理,输出符合 打印机需要的多路规格电压。

## (3)控制电路

与其他类型打印机相似,控制电路主要由微处 理器、只读存储器、随机存储器、定时控制电路、直 流控制电路及 1 / 0 控制电路等部分构成。作为打 印机的核心电路,控制电路负责接口电路与主机 间的信息交换控制任务、接收交互面板发送的控 制信息以及由直流控制电路控制的定影、驱动等 操作。

#### (4)驱动电路

驱动电路主要包括:扫描驱动电路、主电机驱动电 路和纸驱动电路。扫描驱动电路是将接收的打印信息 经高频振荡器以产生激光束,并通过控制扫描电机的 旋转带动扫描镜工作,从而完成对感光鼓的扫描曝光

主电机驱动电路则主要负责驱动主电机旋转 配 (C)10分热敏电阻传感器 cademic Journal Electronic Pu向各传动齿轮的工作来实现打印运动ed.而纸驱动电路w.cnki.net 则主要用于驱动打印纸。 (完)