Отчет о выполнении лабораторной работы 2.3.1 Получение и измерение вакуума

Костылев Влад, Б01-208

4 апреля 2023 г.

Аннотация


Цель работы: 1) измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

1 Теоретическая справка


Вакуумные установки делят на три типа: низковакуумные $(10^{-2}-10^{-3}\ mopp)$, высоковакуумные $(10^{-4}-10^{-7}\ mopp)$, установки сверхвысокого вакуума $(10^{-8}-10^{-11}\ mopp)$. Так же можно определить высокий вакуум как газ, в котором длина свободного пробега частиц сравнима с размерами установками.

Форвакуумный насос. В цилиндрической части насоса расположен ротор, который всегда соприкасается со своей верхней частью.



На рисунке можно видеть, как воздух порциями гоняется из правой трубки в левую из-за вращения ротора.

Диффузионный насос. Нагревается масло, пары которого выходят через сопло. Значить частицы воздуха направляются в ту же сторону. Воздух выходит из системы, а масло конденсируется на стенках колбы (в виде елочки) и стекает обратно в начальное положение установки. При работе с таким насосом важно, чтоб давление в системе было достаточно низким, чтобы образовался поток масляных паров. Иначе масло просто будет выгорать.



Скорость откачки диффузионного насоса намного выше скорости форвакуумного насоса, в чем нам предстоит убедиться.

 ${f W}$ - это объем газа, который удаляется из системы за секунду при данном давлении. Таким образом, скорость откачки форвакуумного насоса — это объем его воздуховой камеры, умноженный на частоту ротора.

Обозначим количество газа, которое приходит в трубку в процессе откачки за Q. Тогда мы можем записать уравнение:

$$-VdP = (PW - Q)dt$$

Но при предельном давлении $\frac{dP}{dt}=0\Rightarrow Q=P_{np}W.$ Подставим это в начальное уравнение и про интегрируем и, учитывая что $P_0\gg P_{np}$:

$$P - P_{nn} = P_0 e^{-Wt/V}$$

Для течения газа через трубу при высоком вакууме справедлива формула:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_2 - P_1}{L}$$

Если пренебречь давлением P_1 у конца, обращенного к насосу, получаем формулу для пропускной способности трубы:

$$C_{mp} = \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}$$

Для пропускной способности отверстия (например в кранах) имеем формулу:


$$C_{oms} = S\frac{\bar{v}}{4}$$

2 Используемое оборудование

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

3 Методика измерений

Четко придерживаясь описанию работы, шаг за шагом выполняем задачу. Для начала находим объемы форвакуумной и высоковакуумной частей на установки, изображенной ниже:




Все полученные данные вносим в таблицу для дальнейшей обработки. Далее мы хотим получить высокий вакуум с помощью диффузионного насоса и также обрабатываем данные.

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Определение объема форвакуумной и высоковакуумной частей установки

Возьмем данные с установки:



Зная объем запертого воздуха $V_{\scriptscriptstyle 3}=50 c {\it m}^3$ и плотность масла $\rho_{\scriptscriptstyle M}=0,885 {\it e}/c {\it m}^3$ найдем сначала объем форвакуумной части, пользуясь законом Бойля-Мариотта:

$$V_{\phi e} = \frac{P_{amm}V_{s}}{\rho_{\scriptscriptstyle M}g(h_{\scriptscriptstyle \theta e} - h_{\scriptscriptstyle \theta n})}$$

Где h_{ee}, h_{en} – это соответственно высота масляного столба вверху и внизу. Чтобы получить давление в мм.масл.ст нам нужна разность данных высот.

Подставим числа и рассчитаем погрешность, зная что dh = 0,1 см.масл.ст:

$$V_{\phi e} = 2259, 2 \pm 8, 9 cm^3$$

Теперь рассчитаем объем общей части по такому же принципу:


$$V_{obu} = 3536, 2 \pm 21, 9 cm^3$$

Вычтя, найдем объем высоковакуумной части:

$$V_{66} = V_{obu} - V_{d6} = 1277, 0 \pm 30, 8 \text{ cm}^3$$

4.2 Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

С помощью диффузионного насоса, принцип работы которого написан выше, получаем высокий вакуум. Теперь найдем скорость откачки по улучшению вакуума. Для этого отключаем откачку, перекрыв кран K3 и ждем ухудшения вакуума до примерно $8*10^{-4}$ торр, далее ежесекундно (после открытия крана K3) будем вносить данные в таблицу. Изобразим это на графике, предварительно прологарифмировав:




Построив линию тренда, найдем коэффициент прямой. Зная что:

$$\ln(P - P_{np}) = -\frac{W}{V}t + \ln P_0$$

найдем собственно скорость откачки:

$$W=-k imes V=0,302 imes 1277=385,7\pm 12,4$$
см $^3/c$

Теперь проведем аналогичные действия для ухудшения вакуума:



$$Q'=kV_{ee}=\left(36,7\pm0.8\right)\cdot10^{-9}~\text{Дэнс}\cdot c^{-1}$$

$$Q=P_{np}W=\left(46,2\pm1.3\right)\cdot10^{-9}~\text{Дэнс}\cdot c^{-1}$$
 Значит, $Q_n=Q-Q'=\left(9,5\pm2.1\right)\cdot10^{-9}~\text{Дэнс}\cdot c^{-1}$

5 Заключение

Даже при не полностью исправном приборе, нам удалось получить давление свойственное высокому вакууму и убедиться в экспоненциальной зависимости при откачке воздуха.