

CMX-410

User Manual ● Uživatelský manuál ● Užívateľský manuál ● Használati utasítás ● Benutzerhandbuch

English 3 − 7 Čeština 8 − 12 Slovenčina 13 − 17 Magyar 18 − 22 Deutsch 23 − 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

www.alza.co.uk/kontakt

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Functions

Features

- **ERGONOMICS:** Streamlined mouse shape accommodates various grip styles.
- **ON-THE-FLY:** Quick 4-step DPI selection button.
- **BIG SOUND:** Closed, over-ear headset design for powerful bass sounds.
- **HIGH-QALITY MAT:** Optimized tracking accuracy for both laser and optical sensors.
- **COOL LOOKS:** Rainbow backlight keyboard.

Specifications

Keyboard Specs

Keys	114	
Switch type	Membrane	
Switch rating	10 million presses	
Key route	$3.6 \pm 0.3 \text{mm}$	
Operating force	55 ± 7 g	
Backlight	Mixed colours (Rainbow)	
Interface	USB 2.0	
Cable length	1.5 m	
Size	446 x 176 x 34 mm	

Mouse Specs

Sensor	Optical
DPI	1200-2400-4800-7200
Buttons	7
Switch rating	3 million clicks
Backlight	RGB
Interface	USB 2.0
Cable length	1.5 m

Headset Specs

Sound	Stereo
Frequency	20 Hz – 20 KHz
Speaker size	50 mm
Speaker sensitivity	$190 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Speaker impedance	$21\Omega \pm 15\%$
Microphone type	Omnidirectional
Microphone size	4 x 1.5 mm
Microphone sensitivity	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Connectors	2 x 3.5 mm jack, USB (for LED light), 1 x
	3.5 mm jack via included splitter
Cable length	2.1 m

Mousepad Specs

Ideally suited for hight sensitivity mouse settings. The anti-sweating design prevents edge warping. Anti-skid rubber base.

Size

250 x 210 x 2 mm

SYSTEM REQUIREMENTS: PC with Two available USB ports and sound card.

Usage

- Please do not take apart or exchange any component, expect there are especially marked operations in User Manual.
- Please do not put the product into water or any other liquid, for this product is not waterproof.
- Please disconnect the product with other device and remove it if any liquid splashes into it, for it may cause fire or electric shock if the users continue to use it.
- Please make sure that the hands are dry when installing or taking apart the product in order to avoid getting an electric shock.
- Please do not expose the product close to heat source or the fire directly.

Please do not put the product into a great magnetic field, for it may cause dysfunctions.

Operation Instructions

- Connect the USB/3.5mm jack port of mouse/keyboard/headset to PC correctly.
- Check whether the PC can recognize the mouse/keyboard/headset.
- Press DPI key to adjust DPI, 4 different DPIs total.

Abnormal Occurrences

Solutions to the conditions in which the device cannot be recognized, with no functions or abnormal functions. Check whether the USB ports bot at the computer and device are damaged; check whether the USB port of the device is inserted correctly; check whether computer settings are correct; disconnect and reinsert; restart computer. If the suggestions above cannot solve the problems, please contact the local dealer!

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation
 to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or
 use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt+420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkce produktu

Funkce

- **ERGONOMIE**: Zeštíhlený tvar myši vyhovuje různým stylům držení.
- ON-THE-FLY: Tlačítko pro rychlou volbu DPI ve 4 krocích.
- VELKÝ ZVUK: Uzavřená náhlavní souprava přes uši pro silný basový zvuk.
- VYSOCE KVALITNÍ PODLOŽKA: Optimalizovaná přesnost sledování pro laserové i optické senzory.
- **SKVĚLÝ VZHLED:** Duhové podsvícení klávesnice.

Specifikace

Specifikace klávesnice

Klávesy	114	
Typ spínače	Membrána	
Hodnocení spínače	10 milionů výtisků	
Klíčová trasa	$3.6 \pm 0.3 \text{ mm}$	
Provozní síla	55 ± 7 g	
Podsvícení	Smíšené barvy (duha)	
Rozhraní	USB 2.0	
Délka kabelu	1.5 m	
Velikost	446 x 176 x 34 mm	

Specifikace myši

Senzor	Optický	
DPI	1200-2400-4800-7200	
Tlačítka	7	
Hodnocení spínače	3 miliony kliknutí	
Podsvícení	RGB	
Rozhraní	USB 2.0	
Délka kabelu	1.5 m	

Specifikace náhlavní soupravy

Zvuk	Stereo
Frekvence	20 Hz - 20 KHz
Velikost reproduktoru	50 mm
Citlivost reproduktorů	$190 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Impedance reproduktoru	$21\Omega \pm 15 \%$
Typ mikrofonu	Všesměrový
Velikost mikrofonu	4 x 1,5 mm
Citlivost mikrofonu	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Konektory	2 x 3,5 mm jack, USB (pro LED světlo), 1 x
	3,5 mm jack přes přiloženou rozdvojku
Délka kabelu	2.1 m

Specifikace podložky pod myš

Ideálně se hodí pro nastavení myši s vysokou citlivostí. Konstrukce proti pocení zabraňuje deformacím hran. Protiskluzová gumová základna.

Velikost

250 x 210 x 2 mm

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: Počítač se dvěma dostupnými porty USB a zvukovou kartou.

Použití

- Nerozebírejte ani nevyměňujte žádné součásti, pokud nejsou v návodu k použití zvlášť označeny.
- Nevkládejte výrobek do vody ani do jiné tekutiny, protože tento výrobek není vodotěsný.
- Odpojte výrobek od jiného zařízení a vyjměte jej, pokud se do něj dostane jakákoli kapalina, protože pokud by jej uživatelé nadále používali, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při instalaci nebo rozebírání výrobku se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek v blízkosti zdroje tepla nebo přímo ohni.

Nevkládejte výrobek do velkého magnetického pole, protože by mohlo dojít k poruchám jeho funkce.

Návod k obsluze

- Připojte správně USB/3,5 mm jack port myši/klávesnice/sluchátek k počítači.
- Zkontrolujte, zda počítač dokáže rozpoznat myš/klávesnici/náhlavní soupravu.
- Stisknutím tlačítka DPI nastavíte celkem 4 různé hodnoty DPI.

Abnormální stavy

Řešení stavů, kdy zařízení nelze rozpoznat, bez funkcí nebo s abnormálními funkcemi. Zkontrolujte, zda nejsou porty USB u počítače a zařízení poškozeny; zkontrolujte, zda je port USB zařízení správně zasunut; zkontrolujte, zda jsou nastavení počítače správná; odpojte a znovu zasuňte; restartujte počítač. Pokud výše uvedené návrhy problémy nevyřeší, obraťte se na místního prodejce!

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

www.alza.sk/kontakt+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Funkcie produktu

Funkcie

- **ERGONÓMIA**: Zoštíhlený tvar myši vyhovuje rôznym štýlom držania.
- **ON-THE-FLY:** Tlačidlo rýchlej 4-krokovej voľby DPI.
- VEĽKÝ ZVUK: Uzavretá náhlávná súprava cez uši pre silné basový zvuk.
- VYSOKÁ KVALITA MAT: Optimalizovaná presnosť sledovania pre laserové aj optické senzory.
- COOL LOOKS: Dúhové podsvietenie klávesnice.

Špecifikácia

Špecifikácia klávesnice

Kľúče	114	
Typ spínača	Membrána	
Hodnotenie spínača	10 miliónov výtlačkov	
Kľúčová trasa	$3.6 \pm 0.3 \text{mm}$	
Prevádzková sila	55 ± 7 g	
Podsvietenie	Zmiešané farby (dúha)	
Rozhranie	USB 2.0	
Dĺžka kábla	1.5 m	
Veľkosť	446 x 176 x 34 mm	

Špecifikácia myši

Senzor	Optický	
DPI	1200-2400-4800-7200	
Tlačidlá	7	
Hodnotenie spínača	3 milióny kliknutí	
Podsvietenie	RGB	
Rozhranie	USB 2.0	
Dĺžka kábla	1.5 m	

Špecifikácia náhlavnej súpravy

Zvuk	Stereo
Frekvencia	20 Hz - 20 KHz
Veľkosť reproduktora	50 mm
Citlivost' reproduktorov	190 dB ± 3 dB
Impedancia reproduktora	$21\Omega \pm 15\%$
Typ mikrofónu	Všesmerové
Veľkosť mikrofónu	4 x 1,5 mm
Citlivosť mikrofónu	-42 dB ± 3 dB
Konektory	2 x 3,5 mm jack, USB (pre LED svetlo), 1 x
-	3,5 mm jack cez dodanú rozbočku
Dĺžka kábla	2.1 m

Špecifikácia podložky pod myš

Ideálne sa hodí pre nastavenia myši s vysokou citlivosťou. Konštrukcia proti poteniu zabraňuje deformáciám hrán. Protišmyková gumová základňa.

Veľkosť

 $250 \times 210 \times 2 \text{ mm}$

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY: Počítač s dvomi dostupnými portami USB a zvukovou kartou.

Použitie

- Nerozoberajte ani nevymieňajte žiadne komponenty, ak nie sú v návode na použitie zvlásť označené.
- Nevkladajte výrobok do vody ani do inej tekutiny, pretože tento výrobok nie je vodoodolný.
- Ak sa do výrobku dostane akákoľvek kvapalina, odpojte ho od iného zariadenia a
 odstráňte ho, pretože ak ho používatelia budú naďalej používať, môže to spôsobiť
 požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Pri inštalácii alebo rozoberaní výrobku sa uistite, že máte suché ruky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte výrobok v blízkosti zdroja tepla alebo priamo ohňu.

Výrobok nevkladajte do veľkého magnetického poľa, pretože môže spôsobiť poruchy.

Návod na obsluhu

- Správne pripojte port USB/3,5 mm jack myši/klávesnice/náhlavnej súpravy k počítaču.
- Skontrolujte, či počítač dokáže rozpoznať myš/klávesnicu/náhlavnú súpravu.
- Stlačením tlačidla DPI nastavte DPI, celkovo 4 rôzne hodnoty DPI.

Abnormálne výskyty

Riešenia podmienok, v ktorých zariadenie nemožno rozpoznať, bez funkcií alebo s abnormálnymi funkciami. Skontrolujte, či nie sú porty USB bot v počítači a zariadení poškodené; skontrolujte, či je port USB zariadenia správne vložený; skontrolujte, či sú nastavenia počítača správne; odpojte a znovu vložte; reštartujte počítač. Ak uvedené návrhy nedokážu problémy vyriešiť, obráťte sa na miestneho predajcu!

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

www.alza.hu/kapcsolat
 +36-1-701-1111
 Importór
 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termékfunkciók

Jellemzők

- **ERGONÓMIA**: Az áramvonalas egér alakja különböző fogási stílusokhoz alkalmazkodik.
- **ON-THE-FLY:** Gyors 4 lépéses DPI-választó gomb.
- NAGY HANG: Zárt, fülhallgatós kialakítás az erőteljes basszushangokért.
- NAGY MINŐSÉGŰ MAT: Optimalizált követési pontosság mind a lézeres, mind az optikai érzékelők esetében.
- **KIRÁLY KINÉZET:** Szivárványos háttérvilágítású billentyűzet.

Műszaki adatok

Billentyűzet adatai

Gombok	114
Kapcsoló típusa	Membrán
Kapcsoló minősítés	10 millió nyomógép
Gombútvonal	$3.6 \pm 0.3 \text{ mm}$
Működő erő	55 ± 7 g
Háttérvilágítás	Vegyes színek (szivárvány)
Interfész	USB 2.0
Kábel hossza	1.5 m
Méret	446 x 176 x 34 mm

Egér specifikációk

Érzékelő	Optikai
DPI	1200-2400-4800-7200
Gombok	7
Kapcsoló minősítés	3 millió kattintás
Háttérvilágítás	RGB
Interfész	USB 2.0
Kábel hossza	1.5 m

Fejhallgató adatai

Hang	Stereo
Frekvencia	20 Hz - 20 KHz
Hangszóró mérete	50 mm
Hangszóró érzékenység	190 dB ± 3 dB
Hangszóró impedancia	$21\Omega \pm 15\%$
Mikrofon típusa	Omnidirekcionális
Mikrofon mérete	4 x 1,5 mm
Mikrofon érzékenység	-42 dB ± 3 dB
Csatlakozók	2 x 3,5 mm-es jack, USB (LED világításhoz), 1 x
	3,5 mm-es jack a mellékelt elosztón keresztül
Kábel hossza	2.1 m

Egérpad specifikációk

Ideálisan alkalmas a nagy érzékenységű egér beállításaihoz. Az izzadásgátló kialakítás megakadályozza az élek elgörbülését. Csúszásgátló gumialap.

Méret

250 x 210 x 2 mm

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK: PC két elérhető USB-porttal és hangkártyával.

Használat

- Kérjük, ne szedjen szét vagy cseréljen ki semmilyen alkatrészt, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyvben külön megjelölt műveletek vannak.
- Kérjük, ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ez a termék nem vízálló.
- Kérjük, válassza le a terméket más eszközről, és távolítsa el, ha folyadék fröccsen bele, mert tűzveszélyes vagy áramütést okozhat, ha a felhasználók továbbra is használják.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék beszerelésekor vagy szétszerelésekor száraz a keze, hogy elkerülje az áramütést.
- Kérjük, ne tegye a terméket közvetlenül hőforrás vagy tűz közelébe.

Kérjük, ne helyezze a terméket nagy mágneses mezőbe, mert ez működési zavarokat okozhat.

Működési utasítások

- Csatlakoztassa megfelelően az egér/billentyűzet/headset USB/3,5 mm-es jack csatlakozóját a számítógéphez.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e az egeret/billentyűzetet/headsetet.
- Nyomja meg a DPI gombot a DPI beállításához, összesen 4 különböző DPI.

Rendellenes események

Megoldások azokra a körülményekre, amikor a készülék nem ismerhető fel, nincs funkciója vagy rendellenes funkciókkal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy a számítógépen és az eszközön lévő USB-portok bot sérültek-e; ellenőrizze, hogy az eszköz USB-portja megfelelően van-e behelyezve; ellenőrizze, hogy a számítógép beállításai megfelelőek-e; húzza ki és helyezze vissza; indítsa újra a számítógépet. Ha a fenti javaslatok nem tudják megoldani a problémákat, forduljon a helyi kereskedőhöz!

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

_	·
	www.alza.de/kontakt
0	0800 181 45 44
	www.alza.at/kontakt
0	+43 720 815 999
Lieferant	Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produktfunktionen

Eigenschaften

- **ERGONOMIE**: Die stromlinienförmige Mausform passt sich verschiedenen Griffarten an.
- **ON-THE-FLY:** Schnelle 4-stufige DPI-Auswahltaste.
- **GROSSARTIGER KLANG:** Geschlossenes Over-Ear-Headset-Design für kräftige Bässe.
- **HIGH-QALITY MAT:** Optimierte Tracking-Genauigkeit für Laser und optische Sensoren.
- **COOLES AUSSEHEN:** Regenbogenfarbene Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.

Spezifikationen

Tastatur-Spezifikationen

Tasten	114
Schalter-Typ	Membrane
Lebensdauer der Tasten	10 Millionen Pressen
Wichtige Route	3,6 ± 0,3 mm
Betriebskraft	55 ± 7 g
Hintergrundbeleuchtung	Gemischte Farben (Regenbogen)
Schnittstelle	USB 2.0
Länge des Kabels	1.5 m
Größe	446 x 176 x 34 mm

Maus-Spezifikationen

Sensor	Optisch
DPI	1200-2400-4800-7200
Tasten	7
Lebensdauer der Tasten	3 Millionen Klicks
Hintergrundbeleuchtung	RGB
Schnittstelle	USB 2.0
Länge des Kabels	1.5 m

Kopfhörer-Spezifikationen

Ton	Stereo
Frequenz	20 Hz - 20 KHz
Größe der Lautsprecher	50 mm
Empfindlichkeit der Lautsprecher	190 dB ± 3 dB
Impedanz des Lautsprechers	$21\Omega \pm 15\%$
Mikrofon-Typ	Omnidirektional
Größe des Mikrofons	4 x 1,5 mm
Empfindlichkeit des Mikrofons	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Steckverbinder	2 x 3,5 mm Klinke, USB (für LED-Licht), 1 x
	3,5 mm Klinke über mitgelieferten Splitter
Länge des Kabels	2.1 m

Mauspad-Spezifikationen

Ideal geeignet für hochsensible Mauseinstellungen. Das Anti-Sweating-Design verhindert ein Verziehen der Kanten. Rutschfester Gummifuß.

Größe

250 x 210 x 2 mm

SYSTEMANFORDERUNGEN: PC mit zwei verfügbaren USB-Anschlüssen und Soundkarte.

Verwendung

- Bitte nehmen Sie keine Komponenten auseinander und tauschen Sie sie nicht aus, es sei denn, dies ist im Benutzerhandbuch ausdrücklich vermerkt.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da es nicht wasserdicht ist.
- Trennen Sie das Gerät von anderen Geräten und entfernen Sie es, wenn Flüssigkeit in das Gerät spritzt, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann, wenn der Benutzer es weiter benutzt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Produkt installieren oder auseinandernehmen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht direkt einer Wärmequelle oder dem Feuer aus.

Bitte legen Sie das Produkt nicht in ein starkes Magnetfeld, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

Betriebsanleitung

- Schließen Sie den USB/3,5-mm-Klinkenanschluss von Maus/Tastatur/Headset korrekt an den PC an.
- Prüfen Sie, ob der PC die Maus/Tastatur/Headset erkennen kann.
- Drücken Sie die DPI-Taste, um die DPI einzustellen, insgesamt 4 verschiedene DPIs.

Problemlösung

Lösungen für den Fall, dass das Gerät nicht erkannt wird, nicht funktioniert oder abnormal funktioniert. Prüfen Sie, ob die USB-Anschlüsse am Computer und am Gerät beschädigt sind; prüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Geräts richtig eingesteckt ist; prüfen Sie, ob die Computereinstellungen korrekt sind; trennen Sie die Verbindung und stecken Sie sie erneut ein; starten Sie den Computer neu. Wenn die oben genannten Vorschläge die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Händler vor Ort!

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

