




Redes de Computadores

Parte III: Camada de Enlace

Professor: Reinaldo Gomes reinaldo@computacao.ufcg.edu.br






A camada de enlace: contexto


- Datagrama transferido por protocolos de enlace diferentes sobre enlaces diferentes:
 - ex.: *Ethernet* no primeiro enlace, *frame relay* nos enlaces intermediários, 802.11 no último enlace.
- Cada protocolo de enlace provê serviços diferentes
 - ex.: pode ou não prover transferência confiável sobre o enlace



Serviços da Camada de Enlace

- □ Enquadramento e acesso ao enlace:
 - Encapsula datagramas em quadros acrescentando cabeçalhos e trailer
 - Implementa acesso ao canal se o meio é compartilhado ÷endereços físicos øusados nos cabeçalhos dos quadros para Identificar a fonte e o destino dos quadros
 - □ Diferente do endereço IP!







Delimitação dos Quadros

- □ Flags de inicialização e finalização, com caracter de enchimento
- (a) 011011111111111111110010
- (b) 011011111011111011111010010 Stuffed bits
- (c) 0110111111111111111110010



Serviços da Camada de Enlace

- □ Transferência dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede do destino
 - Não orientados a conexões e sem reconhecimento
 - Quadros independentes
 - Indicado para taxa de erros muito baixa ou tráfego em tempo real
 - Não orientados a conexões e com reconhecimento
 - Quadros confirmados individualmente
 - Útil em canais não confiáveis (ex.: sistemas sem fio)
 - Orientados a conexões e com reconhecimento
 - Estabelecimento de conexão antes da transferência de dados
 - Quadros confirmados individualmente
 - Garante que cada quadro será recebido uma única vez e na ordem correta



Serviços da Camada de Enlace

- □ Controle de fluxo:
 - □ Limitação da transmissão entre transmissor e receptor
- □ Detecção de erros:
 - Erros causados pela atenuação do sinal e por ruídos
 - O receptor detecta a presença de erros:
 - Avisa o transmissor para reenviar o quadro perdido
- □ Correção de erros:
 - O receptor identifica e corrige o(s) bit(s) errado(s) sem recorrer à retransmissão




Controle de Fluxo



Protocolo Simplex sem restrições


- Transmissão de dados em um único sentido
- Camada de redes sempre pronta
- Buffer infinito
- Não há perda de quadros







Protocolo Simplex Pare-e-Espere (Stop-and-wait)

- □ Os buffers não são infinitos (controle de fluxo)
- □ O tempo de processamento não é ignorado
- □ O transmissor não envia outra mensagem até que a anterior tenha sido aceita como correta pelo receptor
- □ Embora o tráfego de dados seja simplex, há fluxo de quadros em ambos os sentidos







UFCG One of the control of the cont


Protocolo Simplex para um Canal com Ruído

- □ Os quadros são numerados sequencialmente
- □ O transmissor transmite um quadro
- O receptor envia um quadro de reconhecimento se o quadro for recebido corretamente, caso contrário, há um descarte e é aguardada uma retransmissão
- □ Quadros não reconhecidos são retransmitidos (*timer*)



Protocolos de Janela Deslizante

- □ Transmissão de dados bidirecional
- □ Técnica de carona (piggybacking)
- □ Janelas para transmissão e recepção
 - □ Janela de transmissão
 - números de sequência habilitados para transmissão
 - Janela de recepção
 - ■números de sequência habilitados para recepção
- Os quadros são mantidos na memória para possível retransmissão





- □ A janela de tamanho 1 compromete a eficiência para
 - □ longo tempo de trânsito (ida e volta)
 - alta largura de banda
 - comprimento de quadro curto



- □ Solução:
 - Deixar o transmissor transmitir até w quadros (sem receber o reconhecimento do primeiro) antes de ser bloqueado.
 - w deve ser escolhido de modo que o transmissor possa transmitir quadros por um tempo igual ao de trânsito, antes de encher a janela





Protocolos com Pipelining


- □ O que fazer se um quadro no meio da janela for danificado ou perdido?
- □ Abordagens:
 - □ Go-back n
 - Retransmissão Seletiva (Selective Reject)





- □ Com GBN, o destino descarta qualquer quadro fora de ordem; portanto, não necessita de um buffer.
- Destino confirma (i.e., ACK) um quadro recebido corretamente com o número de sequência do último quadro recebido em ordem.
- □ A fonte inicializa um tempo de espera para cada quadro transmitido. Caso não receba confirmação dentro deste tempo, a fonte retransmite o quadro expirado e todos os quadros enviados após aquele quadro.
- \Box A fonte pode ter até W quadros esperando por confirmação.
























□ Retransmissão seletiva

- O nó armazena os quadros corretos que chegarem após o com erro. O tx retransmite apenas o quadro com erro.
- Ao receber o quadro que faltava, o nó entrega os diversos quadros já recebidos rapidamente e envia um reconhecimento do quadro de ordem mais alta
- Necessita de maior quantidade de memória no nó

Janela de recepção → maior que 1











Detecção e Correção de Erros

- □ Detecção X Correção
 - Meio confiável → detecção

(+ retransmissão)

■ Meio com muito ruído → correção







- □ Código de Hamming
 - Distância de Hamming:

10001001

XOR 10110001

00111000

■ As propriedades de detecção e correção de erros de um código dependem de sua distância de Hamming

Detecção: d erros → distância d + 1 Correção: d erros → distância 2d + 1



Detecção e Correção de Erros

- □ Código de Hamming
 - $\square n = m + r$
 - r ocupa os bits que são potência de 2
 - \blacksquare *m* ocupa os outros bits
 - □ *r* força paridade par



- □ Código de Hamming
 - Numere os bits
 - Preencha os bits da mensagem
 - Os bits de verificação resultam de um XOR das posições que influência



Detecção e Correção de Erros

- □ Código de Hamming
 - Exemplo:

$$m = 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

m1 m2 m3 m4



- □ Código de Hamming
 - Exemplo: $m = 0 \ 1 \ 1 \ 0$

$$x1 = m1 \bigoplus m2 \bigoplus m4 = 0 \bigoplus 1 \bigoplus 0 = 1$$

$$x2 = m1 \bigoplus m3 \bigoplus m4 = 0 \bigoplus 1 \bigoplus 0 = 1$$

$$x3 = m2 \bigoplus m3 \bigoplus m4 = 1 \bigoplus 1 \bigoplus 0 = 0$$



Detecção e Correção de Erros

- □ Código de Hamming
 - Exemplo:

$$m = 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

m1 m2 m3 m4

$$T(x) = 110001100$$

$$2^0 \ 2^1 \ 2^2$$


$$2^3$$

$$x^1$$
 x^2 m^1 x^3 m^2 m^3 m^4 x^4



- Código de Hamming
 - Exemplo:

$$T(x) = 1100110$$
 $T(x) = 1 1 0 0 1 1 0$
 x_1 x_2 x_3 x_4 x_4 x_5 x_4 x_5 x_4 x_5 x_6 x_8 x_8





Detecção e Correção de Erros

□ Código de Hamming

Exemplo:
$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ x_1 & x_2 & m_1 & x_3 & m_2 & m_3 & m_4 \\ 2^0 & 2^1 & 2^2 & 2^2 & 2^2 & 2^2 \end{bmatrix}$$

$$m1(3) = 1 + 2 = 2^0 + 2^1 = x1, x2$$

$$m2(5) = 1 + 4 = 2^0 + 2^2 = x1, x3$$

$$m3(6) = 2 + 4 = 2^1 + 2^2 = x^2, x^3$$

$$m4(7) = 1 + 2 + 4 = 2^0 + 2^1 + 2^2 = x1, x2, x3$$

$$x1 = m1 \oplus m2 \oplus m4$$

$$x2 = m1 + m3 + m4$$

$$x3 = m2 \oplus m3 \oplus m4$$



Código de Hamming

Exemplo:
$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ x1 & x2 & m1 & x3 & m2 & m3 & m4 \\ 2^0 & 2^1 & 2^2 & 2^2 & 2^2 & 2^2 \end{bmatrix}$$

	X1	X2	X3
Sem ruído	1	1	0
Ruído em m1	0	0	0
Ruído em m2	0	1	1
Ruído em m3	1	0	1
Ruído em m4	0	0	1



Detecção e Correção de Erros

- □ Código Polinomial ou Código de Redundância Cíclica (CRC)
 - □ Polinômio: $110001 \rightarrow x^5 + x^4 + x^0$ $(6 \text{ bits} \rightarrow \text{grau } 5)$
- □ Procedimento no trasmissor
 - $lue{}$ Seja G(x) o gerador polinomial de grau r. Acrescente rbits 0 ao quadro
 - Divida o novo quadro pelo gerador G(x)
 - Subtraia do quadro original o resto da divisão (sem ovai umö)



□ Código de Redundância Cíclica (CRC)

Exemplo: $M(x) = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$ G(x) = 10011

11010110110000 10011



Detecção e Correção de Erros

□ Código de Redundância Cíclica (CRC)

11010110110000 10011

1100001010 10011

10011

10011

11010110110000 1110

00001

T(X) = 11010111111110


00000

00010

1 1 1 0 ← Resto



Protocolos de acesso a meio compartilhado





Protocolos de acesso múltiplo

- Canal de comunicação único e compartilhado
- Duas ou mais transmissões simultâneas pelos nós: interferência!
 - Colisão: um nó recebe dois ou mais sinais simultaneamente!
- Protocolo de múltiplo acesso:
 - Algoritmo distribuído que determina como as entidades compartilham o canal; isto é, determinam quando cada estação pode transmitir
 - Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o própro canal!
 - Ou seja, nenhum canal fora-de-banda (i.e., out-of-band)para coordenação!



Protocolo ideal de múltiplo acesso

Exemplo: canal de broadcast de taxa R bps

- 1. Quando um nó quer transmitir, ele pode enviar a uma taxa R.
- 2. Quando M nós querem transmitir, cada um envia a uma taxa média R/M
- 3. Totalmente descentralizada:
 - Nenhum nó especial para coordenar transmissões
 - Nenhuma sincronização de relógios e compartimentos
- 4. Simples



Protocolos MAC: uma taxonomia

Três grandes classes:

- Particionamento de canal
 - Divide o canal em pedaços (i.e., *slots*) menores : compartimentos de tempo, frequência, etc.
 - Aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó
- Acesso aleatório
 - Canal não dividido, permite colisões
 - Necessita mecanismos para õrecuperaçãoö das colisões
- Passagem de permissão
 - Nós transmitem nos seus turnos (mas com mais volume para enviar podem usar turnos mais longos)



Protocolos MAC com particionamento de canal: TDMA

TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal


- Acesso ao canal é feito por öturnos"
- Cada estação controla um compartimento (õslotö) de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de quadro) em cada turno
- Compartimentos não usados são desperdiçados
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm quadros, compartimentos 2, 5, 6 ficam vazios



Protocolos MAC com particionamento de canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de frequência

- Oespectro do canal é dividido em bandas de frequência
- Cada estação recebe uma banda de frequência
- Tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência é desperdiçado
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm quadros, as bandas de frequência 2, 5, 6 ficam vazias





Protocolos de acesso aleatório


- Quando o nó tem um quadro a enviar:
 - Transmite com toda a taxa do canal R.
 - Não há uma regra de coordenação a priori entre os nós
- Dois ou mais nós transmitindo -> õcolisãoö,
- Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
 - Como detectar colisões
 - Como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA e CSMA/CD



Protocolo ALOHA

- Primeiro protocolo para canais de múltiplo acesso
- Originalmente planejado para sistemas com base stations centrais ou comunicação via satélite
- Usava duas frequências
 - Uplink em 413 MHz e Downlink em 407 MHz, trabalhando a 9600 bps


O nó central retransmite todos os quadros recebidos






Protocolo ALOHA


- A rede é composta por um grande número de estações que transmitem dados em rajadas
- Cada estação transmite um quadro assim que ele é recebido do usuário – não existe qualquer coordenação com as outras estações para que apenas uma envie dados
- O nó central retransmite todos os quadros (tenham sido recebidos corretamente ou não) através de seu canal de down link
- As estações decidem se devem retransmitir baseado nas informações que elas recebem do nó central






Slotted ALOHA

- O throughput do ALOHA pode ser melhorado se reduzirmos o período em que o quadro se encontra "vunerável" a interferência de outros quadros
- O Slotted ALOHA trabalha em um canal que é particionado em slots de tempo
- As estações só podem transmitir quadros no início dos slots de tempo
- É necessário que seja realizada a sincronização das estações.
 Essa sincronização é realizada através da camada física e controlada pela estação central





CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

- Se o canal parece vazio: transmite o quadro
- Se o canal está ocupado, adia a transmissão

• Persistente:

- Caso o meio estiver ocupado, o nó persiste escutando e quando o meio ficar livre, temos duas possibilidades:
 - 1-Persistente: transmite o quadro (i.e., p, probabilidade, igual a 1).
 - P-Persistente: com probabilidade P transmite e com probabilidade 1-P recua.

• Não Persistente:

• Calcula tempo de recuo (i.e., *backoff*) e permanece inativo pelo tempo estipulado (tempo de recuo é decrementado somente enquanto o meio estiver LIVRE. Caso o meio ficar ocupado, congela contador até o meio ficar livre novamente. Necessariamente o meio estará livre quando o contador zerar!!!).



Colisões no CSMA

Colisões **podem** ocorrer:


o atraso de propagação implica que dois nós quaisquer podem não ouvir as transmissões do outro

Colisão:

todo o tempo de transmissão do quadro é desperdiçado

Note:

papel da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão.




arranjo espacial dos nós na rede




SMA/CD (detecção de colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora como no CSMA


- Colisões detectadas num tempo mais curto (proporcional ao tempo de propagação).
- Transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o desperdício do canal
- Detecção de colisão:
 - Fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação sinais transmitidos e recebidos
 - Difícil em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo (e além do mais, colisão acontece no receptor, não no transmissor!!!!).
 - Analogia humana: o õbom de papoö educado







- Sem conexão: não ocorre conexão entre o adaptador transmissor e o receptor.
- Não confiável: adaptador receptor não envia ACKs ou nacks para o adaptador transmissor
 - O fluxo de datagramas que passa para a camada de rede pode deixar lacunas
 - Lacunas serão preenchidas se a aplicação estiver usando TCP.
 - Caso contrário, a aplicação verá as lacunas
- Ethernet se baseia no mecanismo do CSMA/CD
 - Sem slots de tempo
 - Adaptador não transmite se ele detectar algum outro adaptador transmitindo, isto é, carrier sense
 - O adaptador transmissor aborta quando detecta outro adaptador transmitindo, isto é, collision detection
 - Antes de tentar uma retransmissão, o adaptador espera um período aleatório, isto é, random access





Quadro Ethernet

- Endereços: 6 Bytes
- Se o adaptador recebe um quadro com endereço de destino coincidente, ou com endereço de broadcast (ex., pacote ARP), ele passa o dado no quadro para o protocolo da camada de rede
- Tipo: indica o protocolo da camada superior; geralmente é o protocolo IP, mas outros podem ser suportados, tais como Novell IPX e AppleTalk)
- CRC: verificado no receptor; se um erro é detectado, o quadro é simplesmente descartado





SMA/CD do Ethernet

- 1. Adaptador recebe um datagrama da camada de rede e cria um quadro.
- 2. Se o adaptador detecta um canal livre, ele começa a transmitir o quadro. Se ele detecta o canal ocupado, espera até ele ficar livre e então transmite.
- 3. Se o adaptador transmite o quadro todo sem detectar outra transmissão, sua missão com esse quadro está cumprida!
- 4. Se o adaptador detecta outra transmissão enquanto transmite, ele aborta e envia um jam signal
- 5. Após abortar, o adaptador entra em exponential backoff: após a m-ésima colisão, o adaptador escolhe um K aleatório de {0,1,2,í ,2^m-1}. O adaptador espera K 512 tempos de bit e retorna ao passo 2.



CSMA/CD do Ethernet

Jam signal: garante que todos os outros transmissores estão cientes da colisão; 48 bits;

Bit time: .1 microseg para Ethernet de 10 Mbps; para K=1023, o tempo de espera é cerca de 50 mseg

Exponential backoff:

- Objetivo: adaptar tentativas de retransmissão para carga atual da rede
 - Carga pesada: espera aleatória será mais longa
- Primeira colisão: escolha K entre {0,1}; espera é K x 512 tempos de transmissão de bit
- \bullet Após a segunda colisão: escolha K entre $\{0,1,2,3\}$ í
- Após 10 ou mais colisões, escolha K entre {0, 1, 2, 3, 4, \(i\), 1023}




IEEE 802.11 LAN sem fio

- 2,4 GHz faixa de rádio sem licença
- Até 11 Mbps
- Direct sequence spread spectrum (DSSS) na camada física
 - Todos os hospedeiros usam a mesma seqüência de código
- Largamente empregado, usando estações-base (pontos de acesso)
- 802.11a
 - Faixa 5 GHz
 - Até 54 Mbps
- 802.11g
 - Faixa 2,4 GHz
 - Até 54 Mbps
- Todos usam CSMA/CA para acesso múltiplo
- Todos têm estações-base e versão para redes ad hoc



802.11 arquitetura de LAN



- Hospedeiro sem fio se comunica com a estação-base
 - Estação-base = ponto de acesso (AP)
- Basic Service Set (BSS) (ou "célula") no modo infraestrutura contém:
- Hospedeiros sem fio
- Ponto de acesso (AP): estação- base
- Modo ad hoc: somente hospedeiros



802.11: Canais, associação

- 802.11b: o espectro de 2,4 GHz-2,485 GHz é dividido em 11 canais de diferentes frequências
 - O administrador escolhe a frequência para o AP
 - Possível interferência: canal pode ser o mesmo que aquele escolhido por um AP vizinho!





- Hospedeiro: deve associar-se com um AP
 - Percorre (scanning) canais, buscando quadros beacon que contêm o nome do AP (SSID) e o endereço MAC
 - Escolhe um AP para se associar
 - Pode realizar autenticação



IEEE 802.11: acesso múltiplo

- Evita colisões: 2 ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo
- 802.11: CSMA escuta antes de transmitir
- Não colide com transmissões em curso de outros nós
- 802.11: não faz detecção de colisão!
 - Difícil de receber (sentir as colisões) quando transmitindo devido ao sinal recebido ser muito fraco (desvanecimento)
 - Pode não perceber as colisões: colisão acontece no receptor!!!h
 - Meta: evitar colisões: CSMA/C(collision)A(voidance)





UFCG


IEEE 802.11 Protocolo MAC: CSMA/CA

Transmissor 802,11

- 1. Se o canal é percebido quieto (idle) por DIFS então
- Transmite o quadro inteiro (sem CD).
- 2. Se o canal é percebido ocupado, então
- Inicia um tempo de backoff aleatório
 Temporizador decrementa contador
- enquanto o canal estiver ocioso
 Transmite quando temporizador expira
 Se não recebe ACK, aumenta o intervalo de recuo (backoff) aleatório; repete passo

Receptor 802.11

 Se o quadro é recebido corretamente retorna ACK depois de SIFS (ACK é necessário devido ao problema do terminal oculto)







Evitando colisões

Idéia: permite o transmissor "reservar" o canal em vez de acessar aleatoriamente ao enviar quadros de dados: evita colisões de quadros grandes

- Transmissor envia primeiro um pequeno quadro chamado request to send (RTS) à estação-base usando CSMA
 - RTSs podem ainda colidir uns com os outros, mas são pequenos
- BS envia em broadcast clear to send CTS em resposta ao RTS CTS é ouvido por todos os nós
 - •Transmissor envia o quadro de dados
 - •Outras estações deferem suas transmissões
 - -Após recepção do quadro, destinatário envia confirmação (i.e., ACK).





Protocolos MAC com passagem de permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

- Compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída
- Ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal. A estação consegue uma banda de 1/N da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- Eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal
- Cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

Buscam o melhor dos dois mundos!



Protocolos MAC com passagem de permissão

Polling:

- Nó mestre õconvidaö os escravos a transmitirem um de cada vez
- Problemas:
 - Polling overhead
 - Latência
 - Ponto único de falha (mestre)

Token passing:

- Controla um token passado de um nó a outro seqüencialmente.
- Mensagem token
- Problemas:
 - Token overhead
 - Latência
- Ponto único de falha (token)



Sumário dos protocolos MAC

- Como se faz com um canal compartilhado?
 - Particionamento de canal, no tempo, por frequência ou por código
 - Particionamento aleatório (dinâmico),
 - ALOHA, Slotted-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - Detecção de portadora: fácil em alguns meios físicos (e.g., cabos) e difícil em outros (e.g., wireless)
 - CSMA/CD usado na rede *Ethernet*
 - CSMA/CA (Collision Avoidance) usado em 802.11 mode ad hoc
 - Passagem de permissão
 - Polling a partir de um nó central, passagem de token



Endereçamento da camada de enlace



Endereços de LAN e ARP

Endereços IP de 32-bit:

- Endereços da camada de rede
- Usados para levar o datagrama até a rede de destino (lembre-se da definição de rede IP)

Endereço de LAN (ou MAC ou físico):

- Usado para levar o datagrama de uma interface física a outra fisicamente conectada com a primeira (isto é, na mesma rede)
- Endereços MAC com 48 bits (na maioria das LANs) gravados na memória fixa (ROM) do adaptador de rede



Endereços de LAN e ARP

- A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE
- O fabricante compra porções do espaço de endereço MAC (para assegurar a unicidade)
- Analogia:
- (a) endereço MAC: semelhante ao número do RG
- (b) endereço IP: semelhante a um endereço postal
- Endereçamento MAC é oflato => portabilidade
 - É possível mover uma placa de LAN de uma rede para outra sem reconfiguração de endereço MAC
- Endereçamento IP õhierárquicoö => NÃO portável
 - Depende da rede na qual se está ligado



ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de resolução de endereços)

Questão: como determinar o endereço MAC de B dado o endereço IP de B?

- Cada nó IP (hospedeiro, roteador) numa LAN tem um módulo e uma tabela **ARP**
- Tabela ARP: mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN < endereço IP; endereço MAC; TTL>
- < IP address; MAC address; TTL>
 - TTL (Time To Live): tempo depois do qual o mapeamento de endereços será esquecido (tipicamente 20 min)



ARP na mesma rede local

- A que enviar um datagrama para B, e o endereço MAS de B não está na tabela ARP de A
- A faz broadcast de pacote de consulta ARB, contendo o endereço IP de B
 - end. MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF
 - todas as máquinas na LAN recebem a consulta ARP
- B recebe o pacote ARP, responde para A com seu endereço MAC (de B).
 - Quadro enviado para o end. MAC de A (unicast)
- A faz um cache (salva) o par de endereços IP para MAC em sua tabela ARP até que a informação se torne antiga (expirada) soft state: informação que expira (é descartada) sem atualização
- ARP é õplug-and-playö:
 - Nós criam suas tabelas ARP sem intervenção do administrador da rede



Roteamento e ARP

objetivo: envia datagrama de A para B via R supõe que A conhece o endereço IP de B

• Duas tabelas ARP no roteador R, um para cada rede IP (LAN)



- A cria o pacote IP com origem A, destino B
- A usa ARP para obter o endereço de camada física de R correspondente ao endereço IP 111.111.111.110
- A cria um quadro Ethernet com o endereço físico de R como destino, o quadro Ethernet contém o datagrama IP de A para B
- A camada de enlace de A envia o quadroEthernet
- A camada de enlace de R recebe o quadro Ethernet
- R remove o datagrama IP do quadro Ethernet, verifica que ele se destina a B
- R usa ARP para obter o endereço físico de B
- R cria quadro contendo um datagrama de A para B e envia para B