



#### Redes de Computadores

Parte II: Camada Física

Dezembro, 2012

**Professor:** Reinaldo Gomes reinaldo@computacao.ufcg.edu.br




Meios de Transmissão




## Meios de Transmissão


- □ Terminologia
  - A transmissão de dados ocorre entre um transmissor e um receptor através de algum meio
  - Meios guiados
    - Par traçado, cabo coaxial, fibra óptica, ...
  - Meios não guiados/sem fio
    - Ar, água, vácuo, ...






- Vantagens: menor interferência, maior distância
- Desvantagens: mais caro, precisa de aterramento, difícil instalação









## Meios de Transmissão

#### □ Sem fio

■ Antenas: Rádio, Microondas, etc.

■ Vantagem: fácil instalação


■ Desvantagem: alta interferência



## Forma de sinalização

#### □ Analógica:

- □ Informações geradas por fontes sonoras têm variações contínuas no tempo
- □ Digital:
  - Níveis discretos de tensão ou corrente. Pulsos nos quais a amplitude é fixa



## Modos de transmissão

#### □ Paralela

- Transmissão simultânea de vários bits (em geral um byte), utilizando várias linhas de comunicação
- Utilizada internamente nos computadores e para distâncias curtas

#### □ Serial

- Os bits são transmitidos um a um, em sequência, em um única linha de dados
- Tipo de transmissão mais utilizado em redes de computadores



## Ritmos de transmissão

- □ Síncrona
  - □ Cadência fixa para transmissão sequenciada dos bits
  - Transmissor e receptor devem estar sincronizados
- □ Assíncrona
  - Não exige fixação prévia de padrão de tempo
  - Tempo de transmissão entre dois grupos de bits pode variar
  - Utiliza start bits e stop bits



## Modos de operação

- □ A transmissão e a recepção podem ou não existir simultaneamente no tempo
- □ Simplex
  - comunicação em uma única direção
- □ Half-Duplex
  - comunicação em ambas as direções, porém não simultaneamente
- □ Full-Duplex
  - comunicação em ambas as direções simultaneamente



# Tipos de ligação

- □ Ponto-a-ponto
  - Apenas dois equipamentos interligados por um meio físico de transmissão
- □ Multiponto
  - Vários equipamentos interligados por um meio físico de transmissão



## Banda passante

- □ Banda passante de um sinal
  - Intervalo de frequências que compõem o sinal (Ex.: 300Hz a 3300Hz - sinal de voz)
- □ Largura de banda
  - Tamanho da banda passante, ou seja, a diferença entre início e final da banda (Ex.: 3KHz)
- □ Taxa de transmissão de dados
  - Depende da largura de banda
  - Limitada a duas vezes a largura de banda (1 bit por intervalo de sinalização)
  - Especificada em bits por segundo (bps)



# Fontes de distorção de sinais

- □ Ruídos
- □ Linha cruzada (*Crosstalk*)
- □ Atenuação
- □ Ecos




## Formas de sinalização

- □ Há duas maneiras para transmissão de dados
  - Sinais Analógicos
  - Sinais Digital

#### Formas de sinalização

- □ Analógica
  - Informações geradas por fontes sonoras têm variações contínuas no tempo;
  - Dispositivos que transformam movimento ou condição de um evento natural em sinal elétrico ou mecânico que seja similar;



 Sofrem menos atenuações que sinais digitais em longas distâncias;





#### Exemplos de dados analógicos

- □ Relógio de ponteiros:
  - o seu movimento é análogo ao movimento do tempo.
- □ Termômetro:
  - mede temperaturas que mudam constantemente.
  - ação contínua e a faixa de valores não é limitada.

#### Formas de sinalização

- □ Digital
  - Níveis discretos de tensão ou corrente;
  - Pulsos nos quais a amplitude é fixa:
  - Um sinal digital representa um valor "instantâneo" de uma situação e não representa um movimento contínuo.






# Analog Signals: Represent data with continuously varying electromagnetic wave Analog Data (voice sound waves) Digital Data (binary voltage pulses) Analog Signal (modulated on carrier frequency)


#### Transmissão digital

- Um sinal digital caracterizase pela presença de pulsos nos quais a amplitude é fixa;
- O sinal é construído através de uma seqüência de intervalos (de sinalização) de tamanho fixo iguais a T segundos;
- □ Cada nível representa um bit (neste exemplo).




#### Transmissão digital

- O número de níveis usado na transmissão pode ser maior que dois;
- Com quatro níveis podemos representar 2 bits a cada intervalo de sinalização (dibit);
- Com oito níveis podemos representar 3 bits a cada intervalo de sinalização (tribit);



#### Transmissão digital

- O número de intervalos de sinalização por segundo pode ser diferente do número de bits por segundo;
- O número de intervalos de sinalização por segundo de um sinal digital é o número de bauds desse sinal;



 $1 baud = \log_2 L(bps)$ 





□ Teorema de Nyquist:

Taxa máxima de dados =  $2H \log_2 L$  bps

Onde:

- H é a largura de banda de um filtro passa baixa
- L é o número de níveis discretos










## Transmissão Analógica

□ Como posso transmitir um sinal digital através de um meio de transmissão analógico?



- □ Esta função descreve o sinal correspondente a transmissão do caracter "b"
- □ O padrão de bits a ser transmitido é "01100010"







## Fontes de distorção de sinais

- □ Além dos efeitos de distorção oriundos da largura de banda dos meios físicos, outros fatores podem causar distorções durante a transmissão:
  - Ruídos
  - Atenuação
  - Ecos



## Fontes de distorção de sinais

- □ Ruídos
  - Interferências de sinais externos ao meio físico;
  - A quantidade de ruído é medida em termos da razão entre a potência do sinal e a potência do ruído:
    - $\blacksquare$  razão sinal-ruído = S / N:
    - Onde S = Sinal (Signal) e N = ruído (Noise)
  - Normalmente utiliza-se uma escala logarítmica para essa relação:
    - 10 log<sub>10</sub> (S/N) em decibéis (dB)



## Classificação de ruídos

- □ Ruído térmico;
- □ Ruído de intermodulação;
- □ Crosstalk;
- Ruído impulsivo



## Classificação de ruídos

#### □ Ruído térmico;

- provocado pela agitação dos elétrons nos condutores;
- uniformemente distribuído em todas as frequências do espectro;
- □ função da temperatura;
- chamado de "ruído branco"



#### Classificação de ruídos

#### □ Ruído de intermodulação;

- ocasionado quando diferentes freqüências compartilham o mesmo meio físico através de FDM;
- Pode ocorrer devido a sinais com potência muito alta;



# Classificação de ruídos

- □ Crosstalk;
  - Muito comum em sistemas telefônicos;
  - Também chamado de linha cruzada;
  - Causado por interferências induzidas por cabos muito próximos;



## Classificação de ruídos

- □ Ruído impulsivo;
  - Podem ser causados por falhas em equipamentos;
  - Podem ser causados por disparos de certos equipamentos como motores elétricos ligados próximos do meio físico ou no mesmo circuito elétrico:

#### Lei de Shannon

□ A capacidade máxima teórica C de um canal (em bps), cuja largura de banda é H Hz e cuja a relação sinal ruído é S/N, é dada por:

 $C = H \log_2(1 + S/N)$  bps

#### Fontes de distorção de sinais

- □ Atenuação
  - A potência cai com a distância de modo logarítmico;
  - Normalmente expresso em Decibéis;
  - Ocorre por aquecimento;
  - Repetidores podem reforçar o sinal e retransmiti-lo.

#### Fontes de distorção de sinais

- □ Ecos
  - Causam efeitos similares aos ruídos;
  - Mudanças de impedâncias na linha faz com que os sinais sejam refletidos;
  - Em linhas telefônicas utilizam-se canceladores de ecos.

## Multiplexação

- Motivação
  - Banda passante necessária para um sinal é, em geral, bem menor do que a banda passante dos meios físicos disponíveis;
  - Pode-se aproveitar a banda passante não utilizada para transmitir outros sinais (simultaneamente).



## Multiplexação

- Multiplexação
  - □ Compartilhamento de um mesmo canal de transmissão por vários sinais, sem interferência entre eles, para aproveitar toda a banda passante;
- □ Multiplexação na freqüência e no tempo
  - FDM Frequency Division Multiplexing
  - TDM Time Division Multiplexing




#### FDM - Frequency Division Multiplexing

- □ Procedimento no transmissor
  - Os sinais são filtrados para preservar a faixa relativa à banda passante de cada um;
  - Deslocamento da faixa de frequência original dos sinais, para que ocupem faixas disjuntas.
- □ Procedimento no receptor
  - Conhecimento da faixa de freqüência do sinal
  - Deslocamento do sinal para a faixa original
  - Filtro para reconstituir o sinal original



#### FDM - Frequency Division Multiplexing


- a) Largura de banda original;
- b) Sinal deslocado na frequência;
- c) Canal multiplexado.






#### FDM - Frequency Division Multiplexing


- □ OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  - Usando FDM não existe relacionamento entre as frequências no expectro - portadoras são colocadas juntas
  - No OFDM cada portadora é uma senoide com frequência igual a de uma frequência base da senoide fundamental essa condição permite a ortogonalidade





### TDM - Time Division Multiplexing

- □ Capacidade de transmissão (em bps), em muitos casos excede a taxa de geração dos equipamentos conectados;
- □ Vários sinais são intercalados no tempo;
- □ TDM síncrono
  - □ intervalos (frames) e subintervalos (segmentos)
  - a canal: conjunto dos segmentos, um em cada frame
- □ TDM assíncrono
  - não existe alocação de canal
  - eliminação do desperdício







#### Métodos de Codificação Digital

- □ Fisicamente: comunicação por corrente elétrica, ondas de rádio, luz
- □ Computadores: dispositivos digitais

# Codificação Polar Tempo Corrente elétrica para enviar bits. Voltagem negativa: bit 1 Voltagem positiva: bit 0



# Codificação Bipolar + Voltage o Voltage - Voltage - Voltage o 1 1 0 1 Utiliza voltagens negativa, positiva e zero. 1 - positivo ou negativo o 0 - voltagem zero mais resistente à interferência





#### Modulação



# Modulação

- □ Deslocamento do sinal original, de sua faixa de freqüência para outra faixa
  - Sinal original sinal modulador
  - Portadora (carrier) onda básica usada no deslocamento
- □ Modulação analógica
  - Modulação por Amplitude AM
  - Modulação por Freqüência FM
  - Modulação por Fase PM

