

4 our squared. unipd@gmail.com

Lumos Minima Imola Informatica

Manuale Utente

In formazioni

Redattori	Soldà Matteo
Versione	0.0.1
Uso	esterno



4ourSquared Versione e Indice

Versione	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione	
0.0.1	07/09/2023	Soldà Matteo		Aggiunta sottosezioni +	
				prime descrizioni	
0.0.0	05/09/2023	Soldà Matteo		Prima stesura.	

4ourSquared Versione e Indice

Contents

1	Introduzione					
2	Descrizione del Sistema					
3	Utenza					
	3.1	Informazioni Preliminari	3			
	3.2	Login	3			
	3.3	Logout	3			
4	Aree Illuminate					
	4.1	Informazioni Preliminari	4			
	4.2	Lista Aree Illuminate	4			
	4.3	Inserimento, Modifica e Rimozione di un'Area Illuminata	4			
		4.3.1 Inserimento	4			
		4.3.2 Modifica	4			
		4.3.3 Rimozione	4			
5	Lampioni					
	5.1	1 Informazioni Preliminari				
	5.2	Lista Lampioni per Area	5			
	5.3	Inserimento, Modifica e Rimozione di un Lampione	5			
		5.3.1 Inserimento	5			
		5.3.2 Modifica	5			
		5.3.3 Rimozione	6			
6	Sensori					
	6.1	Informazioni Preliminari	7			
	6.2 Lista Sensori per Area					
	6.3	Inserimento, Modifica e Rimozione di un Sensore	7			

4ourSquared 1 Introduzione

1 Introduzione

Questo documento, destinato agli utenti finali del programma, descrive le funzionalità implementate e come utilizzarle al meglio.

Manuale Utente 1/7



2 Descrizione del Sistema

Lumos Minima è una webapp creata appositamente per la gestione di aree illuminate composta da sensori e lampioni. I primi hanno l'obiettivo di rilevare il passaggio di una persona, di un veicolo e persino di un animale nel loro raggio d'azione, mentre il lampione ha lo scopo di illuminare l'area circostante. Il sistema è in grado di gestire più aree illuminate, ognuna con i propri sensori e lampioni.

Manuale Utente 2/7

4ourSquared 3 Utenza

3 Utenza

3.1 Informazioni Preliminari

L'applicazione permette l'utilizzo di 3 tipi di utente:

- Utente base
- Utente amministratore (admin)
- Utente manutentore

L'utilizzo dell'utente **base** permette di utilizzare tutte le funzionalità di base dell'applicazione, tra cui la creazione, la modifica e la rimozione di tutti gli elementi presenti a sistema, oltre alla possibilità di segnalare i guasti agli impianti luminosi.

L'utilizzo dell'utente **amministratore** permette di fare tutto ciò che l'utente base può fare, con l'aggiunta della possibilità di modificare i ruoli degli altri utenti.

L'utilizzo dell'utente **manutentore** permette di fare tutto ciò che l'utente base può fare, con l'aggiunta della possibilità di visualizzare la lista dei lampioni guasti area per area, permettendo inoltre di segnalare la loro riparazione.

3.2 Login

Il login è la prima cosa che viene richiesta qualora si raggiungesse l'indirizzo dell'applicazione. In questa schermata andrà inserito lo username e la password del proprio utente. Qualora i dati inseriti siano corretti, si verrà renderizzati automaticamente alla dashboard, altrimenti verrà riproposta la pagina di login con un errore. La durata della sessione dopo un login effettuato con successo è di un'ora.

3.3 Logout

La funzionalità di logout permette di terminare la sessione generata da un precedente login non ancora scaduto. Il pulsante per il logout è posizionato nella dashboard nell'angolo in alto a destra.

Manuale Utente 3/7

4 Aree Illuminate

4 Aree Illuminate

4.1 Informazioni Preliminari

Le aree illuminate sono la componente di base dell'applicazione. Esse al loro interno possono contenere molteplici lampioni e sensori che interagiscono in modo diverso coerentemente alla loro configurazione.

4.2 Lista Aree Illuminate

Entrando nella dashboard dopo il login, verrà presentata la lista delle aree illuminate che sono state inserite a sistema. Ogni area presenta come informazione il proprio ID (generato automaticamente), il nome assegnato, la descrizione, la latitudine e la longitudine. Al fianco di queste informazioni sono presentati tre pulsanti: informazioni, modifica ed elimina.

Il pulsante *informazioni* permette di caricare tutte le informazioni dell'area illuminata, permettendo inoltre di visualizzare i lampioni e i sensori ad essa collegati.

Il pulsante *modifica* permette di aprire una schermata dalla quale modificare i dati dell'area. Il pulsante *elimina* permette di eliminare l'area. L'azione non avviene subito dopo la pressione del pulsante, ma richiede una seconda conferma tramite modale.

Al di sopra della lista delle aree è presente un pulsante che permette di inerire una nuova area, funzionalità che verrà descritta nella prossima sottosezione

4.3 Inserimento, Modifica e Rimozione di un'Area Illuminata

4.3.1 Inserimento

Al di sopra della lista delle aree è presente un pulsante che riporta l'etichetta Aggiungi Area che, alla pressione, apre una nuova schermata nella quale vengono richiesti i dati della nuova area che si vuole inserire a sistema.

4.3.2 Modifica

A lato delle informazioni riportate nella tabella delle aree, c'è un pulsante con i bordi e la scritta gialli. Questo pulsante riporta ad una schermata molto simile a quella della creazione della nuova area dalla quale si possono modificare i dati dell'area per la quale si è premuto il pulsante

4.3.3 Rimozione

A lato delle informazioni riportate nella tabella delle aree, c'è un pulsante con i bordi e la scritta rossi. Il pulsante serve per eliminare l'area di riferimento. Prima della eliminazione verrà richiesta una seconda conferma tramite una modale

Manuale Utente 4/7

4ourSquared 5 Lampioni

5 Lampioni

5.1 Informazioni Preliminari

I lampioni rappresentano la componente illuminante dell'area. Essi possono interagire in due modi diversi in base alla modalità che viene impostata:

- Manuale (Pull): il lampione non si accende subito qualora il sensore rilevasse un movimento, ma utilizza il token generato dal sensore e depositato nel database e verifica ciclicamente se esiste un token valido da utilizzare;
- Automatico (Push): il lampione riceve un segnale di accensione istantaneo qualora il sensore rilevasse un movimento.

Inoltre, si può decidere se un lampione è recettivo rispetto ai segnali oppure no. Qualora un lampione fosse attivo (ON), allora sarà responsivo ai segnali, mentre qualora fosse disattivo (OFF) la sua gestione sarà di competenza dell'operatore umano.

5.2 Lista Lampioni per Area

Aprendo le informazioni di una singola area, al di sotto delle informazioni della stessa si troverà la lista dei lampioni collegati all'area selezionata.

Per ogni lampione, sono mostrate nella lista: l'ID (generato automaticamente), lo stato, l'intensità luminosa attuale e il nome del lampione. Al fianco di queste informazioni sono presentati quattro pulsanti: informazioni, modifica, elimina e segnala guasto.

Il pulsante *informazioni* permette di caricare tutte le informazioni dell'area illuminata, permettendo inoltre di visualizzare i lampioni e i sensori ad essa collegati.

Il pulsante *modifica* permette di aprire una schermata dalla quale modificare i dati dell'area. Il pulsante *elimina* permette di eliminare l'area. L'azione non avviene subito dopo la pressione del pulsante, ma richiede una seconda conferma tramite modale.

Il pulsante segnala guasto permette di segnalare manualmente un guasto rilevato nel lampione, inserendolo di conseguenza nella lista guasti (questa funzionalità attualmente è esclusiva dell'utente base e dell'amministratore).

Qualora si effettuasse l'accesso con l'utente manutentore, al termine della lista sarà possibile visualizzare un pulsante grigio che permette di visualizzare i dati dei lampioni guasti, oltre a poter segnalare la loro riparazione con successiva rimozione dalla lista dei guasti.

5.3 Inserimento, Modifica e Rimozione di un Lampione

5.3.1 Inserimento

Al di sopra della lista dei lampioni è presente un pulsante che riporta l'etichetta Aggiungi Lampione che, alla pressione, apre una nuova schermata nella quale vengono richiesti i dati del nuovo impianto luminoso che si vuole inserire a sistema.

5.3.2 Modifica

A lato delle informazioni riportate nella tabella dei lampioni, c'è un pulsante con i bordi e la scritta gialli. Questo pulsante riporta ad una schermata molto simile a quella della creazione del nuovo lampione dalla quale si possono modificare i dati del lampione per il quale si è premuto il pulsante

Manuale Utente 5/7

4ourSquared 5 Lampioni

5.3.3 Rimozione

A lato delle informazioni riportate nella tabella dei lampioni, c'è un pulsante con i bordi e la scritta rossi. Il pulsante serve per eliminare il lampione di riferimento. Prima della eliminazione verrà richiesta una seconda conferma tramite una modale

Manuale Utente 6/7

4ourSquared 6 Sensori

6 Sensori

6.1 Informazioni Preliminari

Il sensore è la componente dell'area che ha lo scopo di rilevare e di conseguenza segnalare i movimenti di cose, persone e animali nel suo raggio d'azione.

- 6.2 Lista Sensori per Area
- 6.3 Inserimento, Modifica e Rimozione di un Sensore

Manuale Utente 7/7