

4 our squared. unipd@gmail.com

Analisi dei requisiti

T	c		
In	torm	azion	$\imath\imath$

•	
Redattori	Erica Cavaliere
пешинотт	Francesco Ceccato
Versione	0.0.3
Uso	esterno

Descrizione



4ourSquared Versione e Indice

Versione	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione
0.0.3	09/05/2023	Brotto Romina		Aggiunta sezioni 2,
				2.1, 4, 4.1 ed inizio
				stesura requisiti fun-
				zionali
0.0.2	05/05/2023	Francesco Ceccato	Lorenzo Salami	Inserimento di alcuni
				casi d'uso
0.0.1	05/05/2023	Erica Cavaliere	Lorenzo Salami	Stesura iniziale



4ourSquared Versione e Indice

Contents

1	\mathbf{Intr}	oduzio	one	1
	1.1	Scopo	del Documento	1
	1.2	Riferin	menti	1
2	Des	crizion	e del Prodotto	1
	2.1	Scopo	del Prodotto	1
	2.2	Parti o	del Prodotto	1
	2.3	Caratt	seristiche utenti	1
	2.4	Vincol	i e preferenze	1
3	Cas	i d'uso		2
	3.1	Diagra	ımma dei casi d'uso	2
	3.2	Attori		4
	3.3	Lista o	dei casi d'uso	4
		3.3.1	UC1 - Rilevamento presenza di persone	4
		3.3.2	UC2 - Associazione di un nuovo sensore ad un'area illuminata	4
		3.3.3	UC3 - Acquisizione intensità luminosa di un impianto	4
		3.3.4	UC4 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata	ı 5
		3.3.5	UC5 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di un'area illu-	
			minata	5
		3.3.6	UC6 - Login di un operatore	5
		3.3.7	UC7 - Logout dell'operatore	6
		3.3.8	UC8 - Inserimento di nuovo impianto luminoso	6
			UC9 - Rimozione di un impianto luminoso esistente	6
		3.3.10	UC10 - Consultazione elenco impianti luminosi	7
		3.3.11	UC11 - Consultazione elenco impianti guasti	7
			UC12 - Inserimento manuale di un guasto ad un impianto	7
			UC13 - Consultazione elenco aree illuminate	7
			UC14 - Creazione di nuova area illuminata	8
			UC15 - Modifica di area illuminata esistente	8
			UC16 - Rimozione di area illuminata esistente	8
		3.3.17	UC17 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di un'area il-	
			luminata	9
		3.3.18	UC18 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di un'area	
			illuminata	9
			UC19 - Settaggio di un impianto in modalità automatica	9
		3.3.20	UC20 - Rimozione di impianto da elenco impianti guasti	9
4	Req	uisiti		10
	4.1	Requis	siti funzionali	10



1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

In questo progetto viene richiesto di creare un sistema che permetta di gestire i lampioni, accendendo una o più luci se sono presenti nelle vicinanze una o più persone o spegnendole altrimenti.

Bisognerà che ci sia anche un modo per registrare i guasti degli impianti e segnalarli tramite apposita applicazione.

1.2 Riferimenti

Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto: C2;
- Norme di Progetto.

Riferimenti informativi

- Slide analisi dei requisiti Materiale didattico del corso IS;
- Slide diagrammi dei casi d'uso Materiale didattico del corso IS.

2 Descrizione del Prodotto

L'azienda *Imola Informatica* propone attraverso il capitolato C2: *Lumos Minima*. L'obiettivo è sviluppare un sistema per l'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica che permetta ai gestori di sfruttare la possibilità di regolare l'intensità di luce emessa dagli impianti.

2.1 Scopo del Prodotto

Il sistema sopra citato consentirebbe di garantire sicurezza stradale e sociale, e al tempo stesso permetterebbe di risparmiare energia e quindi risorse economiche ed ambientali. Il processo è caratterizzato da operazioni effettuate dal sistema e/o dai gestori:

- Rilevamento della presenza di persone in prossimità della fonte luminosa;
- Aumento e riduzione dell'intensità luminosa;
- Rilevamento automatico del guasto di un impianto di illuminazione;
- Segnalazione manuale del guasto di un impianto di illuminazione;
- Aumento e riduzione manuale dell'intensità luminosa;
- Inserimento e gestione di un impianto luminoso;
- Aumento o riduzione globale dell'intensità luminosa.

2.2 Parti del Prodotto


2.3 Caratteristiche utenti


2.4 Vincoli e preferenze

Analisi dei requisiti 1/10


3 Casi d'uso

3.1 Diagramma dei casi d'uso











3.2 Attori

- Operatore non autenticato: operatore che non ha inserito le proprie credenziali
- Operatore autenticato: operatore che ha inserito correttamente le credenziali
- Sistema di autenticazione: sistema di controllo che permette di verificare il corretto inserimento dei dati per accedere al programma
- Sensore: dispositivo che rileva la presenza di persone

3.3 Lista dei casi d'uso

3.3.1 UC1 - Rilevamento presenza di persone

Attore: Sensore

PRE: l'individuo non è ancora posizionato in prossimità dell'area con lampioni, i lampioni sono spenti

POST: l'individuo è posizionato all'interno dell'area, i lampioni illuminano l'area **Scenario principale:**

- 1. Il sensore rileva la presenza di uno o più individui nel raggio d'azione
- 2. Il sistema riceve in modalità push/pull le informazioni dal sensore
- 3. Il sistema elabora l'informazione ricevuta, aumenta l'intensità luminosa dell'area (include[UC17]) per un certo tempo
- 4. A seguire, l'intensità luminosa dell'area viene riportata al valore di default

3.3.2 UC2 - Associazione di un nuovo sensore ad un'area illuminata

Attore: operatore autenticato

PRE: il sensore è fisicamente presente in un'area, ma non è configurato per essere parte del sistema gestito dall'applicazione

POST: il sensore è inserito nel sistema ed è raggiungibile.

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia procedura inserimento
- 4. L'operatore specifica tipo di interazione push/pull, dettagli, posizione geografica dispositivo, raggio d'azione
- 5. L'operatore specifica l'area illuminata di riferimento
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento

3.3.3 UC3 - Acquisizione intensità luminosa di un impianto

Attore: operatore autenticato

PRE: un'area luminosa configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria POST: l'area luminosa summenzionata illumina con una precisa intensità finale Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. Il sistema acquisisce l'elenco di tutte le aree illuminate
- 4. L'operatore seleziona una o più aree illuminate



- 5. L'operatore imposta un valore di intensità luminosa per tutti gli impianti nelle aree selezionate in 4.
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati in 4. all'intensità selezionata in 5.

3.3.4 UC4 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: operatore autenticato

PRE: un'area luminosa configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria POST: l'area luminosa summenzionata illumina con una precisa intensità finale Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. Il sistema mostra elenco di tutte le aree illuminate
- 4. L'operatore seleziona una o più aree illuminate
- 5. L'operatore imposta un valore maggiore di intensità luminosa per tutti gli impianti nelle aree selezionate in 4.
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati in 4. all'intensità selezionata in 5.

3.3.5 UC5 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: operatore autenticato

PRE: un'area luminosa configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria POST: l'area luminosa summenzionata illumina con una precisa intensità finale Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. Il sistema mostra elenco di tutte le aree illuminate
- 4. L'operatore seleziona una o più aree illuminate
- 5. L'operatore imposta un valore minore di intensità luminosa per tutti gli impianti nelle aree selezionate in 4.
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati in 4. all'intensità selezionata in 5.

3.3.6 UC6 - Login di un operatore

Attore: operatore non autenticato

PRE: l'operatore non è entrato nel sistema e quindi non può gestire i sistemi di illuminazione, ma è registrato nel database

POST: l'operatore ha inscrito le proprie credenziali e può gestire i sistemi di illuminazione **Scenario principale:**

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore inserisce le proprie credenziali
- 3. Il sistema verifica se le credenziali corrispondono a quelle di un utente nel database

Estensioni:

- a. Le credenziali inserite non sono corrette
 - 1. Viene visualizzato un errore
 - 2. L'operatore deve immettere nuovamente le proprie credenziali

4ourSquared 3 Casi d'uso

3.3.7 UC7 - Logout dell'operatore

Attore: operatore autenticato

PRE: l'operatore ha il consenso di gestire i sistemi di illuminazione tramite l'applicazione POST: all'operatore non è consentito gestire i sistemi di illuminazione tramite l'applicazione, ma è registrato nel database

Scenario principale:

- 1. L'operatore ha l'accesso del sistema
- 2. L'operatore seleziona il pulsante di Logout
- 3. L'applicazione termina la sessione dell'operatore

3.3.8 UC8 - Inserimento di nuovo impianto luminoso

Attore: operatore autenticato

PRE: l'impianto è fisicamente presente ma non è registrato nel sistema

POST: l'impianto è stato registrato correttamente e sarà possibile gestirlo tramite applicazione

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia procedura inserimento
- 4. L'operatore specifica il sensore che gestirà l'impianto e i relativi dettagli
- 5. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento

3.3.9 UC9 - Rimozione di un impianto luminoso esistente

Attore: operatore autenticato

PRE: l'impianto è registrato nel sistema

POST: l'impianto è stato cancellato dal database e non sarà possibile gestirlo dall'applicazione

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia procedura di rimozione
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impianti luminosi esistenti
- 5. L'operatore seleziona l'impianto da rimuovere dal sistema
- 6. Viene chiesta la conferma di eliminazione
- 7. L'operatore conferma l'operazione
- 8. Viene rimosso l'impianto luminoso dal sistema
- 9. Viene ottenuta la conferma di rimozione

Estensioni:

- a. L'operatore non conferma la rimozione alla richiesta di conferma
 - 1. Viene visualizzato l'elenco degli impianti luminosi esistenti
 - 2. L'operatore devrà selezionare un impianto da eliminare o annullare la procedura
- b. Viene annullata la procedura di rimozione
 - 1. La lista degli impianti non subisce modifiche
 - 2. Viene visualizzata la schermata principale

Analisi dei requisiti 6/10



3.3.10 UC10 - Consultazione elenco impianti luminosi

Attore: operatore autenticato

PRE: l'operatore non visualizza l'elenco degli impianti luminosi

POST: l'operatore visualizza l'elenco degli impianti e potrà interagire con esso

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore seleziona il pulsante di consultazione elenco impianti luminosi
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impainti luminosi

3.3.11 UC11 - Consultazione elenco impianti guasti

Attore: operatore autenticato

PRE: l'operatore non visualizza l'elenco degli impianti con segnalato dei guasti POST: l'operatore consulta l'elenco degli impianti dei guasti e interagisce con esso

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore seleziona il pulsante di consultazione elenco impianti guasti
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impainti guasti

3.3.12 UC12 - Inserimento manuale di un guasto ad un impianto

Attore: operatore registrato

PRE: è presente un impianto non funzionante che non è incluso nella lista degli impianti guasti

POST: l'impianto non funzionante è incluso nella lista degli impianti guasti

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura per l'inserimento di un impianto luminoso guasto
- 4. Viene consultato l'elenco degli impianti di illuminazione guasti(include [UC10]).
- 5. L'operatore marca il dispositivo interessato come guasto, scatenandone l'inserimento dell'elenco degli impianti di illuminazione guasti

3.3.13 UC13 - Consultazione elenco aree illuminate

Attore: operatore autenticato

PRE: l'operatore non visualizza l'elenco delle aree illuminate

POST: l'operatore visualizza l'elenco delle aree illuminate e potrà interagire con esso Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore seleziona il pulsante di consultazione elenco aree illuminate
- 4. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate



3.3.14 UC14 - Creazione di nuova area illuminata

Attore: operatore autenticato

PRE: l'area illuminata non è presente nel sistema

POST: l'area illuminata è presente nel sistema ed è possibile gestirla tramite applicazione

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura di creazione di una nuova area illuminata
- 4. L'operatore specifica posizione geografica e relativi dettagli
- 5. Viene ottenuta la conferma di inserimento

3.3.15 UC15 - Modifica di area illuminata esistente

Attore: operatore autenticato

PRE: l'area illuminata è registrata con dati arbitrari POST: l'area illuminata è registrata con i dati aggiornati

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura di modifica di un'area illuminata
- 4. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate
- 5. L'operatore selezione l'area illuminata che desidera modificare
- 6. Viene visualizzata la schermata di modifica dell'area illuminata selezionata in 5.
- 7. L'operatore modifica l'area illuminata con dati aggiornati
- 8. Viene ottenuta la conferma di modifica

3.3.16 UC16 - Rimozione di area illuminata esistente

Attore: operatore autenticato

PRE: l'area illuminata è presente nel sistema e visibile tramite applicazione

POST: l'area illuminata non è presente nel sistema

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura di rimozione di un'area illuminata
- 4. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate esistenti
- 5. L'operatore selezione l'area illuminata che desidera rimuovere
- 6. Viene visualizzata la richiesta di conferma di cancellazione
- 7. L'operatore conferma l'operazione
- 8. Viene rimossa l'area illuminata dal sistema
- 9. Viene ottenuta la conferma di rimozione

Estensioni:

- a. L'operatore non conferma la rimozione alla richiesta di conferma
 - 1. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate esistenti





- 2. L'operatore dovrà selezionare un'area illuminata da eliminare o annullare la procedura
- b. Viene annullata la procedura di rimozione
 - 1. La lista delle aree illuminate non subisce modifiche
 - 2. Viene visualizzata la schermata principale

3.3.17 UC17 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: sensore

PRE: un'area luminosa configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria POST: l'area luminosa summenzionata illumina con una precisa intensità finale Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva la presenza di persone in una area illuminata precisa [UC1]
- 2. Il sensore aumenta l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata in 1.

3.3.18 UC18 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: sensore

PRE: un'area luminosa configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria POST: l'area luminosa summenzionata illumina con una precisa intensità finale Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva che in un'area illuminata con intensità luminosa alta non ci sono persone presenti.
- 2. Il sensore diminuisce l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata in 1.

3.3.19 UC19 - Settaggio di un impianto in modalità automatica

Attore: operatore autenticato

PRE: l'impianto non è stato settato con modalità automatica

POST: l'impianto ha la modalità automatica attiva e può gestire i dispositivi collegati ad esso

Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura di settaggio di un impianto in modalità automatica
- 4. L'operatore visualizza l'elenco degli impianti esistenti
- 5. L'operatore seleziona l'impianto che desidera impostare con modalità automatica
- 6. Viene ottenuta la conferma di attivazione della modalità automatica dell'impianto selezionato in 5.

3.3.20 UC20 - Rimozione di impianto da elenco impianti guasti

Attore: operatore autenticato

PRE: l'impianto è presente nel sistema come impianto guasto

POST: l'impianto è presente nel sistema ma non è indicato come impianto guasto

Scenario principale:



- 1. L'operatore accede al sistema
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali
- 3. L'operatore avvia la procedura di rimozione di un impianto guasto
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impianti guasti esistenti
- 5. L'operatore seleziona l'impianto che desidera rimuovere dall'elenco
- 6. Viene ottenuta la conferma di rimozione

4 Requisiti

Ogni requisito è identificato da un codice così strutturato: R (per requisito) + F/Q/V (tipologie: funzionale, Qualità, Vincolo) + O/D/F (Rilevanza: Obbligatorio, Desiderabile, Facoltativo) + x (numero univoco a due cifre).

4.1 Requisiti funzionali

Requisiti funzionali			
Codice	Descrizione	Rilevanza	Fonti
RFO01	Rilevamento della presenza di individui	Obbligatorio	UC1
	in una delle aree illuminate.		
RFO02	Inserimento di un nuovo sensore pre-	Obbligatorio	UC2
	sente in un'area ma non ancora inserito		
	per essere gestito dal sistema.		
RFO03	Acquisizione dell'intensità luminosa e	Obbligatorio	UC3
	successiva determinazione precisa del		
	livello di luminosità.		
RFO04	Una volta acquisito il livello di lumi-	Obbligatorio	UC4
	nosità iniziale, l'operatore autenticato		
	aumenta manualmente il livello di inte-		
	sità luminosa.		
RFO05	Una volta acquisito il livello di lumi-	Obbligatorio	UC5
	nosità iniziale, l'operatore autenticato		
	diminuisce manualmente il livello di in-		
	tesità luminosa.		
RFO06		Obbligatorio	UC6

Analisi dei requisiti 10/10