

Buses



- El **rendimiento** de un bus depende de estos dos parámetros:
 - La velocidad de éste (Hz)
 - El ancho del bus (bits en paralelo)
- Queda claro que el **tipo de bus** que incorpora un ordenador afecta directamente a la **velocidad** del mismo