



Conectores internos

- Conectores del panel frontal
 - Conectores frontales de la caja
 - Interruptores
 - **POWER SW** → Power Switch. Botón encendido
 - **RESET SW** → Reset Switch. Botón de reinicio
 - LED's
 - **POWER LED** → Indicador de que el PC está encendido
 - **HDD LED** → Indicador de actividad del disco duro
 - **SPEAKER**
 - Para el altavoz interno del PC que genera los pitidos de aviso al arrancar y de fallos durante el arranque
 - Actualmente, muchas cajas no lo incorporan