


Conectores internos



Conectores audio

173

Conectores internos

● Conectores del panel frontal

● Conectores frontales de la caja

- Interruptores
 - **POWER SW** → Power Switch. Botón encendido
 - **RESET SW** → Reset Switch. Botón de reinicio
- LED's
 - **POWER LED** → Indicador de que el PC está encendido
 - **HDD LED** → Indicador de actividad del disco duro
- **SPEAKER**
 - Para el altavoz interno del PC que genera los pitidos de aviso al arrancar y de fallos durante el arranque
 - Actualmente, muchas cajas no lo incorporan

Ivens Huertas

175

Conectores internos

● Conectores del panel frontal

● Conectores frontales de la caja

- En el frontal de las cajas encontramos normalmente estos elementos:

- Botón de encendido
- Botón de reinicio
- Luces indicadoras de la alimentación del ordenador
- Luces indicadoras de la actividad del disco duro
- ...

- Para que al pulsar estos botones se produzca un efecto en el ordenador, o que las luces muestren la información adecuada, deberemos conectar los cables correspondientes desde la caja hasta la placa base

PANEL
F_PANEL


Ivens Huertas

174


Conectores internos

● Conectores del panel frontal

● Conectores frontales de la caja



Conectores frontales



Ivens Huertas

176