

## Conectores externos



- Estos conectores se utilizan para **conectar periféricos al ordenador**
- El conector está en el extremo del cable adjunto al periférico
- Se **inserta en el puerto** para hacer la conexión entre el ordenador y el periférico

