ШАБЛОН ДЛЯ ТАЙМЕРА:

!!!НЕ ЗАБУДЬ РАЗРЕШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ!!!

- 1. Организовать ввод данных в порт P2 и вывод через порт P1 введенных данных.
- 3. Составить алгоритм и программу вывода в параллельный порт значений 1,2,3,...с интервалом времени 0.5 с.
- 4. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 2 светодиода с интервалом времени 1 с.
- <u>5. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 2 светодиода</u> поочередно с интервалом времени 0.3 с.
- 6. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 1 светодиод с интервалом времени 0.2 с.
- 7. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 1 светодиод с интервалом времени 2 с.
- 8. Организовать ввод информации в порт P2 и вывод через порт P1 введенных данных с интервалом 1 с.
- 9. Составить алгоритм и программу для переключений вывода Р1.1 порта
 Р1 с заданной частотой.
- 10. Составить алгоритм и программу для переключений выводов P1.0, P1.1 порта P1 с заданной частотой.
- 11. Составить алгоритм и программу для переключений вывода Р1.0 порта Р1 с частотой 16 Гц.
- 12. Составить алгоритм и программу для переключений выводов P1.0, P1.1 порта P1 с частотой 32 Гц.
- 13. Составить алгоритм и программу формирования последовательности импульсов частотой 200 Гц.
- <u>14. Составить алгоритм и программу формирования последовательности</u> импульсов частотой 160 Гц.
- 15. Составить алгоритм и программу формирования последовательности импульсов с заданным периодом и со скважностью 2.
- 16. Составить алгоритм и программу вывода двух сигналов заданной частоты

через Р1.0 и Р1.1 в противофазе.

- <u>17. Составить алгоритм и программу вывода двух сигналов заданной частоты</u> через P1.0 и <u>P1.1 со сдвигом на четверть периода.</u>
- 18. Составить алгоритм и программу формирования последовательности импульсов частотой 40 Гц на выходе P2.5.
- 19. Составить алгоритм и программу формирования последовательности прямоугольных импульсов на выходе P2.1.
- 20. Составить алгоритм и программу формирования импульсов на выходе P1.0 в режиме непрерывного счета.
- 21. Составить алгоритм и программу формирования импульсов на выходе Р1.0 в режиме счета вверх.
- 22. Составить алгоритм и программу формирования на Р1.0 сигнала частоты
- 40 Гц, а на Р1.1 80 Гц.
- 23. Составить алгоритм и программу формирования сигнала частотой 8 кГц.
- 24. Составить алгоритм и программу для вывода значений температуры ядра процессора в двоичном коде через 500 мс.
- 25. Организовать одиночное одноканальное аналого-цифровое преобразование.
- 26. Составить алгоритм и программу формирования повторяющегося одноканального аналого-цифровое преобразования.
- 27. Составить алгоритм и программу формирования 1 на выходе Р1.1

28. Составить подпрограмму прерывания для вывода ADC12MEM0 в

при достижении заданной температуры ядра процессора.

порты Р1, Р2

Заняты - оранжевый Свободны - синий Готовы - чёрный

ШАБЛОН ДЛЯ ТАЙМЕРА:

```
void timer_A_init() {
    TACTL = TASSEL0 + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    //ТУТ ПОМЕНЯТЬ НА НУЖНОЕ ВРЕМЯ
    TACCR0 = 32767; // - 1 секунда (32768 тиков в секунду)
    TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
}

// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timer_A_interrupt(void) {
    //do smth
```

```
// флаг прерывания сбрасывается автоматически \}
```

!!!НЕ ЗАБУДЬ РАЗРЕШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ!!!

1. Организовать ввод данных в порт Р2 и вывод через порт Р1 введенных данных.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function_prototype.h"
void main(void) {
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
     Init System Clock();
                                    // НАДО ЛИ
     Init System();
                                    // НАДО ЛИ
     P1DIR = 255; // P1 настраиваем на вывод
     P2DIR = 0; // P2 настраиваем на ввод
     while(1)
          P10UT = P2IN; //из регистра ввода порта 2 записываем
     в регистр вывода порта 1
}
```

2. Составить алгоритм и программу записи в Р1 членов геометрической прогрессии 1,2,4, ...с интервалом 1 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function_prototype.h"
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 32767; // - 1 секунда (32768 тиков в секунду) 
TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
     enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
    P1DIR = 255; // P1 настраиваем на вывод
    timer A init();
    while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
```

3. Составить алгоритм и программу вывода в параллельный порт значений 1,2,3,...с интервалом времени 0.5 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSEL0 + MC0; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 \Gammaц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   TACCRO = 16383; // - 0.5 секунды (32768 тиков в секунду => 16384
тиков в 0.5 sec)
   TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
__enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит GIE)
   P1DIR = 255;
   timer A init();
   //P1OUT = 1;
   while (1);
}
unsigned int i=0;
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer_A interrupt(void){
   P1OUT = i++;
   //P10UT++; // можно и так, Рх0UT доступны для чтения
   // флаг прерывания сбрасывается автоматически
}
```

4. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 2 светодиода с интервалом времени 1 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"

void timer_A_init() {
    TACTL = TASSEL0 + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
```

```
// в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   ТАССR0 = 32767; // - 1 секунда (32768 тиков в секунду)
                     // разрешить прерывание от TACCRO
   TACCTL0 = CCIE;
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   Init I2C();
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
   LED change (1); //меняем состояния 1 и 2 светодиода
   LED change (2);
   // флаг прерывания сбрасывается автоматически
}
```

5. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 2 светодиода поочередно с интервалом времени 0.3 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   TACCR0 = 9829; // - 0.3 секунды (32768*0.3 -1 = 9829.4)
   TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
   Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   Init I2C();
   timer A init();
   LED set(1); // включим первый светодиод, чтобы горели по
очереди
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
```

```
LED_change(1); //меняем состояния 1 и 2 светодиода LED_change(2); // флаг прерывания сбрасывается автоматически \}
```

6. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 1 светодиод с интервалом времени 0.2 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   ТАССR0 = 6553; // - 0.2 секунды (32768*0.2 -1 = 6552.6)
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
    Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   Init I2C();
   timer_A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer A interrupt(void){
   LED change (1); //меняем состояния 1 светодиода
    // флаг прерывания сбрасывается автоматически
```

7. Составить алгоритм и программу вывода сигналов на 1 светодиод с интервалом времени 2 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"

void timer_A_init() {
    TACTL = TASSEL0 + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 65535; // - 2 секунды (32768*2 -1 = 65535)
    TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
}

unsigned int k = 1;
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
```

8. Организовать ввод информации в порт Р2 и вывод через порт Р1 введенных данных с интервалом 1 с.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   ТАССR0 = 32767; // - 1 секунда (32768 тиков в секунду)
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P1DIR = 255; // P1 настраиваем на вывод
   P2DIR = 0; // P2 настраиваем на ввод
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
   P10UT = P2IN; //из регистра ввода порта 2 записываем в регистр
вывода порта 1
   // флаг прерывания сбрасывается автоматически
```

9. Составить алгоритм и программу для переключений вывода Р1.1 порта Р1 с заданной частотой.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system variable.h"
```

```
#include "function prototype.h"
unsigned int freq = 100; // задаваемая частота в Гц
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 32768 / freq - 1; // TACCR0 соответствует freq Гц
(можно еще заморочиться с округлением для точности)
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
    P1DIR |= BIT1; // P1.1 настраиваем на вывод
    timer A init();
    while (1);
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
  P10UT ^= BIT1; //переключение значения на ножке P1.1
}

    Составить алгоритм и программу для переключений выводов Р1.0, Р1.1

порта Р1 с заданной частотой.
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
unsigned int freq = 100; // задаваемая частота в Гц
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 32768 / freq - 1; // TACCR0 соответствует freq Гц
(можно еще заморочиться с округлением для точности)
    TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // OCTAHOBKA watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
    _enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
    P1DIR |= BIT1 + BIT0; // P1.1 и P1.0 настраиваем на вывод
```

```
timer_A_init();
while(1);

// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO_VECTOR
__interrupt void timer_A_interrupt(void){
   PlOUT ^= BIT1 + BIT0; //переключение значения на ножках P1.1 и
P1.0
}
```

11. Составить алгоритм и программу для переключений вывода Р1.0 порта Р1 с частотой 16 Гц.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   TACCR0 = 2047; // TACCR0 соответствует 16 Гц (32768 / 16 - 1)
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Octahobka watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
   __enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GTE)
   P1DIR |= BITO; // P1.0 настраиваем на вывод
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer_A interrupt(void){
   P10UT ^= BIT0; //переключение значения на ножке P1.0
```

12. Составить алгоритм и программу для переключений выводов P1.0, P1.1 порта P1 с частотой 32 Гц.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"

void timer_A_init() {
    TACTL = TASSEL0 + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 1023; // TACCR0 соответствует 32 Гц (32768 / 32 - 1)
    TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCR0
```

```
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
    __enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
    P1DIR |= BIT1 + BIT0; // P1.1 и P1.0 настраиваем на вывод
    timer A init();
    while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer_A_interrupt(void){
   P10UT ^= BIT1 + BIT2; //переключение значения на ножках P1.1 и
P1.0
}

    Составить алгоритм и программу формирования последовательности

импульсов частотой 200 Гц.
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
```

```
TACCR0 = 1023; // TACCR0 соответствует 32 Гц (32768 / 32 - 1)
   TACCTLO = CCIE;
                      // разрешить прерывание от TACCR0
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P1DIR |= BIT1 + BIT0; // P1.1 и P1.0 настраиваем на вывод
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
   P10UT ^{-} BIT1 + BIT2; //переключение значения на ножках P1.1 и
P1.0
}
```

14. Составить алгоритм и программу формирования последовательности

импульсов частотой 160 Гц.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 203; // TACCR0 соответствует 160 Гц (32768 / 160-
1=204,8-1 = \sim 203
    TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
__enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит GIE)
    P1DIR |= BITO; // P1.0 настраиваем на вывод
    timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
   P1OUT ^= BITO; //переключение значения на ножке P1.0
}
15. Составить алгоритм и программу формирования последовательности
импульсов с заданным периодом и со скважностью 2.
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW|WDTHOLD;
    Init_System_Clock();
    // P1.1 выводит OUTO таймера A
    P1SEL |= BIT1;
    // ACLK тактирует таймер
    TACTL |= TASSEL 1;
    // частота
    TACCR0 = 500;
    TACCR1 = 250;
    TACCTLO |= OUTMOD 3;
   TACTL \mid = MC 1;
};
```

16. Составить алгоритм и программу вывода двух сигналов заданной частоты через P1.0 и P1.1 в противофазе.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
unsigned int freq = 100; // задаваемая частота в Гц
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   TACCR0 = 32768 / freq - 1; // TACCR0 соответствует freq Гц
(можно еще заморочиться с округлением для точности)
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
unsigned int k = 1;
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Octahobka watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
   \_enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P1DIR |= BIT1 + BIT0; // P1.1 и P1.0 настраиваем на вывод
   P1OUT = BIT0; // 3десь мы выдаем сигнал на 0-й ножке, 1-я ножка
отдыхает
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void){
   P1OUT ^= BIT1 + BIT0; //переключение значения на ножках P1.1 и
Р1.0 на противоположные и 0-ой порт отдыхает, а 1-ый выдаёт сигнал и
так постоянно будет меняться.
```

- 17. Составить алгоритм и программу вывода двух сигналов заданной частоты через P1.0 и P1.1 со сдвигом на четверть периода.
- 18. Составить алгоритм и программу формирования последовательности импульсов частотой 40 Гц на выходе Р2.5.

```
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"

void timer_A_init() {
    TACTL = TASSEL0 + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 818; // TACCRO соответствует 40 Гц (32768 /40-1=819,2-1 =~818)
    TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
```

```
}
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
   Init System();
   __enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P2DIR |= BIT5; // P2.5 настраиваем на вывод
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer A interrupt(void){
  P20UT ^= BIT5; //переключение значения на ножке P2.5
}
```

- 19. Составить алгоритм и программу формирования последовательности прямоугольных импульсов на выходе P2.1.
- 20. Составить алгоритм и программу формирования импульсов на выходе Р1.0 в режиме непрерывного счета.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MC1; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в непрерывном режиме (MC1): таймер считает от 0000h до 0FFFFh;
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
     enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P1DIR |= BITO; // P1.0 настраиваем на вывод
   timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer_A interrupt(void){
   P10UT ^= BIT0; //переключение значения на ножке P1.0
}
```

21. Составить алгоритм и программу формирования импульсов на выходе Р1.0 в режиме счета вверх.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
    // в режиме счета вверх, период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 10000;
    TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
}
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
    Init System Clock();
    Init System();
    enable interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
    P1DIR |= BITO; // P1.0 настраиваем на вывод
    timer A init();
    while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
__interrupt void timer A interrupt(void){
   P10UT \stackrel{\wedge}{=} BIT0; \stackrel{/}{/} переключение значения на ножке P1.0
22. Составить алгоритм и программу формирования на Р1.0 сигнала частоты
40 Гц. а на Р1.1 – 80 Гц.
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function prototype.h"
#include "I2C.h"
#include "main.h"
* 22. Составить алгоритм и программу формирования на Р1.0 сигнала
частоты 40 Гц, а на Р1.1 - 80 Гц.
* Идея в том, чтобы заставить таймер считать вверх-вниз, при этом на
частота 40 Гц будет генерироваться при достижении TACCRO,
 * а частота 80 Гц - при достижении TACCR1 (в два раза чаще)
* Аналогично можно было еще сделать один ТАССКО с частотой 80 Гц, и
просто напросто каждое второе прерывание дергать порт Р1.0
* /
// обработчик прерываний от таймера А
// Убрать прерывание из uninitialized vectors !!!
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timerA0 interrupt(void){
     char port = P10UT;
     port &= 0xFE + \sim (port \& 0x01);
     P10UT = port;
```

}

```
#pragma vector=TIMERA1 VECTOR
interrupt void timerA1 interrupt(void){
     if (TAIV & TAIV TACCR1) { // Если у нас тут прерывание по поводу
TACCR1, то обрабатываем
     char port = P10UT;
     port &= 0xFD + \sim (port \& 0x02);
     P1OUT = port;
}
void timer init(){
     // TASSEL0,1: 00 - TACLK, 01 - ACLK, 10 - SMCLK, 11 - INCLK
     // MC0,1: 00 - останолвен, 01 - вверх к TACCR0, 10 - непрерывный
до OFFFFh, 11 - вверх/вниз к TACCRO - 0000h
     // TACLR - очистка счетчика
     // ID x - делитель /1, /2, /4, /8
     TACTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
     ТАССR0 = 32767 / 40; // Если у нас АСLК (32768 Гц), то при ТАСС<math>R0
= 32767 прерывание будет происходить раз в секунду (1 Гц)
     TACCR1 = 32767 / 40 / 2;
     TACCTL0 = CCIE; // разрешить прерывания от TACCR0, TACCR1
     TACCTL1 = CCIE;
}
void main(void) {
     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Отключить сторожевой таймер
     _enable_interrupt(); // Включить прерывание
     Init System Clock(); // Запустить тактирование
     Init_System(); // Настройка портов, итд
     P1DIR += BIT0 + BIT1; // Порт P1.0, P1.1 -на выход
     while (1);
}
```

23. Составить алгоритм и программу формирования сигнала частотой 8 кГц.

```
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
   TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
вверх
   // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
   TACCR0 = 3; // TACCR0 соответствует 8000 Гц (32768 / 8000-
1=4,096-1 =~3
   TACCTLO = CCIE; // разрешить прерывание от TACCRO
void main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Остановка watchdog timer
   Init System Clock();
   Init System();
    __enable_interrupt(); //разрешение глобальных прерываний (бит
GIE)
   P1DIR |= BIT0; // P1.0 настраиваем на вывод
```

```
timer A init();
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERAO VECTOR
interrupt void timer A interrupt(void) {
  P10UT ^= BIT0; //переключение значения на ножке P1.0
}
```

24. Составить алгоритм и программу для вывода значений температуры ядра

```
процессора в двоичном коде через 500 мс.
(мог накосячить немного с настройкой АЦП, требуется адекватная проверка)
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void timer A init(){
    TACTL = TASSELO + MCO; // (SSEL = 01) ACLK - 32768 Гц и режим
    // в режиме вверх период прерываний равен TACCR0 + 1
    TACCR0 = 16384; // - 0,5 секунды
    TACCTL0 = CCIE;
                      // разрешить прерывание от TACCR0
}
void ADC init(){
    ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD 0; // режим "одноканальный с одним
преобразованием", таймер выборки и адрес одиночного преобразования -
ADC12MEMO, тактирование - ADC12OSC (~5МГц)
    ADC12CTL0 = SHT00 + SHT01 + SHT02; // делитель = 192 (5МГц/192 ~=
38мкс, надо минимум 30мкс для температурного датчика)
    // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss =
0B
         и входного канала для ячейки памяти ADC12MEM0
    ADC12MCTL0 = SREF_3 + INCH_3 + INCH_1;
//или с внутренним опорным напряжением (всё равно для термодатчика он
активируется))
    //ADC12MCTL0 = INCH 3 + INCH 1;
    ADC12IE = BIT0; // разрешить прерывание от ADC12MEM0
    ADC12CTL0 \mid= ADC12ON + ENC; // включение АЦП, преобразование
разрешено
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    Init System Clock();
    enable interrupt();
    ADC init();
    timer A init();
    P1DIR = 255; // P1 настраиваем на вывод
   while (1);
}
// обработчик прерываний от таймера А
#pragma vector=TIMERA0 VECTOR
```

```
interrupt void timer A interrupt(void){
    ADC12CTL0 |= ADC12SC; // страрт преобразования
#pragma vector = ADC12 VECTOR
interrupt void ADC interrupt(void){
    ADC12CTL0 &= \simENC; // преобразование запрещено
    float V in = ADC12MEM0 * 3.3 / 4095;
    byte temperature = (V in - 0.986)/0.00355;
    P10UT = temperature;
    ADC12CTL0 \mid = ENC;
                               // преобразование разрешено
25. Организовать одиночное одноканальное аналого-цифровое преобразование.
#include <msp430.h>
#include "system_define.h"
#include "system variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
unsigned result = 0;
// Будем преобразовывать данные с датчика тока, потому что почему бы и нет
void main(void) {
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  Init_System_Clock();
  Init_System();
  _enable_interrupt();
  P6SEL |= BIT1:
                        // Выбираем АЦП ADC1, к которому подключен датчик тока
  ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD_0; // Режим одиночного одноканального
преобразования, начальный адрес преобразования - ADCMEMO
  ADC12MCTL0 = SREF_3 + INCH_1; // Выбор опорного напряжения и входного канала
ADC
  ADC12IE |= BIT1;
                         // Включить прерывания от АЦП
  ADC12CTL0 |= ENC:
                            // Разрешить преобразования
  ADC12CTL0 |= ADC12ON;
                              // Включить АЦП
  ADC12CTL0 = ADC12SC;
                              // Запуск преобразования
  while ((ADC12IFG & BIT1) == 0); // Ожидаем результат преобразования
  result = ADC12MEM0;
                          // Сохраняем результат преобразования
                         // Все выключай
  ADC12CTL0 = 0;
  while (1);
}
26. Составить алгоритм и программу формирования повторяющегося
одноканального аналого-цифровое преобразования.
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
unsigned result = 0;
void ADC init(){
                           // Выбираем АЦП ADC1, к которому подключен датчик тока
  P6SEL |= BIT1;
  ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD 0 + CONSEQ1; // таймер выборки и стартовый адрес
преобразования - ADC12MEM0, повторяющийся одноканальный режим
  ADC12MCTL0 = SREF 3 + INCH 1; // Выбор опорного напряжения и входного канала
для adc12mem0
```

```
ADC12IE |= BIT1;
                      // Включить прерывания от АЦП
  ADC12CTL0 |= ENC:
                          // Разрешить преобразования
  ADC12CTL0 |= ADC12ON + ADC12SC;
                                      // Включить АЦП, старт преобразований
}
// Будем преобразовывать данные с датчика тока, потому что почему бы и нет
void main(void) {
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD:
  _enable_interrupt();
  Init System Clock();
 Init System();
 ADC init();
 while(1);
}
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC_interrupt(void){
 ADC12CTL0 &= ~ENC; // преобразование запрещено
 result = ADC12MEM0; // сохраняем результат для чего нибудь прикольного
  ADC12CTL0 |= ENC; // преобразование разрешено
}
27. Составить алгоритм и программу формирования 1 на выходе Р1.1
при достижении заданной температуры ядра процессора.
(мог накосячить немного с настройкой АЦП, требуется адекватная проверка)
#include <msp430.h>
#include "system define.h"
#include "system variable.h"
#include "function prototype.h"
void ADC init(){
    ADC12CTL1 = CONSEQ1 + SHP + CSTARTADD 0; // режим "повторный
одноканальный", таймер выборки и адрес одиночного преобразования -
ADC12MEMO, тактирование - ADC12OSC (~5МГц)
    ADC12CTL0 = SHT00 + SHT01 + SHT02; // делитель = 192 (5МГц/192 ~=
38мкс, надо минимум 30мкс для температурного датчика)
    // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss =
0В
    //
         и входного канала для ячейки памяти ADC12MEM0
    ADC12MCTL0 = SREF 3 + INCH 3 + INCH 1;
//или с внутренним опорным напряжением (всё равно для термодатчика он
активируется))
//ADC12MCTL0 = INCH 3 + INCH 1;
    ADC12IE = BIT0; // разрешить прерывание от ADC12MEM0
    ADC12CTL0 |= ADC12ON + ENC + ADC12SC; // включение АЦП,
преобразование разрешено, страрт преобразования
int temperature = 70; // задаваемая температур процессора
float t V = 0;
// напряжение, соответствующее заданной температуре
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    t V = 0.00355 * temperature + 0.986;
    Init System Clock();
```

28. Составить подпрограмму прерывания для вывода ADC12MEM0 в порты P1, P2

Разрешить глобальные прерывания (__enable_interrupt();)

Настроить АЦП, для обработки прерывания записи в ADC12MEM0 надо разрешить это прерывание (ADC12IE = BIT0;)

Настроить порты Р1 и Р2 на вывод (единицы)

Подпрограмма обработки прерывания:

```
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC_interrupt(void) {
    ADC12CTL0 &= ~ENC;
    P1OUT = (byte)ADC12MEM0;
    P2OUT = (byte)ADC12MEM0 >> 8;
    ADC12CTL0 |= ENC;  // преобразование разрешено
}
```