






値を増やす方向に入力する場合の変化



↑の調整で四角を描けるようになればXY辺の長さを調整する。
Galvo1 Y
Galvo2 X
Goal mark sizeに基本とした四角のサイズを入れる
Real mark size実際にマーキングされた値を測定し入力