# 调用 dll 打印 QRCODE

## 动态链接库中没有直接打印二维码的函数，所以要打印二维码需要用 sendcommand 函数使用 TSPL 指令。

1. sendcommand函数如下：

   **sendcommand(command)**

   说明：送内建指令到条码打印机

   参数：详细指令请参考TSPL

2. QRCODE指令

   QRCODE X, Y, ECC Level, cell width, mode, rotation, [model, mask,]"Data string".

| 參　數 | 說　　明 |
|---|---|
| X | QRCODE 條碼左上角 X 座標 |
| Y | QRCODE 條碼左上角 Y 座標 |
| ECC level | 錯誤糾正能力等級 |
| L | 7% |
| M | 15% |
| Q | 25% |
| H | 30% |
| cell width | 1~10 |
| mode | 自動生成編碼/手動生成編碼 |
| A | Auto |
| M | Manual |
| rotation | 順時針旋轉角度 |
| 0 | 不旋轉 |
| 90 | 順時針旋轉 90 度 |
| 180 | 順時針旋轉 180 度 |
| 270 | 順時針旋轉 270 度 |
| model | 條碼生成樣式 |
| M1 | (預設)，原始版本 |
| M2 | 擴大版本 |
| mask | 範圍：S0~S8，預設 S7 |
| Data string | 條碼資料內容 |

   可用編碼字元集：

   1). 數值資料：數字 0~9

2). 文字數字資料：數字 0~9；大寫字母 A-Z; 其他：space，$%*+-./:
3). 8-bit 二進制資料(JIS 8-bit 字元表(拉丁語及假名) 與 JIS X 0201 相符)
4).日文漢字字元 (Shift JIS values $8140_{HEX}$ –$9FFC_{HEX}$ and $E040_{HEX}$ –$EAA4_{HEX}$. These are values shifted from those of JIS X 0208. Refer to JIS X 0208 Annex 1 Shift Coded Representation for detail.).

條碼的最大資料長度：

| | Model 1 (Version 14-L) | Model 2 (Version 40-L) |
|---|---|---|
| 1). 數值資料： | 1,167 characters | 7,089 characters |
| 2). 文字數字資料： | 707 characters | 4,296 characters |
| 3). 8-bit 二進制資料： | 486 characters | 2,953 characters |
| 4). 日文漢字資料: | 299 characters | 1,817 characters |

於手動生成編碼下：
1. 若條碼內容的第一個字元為”A”，則後續的資料為”文字數字”型態。
2. 若條碼內容的第一個字元為”N”，則後續的資料為”數字”型態。
3. 若條碼內容的第一個字元為”B”，則後續的 4 位數字表示緊接二進位資料的長度(單位為 byte)，且後續的資料為”二進制資料”型態。
4. 若條碼內容的第一個字元為”K”，則後續的資料為”日文漢字”型態。
5. “!”則是用來轉換資料的格式，”N”、”A”、”B”、”K”等資料型態可透過”!”的轉換組成一組條碼內容。

3. 打印二维码QRCODE的TSPL 语法为：QRCODE X, Y, ECC Level, cell width, mode, rotation, [model, mask,] ″Data string″

则调用时为 sendcommand(″QRCODE X, Y, ECC Level, cell width, mode, rotation, [model, mask,] ″Data string″″)。

若想打印其它二维码请上官网 www.tscchina.cn 下载 TSPL 语言参考。

例子：

sendcommand(“QRCODE 100,100,H,4,A,0,M2,S7,"AABCB03abcN123"”)

备注：参数[model, mask,]为可选参数，若打印后扫描枪识别不了，请设置为 M2。建议使用自动生成编码 A，如例子中红色标记。QRCODE 和 X 之间有空格。