Автоматика Danfoss для теплої підлоги

Гребінка Danfoss FHF латунь 6 контурів · 6 сервоприводів · 4 білі терморегулятори · керуючий блок. «Гаряча точка», 27.10.2026.

Що в документі

10 сумісних комплектів автоматики Danfoss під одну гребінку. Для кожного: коли його пропонувати, склад з кодами бази (11 знаків), додаткові позиції й орієнтовна сума основного комплекту за роздрібною ціною ОР (курс НБУ на 27.10.2026: EUR 50,95, USD 45,54).

Короткий вибір

№	Варіант	Контролер	Термостат	Приводи	Сума комплекту, грн*
1	Icon2 · дротові накладні	088U2100	088U2128	088H3112	57 371,16
2	Icon2 · дротові вбудовані	088U2100	088U2125	088H3112	54 682,32
3	Icon2 · бездротові	088U2100	088U2121	088H3112	57 924,72
4	Icon2 · бездротові з ІЧ-датчиком	088U2100	088U2122	088H3112	69 863,40
5	Icon2 · приводи 24 В	088U2100	088U2128	088H3110	59 293,60
6	Icon 24 В · дротові	088U1141	088U1055	088H3110	57 356,67
7	Icon 24 В · бездротові	088U1141	088U1081	088H3110	55 499,55 + 088U1103
8	Icon 230 В · Dial	088U1040	088U1005	088H3112	33 121,50
9	Icon 230 В · Display	088U1040	088U1015	088H3112	48 101,22
10	Icon 230 В · Programmable	088U1040	088U1025	088H3112	49 929,34

* Основний комплект разом із гребінкою FHF 6+6 з витратомірами, торцевими заглушками й 12 адаптерами під євроконус. Без додаткових позицій.

Головні правила сумісності

• **Привод.** Гребінка FHF має клапани з підключенням Danfoss RA, тому підходять приводи TWA-A. TWA-K (різьба M30×1,5) на FHF не ставиться.

• **Напруга.** Контролер Icon2 088U2100 штатно керує приводами 230 В (088H3112). Для приводів 24 В (088H3110) у контролер ставиться модуль 088U2140.

• **Покоління.** Термостати Icon2 (088U212x) працюють тільки з контролерами Icon2 (088U2100, 088U2110). Термостати Icon першого покоління (088U1055, 088U1081) — тільки з контролером Icon 24 В (088U1141). Змішувати не можна.

• **Icon 230 В.** Блок 088U1040 — на 8 термостатів і 14 приводів, лише нормально закриті (NC) приводи 230 В. Датчик підлоги приймає тільки Programmable (088U1020/1025).

• **Кімнати.** 4 термостати на 6 приводів: у двох кімнатах по два контури. У Icon2 кожен привід займає свій вихід, обидва виходи кімнати прив'язуються до одного термостата.

• **Колір.** Термостати Icon та Icon2 випускаються лише білими.

• **Advanced.** Контролер Icon2 Advanced 088U2110 замість Basic потрібен лише для охолодження, 3- і 4-трубних систем або керування температурою подачі.

• **Телефон.** Керування зі смартфона для Icon2 — через шлюз Danfoss Ally 014G2400.

Що не увійшло і чому

• **CF2 (бездротова система попереднього покоління)** — знята з виробництва, у базі лише антени й ретранслятор.

• **FH-WC 088H0017** — блок з виходами 24 В на 10 каналів. Термостатів 24 В до нього в базі немає, а FH-CW 088U0620/0622/0625 з бази розраховані на 230 В і йдуть з іншим блоком (088H0016, якого в базі немає).

• **Знято з виробництва:** 088U1030, 088U1072, 088U1101 — у варіанти не ставив.

Завести в базу

• **088U1103** — Danfoss Icon Radio Module, радіомодуль для контролера Icon 24 В. Обов'язковий для варіанта 7.

• **088U2105** — Icon2 MC Basic з виходами 24 В. Необов'язковий: замінює у варіанті 5 пару 088U2100 + 088U2140.

Варіант 1. Icon2 · дротові накладні

Сучасна система Icon2. Термостати на стіну 86×86 мм, кабель 2×0,75 мм² до контролера. Приводи 230 В підключаються напряму.

Коли пропонувати. Ремонт уже з проводкою до кімнат або є можливість прокласти кабель 2×0,75 мм². Найнадійніший і найдешевший у експлуатації варіант Icon2: без батарейок.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000093501	088U2100	Icon MC, EU 230В, Basic Головний контролер, 15-канальний (Danfoss, 088U2100)	1
✓	Терморегулятор	00000097239	088U2128	Icon RT, 24V Display On-wall кімн. Терм (Danfoss. 088U2128)	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Датчик підлоги	00000049533	088U1110	088U1110 Icon Sensor230/24V Датчик темпер.пола Danfoss обмеження температури підлоги	4
+	Контролер Advanced	00000103164	088U2110	Icon2 MC, EU 230В, Advanced Головний конт, 15-канальний (Danfoss, 088U2110) — під замовлення замість Basic: охолодження, 3/4-трубні системи	1
+	Шлюз Ally (смартфон)	00000078339	014G2400	014G2400 Шлюз «Danfoss Ally» — під замовлення керування з телефону	1
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 2. Icon2 · дротові вбудовані

Те саме, але термостат 80×80 мм у підрозетник, під рамку вимикачів.

Коли пропонувати. Те саме, що 1, але термостат стає в підрозетник під рамку вимикачів. Для ремонтів, де дизайнер хоче все врівень зі стіною.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000093501	088U2100	Icon MC, EU 230В, Basic Головний контролер, 15-канальний (Danfoss, 088U2100)	1
✓	Терморегулятор	00000083517	088U2125	088U2125 Danfoss Icon rt 24V display in-wall комнатный термо	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Датчик підлоги	00000049533	088U1110	088U1110 Icon Sensor230/24V Датчик темпер.пола Danfoss Danfoss рекомендує з цим термостатом	4

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
+	Контролер Advanced	00000103164	088U2110	Icon2 MC, EU 230B, Advanced Головний конт, 15-канальний (Danfoss, 088U2110) — під замовлення замість Basic: охолодження, 3/4-трубні системи	1
+	Шлюз Ally (смартфон)	00000078339	014G2400	014G2400 Шлюз «Danfoss Ally» — під замовлення керування з телефону	1
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 3. Icon2 · бездротові

Термостати на батарейках, кабель від кімнат до шафи не потрібен. Радіомодуль уже в контролері.

Коли пропонувати. Ремонт без кабелів до кімнат або об'єкт уже готовий. Термостати на батарейках, контролер приймає радіосигнал без додаткових модулів.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000093501	088U2100	Icon MC, EU 230B, Basic Головний контролер, 15-канальний (Danfoss, 088U2100)	1
✓	Терморегулятор	00000100631	088U2121	Кімнатний термостат Icon 2 RT, бездротовий (Danfoss, 088U2121) — під замовлення	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230B Danfoss — під замовлення	6
+	Зовнішня антена	00000093500	088U2141	Зовнішня антена Icon (Danfoss.088U2141) якщо контролер у металевій шафі	1
+	Ретранслятор Zigbee	00000105842	088U1131	088U1131 Повторювач (ретранслятор) Zigbee Danfoss — під замовлення великий будинок, бетонні стіни	1
+	Контролер Advanced	00000103164	088U2110	Icon2 MC, EU 230B, Advanced Головний конт, 15-канальний (Danfoss, 088U2110) — під замовлення замість Basic: охолодження, 3/4-трубні системи	1
+	Шлюз Ally (смартфон)	00000078339	014G2400	014G2400 Шлюз «Danfoss Ally» — під замовлення керування з телефону	1
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 4. Icon2 · бездротові з ІЧ-датчиком

Бездротові термостати з інфрачервоним датчиком температури підлоги. Окремий дротовий датчик у стяжку не потрібен.

Коли пропонувати. Бездротовий варіант, коли потрібно контролювати температуру підлоги (плитка, ламінат, дерев'яна підлога). Інфрачервоний датчик у термостаті замінює датчик у стяжці.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000093501	088U2100	Icon MC, EU 230В, Basic Головний контролер, 15-канальний (Danfoss, 088U2100)	1
✓	Терморегулятор	00000093503	088U2122	Icon 2 Futured RT, кімн. терм, бездротовий з ІЧ датчиком підлоги (Danfoss, 088U2122)	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Зовнішня антена	00000093500	088U2141	Зовнішня антена Icon (Danfoss.088U2141) якщо контролер у металевій шафі	1
+	Ретранслятор Zigbee	00000105842	088U1131	088U1131 Повторювач (ретранслятор) Zigbee Danfoss — під замовлення великий будинок, бетонні стіни	1
+	Контролер Advanced	00000103164	088U2110	Icon2 MC, EU 230В, Advanced Головний конт, 15-канальний (Danfoss, 088U2110) — під замовлення замість Basic: охолодження, 3/4-трубні системи	1
+	Шлюз Ally (смартфон)	00000078339	014G2400	014G2400 Шлюз «Danfoss Ally» — під замовлення керування з телефону	1
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 5. Icon2 · приводи 24 В

Icon2 з безпечною напругою на приводах. Потрібен модуль-перетворювач 24 В у контролер.

Коли пропонувати. Клієнт або проєкт вимагає безпечну напругу 24 В на приводах (дитячі, санвузли, норми проєкту).

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000093501	088U2100	Icon MC, EU 230В, Basic Головний контролер, 15-канальний (Danfoss, 088U2100)	1
✓	Модуль 24 В для приводів	00000103907	088U2140	Модуль перетворювач Icon 24V TWA (Danfoss. 088U2140)	1
✓	Терморегулятор	00000097239	088U2128	Icon RT, 24V Display On-wall кімн. Терм (Danfoss. 088U2128)	4
✓	Сервопривід 24 В НЗ	00000097872	088H3110	Термоелектричний привід Danfoss TWA-A NC 24В — під замовлення	6
+	Терморегулятор вбудований	00000083517	088U2125	088U2125 Danfoss Icon rt 24V display in-wall комнатный термо замість накладного	4
+	Датчик підлоги	00000049533	088U1110	088U1110 Icon Sensor230/24V Датчик темпер.пола Danfoss обмеження температури підлоги	4
+	Контролер з виходами 24 В	–	088U2105	Danfoss Icon2 MC Basic, 24V actuators, 15 каналів — немає в базі замість контролера + модуля, якщо заведете	1
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 6. Icon 24 В · дротові

Перше покоління Icon. Контролер 10 каналів з вбудованим трансформатором. Термостати Icon2 з ним не працюють.

Коли пропонувати. Заміна або розширення вже змонтованої системи Icon першого покоління. Для нового об'єкта краще Icon2.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000077873	088U1141	088U1141 Контроллер Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V	1
✓	Терморегулятор	00000055509		088U1055Термостат комнатный Icon RT, 24В Danfoss	4
✓	Сервопривід 24 В НЗ	00000097872	088H3110	Термоелектричний привід Danfoss TWA-A NC 24В — під замовлення	6

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
+	Датчик підлоги	00000049533	088U1110	088U1110 Icon Sensor230/24V Датчик темпер.пола Danfoss обмеження температури підлоги	4
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 7. Icon 24 В · бездротові

Перше покоління Icon з бездротовими термостатами. Потрібен радіомодуль, якого немає в базі.

Коли пропонувати. Розширення існуючої бездротової системи Icon першого покоління. Потрібен радіомодуль 088U1103, якого немає в базі.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000077873	088U1141	088U1141 Контроллер Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V	1
✓	Радіомодуль	–	088U1103	Danfoss Icon Radio Module (радіомодуль для Icon Master 24V) — немає в базі	1
✓	Терморегулятор	00000057521		088U1081 Комнатный терморегулятор Icon RT Danfoss	4
✓	Сервопривід 24 В НЗ	00000097872	088H3110	Термоелектричний привід Danfoss TWA-A NC 24В — під замовлення	6
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 8. Icon 230 В · Dial

Найпростіший варіант: комутаційний блок 230 В на 8 термостатів і 14 приводів, термостати з поворотною ручкою. Лише приводи НЗ.

Коли пропонувати. Найбюджетніший варіант: механічна ручка, без дисплея й програм. Для простих об'єктів, складів, підсобних приміщень.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000073661	088U1040	088U1040 Коммутационное устройство Icon WC 230В, 8-канальное Danfoss — під замовлення	1
✓	Терморегулятор	00000049530		088U1005 Icon Dial On-wall 230V комн. терморег Danfoss	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Терморегулятор вбудований	00000049526		088U1000 Комнатный термостат Icon Dial Danfoss замість накладного	4
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 9. Icon 230 В · Display

Комутаційний блок 230 В, термостати з дисплеєм.

Коли пропонувати. Бюджетно, але з дисплеєм температури. Без програм і без датчика підлоги.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000073661	088U1040	088U1040 Коммутационное устройство Icon WC 230В, 8-канальное Danfoss — під замовлення	1
✓	Терморегулятор	00000049531	088U1015	088U1015 Комнатный терморегулятор с дисплеем Icon Display Danfoss	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Терморегулятор вбудований	00000049528		088U1010 Icon Display In-wall 230V терморег.диспл Danfoss замість накладного	4
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Варіант 10. Icon 230 В · Programmable

Комутаційний блок 230 В, програмовані термостати з тижневим графіком. Лише ця модель Icon 230 В приймає датчик підлоги.

Коли пропонувати. Бюджетна дротова система з тижневим графіком і можливістю підключити датчик підлоги.

	Позиція	Код	Артикул	Номенклатура	К-сть
✓	Керуючий блок	00000073661	088U1040	088U1040 Коммутационное устройство Icon WC 230В, 8-канальное Danfoss — під замовлення	1
✓	Терморегулятор	00000049532	088U1025	088U1025 Программируемый терморегулятор Icon Programmable Danfoss	4
✓	Сервопривід 230 В НЗ	00000030537	088H3112	088H3112 Термоэлектр. привод TWA-A NC 230В Danfoss — під замовлення	6
+	Терморегулятор вбудований	00000049529	088U1020	088U1020 Icon Programm In-wall 230V програм.терм Danfoss замість накладного	4
+	Датчик підлоги	00000049533	088U1110	088U1110 Icon Sensor230/24V Датчик темпер.пола Danfoss обмеження температури підлоги	4
✓	Колектор	00000049575	088U0526	088U0526 Коллектор FHF 6+6, с расходомерами Danfoss	1
✓	Торцеві заглушки (компл. 2 шт)	00000049580	088U0582	Торцева заглушка , FHF-E, Danfoss (2 шт)	1
✓	Адаптер під євроконус	00000068540		64CO7103 Адаптер под евроконус, никель., (16x2 мм) x 3/4 " під трубу 16×2	12
+	Кульові крани 1" (компл. 2 шт)	00000085979	088U0822	088U0822 Кран шаровый со сгоном 1" FHF-BV якщо крани не стоять окремо	1
+	Колектор без витратомірів	00000049565	088U0506	088U0506 Коллектор FHF 6+6 без ротаметров Danfoss дешевша заміна рядка «Колектор»	1
+	Фітинг для м/п труби 16×2	00000049584		013G4186 Фитинг для металлополимерных труб (ALUPEX) 16 x 2 мм, внутренняя резьба G 3/4 Danfoss — під замовлення замість адаптера, якщо труба металопластик	12

✓ — основний комплект; + — додатково або заміна рядка за потреби.

Джерела

• Danfoss, цінник Україна 01.07.2026: assets.danfoss.com/documents/latest/595069/AT194486466604uk-UA6001.pdf
• Data sheet Danfoss Icon2 Main Controller
• Data sheet TWA thermal actuators: assets.danfoss.com/documents/527077/AI187386475671en-011202.pdf
• store.danfoss.com — картки 088U2128, 088U2100, 088H0017, 088U1055, 088U1141