|生活・技术・探索|

# 让呼吸灯的效果更加真实

谢作如 浙江省温州中学 李琦 浙江省诸暨市牌头中学

### 学科关键词: 数学、物理、技术

呼吸灯, 顾名思义, 就是灯光 在单片机的控制下完成由亮到暗的 逐渐变化,感觉像是在呼吸。呼吸 灯广泛应用于手机上,并曾经成为 各大品牌手机的卖点之一。 如果你 的手机里有未处理的通知, 如未接 来电、未查收的短信等, 呼吸灯就 会不断由暗到亮变化,像呼吸一样 有节奏, 起到提醒的作用。


学习Arduino, 呼吸灯是一个 典型的案例。笔者编写的《Arduino 创意机器人》(人民邮电出版社出 版)一书中就有"呼吸灯"一课,位 于第一章的LED专题。通过研究呼 吸灯效果,来学习Arduino的PWM 输出,并且学习Arduino的循环语 句和全局变量。但从效果看,这还 未达到理想的效果,因为灯光强弱 的过渡不够柔和。

#### 为什么呼吸灯的效果不够真实

《Arduino创意机器人》中是 使用两个循环来实现0到255和255到 0的数值变换。程序是用ArduBlock 编写,参考代码如图1所示。

在这两个循环中,变量K的值 是递增到255, 然后再降到0。如何 让呼吸接近自然、真实? 单纯看代 码自然看不出什么。我们可以试着

条件编是 (k) BEI 图1



用Excel输出从0到255再到0的一组 数字, 再用图表画出变量K的变化, 如图2所示。

这时,我们就能明显看出线条 是笔直的,成尖峰状。这样的数据 变化, 当然很难体现出"呼吸"这一 张一弛的自然变化。那么,如何引入 一个数学表达式,让图2的线条变得 圆滑起来呢?

# ● 正弦函数的作用分析

在初中数学中, 三角函数是一 个重要的知识点, 而正弦曲线就是 一条圆滑的波浪线。嵌入式系统中 许多应用都是对正弦函数进行采 样,得到按正弦规则变化的数组。

举个比较简单的例子, 如呼吸灯、 警报声等。

关于正弦函数, 其定义如下: 在直角坐标系中,给定单位圆,对任 意角α,使角α的顶点与原点重合, 始边与x轴非负半轴重合,终边与 单位圆交于点P(u,v),那么点P的 纵坐标v叫作角α的正弦函数,记作 v=sin(α)。通常, 我们用x表示自变 量,即x表示角的大小,用y表示函 数值,这样我们就定义了任意角的 三角函数v=sin(x), 它的定义域为 全体实数, 值域为[-1,1]。


这段文字看起来有些专业, 其实我们只需要了解一句话: 在 y=sin(x)的表达式中,不管x的值是 什么, y的值总在-1到1之间, 而且 是小数。那么如何生成这组数据, 并且数据呈现的线条是怎样的,我 们还是用Excel软件来研究一下。

笔者先在Excel中产生0~360的 一组角度数字, 然后用RADIANS函 数转换为弧度,再用Sin函数输出数 据。因为Arduino的PWM在0和255 之间, 就乘以255, 这样得到了-255 到255之间的数字,如下页表1所示。

同样用图表来绘制(如下页图 3)。看起来是不是很平滑啊?

表1 计算Sin函数

角度	弧度	转换为 PWM
0	0	0
1	0.017453293	4
2	0.034906585	8
3	0.052359878	13
4	0.06981317	17
5	0.087266463	22
6	0.104719755	26






图4




图5

```
void setup()
 pinMode (6, OUTPUT);//要选择支持 PWM 输出的端口,如 3、5、6
 Serial, begin (9600)
void loop() {
 int pwm;
 pwm=(int(sin(radians(i))*255)/2)+128;
 analogWrite(6, pwm);
 Serial.println(pwm);//在串口输出数据,可以帮助调试。
 delay(10);//适当修改延时的数值,可以调节呼吸的频率。
```

图6



至于如何将-255到255之 间的数转化为0~255的数,有 几种方案:

①取绝对值法。直接取绝 对值,即使用ABS函数。这样 一来,绘出来的线条就变成了 有圆顶的山丘状,如图4所示。

②数据映射法。将-255到255 之间的数映射为0~255之间。采用 的办法也不复杂,除以2后,加上 128即可, 生成的数值如图5所示。 Arduino编程就更简单了, 可以直 接调用map函数。

## ● 代码编写和效果实现

研究了正弦函数后,接下来就 是编写代码了。Arduino中提供了 radians、sin、int、abs、map等函 数,因此写这个表达式非常容易。 这些函数的简介如下。

radians: 使用范例为 radians(value)。将度数value转换为 弧度,如果不太在乎误差,可以用 "乘以3.14159再除以180"来替代。

sin:使用范例为sin(value)。返 回角度value (radians形式) 的三角 函数sine值,数据类型为double。

int: 使用范例为int(value)。返 回向下取整为最接近value的整数。

abs: 使用范例为abs(value)。返回 value的绝对值,可以将负数转正数。

map: 使用范例为map(value, fromLow, fromHigh, toLow, to High)。按照from Low与 fromHigh范围, 对等转换value至 toLow与toHigh范围。

表2 三种方式的比较

方式	代码	效果	
1	pwm=abs(int(sin(radians(i))*255));	有跳动感	
2	pwm=(int(sin(radians (i))*255)/2)+128;	自然真实	
3	pwm=map(int(sin(radians (i))*255),-255,255,0,255);		

具体的参考代码如图6所示。

经过比较,直接采用绝对值形 式的效果不如第二种数据映射的方 式,在变暗的时候有跳动感。而方 式2和方式3的表达式基本上是等价 的,如表2所示。

需要强调的是,调试程序要 善于利用串口输出功能,即Serial. print。这样可以帮助我们了解变量 的数据变化,如图7所示。

应用了正弦函数后, Arduino 做出来的呼吸灯就很有"呼吸"的 感觉了。当然,实现呼吸效果除了用 单片机编程来实现外, 也可以用模 拟电路来实现。希望这个案例能让 大家更加深入了解数学知识在编程 中的应用。e

如果对相关内容感兴 趣,请关注主持人博客。

