

FERRARI — MEMORY CONTROL AND DRIVERS


AM8177
10H124
10H131
10H136
10H125
74F74
K1114E
100.000-MHZ
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
VIDEO4
VIDEO5
P20X10
P20X4
P16R6
DB9
W.CLK
W.LX-
W.LD-
W.V-
W.V+
W.C16
W.PU
V.LDINH-
V.LDINH
PU.1
PU.2
9.CLK
9.SE1-
9.SE0-
V.HSYN
V.SINT-
V.SABEN-
V.VBLK-
V.XREQ-
V.C16
9.HSYNC
9.VSYNC
9.CSYNC- ;17
9.LDINH-
[V.LDINH1-]
9.BLANK-
9.VREQ ;1 ;7
9.VCLR
GND
V.VRES-
V.VBLK-
V.SIN-
V.SIN+
V.SIN-
V.HRES-
V.SABEN- ;9
9.HRES-
9.SINT-
9.HSYN
9.VSYN
9.VRES-
9.VBLK-
[V.V10]
9.INT- ;4
9.RREQ- ;8
9.RACK- ;8
EN.VIDEO ;3
9.V0
9.V1
9.V2
9.V3
9.V4
9.V5
9.V6
9.V7
9.V8
9.V9
9.H0
9.H1
9.H2
9.H3
9.H4
9.H5
9.H6
[V.X0]
[V.X1]
[V.X2]
[V.X3]
[V.X4]
[V.X5]
[V.X6]
[V.X7]
9.XREQ-
9.SABEN- ;9
V.VSYN
V.HSYN
V.SINT-
V.SABEN-
V.VBLK-
V.XREQ-
V.C16
V.SIN-
V.HRES-
V.VRES-
V.VBLK-
V.SIN+