Embedded System의 Firmware 획득하기

mongii@grayhash

펌웨어를 획득하는 7가지 방법

- 1. 제조사에서 공개하는 펌웨어 다운로드
- 2. 자동/수동 업데이트가 될 때 패킷 스니핑
- 3. UART 포트 접속
- 4. 논리적 취약점을 이용하여 Shell 접근 권한 획득 후 추출 (partition dump, /dev/mtdblock)
- 5. Flash Memory 덤프
- 6. JTAG 포트 접속
- 7. Programming Interface(ISP, ICSP)를 이용하여 추출


Firmware만 획득하면..

• 그 다음은..

• Software Hacking과 크게 다르지 않다!

1. 제조사에서 공개하는 펌웨어 다운로드

업데이트 파일 다운받기



http://www.iptime.co.kr/~iptime/bbs/zboard.php?id=sw_download

업데이트 파일 다운받기

 **
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 > >>

 찾으시는 모델명을 검색하여 빠르게 확인하실 수 있습니다.
 모델명 검색
 명104
 검색

번호	제목	날짜	조회
123	ipTIME g104 펌웨어 버전 8,46	2012-11-14	10896
122	ipTIME g104 펌웨어 버전 8,44	2012-11-07	2666
121	ipTIME g104 i 펌웨어 버전 8,38	2012-09-06	1993
120	ipTIME g104 M 펌웨어 버전 8,38	2012-09-06	6006
119	ipTIME g104 BE 펌웨어 버전 8,38	2012-09-06	4293
118	ipTIME g104 A 펌웨어 버전 8,38	2012-09-05	2098
117	ipTIME g104 A 펌웨어 버전 8,32	2012-07-18	1069
116	ipTIME g104 A 펌웨어 버전 8,30 (ipTIME 모바일 앱 지원)	2012-07-05	892
116	IDTIME g104A 펌웨어 배전 8,30 (IDTIME 모바일 앱 지원)	2012-07-05	892
111	ipTIME g104A 필웨어 배진 8,32	2012-01-18	

업데이트 파일 다운받기

다운로드

제 목 : ipTIME G104 펌웨어 버전 8.46

다운로드 #1

g104_kr_8_46,bin (1,87 MB), Download: 8972

펌웨어 정보

- 펌웨어 버전: 8.46
- 펌웨어 상태: 정식 버전(자동 업그레이드 적용됨)

문제점 해결

■ 8.44 버전에서 VPN서버 접속이 안되는 문제 해결

주의 사항

■ 예기지 못한 상황으로 인하여 업그레이드가 실패할 경우, 아래의 문서를 참조하여 펌웨어를 복구할 수 있습니다. 참조〉[펌웨어 복구 하기]

업데이트 파일의 구성

- Boot-loader
- Kernel
- Ram Disk (initrd)
- Root File System (applications)

- 위와 같은 파일들이 하나의 파일로 덩어리져있다.
- 업데이트 파일의 성격에 따라 구성이 다를 수 있다.

업데이트 파일 관련 팁


• 만약 최신 버전을 통해 펌웨어를 획득할 수 없었다면 (ex. 암호화) 오래된 버전으로부터 펌웨어 추출 후 취약점 분석을 한다.

- 업데이트 파일에 따라 구성이 다를 수 있다.
 - 부트로더, 커널, 디렉토리의 구성 등

• Strip이 되지 않은 업데이트 파일이 있을 수 있다!

2. 자동/수동 업데이트가 될 때 패킷 스니핑

자동 업데이트가 될 때 패킷 스니핑



자동 업데이트가 될 때 패킷 스니핑


- 언제 업데이트가 되는가?
 - 기기를 재부팅 할 때 => 최신 버전 체크
 - 특정 기간이 지났을 때 ex> 매월 1일
 - 특수한 방법으로 기기를 켤 때 ex> 파워키+리셋키
- 패킷 스니핑 방법들
 - 포트 미러링
 - TWIN IP
 - ARP Spoofing

포트 미러링

- 공격 대상 장비를 랜선에서 분리시킨 후,
- 그 랜선에 해커의 공유기를 연결
- 공유기에 대상 장비를 연결
- 공유기에 해커의 노트북을 연결
- "포트미러링" 기능을 이용하여 공유기로 오가는 모든 패킷을 해커의 노트북으로 전달

TWIN IP

- 공유기의 IP주소를 NAT로 물린 특정 MAC의 내부 기기와 동일시 하는 기능
- 즉, 마치 공유기가 없는 것 같은 효과를 얻게 됨
- 대상 기기가 특정 IP 상에서만 통신이 가능할 경우에 유용



ARP Spoofing

- Ettercap 툴 추천
 - ettercap -T -M arp /192.168.0.1/ /192.168.0.10/
 - 192.168.0.1 : 라우터, 192.168.0.10 : Sniffing 대상

```
ot@matriux:~# ettercap -Tg -M arp:remote /192.168.1.118/
ettercap NG-0.7.3 copyright 2001-2004 ALoR & NaGA
Listening on ethl... (Ethernet)
  ethl ->
                08:00:27:02:BE:FB
                                     192.168.1.120
                                                        255.255.255.
Privileges dropped to UID 65534 GID 65534...
  28 plugins
  39 protocol dissectors
  53 ports monitored
7587 mac vendor fingerprint
1698 top OS fingerprint
2183 known services
Scanning for merged targets (1 hosts)...
```

3. UART PORT 접속

UART 포트 접속



UART PORT 접속

• Shell 접근이 가능할 시 파티션 덤프

• 부트로더 접근이 가능할 시 memory reading

4. 논리적 취약점 이용

논리적 취약점 이용

• 원격 백도어, Shell command execution 등의 단순한 취약점을 이용하여 Shell 획득

• /dev/에 접근하여 파티션 덤프

갤럭시S 파티션 덤프 예제

- 부트로더
 - dd if=/dev/block/bml1 of=/sdcard/boot.bin bs=512

- 커널
 - dd if=/dev/block/bml7 of=/sdcard/zImage bs=4096

- 파일시스템
 - dd if=/dev/block/stl9 of=/sdcard/factoryfs.rfs bs=4096


5. Flash Memory Dump



Socket Adaptor




DataSheet 학습






6. JTAG 포트 접속

CPU의 JTAG 포트 접속



JTAG을 통해 Flash Memory 제어



7. Programming Interface (ISP, ICSP)를 이용하여 추출

ISP란?


- In-System Programming
 - 플래쉬롬을 탈착하지 않고 프로그램 기록 가능한 형태를 의미
- 컴파일된 프로그램을 AVR 칩에 기록하는 작업을 "다운로딩" 이라고 부르며, 이를 퓨징(Fusing), 플래싱(Flashing), 혹은 프로그래밍(Programming)이라고 부르기도 함



AVR용 ISP 장비

USB-ISP 도구 연결

- VCC
- GND
- MOSI
- MISO
- SCK
- RST



• 해당하는 IDE 실행 후 firmware download

감사합니다.