




CR-Scan Ferret Pro 3D Scanner

Quick Start Guide

EN | ES | DE | PT-BR | FR | CN | JP




1. Product Introduction

CR-Scan Ferret Pro is a compact consumer-grade 3D scanner that is small in size, light in weight, and has a maximum accuracy of 0.1mm. It supports Windows, Mac, iPhone iOS, and Android, and is equipped with a wireless bridge to support Wi-Fi 6 real-time wireless imaging. The scanner is equipped with a self-developed dedicated depth calculation chip, which completes depth calculations directly on the scanner side. It greatly reduces computing power requirements for computers and mobile phones and ensures the smoothness of the scanning process.


- Wide compatibility: It has wider compatibility, supports iPhone 11 or later series and smartphones running Android 10 or later. Furthermore, it supports connecting to computer for scanning, which allow users to perform the scan with much stronger processing power of a computer when it needs to output high-quality models.
- Efficient: This wireless bridge supports Wi-Fi 6 high-speed data transmission.
- Wire free: No more bulky wires, wireless scanning can dramatically expand the distance limitation when scanning large objects and outdoor scanning.

2. Description of Interfaces

Charging handle interface



Wireless bridge interface




Wireless bridge LED indicator status description.

- Off:** Power off
- Green:** Power on
- Blue:** Wi-Fi ready
- Yellow:** Equipment is being upgraded
- Red:** Initializing/exception

3. Equipment Installation


3.1 Wireless Connection

(iPhone iOS, Windows, Mac OS, Android)



3.2 Wired Connection

WIRED connection recommended for Android 11 and above. For iPhone iOS and Android 10, please use **WIRELESS connection**.



4. Equipment Connection

1. After the battery handle, scanner and wireless bridge are connected, turn on the handle and wait for the LED indicator on the wireless bridge to turn blue.

* Instructions for the power button on the rechargeable battery handle: Press once to turn on, press twice quickly to turn off.

2. Connect your computer/smartphone to the Wi-Fi called "Ferret-XXXXXX". Or scan the QR code on the back of the wireless bridge.

* After Wi-Fi connection, some smartphones or computers may prompt "The current WLAN cannot connect to the Internet". Do not switch to other Wi-Fi networks until you finish with your scans.

3. Launch the software and wait for the scanner device to connect.

* Allow all relevant permissions requested by the software.

5. Operating System for Creality Scan


5.1 Windows/macOS

	PC: i5-Gen8 CPU or later OS: Windows 10/11 (64-bit) Memory: ≥8G Connectivity: Wi-Fi 6 Software: ≥V2.3.0	 Creality Scan
	Mac: Apple M1 series/M2 series processors macOS: 11.7.7 or later (Big Sur/Monterey/Ventura) Memory: ≥8G Mac: Intel processor (i5-Gen8 CPU or later) macOS: 10.15.7 or later (Catalina/Big Sur/Monterey/Ventura) Memory: ≥8G Connectivity: Wi-Fi 6 Software: ≥V2.3.0	

Download and install Creality Scan software

Software download for Creality 3D scanner: <https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret>

Browse to Creality official website <https://www.creality.com>, click [Support] ⇒ [Download Center] ⇒ [Ecosystem] ⇒ CR-Scan Ferret series to download Creality scan app and install it.



	Android: Android 10.0 or later RAM: ≥ 8G Connectivity: WiFi 6 APP: ≥ V2.0.2
	iPhone: iPhone 11 or later iOS: iOS 15 or later RAM: ≥ 4G

Download and install Creality Scan


1. Enter the App Store (iPhone) or Play Store (Android phone)
2. Search for “Creality Scan”
3. Download and install the Creality Scan.
4. Allow all relevant permissions requested by the software and connect the scanner for scanning.
5. On Android phones, you can also download the Creality Scan by visiting <https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret>

Creality	Google Play	App Store
 https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret	 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creality.crealityscan	 https://apps.apple.com/us/app/creality-scan/id6463372516

6. List of Recommended Smartphones

Apple	iPhone 15 series	iPhone 14 series	iPhone 13 series	iPhone 12 series	iPhone 11 series	
Samsung	S23 series	S22 series	S21 series	Note20 series	Note10 series	
Google	Pixel8 series	Pixel7 series	Pixel6 series	Pixel5		
Xiaomi	14 series	13/13T series	12/12T series			
Motorola	Razr 2	Edge30 fusion	Edge+	Edge 40		
OPPO	Find N3	Find X6 Pro	Find X5 Pro	Reno 10		
Vivo	X90 Pro+	X90 Pro				
Honor	Magic 5 /5 Pro	Magic Vs2	Magic Vs	Magic 4/4 Pro		
OnePlus	11	11 R	10 Pro	9 R	9	Ace 2
Nubia	RedMagic 8 pro	RedMagic 8 pro+				

7. Packing List



1. CR-Scan Ferret SE scanner
2. Rechargeable battery handle
3. USB cable for PC & Type-C adapter
4. Wireless bridge
5. Pitch angle adjuster
6. Smartphone Holder

7. Tripod
8. Wireless bridge data cable
9. Wireless bridge power cable
10. Markers
11. Android phone Y-shaped cable
12. Carrying bag

8. FAQ

1. Can the wireless bridge be connected to multiple mobile phones and computers?

The wireless bridge cannot connect multiple mobile phones or computers. If you need to change devices for scanning, please disconnect other occupied devices first.

2. What should I pay attention to when upgrading the wireless bridge firmware?

When upgrading the wireless bridge firmware, be sure that the charging handle powering it has more than 50% power (at least 2 lights on), or the device may brick.

3. "When some Android phones use a wired connection, the scanner displays a disconnection when reconnected to the phone after being disconnected for a certain period of time. How can the connection be restored?"

If the device remains disconnected for more than a certain period of time (some phones are set to 10 minutes), the Android system will automatically close the OTG connection, and the device status will stay offline. At this point, you need to locate the OTG switch in the Android system settings, confirm that the OTG function is enabled, and then connect to the device."

4. What kind of objects should novice users to start with?

Objects with rich geometric features and medium size (above 20cm), such as the horse sculptures in the unboxing video, teddy bears, etc.

5. Why is tracking lost when scanning objects?

It is easy to lose if the object being scanned is moving too fast. When the tracking is lost, move the scanner to the scanned place and wait for about few seconds to retrieve the tracked image. If you use an electric turntable, it is recommended to start the electric turntable when the tracking is stable (the object turns green) after starting scanning.

6. What is the recommended size for objects to scan?

It is recommended to scan objects about 15cm³-200cm³.

7. What should I do when some locations are difficult to scan and result in holes in the generated model?

Move the scanner slowly to ensure that all holes or blocked areas are scanned. After the model is scanned, select the "Fill Holes" option for the software to automatically fill up the holes.

9. Troubleshooting

1. Why can't I connect to the Internet after my mobile phone or computer is connected to the wireless bridge?

Because Wireless Bridge does not have internet connection, it will be disconnected from the internet when using Wireless Bridge. Some smartphones can use Wi-Fi and data networks at the same time and continue to connect to the Internet. The computer needs to be connected with a network cable in order to access the Internet and support wireless scanning at the same time.

2. What are the problems when using the wireless bridge when the battery is low?

Data transmission may be unstable. It is recommended to charge the battery handle as soon as possible to avoid abnormal scanning when the battery power is only 1 bar.

3. Can the battery handle be used while charging?

It cannot be used while charging. When scanning, make sure that at least 50% charge (2 lights) on the battery handle.

4. Is the Windows computer unable to connect to the scanner via the USB cable?

If using a desktop, it is recommended to connect to the USB port at the back of the computer. Ensure that you are using a Windows 10/11 64-bit system. The installation path of the Creality Scan scanner software must be in a completely English directory. Check in "Device Manager -> Cameras" to confirm that three devices starting with CR-Scan Ferret are visible."

5. What should I do if I cannot see the preview video stream in the applications on the Windows system?

Open Windows Device Manager and check if there is "CR-Scan Ferret..." in "Cameras". Open Windows Settings - Privacy - Camera, confirm whether the system camera permission is turned on, and confirm whether the desktop application has permission to access the camera.

6. What should I do if I can't see the preview video in the applications on the Mac system?

Use a separate USB Type A to Thunderbolt or USB3 adapter. Do not use a multi-function multi-device USB C adapter. Install Creality Scan directly in the App directory. Please do not install it in a subdirectory under the App directory.

7. What should I do if the USB3.0 interface is recognized as USB2.0 in the Windows system?

Please re-insert the USB cable quickly, or first connect the USB cable to the USB 3.0 interface on the PC, and then connect it to the USB Type-C interface of the scanner.

10. CR-Scan Ferret Pro 3D Scanner Performance Specifications

Product name		CR-Scan Ferret Pro
Scanner body	Accuracy	0.1mm
	Minimum Point Distance	0.16mm
	Scanning Range	560*820mm@700mm
	Working Distance	150~700mm
	Minimum Scanning	50*50*50mm
	Frame Rate	up to 30 fps
	Outdoor Scanning	Yes, sunlight illumination less than 30k lux
	Alignment	Geometries/Marker/Texture
	Output Format	OBJ / STL / PLY
	Color Texture	Yes
Rechargeable Battery Grip	Battery Power	5000mAh
Wireless Bridge	Frequency	5GHz
	Power Consumption	2.2W
	Compatible Systems	Win/MAC/iOS/Android
	Power Connector	USB Type-C 5V_3A
	Connection Mode	USB3.0 Type-A
	WiFi	WiFi6
	Structure Size	125mm*62mm*18mm
Working Temperature		-10°C-40°C
Storage Temperature		-20°C-70°C
Weight		540g
Note: Minimum scanning is based on marker mode.		

Facebook Community
Discussion, sharing, and
troubleshooting



Tutorials
Master the art of scanning!



User Manual for Beginner
The step-by-step guide to
help you get started



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Official Website: www.creality.com

Business Tel: +86 755 3396 5666

Email: CS@creality.com

Company Address: 18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China.

V1.0




RoHS

REACH

CR-Scan Ferret Pro

Guía de inicio rápido




1. Introducción al producto

CR-Scan Ferret Pro es un escáner 3D de grado consumidor que es pequeño, ligero y tiene una precisión mínima de 0,1 mm. Es compatible con Windows, Mac, iPhone iOS y Android y está equipado con un puente inalámbrico que es compatible con el escaneo inalámbrico en tiempo real Wi-Fi 6. El escáner está equipado con un chip de cálculo dedicado de desarrollo automático que completa cálculos en profundidad directamente en el lado del escáner. Reduce notablemente las exigencias de rendimiento para ordenadores y smartphones y asegura la suavidad del proceso de escaneo.


- **Amplia compatibilidad:** Tiene una compatibilidad más amplia, admite iPhone serie 11 o posterior y smartphones con Android 10 o posterior. Además, admite la conexión al ordenador para escanear, lo que permite a los usuarios realizar el escaneo con un poder de procesamiento muy superior a una computadora cuando se requiere obtener modelos de alta calidad;
- **Rápido:** Este puente inalámbrico es compatible con la transmisión de datos de alta velocidad Wi-Fi 6.
- **Sin cables:** No más cables voluminosos, el escaneo inalámbrico puede ampliar drásticamente la limitación de distancia cuando se escanean objetos grandes y el escaneo al aire libre.

2. Descripción de interfaces

Interfaz del asa de carga



Interfaz del puente inalámbrico



Descripción del estado del indicador LED del puente inalámbrico

Apagado: Apagado

Verde: Encendido

Azul: Wi-Fi listo


Amarillo: El equipo se está actualizando

Rojo: Inicializando/excepción

3. Rojo: Inicializando/excepción


3.1 Conexión inalámbrica

(iPhone iOS, Windows, Mac OS, Android)



3.2 Conexión por cable

Se recomienda la conexión por cable para Android 11 y versiones superiores. Para iPhone iOS y Android 10, por favor, utilice la conexión inalámbrica.



4. Conexión del equipo

1. Una vez conectados el mango de la batería, el escáner y el puente inalámbrico, encienda el mango y espere a que el indicador LED del puente inalámbrico cambie a color azul.

* Instrucciones para el botón de encendido del mango de batería recargable: Pulse una vez para encender, pulse dos veces rápidamente para apagar.

2. Conecte su ordenador/smartphone a la red Wi-Fi llamada "Ferret-XXXXXX". O escanee el código QR de la parte posterior del puente inalámbrico.

* Tras la conexión Wi-Fi, algunos smartphones u ordenadores pueden mostrar el mensaje "La WLAN actual no puede conectarse a Internet". No cambie a otras redes Wi-Fi hasta que los escaneos finalicen.

3. Inicie el software y espere a que se conecte el dispositivo de escaneado.

* Permita todos los permisos pertinentes solicitados por el software.


5. Sistema operativo para Creality Scan

5.1 Windows/macOS

	PC: CPU i5-Gen8 o posterior Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits) Memoria: ≥8G Conectividad: Wi-Fi 6 Software: ≥V2.3.0	 Creality Scan
	Mac: Procesadores de la serie M1/M2 de Apple macOS: 11.7.7 o posterior (Big Sur/Monterey/Ventura) Memoria: ≥8G Mac: Procesador Intel (CPU i5-Gen8 o posterior) macOS: 10.15.7 o posterior (Catalina/Big Sur/Monterey/Ventura) Memoria: ≥8G Conectividad: Wi-Fi 6 Software: ≥V2.3.0	

Descarga e instalación del software Creality Scan

Descarga del software para el escáner 3D Creality: <https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret> Navegue en el sitio web oficial de Creality <https://www.creality.com>, haga clic en [Soporte] ⇒ [Centro de descargas] ⇒ [Ecosistema] ⇒ CR-Scan Ferret series para descargar la app Creality scan e instalarla.



	Android: Android 10.0 o posterior RAM: ≥ 8G Conectividad: Wi-Fi 6 APP: ≥ V2.0.2
	iPhone: iPhone 11 o posterior iOS: iOS 15 o posterior RAM: ≥ 4G

Descarga e instalación de Creality Scan


1. Entre en la App Store (iPhone) o en Play Store (teléfonos Android)
2. Busque "Creality Scan"
3. Descargue e instale el Creality Scan.
4. Conceda todos los permisos pertinentes solicitados por el software y conecte el escáner para escanear.
5. En los teléfonos Android, también puede descargar el Creality Scan visitando <https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret>

Creality	Google Play	App Store
		
https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creality.crealityscan	https://apps.apple.com/us/app/creality-scan/id6463372516

6 Lista de smartphones recomendados

Apple	Serie iPhone 15	Serie iPhone 14	Serie iPhone 13	Serie iPhone 12	Serie iPhone 11	
Samsung	Serie S23	Serie S22	Serie S21	Serie Note20	Serie Note10	
Google	Serie Pixel8	Serie Pixel7	Serie Pixel6	Pixel5		
Série Mi	Serie 14	Serie 13/13T	Serie 12/12T			
Motorola	Razr 2	Edge30 fusion	Edge+	Edge 40		
OPPO	Find N3	Find X6 Pro	Find X5 Pro	Reno 10		
Vivo	X90 Pro+	X90 Pro				
Honor	Magic 5 /5 Pro	Magic Vs2	Magic Vs	Magic 4/4 Pro		
OnePlus	11	11 R	10 Pro	9 R	9	Ace 2
Nubia	RedMagic 8 pro	RedMagic 8 pro+				

7. Lista de embalaje



1. Escáner CR-Scan Ferret SE

2. Mango de batería recargable

3. Cable USB para PC & Adaptador Tipo-C

4. Puente inalámbrico

5. Ajustador del ángulo de inclinación

6. Soporte para smartphone
7. Trípode

8. Cable de datos del puente inalámbrico

9. Cable de alimentación del puente inalámbrico

10. Marcadores

11. Cable en forma de Y para teléfono Android

12. Bolsa de transporte

8. FAQ

1. ¿Se puede conectar el puente inalámbrico a varios teléfonos móviles y ordenadores?

El puente inalámbrico no puede conectarse a varios teléfonos móviles u ordenadores. Si necesita cambiar de dispositivo para escanear, desconecte primero los demás dispositivos ocupados.

2. ¿Qué debo tener en cuenta al actualizar el firmware del puente inalámbrico?

Cuando actualice el firmware del puente inalámbrico, asegúrese de que la palanca de carga que lo alimenta tiene más del 50% de energía (al menos 2 luces encendidas); de lo contrario, el dispositivo podría bloquearse.

3. "Cuando algunos teléfonos Android utilizan una conexión por cable, el escáner muestra una desconexión al volver a conectarse al teléfono después de un cierto período de tiempo. ¿Cómo se puede restablecer la conexión?"

Si el dispositivo permanece desconectado durante más de un cierto período de tiempo (algunos teléfonos están configurados para 10 minutos), el sistema Android cerrará automáticamente la conexión OTG y el estado del dispositivo permanecerá desconectado. En este punto, es necesario localizar el interruptor OTG en la configuración del sistema Android, confirmar que la función OTG está activada y luego conectar el dispositivo."

4. ¿Con qué tipo de objetos deberían empezar los usuarios principiantes?

Objetos con características geométricas ricas y tamaño medio (superior a 20 cm), como las esculturas de caballos del video de presentación, osos de peluche, etc.

5. ¿Por qué se pierde el rastreo al escanear objetos?

Es fácil perder el rastreo cuando el objeto que se escanea se mueve muy rápido. Cuando esto ocurra, mueva el escáner al lugar escaneado y espere unos segundos para recuperar la imagen rastreada.

Si utiliza una plataforma giratoria eléctrica, se recomienda ponerla en marcha cuando el rastreo sea estable (el objeto cambia a color verde) tras iniciar el escaneo.

6. ¿Cuál es el tamaño de objeto recomendado a escanear?

Se recomienda escanear objetos de unos 15cm³-200cm³;

7. ¿Qué debo hacer cuando algunas partes del objeto son difíciles de escanear y se producen agujeros en el modelo generado?

Mueva el escáner lentamente para asegurarse de que se escanean todos los agujeros o zonas bloqueadas; Una vez escaneado el modelo, seleccione la opción "Rellenar agujeros" para que el software rellene automáticamente los agujeros.

9. Solución de problemas

1. ¿Por qué no puedo conectarme a Internet después de conectar mi teléfono móvil u ordenador al puente inalámbrico?

Debido a que el puente inalámbrico no tiene conexión a Internet, se desconectará de Internet cuando se utilice el puente inalámbrico. Algunos smartphones pueden utilizar redes Wi-Fi y de datos al mismo tiempo y seguir conectándose a Internet.

La computadora necesita estar conectada con un cable de red para poder acceder a Internet y soportar el escaneo inalámbrico al mismo tiempo.

2. ¿Cuáles son los problemas al utilizar el puente inalámbrico cuando la batería está baja?

La transmisión de datos puede ser inestable. Se recomienda cargar el mango de la batería lo antes posible para evitar una exploración anormal cuando la potencia de la batería sea de sólo 1 bar.

3. ¿Se puede utilizar el mango de la batería mientras se carga?

No puede utilizarse mientras se carga. Al escanear, asegúrese de que el mango de la batería tiene al menos un 50% de carga (2 luces).

4. ¿La computadora con sistema Windows no puede conectarse al escáner a través del cable USB?

Si está utilizando una computadora de escritorio, se recomienda conectarla al puerto USB en la parte posterior del equipo. Asegúrese de estar utilizando un sistema Windows 10/11 de 64 bits. La ruta de instalación del software del escáner Creality Scan debe estar completamente en inglés. Verifique en 'Administrador de dispositivos -> Cámaras' para asegurarse de que se vean tres dispositivos que comienzan con CR-Scan Ferret."

5. ¿Qué debo hacer si no puedo ver la vista previa del flujo de vídeo en las aplicaciones del sistema operativo Windows?

Abra el Administrador de dispositivos de Windows y compruebe si hay "CR-Scan Ferret..." en "Cámaras". Abra Configuración de Windows - Privacidad - Cámara, confirme si el permiso de la cámara del sistema está activado y confirme si la aplicación de escritorio tiene permiso para acceder a la cámara.

6. ¿Qué debo hacer si no puedo ver la vista previa del vídeo en las aplicaciones del sistema Mac?

Utilice un adaptador USB tipo A a Thunderbolt o USB3. No utilice un adaptador USB C multifunción multidispositivo. Instale Creality Scan directamente en el directorio App. No lo instale en un subdirectorio bajo el directorio App.

7. ¿Qué debo hacer si la interfaz USB3.0 se reconoce como USB2.0 en el sistema Windows?

Vuelva a insertar el cable USB rápidamente o conecte primero el cable USB a la interfaz USB 3.0 del PC y luego, conéctelo a la interfaz USB Tipo-C del escáner.

10. "Especificaciones de rendimiento del escáner 3D CR-Scan Ferret Pro

Nombre del producto		CR-Scan Ferret Pro
Cuerpo del escáner	Precisión	0.1mm
	Distancia mínima al punto	0.16mm
	SA alcance del escaneado	560*820mm@700mm
	Distancia de trabajo	150~700mm
	Escaneado mínimo	50*50*50mm
	Frecuencia de imagen	hasta 30 fps
	Escaneado en exteriores	Sí, iluminación solar inferior a 30 k lux
	Alineación	Geometrías/Marcador/Textura
	Formato de salida	OBJ / STL / PLY
	Textura de color	Sí
Agarre de batería recargable	Potencia de la batería	5000mAh
Puente inalámbrico	Frecuencia	5GHz
	Consumo energético	2.2W
	Sistemas compatibles	Win/MAC/iOS/Android
	Conector de alimentación	USB Tipo C 5V_3A
	Modo de conexión	USB 3.0 Tipo A
	Wi-Fi	Wi-Fi 6
	Tamaño de la estructura	125mm*62mm*18mm
Temperatura de funcionamiento		-10°C-40°C
Temperatura de almacenamiento		-20°C-70°C
Peso		540g
Nota: El escaneado mínimo se basa en el modo marcador.		

Comunidad Facebook
Debate, intercambio y
solución de problemas



Tutoriales
¡Domine el arte del
escaneado!



Manual del usuario para
principiantes
La guía paso a paso para
ayudarle a empezar



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Sitio web oficial: www.creality.com
Teléfono comercial: +86 755 3396 5666
Correo electrónico: CS@creality.com
Dirección de la empresa: Piso 18, Edificio JinXiuHongDu, Carretera Meilong, Comuni-
dad Xinniu, Calle Minzhi, Distrito Longhua, Ciudad de Shenzhen, China.

V1.0

