# 第五章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)


- §5.1 MOSFET的结构和工作原理
- §5.2 MOSFET的阈值电压
- §5.3 MOSFET的直流特性
- §5.4 MOSFET的频率特性
- §5.5 MOSFET的开关特性
- §5.6 MOSFET的功率特性
- §5.7 小尺寸MOSFET
- §5.8 MOSFET的最新研究进展

# MOSFET基本知识体系框架





# §5.3 MOSFET的直流特性

#### 1. MOSFET非平衡时能带图



 $mV_T$ 使P型衬底表面发生反型,在不加 $V_{DS}$ 时,没有电流,因此费米能级不发生分裂,此时只有P型衬底表面的能带向下弯曲。






强反型 $(V_{DS}=0V)$ 时的能带图


无外加电压时的xy平面能带图

#### 1. MOSFET非平衡时能带图




加 $V_{DS}$ 时,漏端的能带向下弯曲, 源漏之间会产生电流,因此费米 能级发生分裂,而 $V_{DS}$ 绝大部降 落在反偏的右侧pn结和沟道上, 因此在左侧pn结处费米能级不发 生分裂。


#### 1. MOSFET非平衡时能带图




 $E_{iB}$ 









强反型时能带图




费米能级分裂,大小几乎等于外加  $V_{DS}$ , V(y)表示坐标y处 $V_{DS}$ 提供的电势



### 1. MOSFET非平衡时能带图



#### 2. *I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>*关系



#### 近似条件:

- ① 源区和漏区电压降可以忽略不计;
- ② 在沟道区不存在产生-复合电流;
- ③ 沟道电流为漂移电流,即忽略扩散电流;
- ④ 沟道内载流子的迁移率为常数;
- ⑤ 沟道与衬底间 (pn结) 的反向饱和电流为零;
- ⑥ 缓变沟道近似 (Gradual Channel Approximation)


$$\frac{\partial E_{x}(x,y)}{\partial x} >> \frac{\partial E_{y}(x,y)}{\partial y}$$

GCA指纵向电场在纵向上的梯度远远大于横向电场在横向上的梯度,即 $E_y$ 近似为常数。

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

$$Q_n(y) = Q_{ox} - Q_B(y) = C_{ox}(V_{gs} - V_{FB} - V_s) - Q_B(y)$$

$$Q_{B}(y) = \sqrt{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_{0}qN_{A}V_{s}} = \sqrt{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_{0}qN_{A}(2VB + V(y))}$$



- ①没有漏电压时,反型层分布应该是<mark>绿色</mark>虚线框大小的矩形;
- ②加上漏电压后则会变成 黑线所画的梯形,因为在 沟道近漏端受到漏电压的 影响,衬底表面的表面势 会上升,与栅极上的电压 差会减小,即氧化层电容 两侧所加偏压减少,反型 电子减少;
- ③漏端总表面电势比源端高,  $V_s(L)=2V_B+V_{DS}$ , 故漏端耗尽区宽度比源端大;

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

三维泊松方程 
$$\frac{\partial^2 \phi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi(x,y)}{\partial y^2} = -\frac{\rho(x,y)}{\varepsilon_s} \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_{rs}\varepsilon_0$$

$$E_x(x,y) = -\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial x} \qquad E_y(x,y) = -\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}$$


$$\frac{\partial E_x(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial E_y(x,y)}{\partial y} = \frac{\rho(x,y)}{\varepsilon_s}$$
GCA缓变沟道近似 
$$\frac{\partial E_x(x,y)}{\partial x} \approx \frac{\rho(x,y)}{\varepsilon_s}$$


在计算 $Q_{-}(y)$ 时不必考虑 $E_{y}$ 的影响

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(1) 线性区(可调电阻区 $)V_{DS}$ 较小时 注意:在这里的面电荷密度都是负电荷。

强反型条件下 $(V_{GS}>V_T)$ ,在氧化层极板y处感应的单位面积上总电荷





由CGA可知,y方向的电场影响远没有x方向电场的影响大,因此可以认为y方向上耗尽区电荷密度处处相等,且为 $Q_{R}(d_{max})$ 

$$V_{ox}(y) = (V_{GS} - 2V_B - V_{FB}) - V(y)$$

$$Q_{-}(y) = -V_{ox}C_{ox} \qquad V_{s} = 2V_B + V(y)$$

$$Q_{n}(y) = Q_{-}(y) - Q_{B}(d_{max})$$

$$Q_{n}(y) = -C_{ox}[V_{GS} - 2V_B - V_{FB}]$$

$$-V(y) + \frac{Q_{B}(d_{max})}{C_{ox}}$$

$$Q_{n}(y) = -C_{ox}[V_{GS} - V_T - V(y)]$$

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(1) 线性区(可调电阻区) $V_{DS}$ 较小时

第2讲中 
$$V_T = 2V_B + \frac{qN_Ad_{max}}{C_{ox}} + V_{FB}$$

$$Q_n(y) = -C_{ox}[V_{GS} - 2V_B - V_{FB}]$$

$$-V(y) - \frac{qN_Ad_{max}}{C_{ox}}]$$

我们可以对式子做出简化,将 阈值电压  $V_T$  带入进来

$$Q_n(y) = -C_{ox}[V_{GS} - V_T - V(y)]$$

$$Q_n(y) = -\int_0^{x_c} qn(x,y)dx$$
  $\xrightarrow{x_c}$   $x_c$  表示 $y$ 处反型电子厚度,电子 浓度在 $y$ 处 $x$ 方向厚度的积分,

即为反型电子面密度

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(1) 线性区(可调电阻区) $V_{DS}$ 较小时


$$I_{y} = -W \mu_{n} C_{ox} [V_{GS} - V_{T} - V(y)] \frac{dV(y)}{dy}$$

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(1) 线性区(可调电阻区) $V_{DS}$ 较小时

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(1) 线性区(可调电阻区) $V_{DS}$ 较小时



\_\_\_1

#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

扫到漏端。

(2) 饱和区  $V_{DS} \ge V_{GS} - V_T$ 


①夹断:当 $V_{DS}=V_{GS}-V_{T}$ 时,


$$Q_n(L) = -C_{ox}(V_{GS} - V_T - V(L))$$
  
= -C\_{ox}(V\_{GS} - V\_T - V\_{DS}) = 0

漏端沟道被夹断。记 $V_{DSsat} = V_{GS} - V_{T}$ 

②  $V_{DS} > V_{GS} - V_T \equiv V_{DSsat}$ , 此时, 夹断点向 左移动, 有效沟道长度 $L_{eff}$ 缩短(注: 此时表达式中L应由 $L_{eff}$ 替代,  $\Delta L$ 是漏端耗尽区宽度的增量)

 $L_{eff} = L - \Delta L = L(1 - \frac{\Delta L}{L})$   $\Delta L = [^{2\varepsilon_0 \varepsilon_s (V_{DS} - V_{DSat})}/qN_A]^{\frac{1}{2}}$  夹断点 $Q_n(L_{eff})=0$ ,  $V(L_{eff})=V_{GS}-V_T$ , 即随着  $V_{DS}$ 增大沟道夹断点电压始终为  $V_{DSsat}=V_{GS}-V_T$ , 其余偏压加到漏端耗尽区。 到达夹断点的载流子由漏端耗尽区强电场





#### 2. I<sub>DS</sub>-V<sub>DS</sub>关系

(2) 饱和区 $V_{DS} \ge V_{GS} - V_T$ 

饱和电流

$$I_{DSsat} = \frac{1}{2} C_{ox} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\diamondsuit_{\beta} = C_{ox} \mu_n \frac{w}{L}$$
 , 则有:

$$I_{DSsat} = \frac{1}{2}\beta(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2}\beta V_{DSsat}^2$$

当器件的迁移率上升和宽长比变大时, 饱和电流会明显上升。

$$I_{DS} \propto \frac{1}{L_{eff}}$$
  $L_{eff} = L - \Delta L = L(1 - \frac{\Delta L}{L})$ 

长沟道器件:  $\frac{\Delta L}{I} \ll 1$   $I_{DS} = I_{DSsat}$ 

短沟道器件: △上 ★ 1

 $I_{DS}$ 不饱和,随着 $V_{DS}$ 的增加而增加

