微电子实验工艺实验 3-2

实验简介: 硅光电二极管的 I-V 测试和参数提取

学习重点:

- 1. 学习 Keithley2400 源表, 探针台和 Labview 的使用;
- 2. 掌握光电二极管的测试方法;
- 3. 掌握光电二极管的提参方法。

实验要求:

- (1) 用 Keithley 2400 源表在(a)暗态 (b)弱光 (c)强光 三种条件下,对硅光电二极管进行 I-V 测试。
- (2) 提取(a)暗态 条件下,硅光电二极管的理想因子、开启电压、串联电阻、暗电流。 理想因子 n 的提取:在 In(J)-V 图像中找到线性区域,得到该段线性区域的斜率,理想因子 n=1/ (斜率 $*V_{7}$),式子中 $V_{7}=KT/q$,取 300K 下热电压。

开启电压 V₀ 的提取: 电流开始出现增长的起点对应的电压即为开启电压。

串联电阻 Rs 的提取: 作出 dV/d (InI) 和 In(I)的关系曲线, 曲线的斜率即为串联电阻。

暗电流 Idank 的提取:暗态下,观测到的电流,推荐测试条件 VR=5V。

(3) 提取(b)弱光 (c)强光 条件下, 硅光电二极管的光电流、开路电压、短路电流、填充 因子、光电转换效率。

光电流 light 的提取:光照下,观测到的电流,推荐测试条件 VR=5V。

开路电压 V_{∞} 的提取:在开路条件下,此时电池内部的电流为零。从 J-V 特征曲线来看,光电流为零时对应的电压为开路电压。即 J=0 时, $V=V_{\infty}$ 。


短路电流 J_{∞} 的提取: 短路电流密度是指太阳能电池在短路状态下, 电池内部单位面积通过的最大电流。即 V=0 时, $J=J_{\infty}$ 。

填充因子 FF 的提取: 填充因子是指最大功率 Pmax(J_{max} 和 V_{max} 乘积)与 J_{sc} 和 V_{oc} 乘积之比。FF= $J_{max}*V_{max}/$ ($J_{sc}*V_{oc}$)。

光电转换效率 PCE 的提取:光电转换效率(Power conversion efficiency, PCE):光电转换效率是表征电池效率的直接参数,其定义是电池最大输出功率 Pmax 与入射功率 Pin 的比值。PCE=Pmax/Pin。

实验内容:


1、硅光电二极管介绍





面积=3*3mm,有焊点的一端是正极。


2、连接探针正负极




3、连接和搭建平台



4、多态下 I-V 测试





- 5、保存数据
- 6、数据处理(推荐 Origin)
- 7、交实验报告