半导体材料与物理

6.复习梳理

中国科学技术大学微电子学院 吕頔


微电子产业在我国经济中的地位

集成电路在我国经济中居于支柱地位, 却遇到了"卡脖子"等问题



Harvard, Atlas of economic complexity

本课程在微电子专业中的地位



物理基础:量子物理

材料特性: 半导体材料

与物理(本课程)

器件性能: 半导体器件

物理


具体工艺:集成电路工

艺原理


学习了本课程,可以做到:

- 1. 认识并分析半导体器件中的各种材料
- 2. 利用所学知识绘制器件的能带图
- 3. 了解为计算器件的输运性质所需的基础知识

• 假设我们需要分析一个器件,叫做AlGaAs/GaAs 界面二维电子气




- 首先要知道它的材料
 - GaAs: 什么元素? 什么结构?
 - AlGaAs: 什么元素? 什么结构?
 - AlGaAs是什么材料? (砷有-6价吗?)




晶体结构相同→外延, 界面质量很可能很好, 缺乏界面态

- 其次要知道它的能带结构
 - 查阅或推断相关半导体、绝缘体、金属的能带结构
 - GaAs: 带隙? 直接/间接? 有效质量? 功函数?
 - AlGaAs: 带隙? 直接/间接? 有效质量? 功函数?




功函数可通过平均电负性推断; 电负性个功函数个


- 再次要知道它的载流子性质
 - 掺杂? 载流子浓度? 迁移率?



- 然后要画出它的能带图
 - 费米能级? 电子转移? 能带弯曲?
 - 为什么叫做AlGaAs/GaAs界面二维电子气?



- 最后,利用连续性方程+泊松方程求解它的平衡 态和非平衡态
 - 求解n和V的关系
 - 平衡态电流为零, 非平衡态电流不为零



本课程的逻辑结构

器件输运性质(I-V等)

《半导体器件物理》

5输运(漂移-扩散)-注入理论: 连续性方程+泊松方程


本课程

4电场输运: 迁移率 5扩散定律: 扩散系数 **5**产生复合: 寿命 5<u>粒子数守</u> 恒 麦克斯韦 方程

4载流子和其它体系(如声子) 的作用:<u>散射</u> 载流子的堆积 或消耗产生<u>电</u> 荷密度

3核心概念: 载流子浓度

本课程的逻辑结构



- 晶体结构推出能带
 - 晶体结构、原子能级、紧束缚模型、能带
- 能带边缘的结构
 - 有效质量、群速度、运动方程、等能面、态密度
- 半导体能带结构的规律
 - 导带三类能谷-价带三条能带、直接-间接带隙
 - 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小,相同 波矢处有效质量越低
- 费米分布
 - "gf(E)"、非简并条件、本征-掺杂半导体的n和E_F

- 半导体里的粒子作用
 - 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
 - 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
 - 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
 - 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合
- 能带图
 - 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

- 晶体结构推出能带
 - 晶体结构、原子能级、紧束缚模型、能带
- 能带边缘的结构
 - 有效质量、群速度、运动方程、等能面、态密度
- 半导体能带结构的规律
 - 导带三类能谷-价带三条能带、直接-间接带隙
 - 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小,相同 波矢处有效质量越低
- 费米分布
 - "gf(E)"、非简并条件、本征-掺杂半导体的n和E_F

常见半导体的晶体结构

IV族单质: C(金刚石)、 IV、III-V、II-VI族化合物: IV、III-V、II-VI族化合物:

Si、Ge SiC、GaAs、InSb、ZnS等 SiC、GaN、ZnO、ZnS等




图 23 金刚石型晶体结构。图中显 示了四面体键合的排列方式。




图 24 立方硫化锌的晶体结构。





图 1-3 纤锌矿型结构

金刚石结构 非极性共价键 立方闪锌矿结构 弱极性共价键


六方纤锌矿结构 强极性共价键

半导体材料中的常见元素

Si: 14个电子; 1s² 2s² 2p6 3s² 3p² Ge: 32个电子; 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d¹0 4s² 4p²




原子能级的展宽构成能带



原子波函数线性组合→晶体波函数(布洛赫波) 原子能级→晶体能带(在原子能级上下展宽) 原子的真空能级→晶体的真空能级

硅的能带填充



- 晶体结构推出能带
 - 晶体结构、原子能级、紧束缚模型、能带
- 能带边缘的结构
 - 有效质量、群速度、运动方程、等能面、态密度
- 半导体能带结构的规律
 - 导带三类能谷-价带三条能带、直接-间接带隙
 - 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小,相同 波矢处有效质量越低
- 费米分布
 - "gf(E)"、非简并条件、本征-掺杂半导体的n和E_F

能带相关概念

• 有效质量

$$E(\mathbf{k}) \sim E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{d^2 E}{2d\mathbf{k^2}} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) = E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m^{*-1} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$

• 群速度、运动方程

$$\mathbf{v} = \frac{d\omega}{d\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{d\mathbf{k}} = m^{*-1} \cdot \hbar(\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$
 $\mathbf{F} = \frac{\hbar d\mathbf{k}}{dt} = \frac{m^* \cdot d\mathbf{v}}{dt} = m^* \cdot \mathbf{a}$

• 等能面

$$\frac{(k_x - k_{x0})^2}{m_{nx}^*} + \frac{(k_y - k_{y0})^2}{m_{ny}^*} + \frac{(k_z - k_{z0})^2}{m_{nz}^*} = \frac{2(E - E(\mathbf{k_0}))}{\hbar^2}$$


• 态密度

DOS =
$$g(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{L^3 m_{dn}^* \sqrt{2 m_{dn}^* (E - E(\mathbf{k_0}))}}{\pi^2 \hbar^3}$$

其中 $m_{dn}^* = (m_{nx}^* m_{ny}^* m_{nz}^*)^{\frac{1}{3}}$ 称为态密度有效质量

- 晶体结构推出能带
 - 晶体结构、原子能级、紧束缚模型、能带
- 能带边缘的结构
 - 有效质量、群速度、运动方程、等能面、态密度
- 半导体能带结构的规律
 - 导带三类能谷-价带三条能带、直接-间接带隙
 - 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小,相同 波矢处有效质量越低
- 费米分布
 - "gf(E)"、非简并条件、本征-掺杂半导体的n和E_F

硅能带的详细结构



半导体中由于掺杂、注入,导带底和价带顶会填一些电子/空穴

<u>导带三种能谷</u> <u>「X、L、「</u>

导带 (未填电子)

禁带

价带 (填满电子)

价带三条能带


导带的极小值和价带的 极大值也叫做"<u>能谷</u>"

k: 三维, 较复杂; 布里渊区中注意「XKL这几个点

硅的价带顶

• 重空穴带、轻空穴带、自旋-轨道耦合带


轻重空穴带
$$E(\mathbf{k}) = -Ak^2 \mp \sqrt{B^2k^4 + C^2(k_x^2k_y^2 + k_y^2k_z^2 + k_z^2k_x^2)}$$
.



https://www.iue.tuwien.ac.at/phd/ungersboeck/node28.html

直接带隙与间接带隙

<u>直接带隙半导体</u>:导带底 和价带顶的波矢<u>相同</u> <u>间接带隙半导体</u>:导带底 和价带顶的波矢<u>不同</u>



电子-空穴复合能发射光子

电子-空穴复合不能发射光子 Beal Romain PhD 2015.

常见半导体能带结构的规律

- 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小
 - 此时,在相同波矢处有效质量越低
- 常见半导体的价带顶通常都位于「点附近,导带底则不确定
 - IV族半导体通常为间接带隙
 - III-V族半导体除AIX和GaP为间接带隙以外,其它通常 为直接带隙
 - II-VI族半导体通常为直接带隙
- 常见半导体的价带顶通常包含重空穴带、轻空穴带、自旋轨道耦合带,导带底通常只有一个带

半导体能带结构比较

纵向比较:从上到下原子序数增大,近邻原子波函数交叠更多,能带展宽更大

此时, 带隙变小, 相同k值附近有效质量降低 远离: 价带顶

	导带底	价带顶	带隙	电子纵	电子横	重空穴	轻空穴	3号带
金刚石								
Si	ΓX某处	Γ	1.12	0.92	0.19	0.53	0.16	0.245
Ge	L	Γ	0.6	1.64	0.082	0.28	0.044	0.077
闪锌矿								
GaP	ΓX某处	Γ	2.27	0.91	0.25	0.67	0.17	远离
InP	Γ	Γ	1.34	0.073		0.45	0.12	远离
GaAs	Γ	Γ	1.42	0.063		0.50	0.076	远离
InSb	Γ	Γ	0.18	0.0118		~0.4	0.016	远离
纤锌矿								
AIN	Γ	Γ	6.2	0.4		3.5-10	0.2-3.5	0.2-3.8
GaN	Γ	Γ	3.39	0.20		1.4	0.3	0.6

半导体能带结构比较

横向比较: 从上到下键的极性增大


远离:价带顶

	导带底	价带顶	带隙	电子纵	电子横	重空穴	轻空穴	3号带
三周期								
Si	ΓX某处	Γ	1.12	0.92	0.19	0.53	0.16	0.245
AIP	ΓX某处	Γ	2.52	3.67	0.212	0.71	0.19	0.30
GaN	Γ	Γ	3.39	0.20		1.4	0.3	0.6
四周期								
Ge	L	Γ	0.6	1.64	0.082	0.28	0.044	0.077
GaAs	Γ	Γ	1.42	0.063		0.50	0.076	远离
ZnSe	Γ	Γ	2.60	0.2		>0.6	?	远离

J. Appl. Phys. **89**, 5815 (2001).

键的极性增大,近邻原子波函数交叠造成的能带展宽更小此时,带隙变大,相同k值附近有效质量提高

半导体能带参数



- 晶体结构推出能带
 - 晶体结构、原子能级、紧束缚模型、能带
- 能带边缘的结构
 - 有效质量、群速度、运动方程、等能面、态密度
- 半导体能带结构的规律
 - 导带三类能谷-价带三条能带、直接-间接带隙
 - 原子序数越大,化学键共价性越强,带隙越小,相同 波矢处有效质量越低
- 费米分布
 - · "gf(E)"、非简并条件、本征-掺杂半导体的n和E_F

温度和费米分布

- 确定的温度对应某种确定的粒子能量分布
- 对于电子, 该分布为费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

其中E代表能量,E_F表示费米能级,k_B为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率

- f(E)表示一个态中电子的平均个数
- <u>当状态数为g时,gf(E)表示能量为E的态中电子的</u> <u>(平均)个数</u>
- <u>当态密度为g(E)时,g(E)f(E)dE表示能量为E到</u> E+dE的态中电子的个数

半导体的载流子浓度

导带电子浓度 $n = \int \frac{1}{V} g_C(E) f(E) dE$

导带C: 态密度g_c(E)

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

价带V: 态密度g_v(E)

电子数g_C(E)f(E)dE

电子数VN_Df(E)

电子数VN_Af(E) 空穴数VN_A(1-f(E))

电子数g_v(E)f(E)dE 空穴数g_v(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

价带空穴浓度
$$p = \int \frac{1}{V} g_V(E) (1 - f(E)) dE$$

非简并半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

导带电子浓度 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$

导带C: 状态数VNc

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

Nn: 受主浓度

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

■ 电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df(E_D)

电子数VN_Af(E_A)

空穴数VN_A(1-f(E_A))

电子数VN_Vf(E_V)

空穴数VN_V(1-f(E_V))

V: 半导体体积

价带空穴浓度 $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$ 玻尔兹曼

要求:非简并 $-E_c$ 、 E_v 和 E_F 足够远(>几个 k_B T,"几"至少要有2.5)

本征半导体

• 未掺杂 (掺杂补偿) 半导体

电子-空穴浓度乘积

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

- 本征载流子浓度n_i与材料和 温度有关
- E_F位于禁带中线附近




图 3-7 硅、锗、砷化镓 的 $\ln n_i \sim 1/T$ 关系^[5]

n型掺杂半导体的载流子浓度

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区(饱和)
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区
- •注意:空穴浓度在非简并条件下一直都可以用np=n_i²计算





图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

n型半导体的费米能级

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区

- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区



n、p和EF随杂质浓度的变化

室温时的n、p和N_D、N_A的关系




图 3-14 硅中载流子浓度与杂质浓度的关系

掺杂在一开始不影响载流子浓度。超过本征浓度之后,掺得越多载流子浓度越高

n、p和E-随杂质浓度的变化

掺杂浓度越高,载流子浓度越高 掺杂浓度越高, E_F越靠近带边





图 3-13 不同掺杂情况下的半导体的费米能级

复习大纲

- 半导体里的粒子作用
 - 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
 - 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
 - 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
 - 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合
- 能带图
 - 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

半导体里粒子作用的图像


• 半导体中存在载流子、大量声子、光子、杂质等




• 随时随地发生的散射过程导致了1.漂移速度和电场成正比; 2.扩散和浓度梯度成正比; 3.能级跃迁(产生复合)

载流子在半导体中的局域化


- 由于归一化条件,电子波函数会混合相邻波矢的成分,使得存在于晶体所有位置的理想平面波变成局域化的波包("质包")
- 此时,电子可以有类似经典的(平均)位置、速度、加速度 wave packet with Vg<Vp





晶格振动

晶格振动的经典图景




Q. Tong, J. Chem. Phys. 143, 064101 (2015).

第s个原子有位移us;原子间由化学键相连,具有一定"弹性"

声子的准经典近似

- 声子的局域化:
 - 由于半导体中的缺陷和掺杂,声子波函数(也就是晶格振动)会混合相邻波矢的成分,使得存在于晶体所有位置的理想平面波变成局域化的波包
- 此时,声子也可以有经典的位置、速度、加速度,可以和电子"碰撞"导致散射



能量守恒 $\hbar\omega = E' - E$ 准动量守恒 $\hbar q = \hbar k' - \hbar k$

半导体晶体的声子谱

- 金刚石、闪锌矿晶格 每个原胞均含两个原 子
- 声子谱进一步分为六 支, 三支高能的称为 "光学支", 三支低能 的称为"声学支", 分 别各有一支纵波和两 支横波




图 4-6 金刚石晶格振动沿 [110]

复习大纲

• 半导体里的粒子作用


- 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
- 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
- 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
- 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合

• 能带图

- 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

散射

•由于晶格的不完美,破坏了周期势场,而对电子运动产生的阻碍



H.-Y. Xie et al., Phys. Rev. B 91, 024203 (2014).

•效果上,使电子"减速",最终使得j和E成正比

杂质散射

• 载流子受(电离)杂质的额外势场影响发生随机偏转,使得速度随机化的过程




图 4-5 电离杂质散射示意图

●—电子; ○—空穴; ⊕电离施主; ⊝电离受主; v —散射前速度; v ′—散射后速度

声子如何散射载流子?

极性半导体中,纵光学波会带来电荷的疏密变化,类似于电离杂质 纵声学波会带来势场的扰动,类似于中性杂质 横波对散射贡献较小




图 4-10 纵声学波和纵光学波示意图(●和○代表原胞中两类原子或离子)

主要散射机制

杂质

声子

(低温主导)

带电: 长程库仑力, 效应较强 电离杂质散射

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

光学支声子散射

$$P_o \propto \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_o}{k_B T}} - 1}$$

声子少, 在极 性半导体时效 应强

中性: 短程势场, 效应较弱 中性杂质散射

杂质少,效应 弱,不重要

(高温主导)

声学支声子散射

$$P_a \propto T^{3/2}$$

声子多,效应弱,依然重要

散射和迁移率

考虑了散射之后, v_d 和E成正比

比例系数为迁移率,通常取正值 $|v_d| = \mu |E|$ 如有方向问题,可加正负号

迁移率可通过运动方程和散射理论推出 $\mu = q\tau m^{*-1} = \frac{q}{P}m^{*-1}$

$$\mu_n = e \tau_n m_n^{*-1} \quad \mu_p = e \tau_p m_p^{*-1}$$

在常见半导体中,即使能带有各项异性(Si等), m*仍为一个数而不是矩阵,原因是简并的能谷平均了 能带的各项异性

例如,硅导带 $m_n^* = m_c^* = \frac{3}{\frac{2}{m_t} + \frac{1}{m_l}}$ 称为电导有效质量

因此,
$$\mu = \frac{q\tau}{m^*} = \frac{q}{Pm^*}$$

迁移率和电导率

- 载流子的漂移
 - 漂移速度v_d和外场成正比
- 迁移率

•
$$|\boldsymbol{v_d}| = \mu |\boldsymbol{E}| = \frac{q\tau}{m^*} |\boldsymbol{E}|$$

- 电流密度 $j = nqv_d$
- 半导体的欧姆定律和电导率

•
$$\mathbf{j} = ne\mu_n \mathbf{E} + pe\mu_p \mathbf{E}$$

•
$$\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$$




图 4-2 电子漂移电流和 空穴漂移电流

影响电阻率的因素

- 电阻率和载流子浓度、迁移率有关 $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n + pe\mu_p}$
- 载流子浓度和温度、掺杂浓度有关(第三章)
- 迁移率也和温度、掺杂浓度有关 $\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$
- 因此, 电阻率和温度、掺杂浓度有关
 - 本征半导体随温度 $\rho \propto e^{\frac{Lg}{2k_BT}}$
 - 掺杂半导体随温度
 - 室温, 非简并掺杂半导体

随掺杂浓度
$$\rho = \frac{1}{nq\mu} \propto \frac{1}{N_D} \stackrel{\text{id}}{=} \frac{1}{N_A}$$




图 4-16 硅电阻率与 温度关系示意图

复习大纲

• 半导体里的粒子作用

- 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
- 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
- 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
- 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合

• 能带图

- 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

载流子的扩散

- 扩散定律(菲克第一定律)
 - $S = -D\nabla n$
- 粒子数守恒

•
$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{S} + G - R = -\nabla \cdot \mathbf{S} + G_{pc} - \frac{\Delta n}{\tau_{in}}$$

• 扩散定律(菲克第二定律)

•
$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n + G_{pc} - \frac{\Delta n}{\tau_{in}}$$

- 稳态条件 $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$
 - 电子 $D_n \nabla^2 \Delta n = \Delta n / \tau_{in-n}$, 空穴 $D_p \nabla^2 \Delta p = \Delta p / \tau_{in-p}$
 - 可解得非平衡载流子的分布

输运-漂移和扩散

半导体中同时存在漂移和扩散电流的例子

$$\mathbf{j}_{total} = pq\mu_p \mathbf{E} + nq\mu_n \mathbf{E} - qD_p \nabla p + qD_n \nabla n$$




图 5-16 非平衡载流子的一 维漂移和扩散

爱因斯坦关系

- 爱因斯坦关系
 - 对电子 $\mu_n = \frac{qD_n}{k_BT}$
 - 对空穴 $\mu_p = \frac{qD_p}{k_BT}$
- 漂移、扩散电流现在有统一的表达式
 - $\mathbf{j}_{total} = pq\mu_{p}\mathbf{E} + nq\mu_{n}\mathbf{E} qD_{p}\nabla p + qD_{n}\nabla n$ = $-pq\mu_{p}\nabla V - nq\mu_{n}\nabla V - \mu_{p}k_{B}T\nabla p + \mu_{n}k_{B}T\nabla n$

总输运电流

- 漂移、扩散电流之和可表达为
- $\mathbf{j}_{total} = pq\mu_{p}\mathbf{E} + nq\mu_{n}\mathbf{E} qD_{p}\nabla p + qD_{n}\nabla n$ $= -pq\mu_{p}\nabla V - nq\mu_{n}\nabla V - \mu_{p}k_{B}T\nabla p + \mu_{n}k_{B}T\nabla n$ $= p\mu_{p}\nabla E_{Fp} + n\mu_{n}\nabla E_{Fn}$
- 第一项 $p\mu_p \nabla E_{Fp}$ 为总空穴电流
 - 空穴由(准)费米能级低的地方向高的地方输运
- 第二项 $n\mu_n \nabla E_{Fn}$ 为总电子电流
 - 电子由(准)费米能级高的地方向低的地方输运
- 费米能级"高"和"低"指的相对于真空能级


复习大纲


• 半导体里的粒子作用


- 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
- 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
- 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
- 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合
- 能带图
 - 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

产生率和复合率

- 光生载流子的产生率
- 直接产生/复合率
- 间接产生/复合率








非平衡载流子的注入

光注入: 光生载流子, n = n₀ + Δn, p = p₀ + Δp

• 注入: 浓度提高, 温度不变, 迁移率不变

• 光注入提高的是载流子的产生率



半导体,厚度为D,吸 光度a,量子效率η

$$G_{pc} = \frac{d\Delta n}{dt} = \frac{d\Delta p}{dt} = \frac{a\eta S}{D\hbar\omega}$$

直接产生/复合


- 载流子的直接复合率为R = rnp
 - 和电子、空穴浓度成正比, 比例系数为复合系数r
 - 平衡态和非平衡态均满足
- 平衡载流子直接产生率为 $G_{eq} = rn_i^2$
 - 要求非简并
 - 使用平衡态的产生率=复合率计算
 - 和体系温度有关
 - 和载流子浓度无关,在非平衡态时也有同样公式
- 载流子的净直接产生率为 $G_{eq} R = r(n_i^2 np)$

间接产生/复合

- 载流子的净间接产生率为 $G_{eq} R = \frac{N_t r_n r_p(n_i^2 np)}{r_n(n+n_1) + r_p(p+p_1)} \equiv r_{id}(n_i^2 np)$
 - 和直接产生/复合类似,复合系数r不同
- 小注入时,满足 $G_{eq} R = \frac{N_t r_n r_p(n_i^2 np)}{r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)}$
 - 复合系数r_{id}现为常数
 - 复合系数和过渡态浓度N_t成正比

非平衡载流子的光注入

- 光注入时,载流子浓度变化率
 - $\frac{d\Delta n}{dt} = \frac{d\Delta p}{dt} = G_{pc} + G_{eq} R = (r + r_{id})(n_i^2 np) + G_{pc}$
 - 可使用小注入条件解微分方程



非平衡载流子的光注入

- 光生载流子的寿命和机制有关:
- 直接产生/复合
 - $\tau_{in} = 1/r(n_0 + p_0)$
- 间接产生/复合

•
$$\tau_{in} = 1/r_{id}(n_0 + p_0) = \frac{r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0)}$$

- •强n型区(分子中no占优势,E_F最接近导带)
- •强p型区(分子中po占优势,EF最接近价带)
- 高阻区(分子中n₁、p₁占优势,E_t最接近导带或价带)
- 总寿命=1/(1/直接寿命+1/间接寿命)
 - 短的那个比较重要
 - $r(n_i^2 np) = -\Delta p/\tau_{in}$

复习大纲


- 半导体里的粒子作用
 - 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
 - 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
 - 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
 - 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合

• 能带图

- 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

能带图

- 显示能带随实空间的变化, 在输运中很有用
- 能带随倒空间(k)的变化是能带结构,两者完全不同



平衡态时的总输运

- 平衡态时, 净电子和空穴输运均为零
- $\mathbf{j}_{total} = p\mu_p \nabla E_{Fp} + n\mu_n \nabla E_{Fn} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- 因此,<u>平衡态时(注意不是稳态)的(准)费米</u> 能级为常数
 - 即能带图中E₅为水平线
 - 很重要的结论, 分析器件的能带图极其常用
- 有输运的时候 E_E 就不会为常数

非均匀体系的求解

- 载流子浓度n非均匀,是空间的函数
 - 如何求解?
- 首先画能带图, 定性了解情况
- 然后列方程
 - $\boldsymbol{j}_{total} = -pq\mu_p \nabla V nq\mu_n \nabla V \mu_p k_B T \nabla p + \mu_n k_B T \nabla n$
 - $\frac{\partial n}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{S} + G R 以及 \mathbf{j} = \pm q\mathbf{S}$
 - $\nabla^2 V = -\nabla \cdot \boldsymbol{E} = -\frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r}$
 - 三个未知函数n、V、j, 三个方程, 可以求解
- 前两个可消掉j合并为连续性方程

非均匀半导体理论中的物理量

- 载流子浓度n
 - 随空间的分布通常是我们需要求的函数
 - 总体情况(如总载流子数)通常可以由材料性质控制, 可作为边界条件,如电荷守恒
- 电势V
 - 随空间的分布也是我们需要求的函数
 - V和n有函数关系
 - 总体情况(如总载流子数)通常可以由材料性质控制, 可作为边界条件
- 输运电流j: 可以计算的最终结果
- 费米能级E_F: 用于定性分析

平衡态时的非均匀体系解法

- 画出能带图,分析可能会发生怎样的输运现象, 定性预测平衡态时的情况
- 联立输运方程和泊松方程

$$\boldsymbol{j}_{total} = \boldsymbol{0} = -pq\mu_p \nabla V - nq\mu_n \nabla V - \mu_p k_B T \nabla p + \mu_n k_B T \nabla n$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

- 得到关于载流子浓度的微分方程
 - 近似后通常为 $\frac{q^2 n_0}{\epsilon k_B T} \Delta n = \nabla^2 \Delta n$
- 聚焦界面和表面的解,通常会出现一个关于德拜 长度的指数衰减项

平衡态时的非均匀体系解法

- 算出电势的空间分布
- 利用边界条件(包括电荷守恒、电势的具体取值等),定出解中的未定系数

非平衡态时的非均匀体系解法

- 画出能带图,分析可能会发生怎样的输运现象, 定性预测非平衡态时的情况
- 联立连续性方程和泊松方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \mu k_B T \nabla^2 n / q - n \mu \nabla^2 V - \mu \nabla n \cdot \nabla V + G - R$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

- 得到关于载流子浓度的微分方程
 - 通常比较复杂
- 算出载流子浓度、电势的空间分布
- 算出总输运电流
 - 以电子为例,输运电流 $\mathbf{j} = -q\mathbf{S} = \mu k_B T \nabla n + nq\mu \nabla V$

复习大纲

- 半导体里的粒子作用
 - 半导体里的粒子: 载流子、声子、光子、杂质
 - 载流子漂移、散射机制、迁移率、电阻率-欧姆定律
 - 载流子扩散、扩散系数-扩散定律、爱因斯坦关系
 - 载流子产生复合、产生-复合率、寿命、直接-间接复合
- 能带图
 - 能带图中的费米能级、泊松方程、输运-连续性方程
- 实验
 - 晶体结构TEM/XRD、能带结构各种谱学/回旋共振、载流 子浓度迁移率霍耳效应、扩散漂移Haynes-Shockley

观测晶体结构的实验方法


- 直接观察手段
 - 透射电子显微镜(TEM, transmission electron microscopy)
 - 扫描透射电子显微镜(STEM, scanning transmission electron microscopy),分辨率更高
- 间接精确测量手段
 - X射线衍射(XRD, X-ray diffraction)


测量能带结构的实验方法

- 高能谱学手段(UPS/XPS/XAS等)
 - 能带整体特征
 - 测量价带和导带
- 回旋共振
 - 载流子各向异性有效质量
 - 半导体中最常用的测量方法之一
- 吸收光谱
 - 测量不同波长光的吸收
 - 精确确定带隙宽度和类型

霍耳效应实验


霍耳棒(Hall bar)测量法:同时测量电阻率和载流子浓度






Haynes-Shockley实验

• 表征非平衡态载流子的扩散和 漂移



(a) 测量漂移迁移率的实验

既能测量扩散系数,还能测量迁移率("漂移系数")






图 5-19 非平衡载流子的脉冲光注入

谢谢!

希望大家在学完本课程之后了解半导体相关的材料和物理基础