
5. BJT的端电流



从图中可以清楚地看到,BJT各区中的电流叠加成相应区对应电极的端电流,因此可将BJT端电流总结如下:

发射极电流: /_E = /_{nE} + /_{rE} + /_{pE}

集电极电流: $I_C = I_{nC} + I_{CO}$

基极电流: $I_B = I_{pE} + I_{rE} + (I_{nE} - I_{nC}) - I_{CO}$

根据基尔霍夫电流定律可得! $I_E = I_C + I_B$

3.2.3 非理想现象分析


上述关于BJT电流方程的推导是在基本假设的前提下进行的,以上推导出的方程我们称为理想晶体管的电流方程,它们可以近似描述实际器件的电流—电压特性,但存在一些偏差,本节讨论引起偏差的主要因素或物理效应,主要包括:

- 1、缓变基区
- 2、发射极电流集边效应
- 3、基区宽度调制
- 4、基区展宽效应
- 5、雪崩倍增效应
- 6、基区穿通效应
- 7、产生复合电流效应
- 8、大注入效应

3、基区宽度调制效应

反偏pn结的耗尽区宽度明显依赖于电压。当BJT工作在放大状态时,改变基极和集电极间的电压 V_{BC} 将引起集电结耗尽区宽度变化,因此也引起中性基区宽度 W_b 的变化,这种现象称为基区宽度调制效应,也称

Early 效应。



放大状态下,反偏的集电结电压V_{BC}越大,集电结耗尽层越宽,基区宽度越小。从前面BJT少子分布的分析可知,放大状态下基区中的少子几乎呈线性分布。所以基区宽度变小时,基区少子浓度梯度增大

76

5、雪崩倍增效应

BJT在放大状态下, 当V_{bc} (共基极接法中的基极-集电极偏压) 或V_{ce} (共发射极接法中的集电极-发射极偏压) 超过集电结临界击穿电压时, 集电极电流I_c 急剧增加, 这种现象称为雪崩击穿, 其原因是集电结耗尽区内的电场太强而产生大量的电子-空穴对(雪崩倍增)。

6、基区穿通效应

在基区宽度很小或基区掺杂浓度很低的情形下,有可能在集电结发生雪崩击穿之前,集电结的耗尽区已经扩展到同发射结的耗尽区会合,即中性基区宽度 W_B 下降到零,这就是基区穿通效应,相应的集电结电压称为穿通电压,以 V_{PT} 表示。一旦基区穿通,发射区的电子直接受集电结的电场作用,相当于集电极与发射极短路,电流迅速增大。

假设基区和集电区都是均匀掺杂,根据第二章 pn 结耗尽层宽度的公式,集电结耗尽层在基区中所占的宽度为

$$d = \left[\frac{2\varepsilon_S}{q} \frac{N_C}{N_R(N_R + N_C)} (V_{CB} + V_{bi})\right]^{1/2}$$

 $d=W_B$ 时基区穿通,相应的 V_{CB} 等于 V_{PT} ,忽略集电结内建电势 V_{bi} ,得

$$V_{PT} \approx \frac{q}{2\varepsilon_s} \frac{N_B}{N_c} (N_B + N_c) W_B^2$$

$$N_C << N_B$$
时 $V_{PT} \approx \frac{q}{2\varepsilon_s} \frac{N_B^2}{N_c} W_B^2$

对于一定的基区宽度 W_B ,只有基区掺杂浓度 N_B 较大时才能防止基区穿通。

8、大注入效应

当 V_{BE} 增大使得注入到基区的少子浓度接近基区多子浓度(大注入条件),发射效率V降低,导致 β_0 降低,这种效应称为大注入效应,也称为Webster效应。

大注入相当于增加了基区的浓度,会改变基区的电导,这称为基区电导调制效应

以 NPN 管为例来说明基区电导调制效应:

由基区电中性要求,基区中多子与少子分布相同,即满足

$$\frac{dn_B(x)}{dx} = \frac{dp_B(x)}{dx} \quad \text{fl} \quad p_B(x) = p_{B0} + n_B(x) = N_B + n_B(x)$$


考虑到基区大注入的少子对多子分布带来的影响后, 基区电导率为

$$\sigma_B = q\mu_{pB}(N_B + n_B(x))$$


考虑大注入效应后 $I_C \approx I_{nE} \propto \exp(qV_{BE}/2kT)$ 且 $I_B \approx I_{pE} \propto \exp(qV_{BE}/kT)$

所以可以得到
$$\beta_0 \approx \frac{I_C}{I_B} \propto \frac{\exp(qV_{BE}/2kT)}{\exp(qV_{BE}/kT)} \propto \exp\left[\frac{-qV_{BE}}{2kT}\right] \propto I_C^{-1}$$

1.做出 PNP 晶体管在放大状态下的能带图以及电场分布情况 (需要体现出准费米能级,发射区和集电区掺杂浓度的区别)。




 E_{CN} e^{r} $e^{$




正偏下的PN结能带图

 n_{p0} n_{n0} n_{n0} n_{n0}

反偏下的PN结能带图



PN结电场分布




2. 对于均匀掺杂的硅 NPN 晶体管,基区掺杂浓度 $N_B=5\times10^{16}$ cm⁻³,集电区掺杂浓度 $N_C=2\times10^{15}$ cm⁻³,发射区掺杂浓度 $N_E=1\times10^{17}$ cm⁻³,工作温度 T=300 K,硅的本征载流子浓度ni=1.02×10¹⁰ cm⁻³,介电常数为 11.7,冶金结宽度(没有偏压下的基区宽度)为 0.5 μ m。试确定放大状态下,(1)集电结电压为 5 V 和 10 V 下的基区宽度;(2)该器件的穿通电压。

解:从图中看出基区变化的原因是C-B结在基区中空间电荷区的变化

由PN结的公式可得集电结在基区中的宽度

$$X_{dB} = \left\{ \frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_{CB})}{q} \left[\frac{N_C}{N_B} \frac{1}{N_B + N_C} \right] \right\}^{1/2}$$



代入数据得:

$$\begin{split} X_{dB} &= \left\{ \frac{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-12} (V_{bi} + V_{CB})}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{2 \times 10^{15}}{5 \times 10^{16}} \times \frac{1}{2 \times 10^{15} \times 10^{6} + 5 \times 10^{16} \times 10^{6}} \right] \right\}^{1/2} \\ &= \left\{ (9.96 \times 10^{-16}) (V_{bi} + V_{CB}) \right\}^{1/2} \end{split}$$

集电区

10V **←** 2V

1. 内建电势差为:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_B N_C}{n_i^2} \right) = 0.717 \text{V}$$

2. 因此代入V_{CR}有:

当V_{CB}=5V时:

$$X_{dR} = \{(9.96 \times 10^{-16}) \times (0.717 + 5)\}^{\frac{1}{2}} = 0.075 \mu \text{m}$$

当V_{CB}=10V时:

$$X_{dB} = \{(9.96 \times 10^{-16}) \times (0.717 + 10)\}^{\frac{1}{2}} = 0.103 \mu \text{m}$$

 $X_{dB} = \{(9.96 \times 10^{-16}) \times (0.717 + 10)\}^{\frac{1}{2}} = 0.103 \mu \text{m}$

3. 因此计算出中性基区的宽度分别为:

当 V_{CR} =5V时: $x_R = 0.5 - 0.075 = 0.425 \mu m$

当 V_{CB} =10V时: $x_R = 0.5 - 0.103 = 0.397 \mu m$

所以当C-B结电压从5V变化到10V时,中性基区宽度从0.425μm变化到0.397μm。

4. 当基区宽度变为0时,器件穿通,即

$$X_{\text{dB}} = \{(9.96 \times 10^{-16}) \times (0.717 + V_{\text{pt}})\}^{\frac{1}{2}} = 0.5 \mu\text{m}$$

得出 /'n=250 V

2.以下列参数计算一个硅双极晶体管在7=300K时的共发射极电流增益。

$$D_E = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$$
 $x_B = 0.70 \ \mu\text{m}$ 参数计算如下: $D_B = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$ $x_E = 0.50 \ \mu\text{m}$ $\tau_{E0} = 1 \times 10^{-7} \text{ s}$ $N_E = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ $N_B = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ $L_E = \sqrt{D_E \tau_{E0}} = 10^{-3} \text{ cm}$ $L_E = \sqrt{D_E \tau_{E0}} = 3.54 \times 10^{-3} \text{ cm}$ $L_B = \sqrt{D_B \tau_{B0}} = 3.54 \times 10^{-3} \text{ cm}$

 \mathbf{m} : 共发射极电流增益公式(一般考虑 $W_b \ll L_{nb}$

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} \longrightarrow \alpha_0 = \alpha_T \gamma \longrightarrow$$

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right) \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2}$$

$$\gamma = (1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_b}{L_{pe}})^{-1}$$

所以有:

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right) \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2} = 1 - \frac{(0.7 \times 10^{-4})^2}{2 \times (3.54 \times 10^{-3})^2} = 0.9998$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{D_E p_{E0} W_b}{D_B n_{B0} L_{pe}}} = \frac{1}{1 + \frac{10}{25} \times \frac{2.25 \times 10^2}{2.25 \times 10^4} \times \frac{0.7}{10}} = 0.9997$$

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = 1999$$

4. 提高共基极直流电流增益的一般原则

- ◆ 晶体管的电流传输作用是晶体管具有放大能力的基础,晶体管具有放大作用需要满足下列条件:发射结与集电结要相距很近即基区宽度要远远小于电子扩散长度;发射结正偏;集电结反偏。这样才会有电流传输过程,即晶体管工作在放大区。
- ◆ 晶体管的作用是将发射极电流最大限度地传输到集电极。为提高α₀,要尽可能减小输运过程中的损失。主要方法有:
 - (1) 提高发射效率γ。 第一二讲 27页
 - (2) 提高基区传输因子 α_T 。

5. 提高共基极直流电流增益的主要措施

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right) \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2}$$

$$\gamma = \left[1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{L_{nb}}{L_{pe}} \tanh\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right)\right]^{-1}$$
第一二讲 29页

根据 α_T 和 γ 的表达式可提出提高电流增益的主要措施有:

- ◆ α_T表达式中W_b项为基区宽度,减小基区宽度可增大α_T。
- ◆ 提高基区载流子寿命和迁移率,以增大载流子扩散长度(L^2_{nb} = D_{nb} I_{nb}),使 α_T 和 γ 均增大。

第三章习题答案-第二次作业

1.一个npn型双极晶体管工作在放大状态下。运用E-M模型,试将基极电流 I_B 用 α_{E_1} α_{R_1} I_{FO_2} I_{RO} 和 I_{BE} 表示出来。

 $E \circ \stackrel{I_{\rm E}}{ } \stackrel{I_{\rm R}}{ } \stackrel{I_{\rm C}}{ } \stackrel{I_{\rm C}}$

解:由E-M模型的基本方程

$$I_E = -I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1] + \alpha_R I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1]$$

$$I_C = -I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1] + \alpha_F I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1]$$

由图可知,根据基尔霍夫电流定律


$$I_{B} = -(I_{E} + I_{C}) = -\left\{ (\alpha_{F}I_{F0} - I_{F0}) \left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] + (\alpha_{R}I_{R0} - I_{R0}) \left[exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1 \right] \right\}$$
 放大状态下, $V_{BC} < 0$,对上式作近似有

$$I_B = -\left\{ (\alpha_F I_{F0} - I_{F0}) \left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] - (\alpha_R I_{R0} - I_{R0}) \right\}$$

2.考虑E-M模型,将基极悬空,以便使 $I_B=0$ 。证明,当放大状态下,有 $I_C=$

$$I_{CEO} = I_{R0} \frac{1 - \alpha_F \alpha_R}{1 - \alpha_F}$$

解:根据E-M模型的基本方程



$$I_E = -I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1] + \alpha_R I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1]$$

$$I_C = -I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1] + \alpha_F I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1]$$

当I_B=0时,根据E-M模型的等效电路图得

$$I_{E} = -I_{C}$$

$$-I_{F0}\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] + \alpha_{R}I_{R0}\left[exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right] = I_{R0}\left[exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right] - \alpha_{F}I_{F0}\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right]$$

$$V_{BC} < 0 \qquad \qquad \text{代入}/_{C} \ \text{的表达式},$$

$$\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] = \frac{(\alpha_{R} - 1)I_{R0}}{\alpha_{F}I_{F0} - I_{F0}}$$

$$I_{C} = I_{R0} \frac{1 - \alpha_{F}\alpha_{R}}{1 - \alpha_{F}}$$

3.考虑一个npn型硅晶体管,T=300K。假设其参数如下,分别计算特征频率 f_T 和截止频率 f_β 。 $I_E=0.5mA, W_B=0.7\mu m, C_{jc}=0.08pF, C_{jE}=0.8pF, D_n=25~cm^2/s, r_c=30\Omega,$ $\beta_0=50$

 \mathbf{m} :特征频率 f_{τ} 表达式为:

$$f_{T} = \beta_{0} f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\tau_{F} + \frac{kT}{qI_{C}} C_{jE} + (\frac{kT}{qI_{C}} + r_{C}) C_{jC}}$$

$$\tau_F = \tau_B = \frac{x_B^2}{2D_n} = \frac{(0.7 \times 10^{-4})^2}{2 \times 25} = 9.8 \times 10^{-11} s$$

代入所有参量以及已知参数可得:


$$I_C = \beta_0 I_B = 50I_B$$
 $I_C + I_B = I_E = 0.5 \times 10^{-3} A$
 $I_C = 0.49 \times 10^{-3} A$

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{9.8 \times 10^{-11} + \frac{0.026}{0.49 \times 10^{-3}} \times 0.8 \times 10^{-12} + \left(\frac{0.026}{0.49 \times 10^{-3}} + 30\right) \times 0.08 \times 10^{-12}} = 1.08 \times 10^9 \text{Hz}$$

$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{1.08 \times 10^9}{50} = 2.16 \times 10^7 \text{Hz}$$

4.试确定小信号电流增益β下降到其低频的 $1/\sqrt{2}$ 时的频率。所有用到的物理量均用课件上的符号表示,只需算出表达式,不需算出具体数值。

解: 利用高频小信号等效电路求出电流增益β与频率的关系



$$\beta = \frac{\frac{\mathcal{G}_{m}}{C_{E} + C_{\mu}}}{\frac{\mathcal{G}_{BE}}{C_{E} + C_{\mu}} + j\omega} = \frac{\frac{\mathcal{G}_{m}}{\mathcal{G}_{BE}}}{1 + j\omega \frac{C_{E} + C_{\mu}}{\mathcal{G}_{BE}}} = \frac{\beta_{0}}{1 + j\omega/\omega_{\beta}} = \frac{\beta_{0}}{1 + jf/f_{\beta}}$$

$$\beta_{0} = \frac{g_{m}}{g_{BE}}$$

$$\omega_{\beta} = \frac{g_{m}}{G_{E} + C_{\mu}}$$

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \omega_{\beta}$$

所以电流增益β的大小为

$$|\beta| = \beta_0 / \sqrt{1 + (f/f_\beta)^2}$$

当 β 下降到 $\beta_0/\sqrt{2}$ 时

$$f = f_{\beta}$$

因为 f_{β} 和 ω_{β} 间的关系为

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \, \omega_{\beta}$$

 ω_{β} 的表达式为

$$\omega_{\beta} = \frac{\mathcal{G}_{BE}}{C_E + C_{\mu}}$$

所以fg的表达式为

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \omega_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_{BE}}{C_E + C_{\mu}}$$

5.在一个特殊的双极晶体管中,基区渡越时间占总时间的20%。基区宽度为 $0.5\mu m$,基区扩散系数为 $D_B = 20 cm^2/s$ 。试确定截止频率。

解:特征频率 fi的表达式为

$$f_T = \beta_0 f_\beta = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\tau_F + \frac{kT}{qI_C} C_{jE} + (\frac{kT}{qI_C} + r_C) C_{jC}}$$

表达式中的三项之和为总时间常数,且 $\tau_F \approx \tau_B$, τ_B 可以通过下面式子求得

$$\tau_B = \frac{W^2}{2D_B} = \frac{(0.5 \times 10^{-4})^2}{2 \times 20} = 6.25 \times 10^{-11} s$$

由题意可得总时间常数为

$$\tau = \frac{6.25 \times 10^{-11}}{0.2} = 3.125 \times 10^{-10} s$$

所以可以计算得到特征频率 fi的值为

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{3.125 \times 10^{-10}} = 509$$
MHz

6.(a) 如果由于制造的误差,一组晶体管的中性基区宽度变化范围为 0.800 ≤ x ≤ 1.00 μm, 计算基区输运系数α_τ的变化范围。假定 L_R=1.414×10⁻³ cm。 (b)用(a)中的计算结果,假定γ=0.9967,计算共发射极电流增益的变化范围

解:

解:
(a)
$$\alpha_{\text{T}}$$
的表达式可以写成 $\alpha_{T} = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{x}{L_{B}}\right) \approx 1 - \frac{x^{2}}{2L_{B}^{2}}$

将 L_R 及X的取值范围代入,可得到 α_T 的变化范围为

$$0.9975 \le \alpha_T \le 0.9984$$

 $\alpha_0 = \alpha_T \gamma$ (b) 要计算共发射极电流增益可以先计算共基极电流增益

所以代入 $\gamma=0.9967$,则 α_0 的变化范围为 $0.9942 \leq \alpha_0 \leq 0.9951$

 $\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}$ 共发射极电流增益β0与共基极电流增益α0之间存在以下关系

将α。的变化范围代入上式可以得到β。的变化范围为

 $171.41 \le \beta_0 \le 203.08$