小结: 掺杂和缺陷

- 掺杂
 - 浅能级杂质: 施主、受主
 - 施主能级、受主能级; 施主电离、受主电离
 - n型和p型半导体
 - 深能级杂质
- 判定掺杂类型的简易方法(Ⅳ族、III-V族)
 - 电正性的元素往左移一格(少个电子), 是受主
 - 电负性的元素往右移一格(多个电子), 是施主
- 缺陷和缺陷能级

小结:杂质电离

- •温度为T时,电子会比基态(0 K)多具有k_BT数量级的能量
 - $k_BT = 0.086 \text{ meV}$ (T = 1 K)
 - 室温k_BT = 26 meV (T = 300 K)
- 能够让部分施主电子和受主空穴脱离束缚




图 2-4 施主能级和施主电离




图 2-6 受主能级和受主电离

小结: 载流子浓度的定性认识

- 单位体积内载流子的数目叫做载流子浓度
 - 单位cm-3 (个每立方厘米)
 - 电子浓度n,空穴浓度p
- 在很多情况下(如锗),杂质能级中的电子/空穴容易激发,载流子浓度约等于杂质浓度
 - $n \sim N_D$, $p \sim N_A$
 - 通常杂质的浓度在10¹³-10²⁰ cm⁻³数量级
 - 其实硅在杂质浓度较低时也能激发(第三章)
- 杂质的补偿

小结: 缺陷

- 并非由于杂质的原因而形成的不完美晶格
- 点缺陷、线缺陷、面缺陷
 - 点缺陷: 空位、间隙原子、替位
 - 线缺陷: 棱位错、螺位错
 - 面缺陷: 晶畴界面
- 缺陷导致的电子填充、缺陷能级

预告: 材料导电性的定量解释

- 需要考虑的因素
- 1. 材料中有没有载流子?有多少载流子? (第三章)
 - 显然, 没有载流子不能导电, 载流子越多理应越导电
 - 什么时候会有载流子?
- 2. 材料中的载流子容不容易动? (第四章)
 - 载流子的有效质量越大,加速度越小,材料就很难导电;反之亦然
 - 看能带结构