课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
 - 研究半导体中载流子数目在不同温度下的行为
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

小结: 温度和费米分布

- 确定的温度对应某种确定的粒子能量分布
- •对于电子,该分布为费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

其中E代表能量, E_F 表示费米能级, k_B 为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率

- f(E)表示一个态中电子的平均个数
- <u>当状态数为g时,gf(E)表示能量为E的态中电子的</u> <u>(平均)个数</u>
- <u>当态密度为g(E)时,g(E)f(E)dE表示能量为E到</u> E+dE的态中电子的个数,积分得到载流子浓度

小结: 半导体的载流子浓度

导带电子浓度 $n = \int \frac{1}{V} g_C(E) f(E) dE$

导带C: 态密度g_c(E)

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

价带V: 态密度g_v(E)

电子数g_C(E)f(E)dE

电子数VN_Df(E)

电子数VN_Af(E) 空穴数VN_A(1-f(E))

电子数g_v(E)f(E)dE 空穴数g_v(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

价带空穴浓度
$$p = \int \frac{1}{V} g_V(E) (1 - f(E)) dE$$

非简并半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

导带电子浓度 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$

导带C: 状态数VN_C

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

Nn: 受主浓度

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

■ 电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df(E_D)

电子数VN_Af(E_A)

空穴数VN_A(1-f(E_A))

电子数VN_Vf(E_V)

空穴数VN_V(1-f(E_V))

V: 半导体体积

价带空穴浓度 $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$ 玻尔兹曼

要求:非简并 $-E_c$ 、 E_v 和 E_F 足够远(>几个 k_B T,"几"至少要有2.5)

小结: 本征半导体载流子浓度

• 仅考虑导带底"能级"和价带顶"能级"

载流子浓度的计算结果

$$n = 2 \frac{(m_{dn}^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$

$$p = 2 \frac{(m_{dp}^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$$

• 适用于非简并半导体+热平衡态

小结: 本征半导体模型求解

• 1.列出导带价带载流子浓度

$$n = N_C e^{\frac{-E_C - E_F}{k_B T}} \qquad p = N_V e^{\frac{-E_F - E_V}{k_B T}}$$

• 2."巧解"求出本征载流子浓度

$$n_i = \sqrt{np} = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

• 3.利用电中性条件求出本征费米能级

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = p$$


$$E_F = \frac{1}{2} (E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V}) \equiv E_i$$

通常禁带不是太窄的半导体都满足非简并条件

第三章: 大纲

- 回顾热力学里温度的概念(复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

杂质半导体 (n型)



杂质半导体 (p型)




图 3-12 p型半导体的能带 p型半导体E_F低于E_i

非简并半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

导带电子浓度 $n = N_C f(E_C)$

导带C: 状态数VN_c

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

Nn: 受主浓度

V: 半导体体积

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df(E_D)

电子数VN₄f(E₄)

空穴数VN₄(1-f(E₄))

电子数VN_vf(E_v)

空穴数VN_v(1-f(E_v))

玻尔兹曼

价带空穴浓度 $p = N_V(1 - f(E_V))$

要求:非简并 $-E_c$ 、 E_v 和 E_F 足够远(>几个 k_B T,"几"至少要有2.5)

杂质能级的费米分布函数

电子在能带中服从费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1}$$

但在施主能级中, 电子服从的费米分布略有不同

$$f_D(E_D) = \frac{1}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$$
其中 g_D 为导带的简并度(包含自旋)

受主能级中,空穴服从的费米分布也略有不同

$$1 - f_A(E_A) = \frac{1}{\frac{1}{g_A} e^{\frac{E_F - E_A}{k_B T}} + 1}$$
其中g_A为价带的简并度(包含自旋)

gD和gA合称简并因子

注意: 这和"简并半导体"(玻尔兹曼近似所需满足的条件)完全无关!

杂质能级的占据概率

- 杂质能级和能带中的能级是有区别的:
 - 在能带中,每一个能级可容纳二个电子(自旋上下)
 - 有些时候还有多个能带(例如硅的价带: 重空穴带、轻空穴带)
 - 电子或空穴占据杂质能级时,施主能级只能容纳一个电子,受主能级只能容纳一个空穴
 - 因此,需要对这个费米分布作出修正
- 对Si, Ge, GaAs等常见半导体, g_D=2, g_A=4
 - 导带: 自旋上下
 - 价带: 重空穴带自旋上下、轻空穴带自旋上下

掺杂半导体的载流子浓度

玻尔兹曼

<u>导带电子浓度</u>

 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$

导带C: 状态数VNc

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df_D(E_D)

简并因子修正过的费米分布

电子数VN_Af_A(E_A) 空穴数VN_A(1-f_A(E_A))

> 电子数VN_vf(E_v) 空穴数VN_v(1-f(E_v))

V: 半导体体积

要求:非简并 $-E_c$ 、 E_v 和 E_F 足够远(>几个 k_B T,"几"至少要有2.5)

掺杂半导体模型的解法

- 解法:
- 1.画出能级图,写出能级上的电子数
 - 即gf(E)。注意,其中含未知的E_F,无法直接计算
- 2.列出电子数守恒/电中性条件方程
 - 即所有电子数加起来等于多少
- 3.利用该方程求出E_F
- 4.利用E_F求出载流子浓度

掺杂半导体的电中性条件

- n型半导体(只考虑施主杂质)
 - n = p + (N_D n_D) (考虑价带导带激发和施主激发)
 - $n_D = N_D f_D(E_D)$: 施主能级上电子浓度
- p型半导体(只考虑受主杂质)
 - $n + (N_A p_A) = p$ (考虑价带导带激发和受主激发)
 - p_A=N_A(1-f_A(E_A)): 受主能级上空穴浓度
- 半导体中既有施主杂质又有受主杂质时:
 - n + (N_A p_A) = p + (N_D n_D) (全部考虑)

n型半导体的载流子浓度

$$n = p + (N_D - n_D)$$

- 分情况讨论:温度从低到高
- T=0, 无激发
- 低温,依照感性认识,施主容易激发,价带导带激发可忽略: $p << N_D n_D$, $n = N_D n_D$
 - 1. 低温弱电离区(杂质电离也很弱)
 - 2. 中间电离区
 - 3. 强电离区(杂质完全电离)
- 高温,价带导带激发不可忽略
 - 4. 过渡区(p~N_D-n_D)
 - 5. 高温本征激发区 (p >> N_D−n_D, n = p)

O. T=O,无激发

导带电子浓度 n=0

导带C: 状态数VN_C

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

电子数VNcf(Ec)=0

 E_F

电子数VN_Df_D(E_D)=VN_D

简并因子修正过的费米分布

受主A: 状态数VN。

N_D: 受主浓度

暂时不看受主

电子数VN_Af_A(E_A) 空穴数VN_A(1-f_A(E_A))

价带V: 态密度VN_v

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_Vf(E_V)=VN_V 空穴数VN_v(1-f(E_v))=0

V: 半导体体积

价带空穴浓度

p = 0

 E_F 在哪里? 大致在($E_C + E_D$)/2处

施主能级电子浓度 $n_D = \frac{N_D}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}}}$

导带C: 状态数VN_C

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

玻尔兹曼 导带电子浓度 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$

电子数VN_cf(E_c)

电子数VN_Df_D(E_D)

简并因子修正过的费米分布

受主A: 状态数VN。

Np: 受主浓度

暂时不看受主

电子数VNafa(Ea) 空穴数VN_A(1-f_A(E_A))

价带V: 态密度VN_v

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_Vf(E_V)=VN_V 空穴数VN_v(1-f(E_v))=0

V: 半导体体积

价带空穴浓度
$$p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} \sim 0$$

注意: $np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}}$

1. 低温弱电离区

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$
 $n_D = \frac{N_D}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$ 电中性条件 $n = N_D - n_D$ $N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D = \frac{N_D}{g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$ 温度较低时, $E_F > E_D$,T又很小,因此 $g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} \gg 1$

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D \sim \frac{N_D}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} \ll N_D$$
 杂质电离很弱,叫做低温弱电离区

用巧解法得到电子浓度
$$n=N_D-n_D=\left(\frac{N_CN_D}{g_D}\right)^{1/2}e^{-\frac{E_C-E_D}{2k_BT}}$$
 和哪些量成正比? 解电中性条件可得费米能级 $E_F=\frac{1}{2}(E_C+E_D+k_BT\log\frac{N_D}{N_Cg_D})$

1. 低温弱电离区

 $N_C < 0.11N_D$ 时, E_F 上升; $N_C > 0.11N_D$ 时, E_F 下降

 $N_C = 0.11N_D$ 时, E_F 取极大值





图 3-9 低温弱电离区 E_F与 T 的关系

例题: 简化的施主电离模型

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数日

例题: 简化的施主电离模型

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。



简化模型中,没有E_F先增加后减小的现象;因为N_C是温度的函数

2. 中间电离区

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$
 $n_D = \frac{N_D}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$ 电中性条件 $n = N_D - n_D$
$$N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D = \frac{N_D}{g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$$
 温度适中时, $E_F \sim E_D$,因此 $g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} \sim 1$

此时不能进行进一步近似,叫做中间电离区


解电中性条件可得费米能级和电子浓度n。和简化的施主电离模型类似

2. 中间电离区

解为
$$E_F = k_B T \log \left(\frac{\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1}{2g_D} \right) + E_D$$

$$n = \frac{N_C}{2g_D} e^{-\frac{E_C - E_D}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1)$$

 E_F 继续下降 n继续上升



3. 强电离区(饱和区)

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} \qquad n_D = \frac{N_D}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$$
 电中性条件 $n = N_D - n_D$

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D = \frac{N_D}{g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$$

温度升高时, $E_F < E_D$, E_F 可降得很低,此时 $g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} \ll 1$

$$N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D \sim N_D$$

即施主完全电离(饱和)。解电中性条件可得费米能级

$$E_F = E_C - k_B T \log \frac{N_C}{N_D}$$

注意: N_C 正比于 $T^{3/2}$,不是常数 E_F 随着T上升继续下降 $n \sim N_D$ 保持恒定

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$
 $n_D = \frac{N_D}{\frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$ 电中性条件 $n = N_D - n_D$
$$N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n = N_D - n_D = \frac{N_D}{g_D e^{-\frac{E_D - E_F}{k_B T}} + 1}$$

1.2.3. 三个区域的通解为
$$E_F = k_B T \log \left(\frac{\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1}{2g_D} \right) + E_D$$

$$n = \frac{N_C}{2g_D} e^{-\frac{E_C - E_D}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1)$$

表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流	子浓度
--------------------------	-----

各项参数	$E_{\rm g}({\rm eV})$	$m_n^* (m_{dn})$	$m_p^* (m_{dp})$	$N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$	$N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$	n _i (cm ⁻³) (计算值)	n _i (cm ⁻³)(測量值)
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10 ¹⁹	3.9×10^{18}	1.7×10 ¹³	2.33×10^{13}
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10 ¹⁹	1.1×10 ¹⁹	7.8×10 ⁹	1.02×10^{10}
GaAs	1.428	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10 ¹⁷	8.1×10^{18}	2.3×10 ⁶	1.1×10 ⁷

• 对于硅,取 N_D =1e16 cm⁻³, N_C (300 K)=1e19 cm⁻³, E_C - E_D =50 meV,可算得




表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

各项参数	$E_{\rm g}({\rm eV})$	$m_n^* (m_{dn})$	$m_p^*(m_{dp})$	$N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$	$N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$	n _i (cm ⁻³) (计算值)	n _i (cm ⁻³)(測量值)
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10 ¹⁹	3.9×10 ¹⁸	1.7×10 ¹³	2.33×10^{13}
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10 ¹⁹	1.1×10 ¹⁹	7.8×10 ⁹	1.02×10^{10}
GaAs	1.428	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10 ¹⁷	8.1×10 ¹⁸	2.3×10 ⁶	1.1×10 ⁷

在哪个区域的判定标准

$$n = \frac{N_C}{2g_D} e^{-\frac{E_C - E_D}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1)$$

T比较小,
$$\frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}} \gg 1$$
 $n \sim \left(\frac{N_C N_D}{g_D}\right)^{1/2} e^{-\frac{E_C - E_D}{2k_B T}}$ 为弱电离区


T比较大,
$$\frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}} \ll 1$$
 $n \sim \frac{N_C}{2g_D} e^{-\frac{E_C - E_D}{k_B T}} \left(1 + \frac{2g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}} - 1 \right) = N_D$ 为强电离区

表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

各项参数	$E_{\rm g}({\rm eV})$	$m_n^* (m_{dn})$	$m_p^*(m_{dp})$	$N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$	$N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$	n _i (cm ⁻³) (计算值)	n _i (cm ⁻³)(測量值)
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10 ¹⁹	3.9×10^{18}	1.7×10 ¹³	2.33×10 ¹³
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10 ¹⁹	1.1×10 ¹⁹	7.8×10 ⁹	1.02×10^{10}
GaAs	1.428	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10 ¹⁷	8.1×10 ¹⁸	2.3×10 ⁶	1.1×10 ⁷

• 对于硅, 取N_D=1e16 cm⁻³, N_C (300 K) =1e19

cm⁻³,E_c-E_D=50 meV,可算得



n型半导体的载流子浓度

$$n = p + (N_D - n_D)$$

- 分情况讨论:温度从低到高
- T=0, 无激发
- 低温,依照感性认识,施主容易激发,价带导带激发可忽略: $p << N_D n_D$, $n = N_D n_D$
 - 1. 低温弱电离区(杂质电离也很弱)
 - 2. 中间电离区
 - 3. 强电离区(杂质完全电离)
- 高温,价带导带激发不可忽略
 - 4. 过渡区(p ~ N_D n_D)
 - 5. 高温本征激发区 (p >> N_D−n_D, n = p)

4.5. 高温价带激发区

玻尔兹曼

施主能级电子浓度 $n_D = 0$

导带C: 状态数VN_C

N_c: 导带等效状态浓度

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

导带电子浓度 $n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$ 电子数 $VN_c f(E_c)$

电子数VN_Df_D(E_D)

简并因子修正过的费米分布

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

暂时不看受主

电子数VN_Af_A(E_A) 空穴数VN_A(1-f_A(E_A))

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_Vf(E_V) 空穴数VN_V(1-f(E_V))

V: 半导体体积

价带空穴浓度 $p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$ 玻尔兹曼

4. 过渡区

$$n = \frac{N_D}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right) \qquad p = n - N_D = \frac{N_D}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right)$$

也可算出 $E_F = E_i + k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_D}{2n_i} = \frac{1}{2} (E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V}) + k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_D}{2n_i}$

4. 过渡区

$$n = \frac{N_D}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right) \quad p = n - N_D = \frac{N_D}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right)$$
如果温度较低 $N_D \gg 2n_i \quad (n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}})$
则 $n \sim \frac{N_D}{2} \left(1 + 1 + \frac{2n_i^2}{N_D^2} \right) = N_D + \frac{n_i^2}{N_D}$ $p = n - N_D \sim \frac{n_i^2}{N_D}$

即: 电子浓度约等于施主浓度+本征激发浓度, 空穴浓度约等于本征激发浓度

此时
$$E_F = E_i + k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_D}{2n_i}$$
 远离本征费米能级 E_i

比较靠近3.强电离区/饱和区

4. 过渡区

$$n = \frac{N_D}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right) \quad p = n - N_D = \frac{N_D}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right)$$
如果温度较高 $N_D \ll 2n_i \quad (n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}})$
则 $n = \frac{N_D}{2} \left(1 + \frac{2n_i}{N_D} \right) \sim \frac{N_D}{2} + n_i \qquad p = n - N_D \sim -\frac{N_D}{2} + n_i$

即:电子浓度约等于本征激发浓度+施主浓度/2,空穴浓度约等于本征激发浓度-施主浓度/2

此时
$$E_F = E_i + k_B T \operatorname{arcsh} \frac{N_D}{2n_i} \sim E_i$$
 靠近本征费米能级 E_i

比较接近本征激发

5. 高温本征激发区

 $N_D \ll 2n_i$ 的时候, $p >> N_D$

此时杂质作用可忽略, $n \sim p \sim n_i$


$$E_F = \frac{1}{2} \left(E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V} \right) = E_i$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

n型半导体的费米能级

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区

- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区



n型半导体的载流子浓度

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区
- 空穴浓度: p=n_i²/n




图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

n型半导体处于哪个区的判定

- A.比较p和N_D。这是看本征激发是否有主要贡献。
 远小于(低温)→B,相当→4.过渡区,远大于→5.本征激发区。
- B. 比较 $\frac{4g_DN_D}{N_C}$ $e^{\frac{E_C-E_D}{k_BT}}$ 和1。这是看施主激发的强度。远小于 \rightarrow 1.施主弱电离,相当 \rightarrow 2.中间电离,远大于 \rightarrow 3.强电离

$$n = \frac{N_C}{2g_D} e^{-\frac{E_C - E_D}{k_B T}} (\sqrt{1 + \frac{4g_D N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_D}{k_B T}}} - 1)$$

例题: 室温半导体处于哪个区?

- 对磷掺杂的硅有:
 - $E_C-E_D = 0.05 \text{ eV}$; $N_C (300 \text{ K}) = 3e19 \text{ cm}^{-3}$; $n_i (300 \text{ K}) = 1e10 \text{ cm}^{-3}$
- 请判定, 300 K时它处于哪个区?

比较
$$p$$
和 N_{D} 比较 $rac{4g_{D}N_{D}}{N_{C}}e^{rac{E_{C}-E_{D}}{k_{B}T}}$ 和1

例题: 室温半导体处于哪个区?

- 对磷掺杂的硅有:
 - $E_C-E_D = 0.05 \text{ eV}$; $N_C = 3e19 \text{ cm}^{-3}$; $n_i = 3e10 \text{ cm}^{-3}$
- 请判定, 300 K时它处于哪个区?
 - $N_D = 10^{13} 10^{20} \text{ cm}^{-3}$, $p < n_i << N_D$, 因此肯定属于1.2.3. 低温施主激发区中的一种
 - $\frac{4g_DN_D}{N_C}e^{\frac{E_C-E_D}{k_BT}}$ 和 N_D 的大小有关。当 N_D < 10^{17} cm⁻³时, $\frac{4g_DN_D}{N_C}e^{\frac{E_C-E_D}{k_BT}}$ 远大于1,属于强电离区; N_D = 10^{17} - 10^{19} cm⁻³时,属于中间电离区;施主再多则属于弱电离区

n型半导体在室温的载流子浓度

- 3.强电离区/饱和区的优势
- 载流子浓度随温度基本不变
 - 适合制备半导体器件
 - 制备器件的基本(并 非全部)都是掺杂半 导体
- 但E_F仍然剧烈变化




图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

n型半导体在室温的 E_F $E_F = E_C - k_B T \log \frac{N_C}{N_D}$

$$E_F = E_C - k_B T \log \frac{N_C}{N_D}$$

E_F随着T上升而下降;掺杂浓度越高,E_F越靠近带边




图 3-10 硅的费米能级与温度及杂质浓度的关系[5]

例题: 室温半导体处于哪个区?


- 对硅掺杂的氮化镓有:
 - $E_C-E_D = 0.02 \text{ eV}$; $N_C = (300 \text{ K}) = 6e18 \text{ cm}^{-3}$; $n_i = (300 \text{ K})$
- 请判定, 300 K时它处于哪个区?

比较
$$p$$
和 N_{D} 比较 $rac{4g_{D}N_{D}}{N_{C}}e^{rac{E_{C}-E_{D}}{k_{B}T}}$ 和1

例题: 室温半导体处于哪个区?

- 对硅掺杂的氮化镓有:
 - $E_C-E_D = 0.02 \text{ eV}$; $N_C = (300 \text{ K}) = 6e18 \text{ cm}^{-3}$; $n_i = (300 \text{ K})$
- 请判定, 300 K时它处于哪个区?
 - $N_D = 10^{13} 10^{20} \text{ cm}^{-3}$, $p < n_i << N_D$, 因此肯定属于1.2.3. 低温施主激发区中的一种
 - $\frac{4g_DN_D}{N_C}e^{\frac{E_C-E_D}{k_BT}}$ 和 N_D 的大小有关。当 N_D < 10^{17} cm $^{-3}$ 时, $\frac{4g_DN_D}{N_C}e^{\frac{E_C-E_D}{k_BT}}$ 远大于1,属于强电离区; N_D = 10^{17} - 10^{19} cm $^{-3}$ 时,属于中间电离区;施主再多则属于弱电离区
 - 和硅类似。不管禁带宽窄,杂质能级浅的基本都属于这一类

掺杂半导体的非简并条件



非简并条件:导带、价带费米分布能近似为玻尔兹曼分布,便于积分

$$E_C - E_F > 2.5k_BT$$
 $E_V - E_F < -2.5k_BT$

对常见半导体,在3.饱和区、4.过渡区、5本征激发区能满足非简并条件 在室温下,通常半导体能满足非简并条件,但重掺杂半导体不满足,称为简并半导体