课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
 - 研究半导体中载流子在外场下的运动; 电阻率
- 第五部分: 非平衡载流子


材料导电性的定量解释

- 导电性需要考虑的因素
- 1. 材料中有没有载流子? 有多少载流子? (第三章)
 - 显然, 没有载流子不能导电, 载流子越多理应越导电
 - 载流子浓度的计算
- 2. 材料中的载流子容不容易动? (第四章)
 - 载流子的有效质量越大,加速度越小,材料就很难导电; 反之亦然。现在还知道和散射有关
 - 迁移率的计算

小结: 微观输运机制

- 载流子在弱电场下的运动:
 - 受到电场力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = m^* \frac{d\mathbf{v}_d}{dt}$
 - v_d 为漂移速度。此时可等效地认为 m^* 为一个数(各向异性时为电导有效质量 m_c^*)
 - 受到散射, 散射概率 (密度) P
 - 平均每过时间τ=1/P被散射一次,称之为平均自由时间

• 散射



H.-Y. Xie et al., Phys. Rev. B 91, 024203 (2014).

小结: 主要散射机制




图 4-5 电离杂质散射示意图

●—电子; ○—空穴; ⊕电离施主; ⊝电离受主; v —散射前速度; v ′—散射后速度

晶格振动散射



声子: 局域化的晶格振动, 可带电(极性光学 支)或不带电(其它)

小结: 主要散射机制

杂质

声子

(低温主导)

带电: 长程库仑力, 效应较强 电离杂质散射

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

光学支声子散射

$$P_o \propto \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega_o}{k_BT}} - 1}$$

声子少, 在极 性半导体时效 应强

中性: 短程势场, 效应较弱 中性杂质散射

杂质少,效应 弱,不重要


(高温主导)


声学支声子散射

 $P_a \propto T^{3/2}$

声子多,效应弱,依然重要

哪种声子容易散射电子?





准动量守恒 $\hbar \mathbf{q} = \hbar \mathbf{k}' - \hbar \mathbf{k}$ 能量守恒 $\hbar \omega = E' - E$

- •对于能带边缘,k'和k差距较小,因此q也需要较小
- q小, 波长长, 低能长波声子容易散射电子
 - 弹性散射

声学支声子散射

• 声子为玻色子,堆积在能量较低处

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E}{k_B T}} - 1} \qquad E = \hbar \omega$$

- q=0附近声子能量最低(长 波声子)
- 即使没有电荷的疏密变化, 也能造成可观的散射




图 4-6 金刚石晶格振动沿 [110]

能谷间散射

- 长波声子散射能谷内电子
 - k'和k差距较小,因此q也需要较小 $\hbar q = \hbar k' \hbar k$
- 能谷间散射:对于不同能谷(如硅导带的六个能谷), k'和k差距较大,需要短波声子发生作用
- 短波声子能量高,数目少,散射不占重要地位
 - 非弹性, 和光学支声子散射类似
- 某些特殊情况下需要考虑(如强场)

小结: 散射和迁移率

考虑了散射之后, v_d 和E成正比

比例系数为迁移率,通常取正值 $|v_d| = \mu |E|$ 如有方向问题,可加正负号

迁移率可通过运动方程和散射理论推出 $\mu = q\tau m^{*-1} = \frac{q}{P}m^{*-1}$

$$\mu_n = e \tau_n m_n^{*-1} \quad \mu_p = e \tau_p m_p^{*-1}$$

在常见半导体中,即使能带有各项异性(Si等), m*仍为一个数而不是矩阵,原因是简并的能谷平均了 能带的各项异性

例如,硅导带 $m_n^* = m_c^* = \frac{3}{\frac{2}{m_t} + \frac{1}{m_l}}$ 称为电导有效质量

因此,
$$\mu = \frac{q\tau}{m^*} = \frac{q}{Pm^*}$$

小结: 弱场输运

- 载流子的漂移
 - 漂移速度v_d和外场成正比
- 迁移率

•
$$|\boldsymbol{v_d}| = \mu |\boldsymbol{E}| = \frac{q\tau}{m^*} |\boldsymbol{E}|$$

- 电流密度 $\boldsymbol{j} = nq\boldsymbol{v_d}$
- 半导体的欧姆定律和电导率

•
$$\mathbf{j} = ne\mu_n \mathbf{E} + pe\mu_p \mathbf{E}$$

•
$$\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$$




图 4-2 电子漂移电流和 空穴漂移电流

散射的主要机制


- 电离杂质散射
 - 容易电离的杂质, 即施主、受主
- 晶格振动散射(或声子散射)
 - 即使没有杂质、缺陷, 晶格也并不是完美的周期结构, 原子会在平衡位置附近来回振动
- 其他因素
 - 中性杂质散射
 - 缺陷散射,如位错等
 - 表面散射(晶面截断处)
 - 载流子互相散射

其他散射机制

- 晶格缺陷散射
 - 空位、间隙原子、替位原子散射(点缺陷): 和杂质散射类似,可分为电离和中性两类
 - 商用半导体基本都没有此类问题
 - 位错散射(线缺陷)
 - 单晶半导体位错少,通常较弱
 - 外延半导体里有一定作用
 - 多晶畴壁散射(面缺陷)
 - 为什么大家通常不用多晶半导体来做器件?

其他散射机制

- 表面散射: 载流子在表面层(如反型层)运动时受到表面因素如粗糙度作用引起的散射
 - 也可叫做界面散射
 - 引起器件迁移率降低





为什么需要将硅片抛光 到原子级别平整度?

其他散射机制

- 电子和(或)空穴散射:在很重掺杂(强简并半导体)时重要
 - 高浓度时载流子容易相遇
 - 可能发生非弹性散射

第四章: 大纲

- 输运、迁移率、散射的概念
 - 载流子的运动(复习第二章)
- 散射机制
 - 杂质散射
 - 晶格振动散射 (声子散射)
- 电阻率、迁移率、散射的关系
- 能带图
- 测量迁移率和电阻率的实验方法

影响迁移率的因素

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$

- 有效质量(能带)
 - 原子序数高的半导体,轨道交叠大,能带宽,有效质量小,有可能提高迁移率
 - 例如Ge迁移率大于Si
- 平均自由时间(散射)
 - 电离杂质散射:杂质浓度、温度
 - 声学声子散射: 温度
 - 光学声子散射: 半导体极性、温度
 - 主要讨论迁移率随温度、杂质浓度的变化关系

迁移率和散射的关系

电子有很多种散射机制, 每种机制在单位时间的散射概率为

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$
 $P_a \propto T^{3/2}$ $P_o \propto \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_o}{k_B T}} - 1}$ 等

单位时间的总散射概率为 $P = P_i + P_a + P_o + \cdots$

总平均自由时间为
$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_a} + \frac{1}{\tau_o} + \cdots$$

由于
$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$

总迁移率
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_a} + \frac{1}{\mu_o} + \cdots$$


以下只考虑最具代表性的非极性半导体

迁移率和温度的关系



$$P = P_i + P_a = AN_i T^{-3/2} + BT^{3/2}$$


$$\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$



因此, 在低温下, 电离杂质散射占主要地位; 高温下, 声学支声子散射占主要地位


迁移率和温度的关系

- 不同掺杂浓度n型硅的 迁移率-温度关系
- 掺杂越少,越接近完美的声子散射
- 高掺杂的情况,在几十K时曲线下弯,显示出明显的电离杂质散射




http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html

迁移率和温度的关系




http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html



http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html

$$\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$


室温下, 掺杂浓度不太高(<1e17 cm-3), 声子散射为主, 迁移率基本不变




重掺杂时杂质散射在室温也不能忽略。而且由于进入简并区,杂质能级扩展成能带,相当一部分载流子在杂质能带上运动,有效质量不同

http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html

$$\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$



多子和少子的迁移率




多子在杂质能带上运动, 少子不在杂质能带上运 动,迁移率不同

图 4-14 (a)室温时 n 型和 p 型硅中多数载流子和少数载流子迁移率与杂质浓度的关系 实线: 少子迁移率; 虚线: 多子迁移率^[9]

小结: 影响迁移率的因素

• 非极性半导体中,温度T、电离杂质浓度N_i


$$\mu = \frac{q}{m^* (AN_i T^{-3/2} + BT^{3/2})}$$



小结: 影响迁移率的因素


• 非极性半导体中,温度T、电离杂质浓度N_i

室温下, 掺杂浓度不太高(<1e17 cm-3) , 声子散射为主, 迁移率基本不变




重掺杂时杂质散射在室温也不能忽略。而且由于进入简并区,杂质能级扩展成能带, 相当一部分载流子在杂质能带上运动,有效质量不同

• 硅中掺杂了1e16 cm⁻³的锑, 300 K时迁移率约为 1500 cm²/Vs。试估算其在350 K时的迁移率。



• 硅中掺杂了1e16 cm⁻³的锑, 300 K时迁移率约为 1500 cm²/Vs。试估算其在350 K时的迁移率。




$$\mu = \frac{q}{m^* (AN_i T^{-3/2} + BT^{3/2})}$$


高温以晶格振动散射(声学声子散射)主导, $\mu \propto T^{-3/2}$ 。

答案:约为1190 cm²/Vs

• 硅中掺杂了1e17 cm⁻³的锑, 20 K时迁移率约为 3000 cm²/Vs。掺1e16 cm⁻³的锑, 20 K时迁移率为?



• 硅中掺杂了1e17 cm⁻³的锑, 20 K时迁移率约为 3000 cm²/Vs。掺1e16 cm⁻³的锑, 20 K时迁移率为?



$$\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$

低温以电离杂质散射主导, $\mu \propto T^{3/2}/N_i$ 。

答案:约为30000 cm²/Vs

(本题并不严谨, 还需计算电离度)

电阻率的计算

一种载流子的电阻率
$$\rho=\frac{1}{\sigma}=\frac{1}{nq\mu}$$
 同时考虑多子和少子的电阻率 $\rho=\frac{1}{\sigma}=\frac{1}{ne\mu_n+pe\mu_p}$

- 电阻率和载流子浓度、迁移率有关
- 载流子浓度和温度、掺杂浓度有关
- 迁移率也和温度、掺杂浓度有关
- 因此, 电阻率和温度、掺杂浓度有关

载流子浓度 (第三章)

$$n_i = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2}\hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

掺杂半导体

- 1. 低温弱电离区
- 2. 中间电离区
- 3. 强电离区
- 4. 过渡区
- 5. 高温本征激发区





图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线

迁移率 (本章)



http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html

本征半导体的电阻率和温度

电阻率

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n + pe\mu_p}$$

$$n = p = n_i = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2}\hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \propto T^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

本征半导体电离杂质浓度可忽略,电离杂质散射可忽略

迁移率

$$\mu = \frac{q}{m^* (AN_i T^{-3/2} + BT^{3/2})} = \frac{q}{m^* BT^{3/2}} \propto T^{-3/2}$$

因此

$$\rho \propto \frac{1}{n_i \mu} \propto T^{-3/2} e^{\frac{E_g}{2k_B T}} T^{3/2} = e^{\frac{E_g}{2k_B T}}$$

- 本征半导体的电阻率随温度升高而迅速下降
 - 很高温(通常达不到)时趋于常数

掺杂半导体的电阻率和温度

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{nq\mu}$$






图 3-11 n型硅的电子浓度与 温度的关系^[8,9]曲线


掺杂半导体的电阻率和温度

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{nq\mu}$$





掺杂半导体的电阻率



一种载流子的电阻率
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{nq\mu}$$


同时考虑多子和少子的电阻率
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n + pe\mu_p}$$

- 通常考虑室温时的电阻率
- 室温时,非简并的Si、Ge等掺杂半导体处于强电离区, $n=N_D$, $p=N_A$
- 掺杂浓度<1e17 cm⁻³,迁移率基本不变
- 因此,对于非简并掺杂半导体, $\rho = \frac{1}{nq\mu} \propto \frac{1}{N_D}$ 或 $\frac{1}{N_A}$

- 非简并掺杂半导体(<1e17 cm⁻³)
 - $\rho = \frac{1}{nq\mu} \propto \frac{1}{N_D} \vec{\boxtimes} \frac{1}{N_A}$
 - 双对数坐标下 $\log \rho = -\log N_D + \text{Colog} \rho = -\log N_A + \text{Colog} \rho$
 - 斜率为-1
- 重掺杂时由于迁移率降低,此关系会略有偏离
 - μ减小, ρ会更大
 - $\log \rho = -\log N_D + C$ 或 $\log \rho = -\log N_A + C$ 会向上偏
- 通常电子迁移率略大,n型半导体电阻率较低


非简并掺杂半导体斜率为-1

重掺杂时由于迁移率降低, 会向上偏




非简并掺杂半导体斜率为-1

重掺杂时由于迁移率降低, 会向上偏



非简并掺杂半导体斜率为-1

重掺杂时由于迁移率降低, 会向上偏



小结: 影响电阻率的因素

- 电阻率和载流子浓度、迁移率有关 $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n + pe\mu_p}$
- 载流子浓度和温度、掺杂浓度有关(第三章)
- 迁移率也和温度、掺杂浓度有关 $\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$
- 因此, 电阻率和温度、掺杂浓度有关
 - 本征半导体随温度 $\rho \propto e^{\frac{Lg}{2k_BT}}$
 - 掺杂半导体随温度
 - 室温, 非简并掺杂半导体

随掺杂浓度
$$\rho = \frac{1}{nq\mu} \propto \frac{1}{N_D} \stackrel{\text{id}}{=} \frac{1}{N_A}$$




图 4-16 硅电阻率与 温度关系示意图

• 一片本征硅晶圆室温300 K的电阻率为100000 Ohm.cm。试估算其在350 K时的电阻率。

 $E_g = 1.12 \text{ eV}, k_B = 1.38e-23 \text{ J/K}$

•一片本征硅晶圆室温300 K的电阻率为100000 Ohm.cm。试估算其在350 K时的电阻率。

$$\rho \propto e^{\frac{E_g}{2k_BT}}$$

代入 E_g =1.12 eV, k_B =1.38e-23 J/K可得

$$\rho_{350K}/\rho_{300K} = 0.045$$

因此ρ_{350K} = 4500 Ohm.cm

• 硅中掺杂了1e16 cm⁻³的锑,300 K时电阻率为0.5 Ohm.cm。试估算其在350 K时的电阻率。

 $E_C-E_D = 40 \text{ meV}$ $k_BT (300 \text{ K}) = 26 \text{ meV}$ $E_g=1.12 \text{ eV}, k_B=1.38 \text{e}-23 \text{ J/K}$

表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

各项参数	$E_{\rm g}({\rm eV})$	$m_{\rm n}^* (m_{\rm dn})$	$m_p^*(m_{dp})$	$N_{\rm c}({\rm cm}^{-3})$	$N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$	n _i (cm ⁻³) (计算值)	n _i (cm ⁻³)(測量值)
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10 ¹⁹	3.9×10 ¹⁸	1.7×10 ¹³	2.33×10^{13}
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10 ¹⁹	1.1×10 ¹⁹	7.8×10 ⁹	1.02×10^{10}
GaAs	1.428	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10 ¹⁷	8.1×10 ¹⁸	2.3×10 ⁶	1.1×10 ⁷


• 硅中掺杂了1e16 cm⁻³的锑, 300 K时电阻率为0.5 Ohm.cm。试估算其在350 K时的电阻率。

首先判断在哪个区

T = 300 K,
$$p < n_i = 1e10 \ll N_D$$
 T = 350 K, $p < n_i = 2.8e11 \ll N_D$ 注意, n_i 正比于 $T^{3/2}e^{-Eg/2kBT}$ 价带导带激发不明显

$$N_{C}$$
 (300 K) = 3e19 cm⁻³ E_{C} - E_{D} = 40 meV T = 300 K, $\frac{4g_{D}N_{D}}{N_{C}}e^{\frac{E_{C}-E_{D}}{k_{B}T}}=0.012\ll1$ T = 350 K, $\frac{4g_{D}N_{D}}{N_{C}}e^{\frac{E_{C}-E_{D}}{k_{B}T}}=0.008\ll1$ 注意, N_{C} 正比于 $T^{3/2}$ 施主基本激发,属于饱和区, n = N_{D}

• 硅中掺杂了1e16 cm⁻³的锑, 300 K时电阻率为0.5 Ohm.cm。试估算其在350 K时的电阻率。



$$\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$

高温以晶格振动散射(声学声子散射)主导, $\mu \propto T^{-3/2}$ 。

$$\rho = \frac{1}{nq\mu} = \frac{1}{N_D q\mu} \propto T^{3/2}$$

答案为0.63 Ohm.cm

可见,温度对饱和区掺杂半导体的电阻率影响不算大