薄膜淀积实验

实验简介

薄膜的沉积方法根据其用途的不同而不同。薄膜厚度通常小于 1um,有绝缘膜、半导体薄膜、金属薄膜等各种各样的薄膜。薄膜的沉积法主要有利用化学反应的 CVD(chemical vapor deposition)法以及物理现象的 PVD(physical vapor deposition)法两大类。CVD 法有外延生长法、HCVD、PECVD等。PVD 有溅射法和真空蒸发法。一般而言,PVD 温度低,没有毒气问题;CVD温度高,需达到 1000℃以上将气体解离,来产生化学作用。PVD沉积到材料表面的附着力较 CVD 差一些,PVD 适用于在光电产业,半导体制程中的金属导电膜大多使用 PVD 来沉积,而其他绝缘膜则大多采用要求较严谨的 CVD 技术。以 PVD 被覆硬质薄膜具有高强度、耐腐蚀等特点。

实验原理

采用 CVD 技术淀积的薄膜,按电性能可分为半导体膜、绝缘体膜和导体膜、CVD 技术分类如图 8-1 所示。




图 8-1 CVD 技术分类

外延硅: 晶圆被放置在反应室内, 硅原子被淀积在裸露的晶圆上, 薄膜生长时, 形成单晶结构。足够能量的淀积原子到达晶圆表面, 并在其表面游动, 将自身调整到与晶圆原子的晶体定向相一致。这样, 便生长成定向的晶圆外延层。

导体膜:金属薄膜在半导体技术中最一般和最常见的用途就是表面连线。把各个元件连接到一起的材料、工艺、连线过程一般称为金属化工艺(metallization)或者金属化工艺流程(metallization process)。常用溅射的方法把隔离金属淀积到连接孔/沟槽中,钽和氮化钽是目前所用的隔离金属材料。

1.溅射镀膜 PVD

溅射是用高速粒子(如氩离子等)撞击固体表面,将固体表面的原子撞击出来,利用这一现象来形成薄膜的技术,即让等离子体中的离子加速,撞击原料靶材,将撞击出的靶材原子淀积到对面的基片表面形成薄膜。

溅射法与真空蒸发法相比有以下的特点: 台阶部分的被覆性好,可形成大面积的均质薄膜,形成的薄膜可获得和化合物靶材同一成分的薄膜,可获得绝缘薄膜和高熔点材料的薄膜,形成的薄膜和下层材料具有良好的密接性能。因而,电极和布线用的铝合金(Al-Si,Al-Si-Cu)等都是利用溅射法形成的。最常用的溅射法是在平行平板电极间接上高频(13.56MHz)电源,使氩气(压力为1Pa)离子化,将靶材溅射出来的原子淀积到另一侧电极上的基片上。为提高成膜速度,通常利用磁场来增加离子的密度,这种装

置称为磁控溅射装置(magnetron sputter apparatus),以高电压将通入的惰性氩体游离,再借由阴极电场加速吸引带正电的离子,撞击在阴极处的靶材,将欲镀物打出后沉积在基板上,PVD 腔体结构如图 8-2 所示。

COOLING WATER CRYO PUMP ROUGHING VALVE ROUGHING VALVE ROUGHING VALVE ROUGHING FEDESTAL ROUGHING FEDEST

PVD Chamber Configuration

图 8-2 PVD 腔体结构

溅射镀膜的系统常规工作参数(温度,硅烷浓度,抽真空速率,氮气流量,或其他气体流量)都会影响淀积率和成核尺寸,溅射镀膜的系统中晶圆处理流程如图 8-3 所示。




图 8-3 溅射镀膜的系统中晶圆处理流程

2.低压化学气相沉积(LPCVD)

化学气相沉积(chemical vapor deposition)是半导体集成电路制造的重要工序之一,主要用于 Si_3N_4 、 SiO_2 、Poly-Si、PSG、BPSG、非晶硅薄膜的生长。它是将原材料气体(或者液态源气化 TEOS)热能激活发生化学应用而在基片表面生成固体薄膜。低压化学气相沉积是在低压下进行的,由于气压低,气体分子平均自由程大,使生长的薄膜均匀性好,而且基片可以竖放,故装片量大,适合工业化生产。

在晶圆竖放于晶舟已不可避免之情况下,降低化学蒸气之环境压力,是一个解决厚度均匀性的可行之道。原来依定义黏性流特性之雷诺数观察,动力黏滞系数 v 随降压而变小,如此一来雷诺数激增,而使化学蒸气流动由层流(laminarflow)进入紊流(turbulentflow)。有趣的是紊流不易分离,换言之,其为一乱中有序之流动,故尽管化学蒸气变得稀薄,使沉积速度变慢,但其经过数十片的晶圆后,仍无分离逆流的现象,而保有厚度均匀,甚至质地致密的优点。以 800℃、1Torr 成长之 LPCVD 氮化硅薄膜而言,其质地极为坚硬耐磨,也极适合蚀刻掩膜之用(沉积速度约 20 分钟 0.1 微米厚)。

LPCVD 有许多优点,它不但不需要造价昂贵、维护复杂的高真空泵,而且提供了稳定的阶梯覆盖度和较高的生产效率,LPCVD工艺原理如图 8-4 所示。




图 8-4 LPCVD 工艺原理

通常 LPCVD 系装置采用扩散炉式结构,只是多了一个真空系统,立式炉管示意图如图 8-5 所示。




图 8-5 立式炉管示意图

LPCVD 设备可以用于淀积 Si₃N₄、SIPOS、POLY-Si、PSG、UDO 等,通入的气体分别为:

铝下 Si₃N₄: SiH₂Cl₂、NH₃

SIPOS: SiH₄, N₂O

POLY-Si: SiH₄

UDO: SiH₄, O₂

铝上、铝下 PSG+UDO:

PSG: SiH₄, PH₃, O₂

UDO: SiH₄, O₂

Si₃N₄ 反应机理为: 3SiH₂Cl₂+4NH₃→ Si₃N₄+6HCl↑+6H₂↑ (650~750℃)

LPCVD SIPOS 钝化常用于可控硅产品的铝下 CVD,具体工 艺步骤为:

- 1) 硅表面氧化层去除:利用 NH₃F 腐蚀液(可加入适量的 5%HF 溶液)常温腐蚀(为了腐蚀充分,时间需要长点)后冲水,再 在用于机中用于。
 - 2) 前处理: 利用清洗 SC-1+SC-2 溶液方式处理, 然后甩干。
- 3) 酸处理:在酸液(HNO₃: HF=99: 1)中浸泡,上下抖动, 在纯水中冲洗后甩干。
- 4) 进炉: 在酸处理后需要立即进炉钝化,保持各个步骤衔接。

SIPOS 含氧量与湿法腐蚀速率有关,须通过测试湿法腐蚀速率对 SIPOS 含氧量进行监控。常见的薄膜淀积原理如下。

钨淀积: 通常我们用 CVD 淀积难以控制的金属膜,其中主要是钨。钨可以用于各种元件构造,包括接触阻挡层,MOS 管的栅极互连和过孔填充。过孔填充是形成有效的多金属层系统的关键。绝缘层比较厚,而过孔相对瘦一些(高宽比大)。这两个因素有助于较难的连续的金属淀积过孔,而且不会降低金属密度。因此我们选择 CVD 淀积钨来填充整个过孔,而且为接续而来的导电金属层淀积提供了平整表面。钨作为阻挡层金属,它的淀积可以通过硅与六氟化钨(WF₆)气体反应进行。其反应式:

$$2WF_6 + 3Si \rightarrow 2W + 3SiF_4$$

钨还可以通过 WF₆ 的反应淀积在铝和其他材料上。这个工艺被称为衬底缩减。钨可以通过 WF₆和 H₂生成,其反应式:

$$WF_6 + 3H_2 \rightarrow W + 6HF$$

以上所有淀积都是在LPCVD系统中进行,温度大约为300℃。 这可以与镀铝工艺相适应。硅化钨和硅化钛层的工艺反应式:

$$WF_6 + 2SiH_4 \rightarrow WSi_2 + 6HF + H_2$$

 $TiCl_4 + 2SiH_4 \rightarrow TiSi_2 + 4HCl + 2H_2$

二氧化硅淀积:由于铝和硅的合金过程不允许在 450 $^{\circ}$ 以上进行,所以需要在低温下淀积 SiO_2 。早期使用的淀积工艺是采用水平热传递系统,通过硅和氧气的反应得到:

$$SiH_4 + O_2 \rightarrow SiO_2 + 2H_2$$

这种工艺形成的薄膜,由于是在 450℃淀积,薄膜的质量较差,并不适用于高级的器件设计和较大的晶圆。LPCVD 系统的开发为获取高质量的薄膜提供了可能,特别对阶梯覆盖和低应力等因素。从质量和生产效率角度考虑,LPCVD 工艺是首选的淀积技术。二氧化硅是在高温(900℃)LPCVD 中采用氯化硅(SiCl₂)与二氧化氮(NO₂)反应形成的:

$$SiCl_2 + 2NO_2 \rightarrow SiO_2 + 2N_2 + HCl$$

实验内容

1.溅射镀膜 PVD 操作流程

- 1) 检查 PVD 设备状态:
- 2) PVD 设备参数设置;
- 3) 上料;
- 4) PVD 设备开始作业:理片—预清洁—PVD—冷却;
- 5) 作业完成后下料。

2.CVD 操作流程

- 1) 检查 CVD 设备状态:
- 2) CVD 设备参数设置;
- 3) 上料;
- 4) CVD 设备开始作业;
- 5) 作业完成后下料。

实验仪器

1.磁控溅射沉积设备

磁控溅射沉积系统包括: 气路、真空系统、循环水冷却系统、 控制系统,磁控溅射沉积设备如图 8-6 所示。



图 8-6 磁控溅射沉积设备

- 1) 气路系统: 气路中一般为 Ar、N₂等气体。这些气体并不参与成膜, 而是通过发生辉光放电现象将靶材原子轰击下来, 使靶材原子获得能量沉积到衬底上成膜。
- 2) 真空系统: 沉积薄膜前需要将真空腔室抽至高真空。因此, 其真空系统也包括机械泵、分子泵这一高真空系统。
- 3)循环水冷却系统:工作过程中,一些易发热部件(如分子 泵)需要使用循环水带走热量进行冷却,以防止部件损坏。
- 4)控制系统:综合控制系统各部分协调运转完成薄膜沉积, 一般集成与控制柜。

2.化学气相沉积设备(LPCVD)

大部分的 CVD 系统的基本部分是相同的,如管式反应炉、气体箱、反应室、能源柜、晶圆托架(舟体)和装载、卸载机械装置。在某些情况下,CVD 系统则是一种专用的预氧化和扩散的管式反应炉。化学气源被存储在气体箱内。蒸气从压缩的气体瓶或液体发泡源中产生。气体流量是通过限压器、流量计和计时器共同控制,化学气相沉积设备如图 8-7 所示。



图 8-7 化学气相沉积设备

设备整体结构可分为硅片盒装载系统(load port)、硅片盒存储系统(stocker)、设备主机箱、延伸控制柜、遥控电源柜等几大部分;用工业计算机对工艺时间、温度、气体流量、阀门动作、反应室压力实现自动控制。

实验指导

1.选择实验内容

鼠标点击相关实验内容,进入到该实验操作设备前,实验项目选择界面如图 8-8 所示。



图 8-8 选择实验界面

2.选择实验模式

选择学习模式操作者可以从左侧实验步骤中任意模块进行操作。选择考核模式操作者可以从实际工艺流程往下一步一步操作。在考核模式下记录学生考核的问题及操作步骤,实验模式选择界面如图 8-9 所示。



图 8-9 实验模式选择

3.实验操作指导界面

界面介绍本工艺知识点及操作者在实验过程中的操作指导,如图 8-10 所示。



图 8-10 实验操作指导

4.薄膜淀积 CVD 操作流程

1)漫游走到仪器室,鼠标点击"气柜",气柜如图 8-11 所示。



图 8-11 气柜

2)返回到电脑屏幕前,在"Add New Lot Name"处输入作业 名称,如图 8-12 所示。



图 8-12 Add New Lot Name

3) 鼠标点击"OK"按钮,如图 8-13 所示。



图 8-13 作业名称确认

4) 鼠标点击"Sequence Name"下的第一格,如图 8-14 所示。



图 8-14 Sequence Name

5) 鼠标点击"CVD SEQ"按钮,如图 8-15 所示。



图 8-15 CVD SEQ

6) 鼠标点击"Load A"按钮, 进行充气加压, 如图 8-16 所示。



(a) Load A



(b) 晶圆充气加压

图 8-16 晶圆充气加压

7) 鼠标点击"Run"按钮,如图 8-17 所示。



图 8-17 设置界面

8) 取出晶圆。

淀积结束后,鼠标点击"Load A"按钮,进行充气加压;加压 后点击"晶圆",晶圆放回原处,如图 8-18 所示。




(a) Load A




(b) 压后取出晶圆

图 8-18 取出晶圆

9) 鼠标点击设备控制界面上的"CVD 原理展示"按钮,弹出 CVD 原理展示界面,如图 8-19 所示。



(b) CVD 原理展示



(b) CVD 微观原理

图 8-19 CVD 原理展示

5.薄膜淀积 PVD 操作流程

1)漫游走到仪器室,鼠标点击"气柜",气柜如图 8-20 所示。



图 8-20 气柜

2)返回到电脑屏幕前,在"Add New Lot Name"处输入作业 名称,如图 8-21 所示。



图 8-21 Add New Lot Name

3) 鼠标点击"OK"按钮,如图 8-22 所示。



图 8-22 作业名称确认

4) 鼠标点击"Sequence Name"下的第一格,如图 8-23 所示。



图 8-23 Sequence Name

5) 鼠标点击"PVD SEQ"按钮,如图 8-24 所示。



图 8-24 PVD SEQ

6) 鼠标点击"Load A"按钮, 进行充气加压, 如图 8-25 所示。



图 8-25 Load A

7) 鼠标点击"Run"按钮,如图 8-26 所示。



图 8-26 设置界面

8) 鼠标点击左侧 PVD 实验步骤中"PVD 作业—理片"按钮, 如图 8-27 所示。



图 8-27 PVD 作业-理片

9)鼠标点击左侧 PVD 实验步骤中"PVD 作业—预清洁"按钮, 如图 8-28 所示。




图 8-28 PVD 作业-预清洁

10) 鼠标点击左侧 PVD 实验步骤中"PVD 作业—PVD"按钮, 如图 8-29 所示。



图 8-29 PVD 作业-PVD

11)鼠标点击左侧PVD实验步骤中"PVD作业—冷却"按钮,如图 8-30 所示。



图 8-30 PVD 作业-冷却

12) 取出晶圆。

淀积结束后,鼠标点击左侧 PVD 实验步骤中"下料"按钮,然后在设备控制界面上鼠标点击"Load A"按钮,进行充气加压;加压后点击"晶圆",晶圆放回原处,如图 8-31 所示。



(a) Load A




(b) 加压后取出晶圆

图 8-31 取出晶圆

13) 鼠标点击设备控制界面上的"PVD 原理展示"按钮,弹出 PVD 原理展示界面,如图 8-32 所示。



(a) PVD 原理展示



(b) PVD 微观原理

图 8-32 PVD 原理展示

14)实验操作结束。请继续进行其他实验项目。退出实验时, 保存该实验数据记录,如图 8-33 所示。



图 8-33 实验操作结束

思考题

- 1.描述化学气相淀积的原理。
- 2.列出由 CVD 技术淀积的导体、半导体和绝缘材料。
- 3.解释外延层和多晶硅层之间的区别。
- 4.为什么氧化硅钝化?

- 5.写出从四氯化硅生成硅的反应式。
- 6.相对于真空蒸发工艺,溅射工艺有什么优点。
- 7.晶圆表面的什么条件对多晶硅层淀积是必要的?
- 8.用什么对淀积的氧化硅进行掺杂?

参考资料

- 1.《微电子制造科学原理与工程技术》,第二版,Stephen A.Campbell 著;
 - 2.《芯片制造》,第六版, Peter Van Zant 著;
 - 3.《硅集成电路芯片工厂设计规范》, GB50809-2012;
 - 4.《半导体制造技术》,Michael Quirk,Julian Serda 著;
 - 5.《半导体器件基础》, Robert F.Pierret 著;