
# 第三章: 双极型晶体管

- §3.1 双极型晶体管基本原理
- §3.2 直流 Ⅳ 特性
- §3.3 晶体管模型
- §3.4 频率特性
- §3.5 开关特性
- §3.6 异质结晶体管HBT


# 双极型晶体管基本知识体系框架




# §3.5 开关特性


#### 1、晶体管的开关作用

晶体管除了具有放大特性外,还有开关作用,所谓开关作用 指的是通过改变基极电流来改变集电极电流,使得晶体管在 短时间内从高电压、低电流的关断状态变化到低电压、高电 流的导通状态,或者相反。下面两图分别是基本开关电路和 相应的输出特性曲线及负载R<sub>L</sub>的电流电压曲线(负载线)。





### 1、晶体管的开关作用



电路工作状态:在输出回路中 $I_C$ 和 $V_{CE}$ 间的关系既要满足负载线,也要满足晶体管的输出特性曲线,所以电路的工作状态为负载线和输出特性曲线的交点。

关断状态: 当发射结反偏时( $V_s$  <0),  $I_B$ 和 $I_C$ 都很小, $V_{CE}$ 约等于 $V_{CC}$ , 集电结也反偏,晶体管处于截止状态,整个电路工作在高 $V_{CE}$ 低 $I_C$ 的关断状态。

导通状态: 当 $V_S$ 增大使发射结正偏时,  $I_B$ 增大,  $I_C$ 增大 $V_{CE}$ 减小(沿着负载线变化), 当两个结均正偏晶体管处于饱和状态时,整个电路工作在低 $V_{CE}$ 高 $I_C$ 的导通状态。

利用E-M模型来讨论晶体管的开关阻抗,第3节中已经得到了 E-M模型的基本方程如下

$$\begin{split} I_E &= -\frac{1}{1 - \alpha_F \alpha_R} I_{EBO} \left[ \exp \left( \frac{q V_{BE}}{k T} \right) - 1 \right] + \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_F \alpha_R} I_{CBO} \left[ \exp \left( \frac{q V_{BC}}{k T} \right) - 1 \right] \\ I_C &= \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F \alpha_R} I_{EBO} \left[ \exp \left( \frac{q V_{BE}}{k T} \right) - 1 \right] - \frac{1}{1 - \alpha_F \alpha_R} I_{CBO} \left[ \exp \left( \frac{q V_{BC}}{k T} \right) - 1 \right] \end{split}$$

#### 1)关断阻抗

在截止状态下, $V_{BF}$ 和 $V_{BC}$ 均小于0,集电极电流为

$$I_{\rm C} = \frac{I_{\rm CBO} - \alpha_{\rm F} I_{\rm EBO}}{1 - \alpha_{\rm F} \alpha_{\rm R}}$$
   
  $\exp(\frac{qV_{BE}}{kT}) \approx 0$   $\exp(\frac{qV_{BC}}{kT}) \approx 0$ 

所以关断阻抗近似为

$$R_{off} = \frac{V_{CE}}{I_{C}} = \frac{V_{CE}(1 - \alpha_{F}\alpha_{R})}{I_{CBO} - \alpha_{F}I_{EBO}}$$

反向饱和电流/60和160都比较小且相近时, 所以关断阻抗就很大

$$\begin{split} I_E &= -\frac{1}{1-\alpha_F\alpha_R} I_{EBO} \left[ \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] + \frac{\alpha_R}{1-\alpha_F\alpha_R} I_{CBO} \left[ \exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1 \right] \\ I_C &= \frac{\alpha_F}{1-\alpha_F\alpha_R} I_{EBO} \left[ \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] - \frac{1}{1-\alpha_F\alpha_R} I_{CBO} \left[ \exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1 \right] \end{split}$$

#### 2)导通阻抗

在饱和状态下, $V_{BE}$ 和 $V_{BC}$ 均大于0, $exp(\frac{qV_{BE}}{kT})\gg 1$ , $exp(\frac{qV_{BC}}{kT})\gg 1$ ,上面公式重新书写为

$$I_{E} = -\frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) + \frac{\alpha_{R}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$
$$I_{C} = \frac{\alpha_{F}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) - \frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$

#### 2)导通阻抗

$$I_{E} = -\frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) + \frac{\alpha_{R}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$
$$I_{C} = \frac{\alpha_{F}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) - \frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$

 $I_c$ 的表达式两边同时乘以 $\alpha_R$ ,与 $I_E$ 表达式相加消掉带有 $V_{RC}$ 的项得到

$$I_E + \alpha_R I_C = -I_{EBO} exp(\frac{qV_{BE}}{kT})$$

$$I_E + I_B + I_C = 0$$

$$V_{BE} = \frac{kT}{q} ln \left[ \frac{I_B + (1 - \alpha_R)I_C}{I_{EBO}} \right]$$

#### 2)导通阻抗

$$I_{E} = -\frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) + \frac{\alpha_{R}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$
$$I_{C} = \frac{\alpha_{F}}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{EBO} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{k T}\right) - \frac{1}{1 - \alpha_{F} \alpha_{R}} I_{CBO} \exp\left(\frac{q V_{BC}}{k T}\right)$$

 $I_{\varepsilon}$ 的表达式两边同时乘以 $\alpha_F$ ,与 $I_C$ 表达式相加消掉带有 $V_{RE}$ 的项得到

$$\alpha_F I_E + I_C = -I_{CBO} exp(\frac{qV_{BC}}{kT})$$

$$I_E + I_B + I_C = 0$$

$$V_{BC} = \frac{kT}{q} ln \left[ \frac{\alpha_F I_B - (1 - \alpha_F) I_C}{I_{CBO}} \right]$$

#### 2)导通阻抗

$$V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln \left[ \frac{I_{B} + (1 - \alpha_{R})I_{C}}{I_{EBO}} \right]$$

$$V_{BC} = \frac{kT}{q} \ln \left[ \frac{\alpha_{F}I_{B} - (1 - \alpha_{F})I_{C}}{I_{CBO}} \right]$$


#### 导通阻抗为

$$R_{on} = \frac{V_{\text{CE}}, \text{@}n}{I_{\text{C}}} = \frac{V_{\text{BE}} - V_{\text{BC}}}{I_{\text{C}}}$$

$$= \frac{kT}{qI_{\text{C}}} \ln \left[ \frac{1 + (1 - \alpha_{R}) \frac{I_{\text{C}}}{I_{\text{B}}}}{\alpha_{\text{R}} \left[ 1 - \left( \frac{1 - \alpha_{\text{F}}}{\alpha_{\text{E}}} \right) \frac{I_{\text{C}}}{I_{\text{B}}} \right]} \right]$$

导通阻抗近似地反比于1c, 当1c很大时, 导通阻抗很小


1)导通过程分析—截止态向饱和态转变



初始状态:  $V_{BB}$ < 0,发射结反偏, $I_B I_C$ 几乎为0, $V_{CE}$ 较大,集电结也反偏,晶体管处于截止状态。


t = 0 时:  $V_{BB}$ 突变到 $V_{BBO}$ ,发射结偏压 $V_{BE}$ ,基极电流 $I_B$ ,集电结偏压 $V_{CE}$ ,集电极电流 $I_C$ 都将渐变。

#### 1)导通过程分析—截止态向饱和态转变




 $0 \le t \le t_1$ :  $V_{BE}$ 从小于0变化到等于0,  $I_B$ 略微增大,只有少量电子从发射区注入到基区, $I_C$ 从0上升为它最大值的10%, $V_{CE}$ 较大,集电结仍保持反偏, $0 \sim t_I$ 这段时间称为延迟时间。

#### 1)导通过程分析—截止态向饱和态转变



 $t_I < t \le t_2$ :  $t_I$  时刻 $V_{BE}$  为0, $I_BI_C$ 均很小,电路工作在临界放大状态(上面右下图中A点)。 $t_I$ 之后, $V_{BE}$ 增大,发射结正偏, $I_B$ 增大,更多电子从发射区注入到基区,与此同时 $I_C$ 也将增大,直到 $t_2$ 时刻 $I_C$ 由它最大值的10%上升到最大值的90%,此时 $V_{CE} = V_{BE}$ ,集电结零偏,电路工作在临界饱和状态(B点), $t_I \sim t_2$ 称为上升时间。


#### 1)导通过程分析—截止态向饱和态转变




 $t_2 < t : t_2$ 之后 $V_{BE}$ 和 $I_B$ 继续增大,发射结仍然正偏,还会有电子从发射区注入到基区,此时 $I_C$ 会略微增大, $V_{CE}$ 会减小,使 $V_{CE} < V_{BE}$ ,集电结变成正偏,电路工作在饱和区,基区中的电子分布也趋于稳定。

1)导通过程分析—截止态向饱和态转变

现在来分析导通过程中基区少子分布变化的情况







 $0 \le t \le t_1$ : 第一阶段最终结果是 $V_{BE} = 0$ ,发射结零偏集电结反偏,电路工作在临界放大状态。发射结靠基区一侧边界处的电子浓度从0变成 $n_{BO}$ ,如上面右图所示。

1)导通过程分析—截止态向饱和态转变

现在来分析导通过程中基区少子分布变化的情况







 $t_1 < t \le t_2$ : 第二阶段电路在放大区工作(负载线上AB两点之间),基区中的电子浓度变成线性分布,如上面右图所示。随着 $I_R(I_C)$ 的增大,分布曲线斜率增大。

1)导通过程分析—截止态向饱和态转变

现在来分析导通过程中基区少子分布变化的情况






 $t_2 < t$ :第三阶段电路工作在饱和区,基区中的电子浓度曲线平行上移,如上面右图所示。基区中将有较多的过饱和存储电荷 $Q_{BX}$ 

#### 2)关断过程分析—饱和态向截止态转变


晶体管从饱和态向截止态转变是抽取基区中存储的过

量少子电子的过程。




 $t = t_3$ 时:  $V_{BB}$ 从 $V_{BBO}$ 突变成 $-V_R$ ,此时晶体管发射结由正偏变成反偏,基区内的过饱和存储电荷将被抽取到发射区,因为基区内的少子电子浓度梯度没有立即发生明显的变化, $I_C$ 从最大值只减小为最大值的90%。

#### 2)关断过程分析—饱和态向截止态转变



 $t_3 < t \le t_4$ :这段时间发射结反偏,基区内的过饱和存储电荷被继续抽到发射区,基区内的少子电子浓度梯度不变,所以 $I_C$ 基本保持不变,且 $I_C$ 较大, $V_{CE}$ 较小,集电结正偏。直到 $t = t_4$ 时,基区内的过饱和存储电荷被完全抽走, $I_C$ 才开始减小。 $t_3 \sim t_4$ 称为存储时间。

#### 2)关断过程分析—饱和态向截止态转变



 $t_4 \le t \le t_5$ :  $t_4$ 之后反射结仍然反偏,基区内的电子继续被抽走,但这时基区内电子浓度梯度较小,使 $I_C$ 减小进而使 $V_{CE}$ 增大, $V_{CE}$ 增大使集电结反偏。直至 $t_5$ 时刻 $I_C$ 减小为最大值的10%, $t_4 \sim t_5$ 称为延迟时间。

# §3.6 异质结晶体管HBT

异质结是两种不同的半导体之间形成的结,例如在p 型GaAs上形成n型Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As。 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As是AlAs和 GaAs这两种II-V族化合物半导体固溶形成的合金, x 是AIAs在合金中的摩尔分数。室温(300K)时,AIAs 的禁带宽度是2.15eV, GaAs的禁带宽度是1.42eV, 它 们固溶形成的二元合金Al、Ga、、As的禁带宽度比GaAs 的大。异质结具有许多独有的性质,这些性质是常规 半导体同质结所不具备的。异质结已经得到了许多重 要的应用,特别是在光电器件和量子效应器件方面。

电子亲合能观定 真空能级 义为将一个电子 从导带底 $E_C$ 移动 到真空能级所需 要的能量  $\Delta E_c$ 表示两种半导 体导带边缘的能 量差

功函数 $q\phi_s$ 定义为将一个电子从费 米能级 $E_F$ 移动到 真空能级所需要 的能量


下标"1""2"分别代表窄禁带半导体和宽禁带半导体的物理量

 $\Delta E_{\nu}$ 表示两种半导体价带边缘的能量差

上图表示形成异质结之前分离的两块半导体(n型 $Al_xGa_{1-x}As$ 和p型GaAs)的能带图。这两块半导体有不同的禁带宽度 $E_g$ ,不同的介电常数 $\varepsilon_s$ ,不同的功函数 $q\phi_s$ 及不同的电子亲合能 $q\chi$ 。

总内建电势 $V_{bi}$ 等于两部分内建电势之和( $V_{bi} = V_{b1} + V_{b2}$ ), $V_{b1}$ 和  $V_{b2}$ 分别是半导体1和半导体2在热平衡时的静电势

Δ*E*<sub>c</sub>表示两种半导体导带边缘的能量差,界面处形成尖峰和凹口




下标"1""2"分别代表窄禁带半导体和宽禁带半导体的物理量

 $\Delta E_{\nu}$ 表示两种半导体价带边缘的能量差,界面处形成台阶

上图表示这两种半导体形成理想突变异质结在热平衡态下的能带图。能带图的形成要满足两个基本要求:

- ◆ 热平衡下界面两边的费米能级必须相同
- ◆ 真空能级必须连续, 且平行于能带边缘




对于理想突变异质结,耗尽区中的 电势分布 $\psi(x)$ 满足下面的泊松方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 \psi}{\mathrm{d}x^2} = \begin{cases} -\frac{q N_{\mathrm{D}}}{\varepsilon_2} & (-x_2 \leqslant x \leqslant 0) \\ \frac{q N_{\mathrm{A}}}{\varepsilon_1} & (0 \leqslant x \leqslant x_1) \end{cases}$$

 $\epsilon_1$   $\epsilon_2$ 分别表示p型半导体和n型半导体的介电常数, $N_A$   $N_D$ 分别表示p型半导体掺杂浓度和n型半导体掺杂浓度

选择 $x=x_1$ 为零电势点, $\psi(x_1)=0$ ,且 $\psi(-x_2)=V_{bi}$ 。对泊松方程积分两次,边界条件是 $x=-x_2$ 和 $x=x_1$ 处电场是零,可得耗尽区内的电势分布为

$$\psi(x) = \begin{cases} V_{\text{bi}} - \frac{qN_{\text{D}}(x + x_2)^2}{2\varepsilon_2} & (-x_2 \leqslant x \leqslant 0) \\ \frac{qN_{\text{A}}(x + x_1)^2}{2\varepsilon_1} & (0 \leqslant x \leqslant x_1) \end{cases}$$




利用上面求得的耗尽层电势分布,并根据第2章中的求解,可以知道p型一侧耗尽区宽度  $x_1$ 和n型一侧耗尽区宽度 $x_2$ 分别为


$$x_{1} = \left[\frac{2N_{\mathrm{D}}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}(V_{\mathrm{bi}} - V)}{qN_{\mathrm{A}}(\varepsilon_{1}N_{\mathrm{A}} + \varepsilon_{2}N_{\mathrm{D}})}\right]^{1/2}$$


$$x_{2} = \left[\frac{2N_{\mathrm{A}}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}(V_{\mathrm{bi}} - V)}{qN_{\mathrm{D}}(\varepsilon_{1}N_{\mathrm{A}} + \varepsilon_{2}N_{\mathrm{D}})}\right]^{1/2}$$

 $\epsilon_1 \ \epsilon_2$ 分别表示p型半导体和n型半导体的介电常数, $N_A \ N_D$ 分别表示p型半导体掺杂浓度和n型半导体掺杂浓度




上面两图分别表示热平衡态下HBT和普通BJT的能带图,两者能带形状大体相似,但是HBT三种半导体的禁带宽度不一样,且HBT两种半导体材料界面处的导带会形成能带尖峰和凹口,价带会形成能带台阶。






#### 热平衡态下HBT能带图





放大状态下,同普通BJT一样,HBT的发射结势垒高度会减小,集电结势垒高度会增大,与普通BJT不一样的是,HBT空穴由基区注入发射区时要克服一个附加的台阶 $\Delta E_V$ (电子由发射区注入基区时不需要),这会使得HBT发射结注入比 $I_{nE}/I_{pE}$ 很大。

放大状态下普通BJT能带图



#### 放大状态下HBT能带图

在放大状态下,HBT的基极电流主要来自:发射结耗尽层内的复合电流 $I_{rE}$ ,基区内的复合电流 $I_{rB}$ ,基区向发射区注入的空穴电流 $I_{pE}$ ;集电极电流主要来自发射结注入并穿过基区的电流 $I_{nC}$ 。于是HBT共发射极电流增益可表示为

$$\beta_0 = \frac{I_C}{I_B} \approx \frac{I_{nC}}{I_{pE} + I_{rB} + I_{rE}} < \beta_{max} = \frac{I_{nE}}{I_{pE}}$$

 $\beta_{max}$ 表示注入比,也是HBT的最大共发射极电流增益。

前面第2节中已经求到理想NPN型BJT的 $I_{nE}$ 和 $I_{pE}$ 可表示为

$$I_{\rm En} = qA \frac{D_{\rm n} n_{\rm p0}}{W} (e^{qV_{\rm BE}/k_{\rm B}T} - 1)$$

$$I_{\rm Ep} = qA \frac{D_{\rm pE}p_{\rm e0}}{L_{\rm pE}} (e^{qV_{\rm BE}/k_{\rm B}T} - 1)$$

*n<sub>p0</sub>*:热平衡时基区电子浓度

D<sub>n</sub>:基区电子扩散系数

W:基区宽度

D<sub>pE</sub>:发射区空穴扩散系数

peo:热平衡时发射区空穴浓度

 $L_{pE}$ :发射区空穴扩散长度

利用 上面 $I_{nE}$ 和 $I_{nE}$ 的表达式也适用于HBT,

$$n_{po} = n_{iB}^2/N_B$$
  $p_{eo} = n_{iE}^2/N_E$   $N_B$ :基区掺杂浓度

 $n_{iB}$ :基区本征载流子浓度

n<sub>iE</sub>:发射区本征载流子浓度

 $N_E$ :发射区掺杂浓度

将
$$n_{p0}$$
和 $p_{e0}$ 代入 $I_{nE}$ 和 $I_{pE}$ , 并利用 $\beta_{max} = \frac{I_{nE}}{I_{pE}}$ , 所以有
$$\beta_{max} = \frac{D_n}{D_{pE}} \cdot \frac{L_{PE}}{W} \cdot \frac{N_E}{N_B} \cdot \frac{n_{iB}^2}{n_{iE}^2}$$

根据半导体物理的知识有:  $n_i^2 = N_C N_V exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$ 

如果忽略不同半导体材料之间的有效态密度 $N_CN_V$ 的差别,有

$$\frac{n_{iB}^2}{n_{iE}^2} = exp\left(\frac{E_{gE} - E_{gB}}{kT}\right) = exp\left(\frac{\Delta E_g}{kT}\right)$$

 $E_{gE}$   $E_{gB}$ 分别是发射区材料和基区材料的禁带宽度,将上面的式子代入前面一页已经求到的HBT的 $\beta_{max}$ 的表达式中,有

$$\beta_{\text{max}} = \frac{D_{\text{n}}}{D_{\text{nE}}} \cdot \frac{L_{\text{PE}}}{W} \cdot \frac{N_{\text{E}}}{N_{\text{B}}} e^{\Delta E_{\text{g}}/kT}$$

普通BJT的
$$\beta_{max} = \frac{I_{nE}}{I_{pE}} = \frac{D_n}{D_{pE}} \frac{L_{PE}}{W} \frac{n_{po}}{p_{e0}}$$
,普通BJT存在  $n_{iB} = n_{iE}$ 

所以对普通BJT: 
$$\beta_{max} = \frac{I_{nE}}{I_{pE}} = \frac{D_n}{D_{pE}} \frac{L_{PE}}{W} \frac{N_E}{N_B}$$
  $n_{po} = n_{iB}^2/N_B p_{eo} = n_{iE}^2/N_E$ 

HBT的 $\beta_{max}$ (HBT)与普通BJT的 $\beta_{max}$ (BJT)相比可得

$$\frac{\beta_{\max}(HBT)}{\beta_{\max}(BJT)} = e^{\Delta E_g/kT} \quad \Delta E_g = E_{gE} - E_{gB}$$

从上式可知,宽禁带发射区异质结可以使晶体管的电流增益大幅提高。通常选取 $\Delta E_g$ 大于250meV(10kT),与普通BJT相比HBT  $\beta_{max}$ 提高 $2\times10^4$ 倍。这样选取大的 $\Delta E_g$ 时可以使基区高掺杂而不至于降低晶体管的电流增益。普通BJT基区掺杂浓度不能太高,否则将使发射效率减小,从而使电流增益减小。

$$\gamma = (1 + \frac{\mu_{pe}}{\mu_{nb}} \frac{N_b}{N_e} \frac{W_b}{L_{pe}})^{-1}$$
 基区掺杂浓度 $N_b$ 大, $\gamma$ 会 减小,进而使 $\alpha_0 \beta_0$ 减小

基区高掺杂将使器件性能大大改善,主要表现在下面 几个方面:

◆ 基区不容易穿通,从而可以把基区厚度做的很小, 从而减小器件尺寸

$$V_{pT} \simeq \frac{q}{2\epsilon_s} \frac{N_B}{N_C} (N_B + N_C) W_B^2$$
  $\frac{N_B wt}{V_{PT}}$ 的时 $N_B wt$  基区宽度 $W_B$ 可以越小

- ◆ 基区电阻可以显著降低
- ◆ 基区高掺杂使得大注入时基区电导不会明显改变, 从而有效抑制大注入效应

## 3、几类常见的HBT

#### AlGaAs/GaAs HBT

这类HBT的发射区采用Al,Ga<sub>1-x</sub>As材料,Al的摩尔分 数x选择在0.25左右,基区采用 $p^+$ -GaAs材料,典型掺 杂浓度 $N_a$ 为5×10<sup>18</sup>~1×10<sup>20</sup>cm<sup>-3</sup>,集电区通常也采用 GaAs材料(n型)。这类HBT的一个重要优点是 Al, Ga1, As/GaAs材料体系可以有良好的晶格匹配, 由于AlAs和GaAs的晶格常数十分接近,而且它们热 膨胀系数之间的差别也很小,无论怎样选择Al的摩尔 分数x都能实现晶格匹配。其次,在微波电路中,单 片微波集成电路用GaAs材料容易实现。

## 3、几类常见的HBT

#### **InGaAs HBT**

同 InP 晶格匹配的 III-V 族化合物半导体中包括 In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As(以下简写为InGaAs)和In<sub>0.52</sub>Al<sub>0.48</sub>As(简写 为InAlAs), InGaAs的禁带宽度是0.75eV, InAlAs的禁 带宽度是1.5eV,而InP的禁带宽度是1.35eV。用 InGaAs作为基区而InP或InAlAs作为发射区构成HBT, 其主要优点是InGaAs中的电子迁移率很高,对于本征 材料其电子迁移率是GaAs的1.6倍,Si的9倍。

### 3、几类常见的HBT

#### $Si/Si_{1-x}Ge_x HBT$

加入Ge会降低Si的禁带宽度,形成可以用于HBT基区 的合金。由于Ge和Si的晶格常数(分别是5.6575Å和 5.4310Å) 相差超过4%, SiGe合金的晶格常数将和Si 的相差很大,不可能实现晶格匹配。但是,如果SiGe 合金层的厚度低于临界值,SiGe合金和Si之间可以弹 性调节,而不出现晶格失配,这就是所谓的应变层结 构。实验表明,SiGe合金层的厚度(基区宽度)超多 0.2μm时,基极电流增加,这就是失配所致。SiGe合 金中Ge的摩尔分数达到20%, 基区和发射区相应的禁 带宽度差约为8kT,这类的HBT注入效率很高。


# BJT(HBT)研究进展

# 高电流增益4H-SiC BJT之一

#### 1000-V, 30-A 4H-SiC BJTs With High Current Gain


Sumi Krishnaswami, Anant Agarwal, Sei-Hyung Ryu, Craig Capell, James Richmond, John Palmour, Santosh Balachandran, T. Paul Chow, Stephen Bayne, Bruce Geil, Kenneth Jones, and Charles Scozzie

- ◆介绍了具有高直流电流增益的4H-SiC双极结型晶体管(BJT)的开发
- ◆ BJT器件的有效面积为3×3 mm<sup>2</sup>
- ◆对比了25°C下和225°C下器件的共发射极电流增益、 集电极电流以及导通阻抗




#### 器件制备:

- ◆ 在N+ 4H-SiC衬底上长一层15 μm厚的N型集电区
- ◆在N型集电区上长一层1 µm厚的P型基区
- ◆ 在P型基区上长一层1.5 µm厚的N+发射区




#### 25°C下实测的器件 $I_C$ - $V_{CE}$ 曲线:

- ◆ 利用实测曲线放大区的数据计算得到共发射极电流增益β 大于40,相比其他材料的BJT而言这是一个比较高的值
- ◆  $V_{CE}$  = 2 V,  $I_B$  = 1 A时,  $I_C$  = 30 A, 这是个比较大的值
- ◆此外还测得25°C下,器件的导通阻抗是6 m $\Omega$ ·cm<sup>2</sup>



#### 225°C下实测的器件 $I_C$ - $V_{CE}$ 曲线:

- ◆ 同样计算得到共发射极电流增益β减小为35
- $\bullet$   $V_{CE}=2$  V,  $I_B=1$  A时,  $I_C=10$  A, 相比于25°C下的减小了20 A
- ◆225°C下,器件的导通阻抗是22 mΩ·cm²,比25°C下的增大了




#### 实测的器件漏电流曲线:

器件反向漏电流是温度的函数,漏电流从25℃时的8 μA小幅增加到275℃时的15 μA左右

## 1200-V 5.2-mΩ · cm² 4H-SiC BJTs With a High Common-Emitter Current Gain

Hyung-Seok Lee, *Student Member, IEEE*, Martin Domeij, Carl-Mikael Zetterling, *Senior Member, IEEE*, Mikael Östling, *Fellow, IEEE*, Fredrik Allerstam, and Einar Ö. Sveinbjörnsson


- ◆制备了4H-SiC衬底上生长4层外延层的BJT
- ◆ BJT器件的有效面积为0.04 mm<sup>2</sup>
- ◆测量了室温下器件的 $I_C$   $V_{CE}$ 曲线,分析了器件的电流增益、导通阻抗以及击穿电压
- ◆分析了两种氧化方法以及发射极尺寸对器件电流增 益的影响



Collector contact (Ni)


#### 器件制备:

- ◆ 在N型4H-SiC上长出四个外延层
- ◆ 掺杂浓度的一层集电区是为了形成低的接触电阻,掺杂浓度低的一层集电区是为了优化发射区注入效率
- ◆ 通过电感耦合等离子体刻蚀SiO₂钝化层形成发射极窗口和基极窗口




#### 室温下的实测 $I_C - V_{CE}$ 曲线:

- ◆  $I_C$  = 100 mA,  $V_{CE}$  = 3.6 V时器件共发射极电流增益是60
- ◆基极开路和发射极开路的击穿电压分别是1200 V和1212 V
- ◆ 器件的导通电阻是5.2 mΩ·cm², 如此低的导通电阻是因为电极材料选用了A1, 使得接触电阻低
- ◆ 低导通电阻和高击穿电压能使器件应用于高压场景



#### 不同氧化处理的BJT的 $\beta$ - $I_C$ 曲线:

- ◆ 在N<sub>2</sub>O气氛下氧化的BJT的最大电流增益是传统干法热氧化处理后的BJT的2倍多
- ◆ 对两种氧化方法而言,发射极宽度越大电流增益均会越大




#### 发射极尺寸 $W_E$ 与电流增益 $\beta$ 间的关系曲线:

- ◆ N<sub>2</sub>O气氛下氧化后BJT的电流增益受发射极尺寸的影响更小
- ◆ 表明优化氧化方法可能会进一步改善BJT的电流增益

# Fabrication and Characterization of High-Current-Gain 4H-SiC Bipolar Junction Transistors


Jianhui Zhang, *Member, IEEE*, Xueqing Li, Petre Alexandrov, *Member, IEEE*, Leonid Fursin, Xiaohui Wang, and Jian H. Zhao, *Senior Member, IEEE* 


- ◆在相同的4H-SiC衬底上制备了三种不同尺寸的BJT
- ◆测量了器件的 $I_C$   $V_{CE}$ 曲线以及击穿电压曲线,分析了器件的电流增益、导通阻抗以及击穿电压



#### 器件制备:


- ◆在4H-SiC上长了五个外延层
- ◆器件有一个边缘终端,即,80µm的结终端扩展区(JTE)
- ◆用同样的工艺,在相同的4H-SiC晶片上制备了大中小三种不同尺寸的BJT






#### 小尺寸BJT $(0.43 \text{mm}^2)$ 的实测 $I_C - V_{CE}$ 曲线及击穿电压测试曲线:

- $\bullet$   $I_C$  = 2.71A,  $V_{CE}$  = 1.91V对应的导通阻抗是3.0m $\Omega$ ·cm<sup>2</sup>
- ◆  $I_C$  = 3.05A,  $I_B$  = 50mA对应的器件电流增益61.0
- ◆ 器件基极开路的击穿电压 $V_{CEO}=1754$ V,此时的漏电流是  $0.2\mu$ A;发射极开路的击穿电压 $V_{CBO}=1908$ V,相应的漏电流 是 $2.2~\mu$ A






#### 中尺寸 $BJT(1.7mm^2)$ 的实测 $I_C - V_{CE}$ 曲线及击穿电压测试曲线:

- $\bullet$   $I_C = 7.0$ A, $V_{CE} = 2.1$ V对应的导通阻抗是5.1m $\Omega \cdot \text{cm}^2$
- ◆  $I_C$  = 9.8A,  $I_B$  = 0.14A对应的器件电流增益70
- ◆ 器件基极开路的击穿电压 $V_{CEO}=1674V$ ,此时的漏电流是  $1.6\mu A$ ;发射极开路的击穿电压 $V_{CBO}=1764V$ ,相应的漏电流 是 $3.2~\mu A$



四个大尺寸的BJT(每个大尺寸BJT的有效面积是14.7mm²)和四个SiC肖特基势垒二极管封装在一起,对这个封装整体在室温和250°C下进行I-V曲线测试




#### 封装整体在室温和250°C下的实测 $I_C$ - $V_{CE}$ 曲线:

- ◆室温下,  $I_C = 81.3$ A,  $V_{CE} = 1.52$ V 对应的导通阻抗是 10.9mΩ·cm², 整体的电流增益是50.8
- ◆ 250°C下, $I_C$  = 80.1A, $V_{CE}$  = 9.6V对应的电流增益是36.4,说明随着温度升高,封装整体的电流增益减小

### Monolithic Integration of SiC Power BJT and Small-Signal BJTs for Power ICs


Shiwei Liang<sup>®</sup>, Student Member, IEEE, Jun Wang<sup>®</sup>, Senior Member, IEEE, Linfeng Deng, Fang Fang, and Z. John Shen, Fellow, IEEE

- ◆将功率BJT和小信号BJT集成在同一块4H-SiC衬 底上
- ◆测试分析了室温下集成器件中各器件的 $I_C$   $V_{CE}$ 曲线, 电流增益随1c的变化情况以及击穿电压



#### 器件制备(功率BJT和小信号BJT集成在一块4H-SiC衬底上):


- ◆垂直结构的功率BJT以N型4H-SiC衬底为集电区,在衬底上长 一层N型漂移区,再长一层P型基区,最后长一层N+发射区
- ◆ 横向结构的小信号BJT以横向的P型层为基区,发射区和集电 区是相同的N+层,这样制作发射极和集电极只需一个步骤,
- ◆ 小信号BJT的集电极位于发射极和基极之间,这样可以减小 发射极和集电极之间的距离以提高基区传输因子




小信号BJT在应用时衬底也会加偏压,左边下面的图是衬底分别加0V和600V偏压时测得的 $I_C - V_{CE}$ 曲线及 $V_{BE}$ VCE波形。两种偏压下的测试结果表明这种集成工艺下衬底偏压对小信号BJT性能的影响几乎可以忽略

Shiwei Liang, et al.Monolithic Integration of SiC Power BJT and Small-Signal BJTs for Power ICs.

IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS, VOL. 8, NO. 1, MARCH 2020. 54



设计的小信号BJT可以用于模拟/ 逻辑电路以控制、检测和保护功 率BJT, 这样能提高单片集成器 件的性能和稳定性



#### 小信号BJT的实测 $I_C - V_{CE}$ 曲线:

小信号BJT的 $I_C - V_{CE}$ 曲线和常规 的BJT的 $I_C - V_{CE}$ 曲线基本一样, 证明小信号BJT可以用来作为模 拟/逻辑电路的开关元件






Fig. 11. Lateral SiC BJT's measured (a) current gain as a function of collector current and (b) blocking I-V characteristics.

小信号BJT的实测 $\beta$  -  $I_C$ 曲线(左)及击穿电压测试曲线


- lacktriangle 共射极电流增益eta是 $I_{C}$ 的函数,集电极电流密度为 56.8A/cm<sup>2</sup>时, β为3.8
- ◆ 击穿电压测试表明这种小信号BJT的击穿电压为25V






功率BJT的实测 $\beta$  -  $I_C$ 曲线(左)及击穿电压测试曲线

- ◆与小信号BJT一样功率BJT的β是Ic的函数, 时电流增益最大,最大值为13.1
- ◆功率BJT的击穿电压为1320V远大于小信号BJT的击穿 电压 (25V)






功率BJT实测 $I_C - V_{CE}(E)$ 与小信号BJT实测 $I_C - V_{CE}(E)$ 曲线对比:

功率BJT能处理的电流信号远大于小信号BJT所能处理 的电流信号

## A Degenerately Doped In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As Bipolar Junction Transistor


E. Yalon, D. Cohen Elias, A. Gavrilov, S. Cohen, R. Halevy, and D. Ritter

- ◆制备了一个发射区和基区简并掺杂的BJT
- ◆测试并分析了这种BJT电流电压特性以及共发射 极电流增益



#### 器件结构:


- ◆ 100nm厚的InP作为衬底, 20nm厚的InGaAs是集电极与集电区之间的接触层, 集电区是未掺杂的70nm厚的InP, 基区是掺杂了C的In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As(25nm), 发射区是掺杂了Si的In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As(20nm)
- ◆ 基区和发射区是简并掺杂的同质结,基极和集电极是同时在发射区上沉积而成的



#### 简并掺杂的同质结能带图:


- ◆ 简并掺杂会提高BJT的发射效率,因为简并掺杂后使发射区和基区的导带的态密度不对成,两者的价带的态密度也会不对称
- ◆ 简并掺杂的BJT的最大共射极电流增益遵循下面的公式

$$\beta_{\rm max} \sim \frac{N_E}{N_B} \frac{v_{\rm nB}}{v_{\rm pE}} \exp\left(\frac{\phi_{\rm Bp} - \phi_{\rm Bn}}{k_B T}\right)$$



#### 共发射极接法实测的 $I_cI_b$ 与 $V_b$ 的关系:

◆ 简并掺杂的BJT在放大状态下 $I_c$ 随基极电压变化的幅度比较大,而 $I_b$ 基本上保持不变



#### 共发射极接法实测的集电极电流密度与集电极电压的关系:


- ◆测量选取 $V_b$ 为一系列固定值,因为放大区要满足 $V_c > V_b$ ,所以图中 $J_c$ 恒定区域不完全是放大区,即,这种简并掺杂的BJT和常规BJT有较大的差别
- ◆最大的电流增益是25,对于简并掺杂的BJT而言,这个增益 值较为理想

Low Turn-On Voltage and High-Current  $InP/In_{0.37}Ga_{0.63}As_{0.89}Sb_{0.11}/In_{0.53}Ga_{0.47}As$  Double Heterojunction Bipolar Transistors

Shu-Han Chen, *Student Member, IEEE*, Kuo-Hung Teng, Hsin-Yuan Chen, Sheng-Yu Wang, and Jen-Inn Chyi, *Senior Member, IEEE* 

- ◆制备了一个发射结集电结都是异质结的双异质 结BJT(DHBT)
- ◆从能带角度分析了DHBT基极电流和集电极电流接近理想的原因
- ◆比较了DHBT和SHBT (单异质结BJT) 的截止 频率


#### N emitter cap



#### 器件制备:


- ◆ 集电区衬底和集电区都是N型的In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As, 厚度分别为 400nm和150nm
- ◆ 基区是P型的In<sub>0.37</sub>Ga<sub>0.63</sub>As<sub>0.89</sub>Sb<sub>0.11</sub>, 厚度为42nm
- ◆发射区为N型的InP,厚度为50nm
- ◆三个区的材料各不相同,集电结和发射结都是异质结


当集电极电流 密度为 $1A/cm^2$ 时,对应的 $V_{BE}$ 为器件开启电 压



#### 共发射极接法实测的 $I_cI_b$ 及电流增益 $\beta$ 与 $V_{BE}$ 的关系:


- ◆从 $I_c$   $I_b$ 与 $V_{BE}$ 的关系得到双异质结BJT的开启电压约为 0.35V(InP/In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As单异质结BJT开启电压为0.5V)
- ◆这种双异质结BJT的最大电流增益为125,此时集电极电流密度为1020kA/cm<sup>2</sup>





#### $I_b I_c$ 理想因子 $\eta_b \eta_c$ 很小(接近理想情况)

- ◆ η<sub>b</sub>=1.20,说明发射结复合电流被有效抑制了,原因之一是上面右图显示的基区价带比较高,发射结势垒比较陡
- ◆η<sub>c</sub>=1.01,说明发射区向基区注入电子的注入效率很理想,原因是发射结导带的势垒高度相对价带的低很多



#### 双异质结BJT(DHBT)和单异质结BJT(SHBT)截止频率 $f_T$ 比较:

- ◆ 对同样材料的DHBT,基区越宽,同一 $I_C$ 水平下 $f_T$ 越小
- ◆ 集电极电流密度为 $621kA/cm^2$ 时,基区宽度为42nm的DHBT的  $f_T$ 达到最大(238GHz)
- ◆集电极电流密度为463kA/cm², SHBT的f<sub>T</sub>最大(222GHz)