半导体材料与物理

<u>5. 非平衡载流子</u> 中国科学技术大学微电子学院 吕頔

课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子
 - 普遍情况下载流子的行为(数目、输运特征等)

电子体系的热平衡状态

- 热平衡态的达到
 - 宏观: 孤立半导体温度趋于确定
 - 微观:孤立半导体系统每个能级上的粒子数随时间不再变化,即单位时间跃迁进入的数目=跃迁出去的数目
- 不满足上述条件,或半导体系统存在外部作用如 外加<u>电压、光照、辐射</u>等,则处于<u>非平衡状态</u>
 - 电压: 如强电场、外界注入载流子
 - 光照: 如光引起价带导带跃迁
 - 辐射: 如电子束从真空进入半导体


暂态和稳态

- 平衡态: 孤立系统, 每个能级上的粒子数<u>不随</u>时 间变化
- 暂态(transient state)
 - 非平衡态,而且每个能级上的粒子数随时间变化
 - 可孤立可不孤立
- <u>稳态</u>(stable state)
 - 非孤立系统, 每个能级上的粒子数不随时间变化
 - <u>严格意义上属于非平衡态;但是当各个方面比较接近</u> <u>平衡态时,也可当做平衡态处理</u>,如弱场输运
 - 判据?


产生和复合

- 能级上的粒子数随时间的变化取决于单位时间的 跃迁数,即产生和复合
- <u>载流子的产生</u>(generation)
 - 电子从价带向导带跃迁(产生电子和空穴);或者从 杂质能级向导带跃迁(产生电子);或者从价带向杂 质能级跃迁(产生空穴)
- 载流子的复合 (recombination)
 - 电子从导带回到价带或杂质能级上;或者空穴从价带回到杂质能级
- 为什么会有产生与复合?

产生和复合



产生和复合



例题: 载流子的产生机理

• 试从声子散射的角度说明为什么300 K时本征硅中载流子浓度较低,掺杂硅中载流子浓度较高。

例题: 载流子的产生机理

• 试从声子散射的角度说明为什么300 K时本征硅中载流子浓度较低,掺杂硅中载流子浓度较高。

- 声子为玻色子,堆积在能量较低处
- 高能声子较少,能将电子从价带散射到导带的少
- 低能声子很多,能将载流子从杂 质能级散射到价带导带





图 4-6 金刚石晶格振动沿 [110]

半导体里平衡过程的图像

• 半导体中存在载流子、杂质、大量声子、光子等



- 随时随地发生的散射过程导致了能级跃迁
- 能级跃迁→经过暂态到热平衡;稳定的外界条件 +能级跃迁→经过暂态到稳态

非平衡态的判据和结果

- 热平衡→温度→费米分布
- 因此, 如果电子的统计分布不再满足费米分布
 - 处于非(热)平衡态
 - 无法定义一个全局的温度
- 载流子浓度会怎样? (对应第三章)
- 迁移率、电阻率会怎样? (对应第四章)
 - 电阻率受载流子浓度、迁移率影响
- 其他的影响?

第五章: 大纲

- (热载流子引发的非平衡态-第四章)
- 注入引发的非平衡态
- 非平衡态的概率分布: 准费米能级
- 载流子产生与复合的定量描述
 - 直接复合
 - 间接复合
- 载流子的扩散
- 能带图里的扩散与漂移

注入 (injection)

- 光激发使得价带电子进入导带
 - 产生电子-空穴对
- 载流子浓度偏离平衡态,不再服从费米分布
- 光强度不太高时,电子等效温度T_e基本不变,迁 移率基本不变
- 此时,主要效果为载流子浓度的增加,称为非平衡载流子的注入,简称"注入"或"光注入"
 - 利用电场、辐射进行注入称为电注入、辐射注入
 - 本章主要以光注入为例讨论
 - 后续课程会讨论其它注入方式

非平衡载流子: 光生载流子

• 又称过剩载流子,即比平衡状态多出来的这部分载流子: Δn、Δp; 平衡态加个下标0

•
$$n = n_0 + \Delta n$$
, $p = p_0 + \Delta p$

光注入: Δn = Δp




图 5-1 光照产生非平衡载流子

小注入与大注入

- 通常讨论的是小注入情况: $\Delta n \times \Delta p << (n_0 + p_0)$
 - n型半导体: Δn、Δp << n₀
 - p型半导体: Δn、Δp << p₀
- 小注入下,掺杂半导体中过剩的少子更为重要
 - 此时,多子浓度基本不变;从作用意义上,非平衡载 流子指非平衡少子
 - 本征半导体小注入效果不明显
- 大注入下, 过剩的多子和少子均重要

光照: 各种状态的转换

- 热平衡态: 产生率等于复合率, Δn、Δp = 0;
- 外界作用(暂态): 非平衡态, 产生率大于复合率, Δn、Δp增大;
- 稳定后(稳态): 稳定的非平衡态, 产生率等于 复合率, Δn、Δp不变;
- 撤销外界作用(暂态): 非平衡态,复合率大于产生率, Δn、Δp减小;
- 稳定后: 回到热平衡态 (Δn、Δp = 0)。

注入下热平衡状态的判据

• 对于平衡态的(非简并)本征半导体和掺杂半导体,都满足

$$np = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = n_i^2$$

- 在注入非平衡载流子后,n、p均增加,不再满足上式
- 因此, $np = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$ 可作为热平衡状态的 判据
 - 此时与"载流子满足费米分布"是等效的

例题: 小注入

• 硅300 K时n; = 1e10 cm⁻³。现有一片硅,电子浓度 1e14 cm⁻³,空穴浓度1e8 cm⁻³。它是否处于平衡态? 如否,注入了多少载流子? 和平衡态相比,电阻率有何变化? (迁移率:电子1500,空穴500,单位cm²/Vs)

例题: 小注入

• 硅300 K时n_i = 1e10 cm⁻³。现有一片硅,电子浓度 1e14 cm⁻³,空穴浓度1e8 cm⁻³。它是否处于平衡态? 如否,注入了多少载流子? 和平衡态相比,电阻率有何变化? (迁移率: 电子1500, 空穴500, 单位cm²/Vs)

否;注入了1e8 cm-3的空穴;电阻率基本不变(变化率为10-6量级)

第五章: 大纲


- (热载流子引发的非平衡态-第四章)
- 注入引发的非平衡态
- 非平衡态的概率分布: 准费米能级
- 载流子产生与复合的定量描述
 - 直接复合
 - 间接复合
- 载流子的扩散
- 能带图里的扩散与漂移

复习: 载流子的统计分布

- 电子的统计分布f(E)
 - 一个包含温度的表达式,显示了占据某能量态的概率
- 电子的态密度g(E)
 - 单位能量中含有多少个电子状态
- 电子的统计分布 * 电子的态密度g(E)f(E)
 - 某能量态附近,单位能量中电子的浓度
- g(E)f(E)对能量积分
 - 某能量范围中电子的浓度,即<u>载流子浓度</u>

载流子的统计分布

热平衡的载流子服从费米分布



非平衡载流子服从什么分布?

热平衡载流子的动态平衡

- 如何达到动态平衡?
 - 导带电子吸收、发射长 波声子,稍微改变k和E; 导带电子互相作用("碰 撞")(快)
 - 价带空穴有类似行为
 - 价带电子吸收高能声子或者光子跳到导带,形成电子-空穴对;电子-空穴对;电子-空穴对复合,放出声子或者光子(慢)

动量守恒 $\hbar \mathbf{q} = \hbar \mathbf{k}' - \hbar \mathbf{k}$ 能量守恒 $\hbar \omega = E' - E$




图 4-6 金刚石晶格振动沿 [110]

热平衡载流子的动态平衡

- 能带内达到热平衡快
 - 长波声子很多,电子-长波声子、空穴-长波声子散射容易进行
 - 平均自由时间短,能迅速达到热平衡
- 能带间达到热平衡慢
 - 高能声子或光子少,电子-空穴对产生较慢(复合率等于热平衡时的产生率)
 - 平均自由时间长, 达到热平衡较慢

非平衡载流子的稳态

- 能带内达到热平衡快
 - 电子-电子, 电子-长波声子, 空穴-空穴, 空穴-长波声子, 空穴-空穴, 空穴-长波声子散射均不受影响
- 能带内依然服从费米分布
- <u>能带间:</u>由于吸收大量光 子导致价带电子跳到导带, <u>打破了热平衡</u>
- 因此,可认为导带、价带 分别服从不同的费米分布




图 5-1 光照产生非平衡载流子

注入后载流子的准费米分布

• 导带满足

$$f_n(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_{Fn}}{k_B T}} + 1}$$

- 其中E_{Fn}称为导带的准费米能级(quasi Fermi level)
- 价带满足

$$f_p(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_{Fp}}{k_B T}} + 1}$$

· 其中E_{Fp}称为价带的准费米能级

热载流子的统计分布

- 热载流子并不处于带内平衡,因此并不满足准费 米分布
 - 当然也不处于带间平衡
- 但是,由于平均能量提高,可以近似地定义等效温度T_e; 此时,T_e对应的准费米分布平均能量等于此时的平均能量

准费米能级的位置

- 费米能级在非平衡态一分为二
- •由于非平衡态n、p均增加,因此准费米能级相对于费米能级,更靠近导带和价带




图 5-4 准费米能级偏离能级的情况

准费米能级的计算

对热平衡的载流子有

$$n = 2 \frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$

$$p = 2 \frac{(m_p^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$$

因此,对于非平衡载流子,也可用如下公式

$$n = 2 \frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_B T}}$$

$$p = 2 \frac{(m_p^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_{Fp} - E_V}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_{Fp} - E_V}{k_B T}}$$

计算其准费米能级E_{Fn}和E_{Fp}

注入后的载流子浓度

由于
$$n = 2\frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_B T}}$$

$$p = 2\frac{(m_p^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_{Fp} - E_V}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_{Fp} - E_V}{k_B T}}$$
于是
$$np = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} e^{\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_B T}} = n_i^2 e^{\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_B T}}$$

是电子-空穴密度乘积在非平衡态时的形式

结论: 即使经过载流子注入, 带内仍然处于热平 衡态, 服从费米分布

热载流子的统计分布

- 热载流子并不处于带内平衡,因此并不满足准费 米分布
 - 当然也不处于带间平衡
- 但是,由于平均能量提高,可以近似地定义等效温度T_e; 此时,T_e对应的准费米分布平均能量等于此时的平均能量
 - 也可通过载流子浓度和工计算等效费米能级

例题: 注入时的能带图


在n型硅上覆盖一层特殊的绝缘层,使得它能挡住空穴但不能挡住电子,再在上面镀一层金属。对硅施加光照,产生小注入。求此时的能带图。



面外方向

例题: 注入时的能带图


在n型硅上覆盖一层特殊的绝缘层,使得它能挡住空穴但不能挡住电子,再在上面镀一层金属。对硅施加光照,产生小注入。求此时的能带图。



注意: 仅为示意, 有因素尚未考虑, 需先学习完第五章


一种太阳能电池设计

在半导体两侧各覆盖特殊的绝缘层,一侧能挡住电子,一侧能挡住空穴。光照时,电子和空穴会像相反方向流动形成电流,形成太阳能电池



钙钛矿太阳能电池

卤化物钙钛矿(如CsPbl₃)太阳能电池:效率高,价格低廉



美国能源部