
第二章 PN结

- §2.1 PN结的基本介绍
- §2.2 PN结电流电压特性
- §2.3 PN结的CV特性
- §2.4 PN结的击穿特性
- §2.5 PN结的小信号模型
- §2.6 PN结的开关特性和瞬态特性
- §2.7 异质结与高低结
- §2.8 二极管的应用


PN结基本知识体系框架



§2.1 PN结的基本介绍


- ◆任何两种物质 (绝缘体除外) 的冶金学接触都称为结 (junction), 有时也称为接触 (contact)。
- ◆由P型半导体和N型半导体实现冶金学接触(原子级接触)所形成的结构称为PN结。
- ◆PN结是几乎所有半导体器件的基本单元。除金属-半导体接触器件外,所有结型器件都由PN结构成。且PN结本身就因拥有整流特性而成为一种器件——整流器。PN结包含丰富的半导体器件物理知识,掌握PN结的物理原理是学习其他半导体器件物理的基础。

PN结二极管的整流特性



- ◆ 整流特性: 只允许电流一个方向通过
- ◆ 加正压时,电压随偏压增加而迅速增大,通常偏压<1V
- ◆ 加反压时,开始几乎没有电流,继续增大电压,电流很小,当电压达到极限值,电流突然增大,这种现象称为结击穿,击穿电压与掺杂及器件其他参数有关。

PN结二极管的类型




- (1) 点接触型二极管: PN结面积小, 结电容小, 用于 检波和变频等高频电路。
- (2) 面接触型二极管: PN结面积大, 用于工频大电流整流电路。
- (3) 平面型二极管:往往用于集成电路制造工艺中。 PN结面积可大可小,用于高频整流和开关电路中。

平面工艺中主要工序

- (1) 晶体生长、外延
- (2) 氧化、薄膜淀积
- (3) 扩散
- (4) 离子注入
- (5) 光刻、刻蚀

PN结基本工艺制造方法




(d)

离子注入法


合金法

◆把一小粒铝放在一块N型单晶硅片上,加热到一定温度,形成铝硅的熔融体,然后降低温度,熔融体开始凝固,在N型硅片上形成一含有高浓度铝的P型硅薄层,它和N型硅衬底的交界面即为PN结(称之为铝硅合金结)



扩散法

◆ 在N型单晶硅片上,通过氧化、光刻、扩散等工艺制得PN结。其杂质分布由扩散过程及杂质补偿决定。在N型硅单晶上,生长一层二氧化硅,通过光刻对硅表面图案化,将需要形成P型的区域空出来,其他区域以二氧化硅作为掩模防止P型杂质进入。扩散过程一般分为两步:预沉积、再分布,首先将硅片放入扩散炉中,使P型杂质源在一定温度下浓度稳定的正对硅片表面扩散,使硅片表面浅层含有P型杂质原子,表面达到一定浓度后加高温使P型杂质均匀向N型硅单晶内部推进,形成PN结(也称为扩散结)。



扩散

用可控制数量的杂质掺入半导体

◆ 扩散:掺杂分布主要由扩散温度及扩散时间决定,用于 形成深结:

扩散流密度F(单位时间通过单位面积的杂质原子数):

$$F = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

C为杂质浓度, D是扩散系数

- ◆扩散过程的基本起因是浓度梯度
- ◆ 扩散效果评价:结深(染色法)、薄层电阻(四探针法)、扩散层杂质分布(二次离子质谱仪SIMS)
- ◆杂质再分布

离子注入

离子注入:掺杂分布主要由离子质量和注入离子的能量决定(典型的离子能量是30-300keV,注入剂量是在10¹¹-10¹⁶离子数/cm²范围),用于形成浅结

由于离子注入形成损伤区和畸变团,为了激活注入的离子: 退火

晶体生长与外延

◆ 从熔体中生长单晶: 直拉法(Si)和布里奇曼法(GaAs) 原材料: 石英砂

- ◆ 硅片成形: 前处理→切片→双面研磨→抛光
- ◆外延:除常规外延工艺(如气相外延VPE)外,还有液相生长法(广泛应用于化合物半导体)及分子束外延(MBE)等。

氧化与薄膜淀积

—四大类薄膜:

热氧化膜、电介质膜、多晶硅膜和金属膜

—热氧化膜:如栅氧化层、场氧化层

—介质膜:如淀积的SiO₂、Si₃N₄膜(绝缘层、掩蔽膜、覆盖在掺杂的薄膜上、钝化)


—多晶硅膜:MOS栅、多层金属化的导电材料、浅结器件的接触材料


—金属膜:如铝和硅化物(欧姆接触、整流、互连线)

光刻—图形定义


—0.1μm以内仍采用光学光刻技术


—短波长的射线: 1nm波长软X射线、13nm波 长极紫外线、电子束曝光






将光刻版(又称为掩膜)放在光刻胶层上,然后用一定波长的紫外光照射,使光刻胶发生化学反应。








PN结中的杂质分布

- ◆ 由于制造工艺不同,杂质分布也不同
- ◆ 通常将PN结的杂质分布分为突变结和缓变结


例:合金法



突变结: PN结两区中的杂质浓度为均匀分布,且在交界面 x_j 处发生杂质突变。如果突变结两边的浓度相差很多,称为单边突变结,其中 $N_A >> N_D$ 记为 p^+ -n结, $N_D >> N_A$ 记为 n^+ -p结。 $(N_D$: 施主杂质浓度, N_A : 受主杂质浓度)

PN结中的杂质分布


例:扩散法



(线性)缓变结: $在x_j$ 处,净杂质浓度为0,即为接触结界面,结附近,杂质分布是缓变分布的,可以用直线近似,其斜率称为杂质浓度梯度。

热平衡PN结的形成过程

主要步骤1: 载流子扩散




由于有载流子浓度梯度存在,载流子发生扩散

电子: N区 → P区

空穴: P区 → N区

热平衡PN结的形成过程

主要步骤2:产生自建电场




自建电场

界面附近P区N区电中性被破坏,产生自建电场(内建电场),留下的施主离子和受主离子是固定无法移动的,称为空间电荷,空间电荷存在的区域叫做空间电荷区。

热平衡PN结的形成过程

主要步骤3: 漂移、扩散达到平衡



- ◆ 自建电场引起少子漂移电流, 阻碍多子扩散;
- ◆ 当漂移运动和扩散运动相互抵消时,即大小相等、 方向相反,PN结达到动态平衡,净电流为零。

总结: PN结形成机理

浓度差



PN结器件: 双极型器件!

多子的扩散运动→杂质离子形成空间电荷区



空间电荷区形成内电场







费米能级

热平衡条件下,根据量子统计理论,服从泡利不相容原理的电子遵循费米分布。一个能量为E的量子态被电子占据的几率为:

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp(\frac{E - E_F}{kT})}$$

f(E)称为费米分布函数, E_F 是费米能级,k或者 k_B 是波耳兹曼常数,T是温度




图 3.31 不同温度下的费米概率函数与能量的关系


例: T>0K, $E-E_F=5kT$, 电子占据的几率f(E)=0.7%; $E-E_F=-5kT$, 电子占据的几率f(E)=99.3%。

费米能级


费米能级 E_F 是量子态被电子占据的分界线,高于 E_F 的量子态基本是空的,低于 E_F 的量子态基本被电子占据,而电子占据费米能级的概率在各种温度下总是1/2。费米能级位置较高,说明有较多的能量较高的量子态上有电子。

半导体的费米能级一般都位于禁带之中,并且满足: $f_B(E) = \exp(-\frac{E - E_F}{kT})$

因此对于价带或导带中的所有量子态,电子和空穴都可以用<u>玻耳兹曼分布</u>描述。由于分布几率随能量按指数衰减,因此导带绝大部分电子分布在导带底附近,价带绝大部分空穴分布在价带顶附近,说明:起作用的载流子都在能带极值附近。




热平衡条件 ($V_{appl} = 0V$)



接触电势差的产生


设P区电势为0



电场对正电荷 做功,沿电场 方向正电荷的 电势降低

电子能量

热平衡条件PN结能带图



 V_{bi} : 接触电势差, Ψ_{Fp} : P区内电势, Ψ_{Fn} : N区内电势

1. 热平衡下P区与N区的费米能级一致

平衡时净电流为0,以电子电流为例

$$J_n = J_{n,diff} + J_{n,dr} = 0$$

$$J_n = q n_0 \mu_n E + q D_n \frac{dn_0}{dx} \text{ 公式直接代入}$$

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right) \qquad Ec(x) = Ec_0 + (-q)V(x)$$

$$\frac{dn_0}{dx} = -n_0 \frac{1}{kT} \frac{dE_i}{dx} + n_0 \frac{1}{kT} \frac{dE_F}{dx} \qquad \frac{dE_i}{dx} = -q \frac{dV(x)}{dx} = qE$$

$$Ei = \frac{Ec + Ev}{2} = Ec - \frac{Eg}{2} \text{ (Eg为常数)} \qquad \frac{dn_0}{dx} = -n_0 \frac{qE}{kT} + n_0 \frac{1}{kT} \frac{dE_F}{dx}$$

1. 热平衡下P区与N区的费米能级一致

$$\frac{dn_0}{dx} = -n_0 \frac{qE}{kT} + n_0 \frac{1}{kT} \frac{dE_F}{dx}$$


$$J_n = qn_0 \mu_n E + qD_n \frac{dn_0}{dx}$$

$$J_n = qn_0 \mu_n E - qD_n \eta_0 \frac{qE}{kT} + n_0 \frac{qD_n}{kT} \frac{dE_F}{dx} = 0$$
Einstein关系:

$$D/\mu = kT/q$$


$$\frac{dE_F}{dx} = 0$$

2. PN结能带形成过程




平衡态下PN结中费米能级相等

2. PN结能带形成过程




半导体远离PN结区部分呈电中性, 与未接触前能带一致,不存在电场

2. PN结能带形成过程




空间电荷区内能带发生弯曲,电场强度越强,曲线弯曲越厉害,电子从N区到P区需跨过势垒(空穴同理)

3. 内建电势 (接触电势差)








 qV_D : 接触势垒

$$qV_D = (E_{cp}-E_{fp})-(E_{cn}-E_{fn})$$

$$qV_D = E_{F(n)} - E_{F(p)}$$

(接触前费米能级的差)

3. 内建电势 (接触电势差)




$$qV_D = (E_{cp} - E_{fp}) - (E_{cn} - E_{fn})$$

 $qV_D = E_{F(n)} - E_{F(p)}$

(接触前费米能级的差)

3. 内建电势 (接触电势差)

$$qV_D = E_{F(n)} - E_{F(p)}$$




 $\mathbf{E}_{\mathbf{v}\mathbf{n}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{v}\mathbf{n}}$ $\mathbf{v}_{A}=10^{17}\text{cm}^{-3}, N_{D}=10^{15}\text{cm}^{-3}$

$$V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Si:
$$V_D \approx 0.7\text{V}$$

Ge: $V_D \approx 0.3\text{V}$
 $(n_{i(\text{Si})} = 1.02 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$
 $n_{i(\text{Ge})} = 2.33 \times 10^{13} \text{cm}^{-3})$



Xp: P型区空间电荷区边界

Xn: N型区空间电荷区边界

X=0: PN结交界面 求X处载流子分布

由平衡半导体知识得


$$n(x) = N_c \exp\left(-\frac{E_c(x) - E_f}{kT}\right) + E_{cn} - E_{cn}$$

$$n(x) = N_c \exp\left(-\frac{E_c(x) - E_f + E_{cn} - E_{cn}}{kT}\right)$$
N区电子浓度

 n_{n0} : N区平衡多数载流子-电子浓度

 $\mathbf{E}_{\mathbf{vn}}$


$$\mathbf{n}_{n0} = N_c \exp\left(-\frac{E_{cn} - E_f}{kT}\right) \frac{\text{H}\lambda}{\text{LT}}$$



- ◆ 结区内载流子浓度可通过中性区内载流子 浓度与势垒高度结合得到


同理可得
$$n(x) = n_{p0} \exp\left[\frac{qV(x)}{kT}\right]$$

n_{n0}: P区平衡少数载流子-电子浓度



 p_{n0} : N区平衡少数载流子-空穴浓度

 p_{p0} : P区平衡多数载流子-空穴浓度




练习-势垒区中载流子浓度估算

$$n(x) = n_{p0} \exp\left[\frac{qV(x)}{kT}\right] = n_{n0} \exp\left[\frac{qV(x) - qV_D}{kT}\right]$$

$$p(x) = p_{p0} \exp \left[-\frac{qV(x)}{kT} \right]$$

设位置x在 $E_c(x)=E_{cn}+0.1\text{eV}$, $V_D=0.7\text{eV}$ (kT/q=0.026V)

$$V(x) = V_D$$
-0.1eV
 $n(x) = n_{n0} \exp(-0.1/0.026) \approx N_D/50$
 $p(x) = p_{p0} \exp(-0.6/0.026) \approx 10^{-10} N_A$



结区内载流子浓度远远低于中性区多子浓度 → 耗尽层近似

5. PN结的耗尽近似理论

耗尽近似理论,又称耗尽近似条件
 在PN结的理论分析中,为简化问题的处理,势垒区中载流子浓度可以忽略,常常假设空间电荷区


中正负电荷密度完全由电离杂质浓度决定。

• 耗尽区

从中性区向结移动时,将遇到一个狭窄的过渡区, 此处的杂质离子部分地被可动载流子补偿,经过 过渡区就是完全耗尽区,其中可动的载流子浓度 为零,这个区称为耗尽区,也叫空间电荷区。

• 一般地,对Si,GaAs的PN结,过渡区的宽度远小于耗尽区,可以忽略过渡区。

耗尽区(空间电荷区)、过渡区



§2.2 PN结电流电压特性

1. 平衡态PN结中的电场和电势分布

电场只分布在结区,结外为0


- 求解电场电势需用到泊松方程,就必须知道杂质分布。
- PN结大致可以分为两种:
 - (1) 突变结: PN结两区中的杂质浓度为均匀分布,且在交界面处发生杂质突变。如果一区的杂质浓度远高于另一区, 称为单边突变结 P+N或 N+P结。由合金、浅扩散或低能离子注入形成。
 - (2) 线性缓变结:结附近,其杂质分布是缓变分布的,可以用直线近似,其斜率称为杂质浓度梯度。由深扩散或高能离子注入制得的结。

P+N结为例

电荷分布

$$\rho(x) = q(N_D - N_A + p - n)$$
 耗尽近似 $p = 0, n = 0$ 电离 电离 载流子 施主 受主

$$\rho(x) = -qN_A, -x_p \le x \le 0$$
$$\rho(x) = qN_D, \ 0 \le x \le x_n$$




P+N结为例

泊松方程 (电势与电荷

(电势与电荷 密度的关系)

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$



电场表达式

$$E(x) = -\frac{dV(x)}{dx} = -\int \frac{d^2V}{dx^2} dx$$

可通过电荷分布ρ(x)直接求解电场

P+N结为例


电场分布

确定边界条件: $x=-x_p$ 、 $x=x_n$ 时 E=0

$$-x_p \le x \le 0$$

$$E(x) = \int \frac{\rho(x)}{\varepsilon_r \varepsilon_0} dx = -\int \frac{q N_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} dx = -\frac{q N_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} x + C$$

$$E_p(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0}(x + x_p)$$



P+N结为例

电场分布

$$-x_p \le x \le 0$$

司理 $0 \le x \le x_n$


$$E_p(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0}(x + x_p)$$

$$E_{n}(x) = -\frac{qN_{D}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}(x_{n} - x)$$

负号是由于我们将+x方 向设置为P→N,与内建 等 电场方向相反

Ep、En最大值是否相等?

:: 介质内部任意处电位移相等




$$\varepsilon_{\mathbf{r}}\varepsilon_{0}\vec{E}_{1}=\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}\vec{E}_{2}$$

:任意处电场相等

$$\therefore x = 0$$


$$\mathbf{E}_{m} = -\frac{qN_{A}x_{p}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} = -\frac{qN_{D}x_{n}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}$$




P+N结为例

为例
$$E_{m} = -\frac{qN_{A}x_{p}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} = -\frac{qN_{D}x_{n}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}$$
正负电荷总量相等
$$qN_{A}x_{p} = qN_{D}x_{n}$$

$$x_{n} = -\frac{qN_{D}x_{n}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}$$



空间电荷区宽度向低掺杂浓度一侧展宽



N(x)

P+N结为例

$$E_p(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} (x + x_p)$$

电场分布
$$E_p(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0}(x + x_p) \quad E_n(x) = -\frac{qN_D}{\varepsilon_r \varepsilon_0}(x_n - x)$$


电势分布
$$V(x) = -\int E(x)dx$$

确定边界条件: $x=-x_n$, V=0; $x=x_n$, $V=V_D$

 $-x_n \le x \le 0$ 代入边界条件

$$V(x) = \int \frac{qN_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} (x + x_p) dx = \frac{qN_A}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} (x + x_p)^2 + C, \quad C = 0$$

P+N结为例



PN结内电势分布是由两段抛物线的半段拼凑在一起的

P+N结为例

电势分布


$$V_p(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} (x + x_p)^2$$

$$V_n(x) = V_D - \frac{qN_D}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} (x_n - x)^2$$

$$x = 0 \quad \exists \quad V_p(x) = V_n(x)$$

得

$$V_{D} = \frac{qN_{A}}{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}x_{p}^{2} + \frac{qN_{D}}{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}x_{n}^{2}$$
未知数



P+N结为例


电势分布

设势垒宽度 $X_D = x_p + x_n$

$$V_D = \frac{qN_A}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} x_p^2 + \frac{qN_D}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} x_n^2$$

$$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

$$x_{n} = \frac{N_{A}}{N_{A} + N_{D}} X_{D}$$
 $x_{p} = \frac{N_{D}}{N_{A} + N_{D}} X_{D}$



$$V_D = \frac{q}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} X_D^2$$

$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (N_A + N_D) V_D}{q N_A N_D}}$$

(无近似情况)

P+N结为例

电势分布 (近似情况)

$$X_{D} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}(N_{A} + N_{D})V_{D}}{qN_{A}N_{D}}}$$

P+N结, $N_A >> N_D$ 分子分母同除 N_A


$$X_{D} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}V_{D}}{qN_{D}}}$$

$$X_{D} \approx X_{n}$$

 N^+ P结, $N_D >> N_A$ 分子分母同除 N_D

$$X_{D} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}V_{D}}{qN_{A}}}$$

$$X_{D} \approx X_{D}$$



- ◆浓度不变,势 垒区宽度展宽, 内建势也增大
- ◆内建势不变, P
 区浓度不变, 增大N_D需要减少势垒区宽度维持电荷相等

总结: 突变结耗尽区特性

 $\rho(x)$ qN_{D} 电荷分布 X $\mathbf{X}_{\mathbf{n}}$ 0 ε (x) 电场分布 -X_p $\mathbf{X}_{\mathbf{n}}$ $\varepsilon_{\rm m}$ $\Psi_i(x_n)$ - $\Psi_i(-x_p)$ 电势分布 X -X_p $\mathbf{X}_{\mathbf{n}}$

总结: 突变结耗尽区宽度

$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (N_A + N_D) V_D}{q N_A N_D}}$$

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r}{q} \cdot \frac{N_A}{(N_A + N_D) \cdot N_D} \cdot V_D}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r}{q} \cdot \frac{N_D}{(N_A + N_D)N_A} \cdot V_D}$$

单边突变结


实际问题中经常遇到p区和n区掺杂浓度相差悬殊的情况,当突变结一边杂质浓度远大于另一边时,称为单边突变结。

对于单边突变结,空间电荷区宽度简化为

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r V_D}{q N_B}}$$

式中NB为PN结轻掺杂区的浓度。

单边突变结



例: 计算PN结中的空间电荷区宽度和PN结零偏时的最大电场。硅PN结所处的环境温度为T=300K,掺杂浓度为 N_A = 10^{16} cm⁻³, N_D = 10^{15} cm⁻³。

• 内建电势差为

$$V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

 $V_D = (0.0259) \ln[10^{16} \times 10^{15} / (1.02 \times 10^{10})^2] = 0.655 \text{V}$

• 空间电荷区宽度

$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (N_A + N_D) V_D}{q N_A N_D}}$$

$$\begin{split} X_D &= \{2*11.9*8.854 \times 10^{-12}*0.655/1.602 \times 10^{-19}*(10^{22}+10^{21})/(10^{22}\times 10^{21})\}^{1/2} \\ &= \textbf{0.974} \mu \textbf{m} \end{split}$$

$$x_n = 0.8854 \mu \text{m}, x_p = 0.0885 \mu \text{m}$$

• 最大电场

$$\mathbf{E}_{m} = -\frac{qN_{A}x_{p}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} = -\frac{qN_{D}x_{n}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}$$


 $Emax = -(1.602 \times 10^{-19} * 10^{21} * 0.8854 \times 10^{-6})/(11.9 * 8.854 \times 10^{-12})$ =-1.35 × 10⁴ V/cm

突变结: 载流子浓度修正

- •除了考虑杂质浓度外,还考虑到自由载流子的影响时,则在P型侧有 $\rho(x)=-q[N_A-p(x)]$,在N型侧有 $\rho(x)=q[N_D-n(x)]$ 的关系,由此进行简单修正后可以得到更精确的耗尽层宽度,这种简单模型对大多数突变结作出了相当好的预言。
- 对极不对称的结,或超浅结,为了得到精确结果,需进行数值分析。

(2) 线性缓变结

• 对于线性缓变结, 其杂质分布可表示为



• 由结对称,两边耗尽区宽度为 $X_D/2$,利用耗尽近似条件,空间电荷分布为

$$\rho(x) = q(N_D - N_A) = qa_j x$$
$$-X_D/2 \le x \le X_D/2$$

(2) 线性缓变结—申场分布

• 泊松方程


$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s} = -\frac{qa_jx}{\varepsilon_s} - X_D/2 \le x \le X_D/2$$

由电场边界条件:

$$x = \pm \frac{X_D}{2}, E(x) = 0$$

可得电场分布:

$$E(x) = -\int \frac{d^2V}{dx^2} dx = \frac{qa_j}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \left[x^2 - \left(\frac{X_D}{2}\right)^2 \right]$$




(2) 线性缓变结—电势分布

• x=0处, 电场有最大值。

$$\left| E_{\text{max}} \right| = \frac{q a_j}{2\varepsilon_s} \cdot \left(\frac{X_D}{2} \right)^2 = \frac{q a_j}{8\varepsilon_s} X_D^2$$

• 电势分布

$$V(x) = -\int E(x)dx = \frac{qa_j}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \left[\left(\frac{X_D}{2} \right)^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]$$



(2) 线性缓变结—电势分布

· 可以求得 内建电势:

$$V_D = V\left(\frac{X_D}{2}\right) - V\left(-\frac{X_D}{2}\right) = \frac{qa_j}{12\varepsilon_r\varepsilon_0}X_D^3$$


• 耗尽区宽度:

$$X_{D} = \left(\frac{12 \, \varepsilon_{r} \varepsilon_{0} V_{D}}{q \, a_{j}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

如果把线性缓变结看成由无数薄层组成,每一薄层掺杂浓度均匀,则类似于突变结,由此内建电势可由耗尽区边缘处的杂质浓度表示:


$$V_D = kT/q \ln \left[(a_j X_D/2)^2 / n_i^2 \right] = 2kT/q \ln \left(a_j X_D/2n_i \right)$$


将两式联立,消去 X_D ,可得到 V_D 与杂质浓度梯度 a_i 的函数关系。





Ge、Si、GaAs线性缓变结的内建电势和杂质梯度的关系 (cm-4)

(2) 总结: 线性缓变结












2、非平衡PN结的电学特性

- 一个PN结,当加上外电压时,势垒区中载流子的 扩散和漂移两种运动的相对平衡状态将被破坏。 直接结果是一种运动大于另一种运动,导致PN结 上净电流的流动。
- 一般情况下,空间电荷区的电阻远远高于电中性区,与前者相比后者的电位降可忽略不计,相当于外加电压直接加在空间电荷区两端。
- 传导电流的大小强烈依赖于外加电压的极性。当 外加电压的方向使P区相对于N区为正时,称为正 向偏置;反之,则称为反向偏置。












反偏





正向偏压下的能带图


假设所有外加电压降落在结区



合成场=自建场-外加场(降低了自建场强度)

正向偏压下的能带图


假设所有外加电压降落在结区



内建势与内建电场


内建电场E↓

内建电势Ⅴ↓



半导体远离结区部分保持电中性

多余电子注入P区成为少数载流子,产生扩散区




多余空穴注入N区成为少数载流子,产生扩散区


自建势降低→N区能带整体上移(假设P区能带位置不变)

**扩散>漂移 — 有多余电子和空穴

正偏下PN结扩散区定义


空间电荷区两侧少子扩散长度范围内的区域称为扩散区。在P区一侧为电子扩散区,N区一侧为空穴扩散区。






正向注入效应: N区电子向左进入P区成为少子, P区空穴进入N区成为少子——小注入, 对P区或N区的整体费米能级影响很小, 可忽略。


正向注入效应



正偏时,电子从N区 扩散或注入到P区, 空穴从P区扩散到N 区,导致P侧结边缘 电子浓度大于平衡值: $n_{\rm p}>n_{\rm p0}$,N侧结边缘 的空穴浓度大于平衡 值: $p_n > p_{n0}$, 这种现 象称为正向注入效应。



势垒区(耗尽区)宽度非常小(<<扩散区),且使用耗尽层近似,费米能级 E_{fn} 、 E_{Fp} 在势垒区变化可以忽略。



多余电子注入P区成为非平衡少数载流子,发生稳态扩散和复合 (中性区无电场),浓度逐渐降低,费米能级 E_{fn} 距离导带底距离逐渐增大,最后与P区费米能级一致,多余空穴注入N区同理。

准费米能级


• 电子的准费米能级 描述导带电子分布的费米能级

$$n = N_C \exp\left[\frac{(E_{Fn} - E_C)}{kT}\right]$$

• 空穴的准费米能级 描述价带空穴分布的费米能级

$$p = N_V \exp[\frac{(E_V - E_{Fp})}{kT}]$$

· 非平衡载流子越多,准费米能级偏离 E_F 越远。




势垒降低导致N区能带上移 → N区(E_{cn} - E_{fn})不变 → N区费米能级上移

玻尔兹曼关系

• 由电子和空穴的准费米能级可得N区边界处注入的空


穴浓度:


$$p(x_n) = N_V \exp\{ [E_V(x_n) - E_{Fp}(x_n)] / kT \}$$





- 结定律: $p(x_n) = p_{n0} \exp(\frac{qV_f}{kT})$ $n(-x_p) = n_{p0} \exp(\frac{qV_f}{kT})$
- · 边界处注入的少子浓度由平衡态少子浓度和外加电压所决定,其值为平衡少子浓度的 $\exp(qV_f/kT)$ 倍。


正向偏压下的PN结






















































总电场=自建电场+外加电场 (势垒区电场增大)



漂移>扩散




多余电场将P区边缘电子拖回 N区,N区边缘空穴拖回P区




进入势垒区前能带 都不发生变化

自建势增高,N区能带整体下移(假设P区能带位置不变)



同正偏情况,设准费 米能级在势垒区不变

N区能带整体下移, 电子准费米能级低于 空穴准费米能级




多余电场将P区边缘电子拖回N区,因此势垒区P区边缘电子浓度几乎为0(E_m 在 E_{vp} 之下)。


P区体内电子向势垒区 边界处扩散过来,上述 过程称为反向抽取。因 此电子浓度自势垒区边 界至P中性区逐渐增加, 费米能级逐渐提升,距 导带底距离逐渐减小。


反向抽取作用


反偏时,势垒区电场增大,漂移强于扩散:

- 1、P区边界处电子(少子)被强电场驱入N区,电子浓度低于中性区平衡值: $n_p < n_{p0}$,并由P型中性区的电子来补充。
- 2、N区边界处空穴(少子)被强电场驱入P区,空穴浓度低于中性区平衡值: $p_n < p_{n0}$,并由N型中性区的空穴来补充。 这种现象称为反向少子抽取作用。











以空穴为例



以空穴为例



 E_{fp} 高于 E_{cn} , 大于禁带宽度,空穴浓度约等于0

以空穴为例