半导体材料与物理

3. 热力学统计

中国科学技术大学微电子学院 吕頔

课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
 - 研究半导体中载流子数目在不同温度下的行为
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

第三章: 大纲

- •回顾热力学里温度的概念(复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

温度的理解

- 温度和内能的区别一
 - 任何微粒都能定义粒子能量(动能、势能)
 - 但单个粒子或少量粒子组成的系统无法定义温度,只有大量粒子组成的系统可定义温度
 - 温度是一个统计概念
- 温度和内能的区别二
 - 温度高的系统会向温度低的系统传热,使得两者温度 趋同
 - 温度决定传热方向; 传热方向和内能高低无关
 - 孤立系统(不和其它系统有物质能量交换)里怎么传 热?


孤立系统的热平衡

- 热平衡: 宏观图像
 - 孤立系统中,足够长时间后,粒子系统的宏观状态不再改变的状态
 - 也即,一个系统里温度逐渐趋同的状态
 - 处于热平衡的粒子系统具有确定的温度
- 微观上怎么理解?


- 热平衡: 微观图像
 - 粒子系统中的大量粒子在随时进行能量交换(如碰撞交换动能)
 - 有的粒子在能量交换后跃迁到更高的能量态,有的跃迁到更低的能量态
 - 热平衡时,对于每个确定的能量态,粒子跳入和跳出的速率是相同的,即"动态平衡"(有稳定的粒子能量分布)
 - 和外界进行能量物质交换(传热、光照等)后,粒子的分布会受到扰动,经过一段时间内部能量交换,系统会重新达到动态平衡
- 热平衡时有**确定的温度,对应特定的稳定粒子能** 量分布

热力学中的常见例子: 理想气体的速率(能量)分布随温度的变化

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$



热平衡时,<u>哪个</u>粒子占据能量态是不确定的;但是有<u>多少</u>粒子 占据某个能量态是确定的



温度的微观解释

- 确定的温度对应某种确定的粒子能量分布
- 确定的粒子能量分布<u>不一定</u>对应确定的温度,也 有可能对应非平衡态,温度无法良好定义
- 只有特定的粒子能量分布才对应确定的温度
- 非平衡态不对应确定的温度,但是可以对应粒子 能量分布

问: 温度对应什么样的粒子能量分布?

答: 依照某种概率分布来决定

对于气体分子, 服从玻尔兹曼分布

$$f(E) = e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

其中E代表能量, k_B =1.38e-23 J/K称为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率


常见量级:

 $k_B T = 0.000086 \text{ eV} \quad (T = 1 \text{ K})$ $k_R T = 0.026 \text{ eV} \quad (T = 300 \text{ K})$

将E转化为速率,即得之前的分子速率分布图

温度的微观解释

温度是决定热平衡时粒子系统概率分布的参数 对于气体分子,服从玻尔兹曼分布 $f(E) = e^{-\frac{E}{k_BT}}$



- 假设气体分子能占据3个能级,能量间隔为k_BT。 每个能级的容量(状态数)相同。求各能级中分 子数之比。
 - 关键: f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率
- •如果状态数不同,从低到高分别为 g_1 、 g_2 、 g_3 ,又怎么计算?

- 假设气体分子能占据3个能级,能量间隔为k_BT。 每个能级的容量(状态数)相同。求各能级中分 子数之比。
 - 答: 从低到高1: e⁻¹: e⁻²
- •如果状态数不同,从低到高分别为 g_1 、 g_2 、 g_3 ,又怎么计算?
 - 答: 从低到高g₁: g₂e⁻¹: g₃e⁻²

• 孤立系统中,假设气体分子能占据3个能级,能量间隔为ΔE。每个能级的状态数相同。设初态时从低到高各能级中分子数之比为3:4:0, 求平衡时的温度。

- 孤立系统中,假设气体分子能占据3个能级,能量间隔为ΔE。每个能级的状态数相同。设初态时从低到高各能级中分子数之比为3:4:0, 求平衡时的温度。
 - 使用能量守恒、粒子数守恒、玻尔兹曼分布求解
 - 玻尔兹曼分布要求平衡态分子数分布为 $1:t:t^2$ ($t=e^{-\Delta E/kBT}$)
 - $4N \Delta E = N't \Delta E + N't^2 2\Delta E$
 - $7N = N'(1+t+t^2)$
 - 解得1+t+t²=7/4(t+2t²),即t=1/2
 - e^{-ΔE/kBT} = 1/2,可得T

第三章: 大纲


- 回顾热力学里温度的概念 (复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

温度也决定热平衡时电子系统的能量分布

电子体系的热平衡状态

- 宏观:温度趋于确定
- 微观: 孤立半导体系统中存在:
 - 载流子产生过程——电子从价带向导带跃迁(产生电子和空穴);或者从杂质能级向导带跃迁(产生电子);或者从价带向杂质能级跃迁(产生空穴)。
 - 载流子<u>复合</u>过程——电子从导带回到价带或杂质能级上;或者电子从价带回到杂质能级。
 - 对每个能级,产生数 = 复合数,即热平衡状态
- 不满足上述条件,或半导体系统存在外部作用如外加电压、光照、辐射等,则处于非平衡状态

电子体系的动态平衡示意



电子在不同温度下的能量分布

- 电子的统计分布f(E)
 - 一个包含温度的表达式,显示了占据某能量态的概率
- 电子的态密度g(E)
 - 单位能量中含有多少个电子状态(DOS=dZ/dE)
- 电子的统计分布 * 电子的态密度g(E)f(E)
 - 某能量态附近,单位能量中电子的密度
- g(E)f(E)对能量积分
 - 某能量范围中电子的密度,即<u>载流子浓度</u>

电子在不同温度下的能量分布

- 电子的统计分布f(E)
 - 一个包含温度的表达式,显示了占据某能量态的概率
- 电子的态密度g(E)
 - 单位能量中含有多少个电子状态(DOS=dZ/dE)
- 电子的统计分布 * 电子的态密度g(E)f(E)
 - 某能量态附近,单位能量中电子的密度
- g(E)f(E)对能量积分
 - 某能量范围中电子的密度,即<u>载流子浓度</u>

电子的统计分布f(E)

对于电子等费米子,服从<u>费米-狄拉克分布</u>(Fermi-Dirac distribution),简称费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

其中E代表能量,E_F表示费米能级,k_B为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率

可由泡利不相容原理证明(略), 见教材

(课外知识) 对于波色子,服从波色-爱因斯坦分布,简称波色分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E}{k_B T}} - 1}$$

晶格振动 (声子) 、电磁波 (光子) 都是玻色子

费米分布

费米分布是什么函数?

T=0时有

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} = \begin{cases} \frac{1}{\infty + 1} = 0, E > E_F \\ \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}, E = E_F \\ \frac{1}{0 + 1} = 1, E < E_F \end{cases}$$

即图中的A线

意义: T=0时, 电子由低至高依次填满所有能级; 往上则全空





图 3-3 费米分布函数与温 度关系曲线 (曲线 A, B, C, D分别是 0K, 300K, 1 000K, 和 1 500K 的 f(E)曲线)



费米能级(Fermi level)

- 在半满带中
 - 0 K时, 费米能级即电子填到的最高能级
- 有能隙时
 - 精确计算需要额外条件; OK时, 位于带隙里某处
- 费米能级的物理意义: 向系统中新加入一个电子 所需要的能量
- 在统计物理中,费米能级通常又称为化学势

费米分布

T>0时,费米分布逐渐"融化",但始终保持 $f(E_F) = 1/2$

T>0时,费米分布 "融化"的部分在 E_F 上下若干 k_BT 的范围

泰勒展开(线性近似)

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} \sim \frac{1}{1 + \frac{E - E_F}{k_B T} + 1} \sim \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \frac{E - E_F}{k_B T}$$

可知是大约在 E_F 上下 $2k_BT$ 的范围,考虑到非线性,会略大




图 3-3 费米分布函数与温 度关系曲线 (曲线 A, B, C, D分别是 0K, 300K, 1 000K, 和 1 500K 的 f(E)曲线)

费米分布

具体有多大?

作为一个例子,看一下量子态的能量比费米能级高或低 $5k_0T$ 时的情况。

当 $E - E_F > 5k_0 T$ 时: f(E) < 0.007

当 $E - E_F < -5k_0 T$ 时: f(E) > 0.993

可见,温度高于热力学温度零度时,能量比费米能级高 $5k_0T$ 的量子态被电子占据概率只有 0.7%, 概率很小, 量子态几乎是空的; 而能量比费米能级低 $5k_0T$ 的量子态被电子占据的 概率是99.3%, 概率很大, 量子态上几乎总有电子。

常见量级:

 $k_{R}T=0.000086 \text{ eV} \quad (T=1 \text{ K})$

 $k_{\rm R}T=0.026 \text{ eV} \quad (T=300 \text{ K})$

 $5k_BT \sim 0.13 \text{ eV} \quad (T = 300 \text{ K})$

例题: 多能级电子的分布

• 假设电子能占据3个能级,能量间隔为ΔE。每个能级的容量相同,为N。电子总数为1.5 N。求0 K时费米能级的位置。

•温度升高时,会发生什么现象?

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

费米分布的简化

对于较高的E
$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1} \sim e^{-\frac{E-E_F}{k_BT}} = Ae^{-\frac{E}{k_BT}}$$

在指数项远大于1时,可以忽略后面的1,此时退化成玻尔兹曼分布

例如
$$E - E_F > 2.5k_BT$$
时 $e^{\frac{E - E_F}{k_BT}} \sim 10 \gg 1$

同理对于较低的E
$$1 - f(E) = \frac{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} \sim e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} = Ae^{\frac{E}{k_B T}}$$

<u>在分母指数项远小于1时,可以忽略前面的指数项,此时也退化成玻尔</u> <u>兹曼分布</u>

例如
$$E-E_F<-2.5k_BT$$
时 $e^{\frac{E-E_F}{k_BT}}\sim 0.1\ll 1$

费米分布的简化

T>0时,费米分布的"尾巴"和玻尔兹曼分布近似

$$E - E_F > 2.5k_B T$$
时
$$f(E) \sim Ae^{-\frac{E}{k_B T}}$$

$$1 - f(E) \sim Ae^{\frac{E}{k_B T}}$$

 $E - E_F < -2.5 k_B T$ 时

注意,在E<E_F时,空穴(而不是电子)的概率分布近似于玻尔兹曼分布!




图 3-3 费米分布函数与温 度关系曲线 (曲线 A, B, C, D分别是 0K, 300K, 1 000K, 和 1 500K 的 f(E)曲线)

例题: 多能级电子的分布

• 假设电子能占据3个能级,能量间隔为ΔE。每个能级的容量相同,为N。电子总数为1.5 N。求0 K时费米能级的位置。

• 温度升高时,会发生什么现象?

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

温度不太高,可使用玻尔兹曼近似 $f(E)\sim Ae^{-\frac{E}{k_BT}}$ $1-f(E)\sim Ae^{\frac{E}{k_BT}}$ 温度很高,可使用线性近似 $f(E)\sim \frac{1}{2}-\frac{1}{4}\frac{E-E_F}{k_BT}$

费米能级的特征

- 处于热平衡的粒子系统具有确定的费米能级
 - 温度、费米能级、粒子的能量分布, 了解一个即可求 另外两个
- 费米能级不是独立的参量,可通过温度和电子总数守恒计算
 - 电子总数守恒又叫做电中性条件;指的是,为了保持半导体的电中性,半导体中有多少电子
 - 掺杂施主可使电子变多,掺杂受主可使电子变少
- 费米能级通常会随温度改变

- 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。
- 低能级: 施主能级; 高能级: 导带底

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。

设温度为T时低能级处有(1-t)g₁个电子,高能级有tg₁个电子(电子数守恒)

满足费米分布
$$g_1 f(E_1) = \frac{g_1}{e^{\frac{E_1 - E_F}{k_B T}} + 1} = (1 - t)g_1$$
 $g_2 f(E_2) = \frac{g_2}{e^{\frac{E_2 - E_F}{k_B T}} + 1} = tg_1$ 因此 $\frac{1}{e^{\frac{E_1 - E_F}{k_B T}} + 1} + \frac{g_2/g_1}{e^{\frac{\Delta E + E_1 - E_F}{k_B T}} + 1} = 1$

可计算EF,代入可得t


要通过
$$\frac{1}{e^{\frac{E_1-E_F}{k_BT}}+1}+\frac{g_2/g_1}{e^{\frac{\Delta E+E_1-E_F}{k_BT}}+1}=1$$
 解出 E_F 令 $p=e^{\frac{\Delta E}{k_BT}}$ $p_F=e^{\frac{E_1-E_F}{k_BT}}$ $g=\frac{g_2}{g_1}\gg 1$ 则 $\frac{1}{p_F+1}+\frac{g}{pp_F+1}=1$ 解出 p_F 化简得到二次方程,取正根 $p_F=\frac{g-1+\sqrt{(g-1)^2+4gp}}{2p}$

高能级有tg₁个电子

$$\overline{m} \quad t = \frac{g}{pp_F + 1} = \frac{2g}{g + 1 + \sqrt{(g - 1)^2 + 4gp}} = \frac{2g}{g + 1 + \sqrt{(g - 1)^2 + 4ge^{\frac{\Delta E}{k_B T}}}}$$

高能级有tg₁个电子
$$t = \frac{2g}{g+1+\sqrt{(g-1)^2+4ge^{\frac{\Delta E}{k_BT}}}} \quad g = \frac{g_2}{g_1} \gg 1$$

假设g = 100,可画出t随 k_B T变化的曲线



费米能级怎么变?

$$p_{F} = e^{\frac{E_{1} - E_{F}}{k_{B}T}} = \frac{g - 1 + \sqrt{(g - 1)^{2} + 4g}}{2p} = \frac{g - 1 + \sqrt{(g - 1)^{2} + 4ge^{\frac{\Delta E}{k_{B}T}}}}{2e^{\frac{\Delta E}{k_{B}T}}}$$

$$\frac{E_{F} - E_{1}}{\Delta E} = -\frac{k_{B}T}{\Delta E}\log\frac{g - 1 + \sqrt{(g - 1)^{2} + 4ge^{\frac{\Delta E}{k_{B}T}}}}{2e^{\frac{\Delta E}{k_{B}T}}}$$
假设g = 100,可画出E_F随k_BT变化的曲线
高能级
$$\frac{E_{F} - E_{1}}{\Delta E}$$
6.8 0.8 1.0 低能级

- 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。
- T=0: 全在低能级, E_F 位于两能级中间
- T>0:逐渐激发, E_F 逐渐下降。当 k_B T和 ΔE 大约在一个数量级时,基本激发到高能级
 - 例如, $g_2/g_1=100$ 时, $k_BT=0.4\Delta$ E即可激发90%的电子

杂质电离定量理解 (简化版)

- •温度为T时,电子会比基态多具有k_BT数量级的能量
 - $k_BT = 0.086 \text{ meV}$ (T = 1 K)
 - 室温k_BT = 26 meV (T = 300 K)
- Si能部分电离、Ge能基本全部电离
 - 在杂质浓度较低(状态数小)时,Si也基本全部电离

表 5 锗和硅内五价杂质的施主电离能 E_d (meV)

	P	As	Sb
Si	45	49	39
Ge	12. 0	12.7	9. 6

表 6 锗和硅中三价杂质的受主电离能 $E_{\rm a}$ (meV)

The court	В	Al Al	Ga	In
Si	45	57	65	157
Ge	10.4	10. 2	10.8	11. 2