

# 第六章 调幅与检波

6.1 调幅原理

6.2 调幅电路

6.3 调幅波的解调-检波



### 6.1.1概述

基带信号 (低频宽带) 音频: 20Hz~20KHz

1. 调制的必要性

. 视频:0~6MHz(隔行扫描)

直接发射存在两大困难:

①天线长度需为波长的1/4以上;

②接收时无法区分从不同源来的信号。

#### 2. 调制的定义

- ①用基带信号线性地控制高频载波的某个参数,把要发送的信号"寄托"即调制在所选参数上,达到利用高频电磁波传送此信息的目的。
  - ②将低频宽带信号变成高频窄带谱,已调高频正弦波具有频率高
- ,相对带宽小,各路信号谱互不重叠的特点。。
  - ③不同电台指定不同载波频率(由国家相关部门指定)。

#### 3. 分类

- ① 模拟调制:正弦载波OSC;调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)。
- ② 数字调制: 矩形脉冲载波; 幅移键控(ASK), 相移键控(PSK), 频移键控(FSK)。



### 6.1.2调幅波表示

#### 1. 一般调幅波

用低频宽带信号S(t) 线性改变载波的幅度。

$$u = A_{o} \cos \omega_{c} t \rightarrow$$
载波

 $u = A_0 \cos \omega_c t \rightarrow$ 载波  $A_0 -$ 未调制时载波的幅度

$$u_{AM} = A_o[1 + ms(t)]\cos\omega_c t = A(t)\cos\omega_c t$$


$$s(t): \begin{cases} \overline{s(t)} = 0(均值为0) \\ \\ s(t): \begin{cases} s(t)_{\text{max}} = 1(经归一化处理) \\ \\ f_{\text{min}} < f < f_{\text{max}} (帯限信号) \end{cases}$$

m:调幅指数(调制度), $m \le 1$ 


$$m = \frac{A_0(1+m) - A_0(1-m)}{A_0(1+m) + A_0(1-m)} = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}}$$

m越大,表示调制波幅度变化越大。

#### ①时域波形



#### 上下包络都反映调制信号的变化





$$u_{AM} = A_o[1 + ms(t)]\cos\omega_c t$$

$$u_{AM} = A_0 \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m A_0 \sum_{n=p}^{q} a_n \cos(\omega_c + n\Omega_d) t + \frac{1}{2} m A_0 \sum_{n=p}^{q} a_n \cos(\omega_c - n\Omega_d) t$$

带宽: 
$$BW = 2\Omega_{\text{max}}$$

#### ③调幅波的功率

#### 平均功率

$$P = \frac{\overline{U_{AM}}^{2}}{R} = \overline{A_{0}^{2} \left[1 + 2ms(t) + m^{2}s^{2}(t)\right] \cos^{2}\omega_{c}t}$$

$$= \frac{1}{2}A_{0}^{2} \left[1 + \overline{m^{2}s^{2}(t)}\right] = \frac{1}{2}A_{0}^{2} + \frac{1}{2}A_{0}^{2}\overline{m^{2}s^{2}(t)}$$

$$= \frac{1}{2}A_{0}^{2} + \frac{1}{4}A_{0}^{2}m^{2} = P_{c} + P_{m}$$
對波平均功率

下边带 上边带 
$$\omega_c$$
  $\Omega_{\max}$ 

$$\eta_{\frac{1}{2}} = \frac{P_m}{P_c + P_m} = \frac{\frac{1}{4} A_0^2 m^2}{\frac{1}{2} A_0^2 + \frac{1}{4} A_0^2 m^2}$$
$$= \frac{\frac{1}{2} m^2}{\frac{1}{2} m^2 + 1} \stackrel{\text{\frac{7}{4}m = 0.3}}{= 5\%}$$



#### ④一般调幅波优缺点

缺点: a. 携带的信息功率只占平均功率很小的一部分,  $\eta_{\sharp}$  极低;


b.  $BW = 2\Omega_{\text{max}}$ , 浪费频带。

优点: 接收机成本低,解调简单,目前在民用广播中被广泛使用。

#### 2. 抑制载波的双边带调幅(DSB)

目的:提高 $\eta_{\rm g}$ ,没有载波频率。

$$u_{DSB} = As(t)\cos\omega_{c}t$$



$$= \frac{1}{2} A \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} A \cos(\omega_c - \Omega)t$$



s(t)

#### DSB波形的两个特点:


①在 s(t)=0 两旁,由于调制信号的值正负发生了变化,已调波的相位发生180 $^{\circ}$ 突变。

$$s(t) > 0$$
  $u_{DSB} = A |s(t)| \cos \omega_c t$ 

$$u_{DSB} = -A|s(t)|\cos\omega_c t = A|s(t)|\cos(\omega_c t + \pi)$$

②上下包络均不同于调制信号的变 化形状。

正峰值包络为 |s(t)| 负峰值包络为 -|s(t)|



250

300

350

400

450

500

200

150

DSB特点:

①没有载波, $\eta_{\sharp}$  高,发射机体积小;

② 
$$BW = 2\Omega_{\text{max}}$$

③解调困难(采用载波恢复电路,电路复杂,目前可用一个芯片解决)。

50

100




#### 3. 抑制载波的单边带调幅(SSB)

目的: 減小帯宽。 
$$u_{SSB} = \sum_{n=p}^{q} a_n \cos(\omega_c + n\Omega_d)t$$
$$= \cos \omega_c t \sum_{n=p}^{q} a_n \cos n\Omega_d t - \sin \omega_c t \sum_{n=p}^{q} a_n \sin n\Omega_d t$$
$$= s(t) \cos \omega_c t - x(t) \sin \omega_c t$$

x(t) - S(t)的希尔伯特信号,由 S(t)的每一个频谱分量幅度不变地移相90 $^{\circ}$ 后叠加而成。

SSB特点: ①占有频带特别窄,所有手机均使用SSB;


②解调麻烦,不能用解调一般调幅波的方法,现已全部解决




### 6. 2. 1低电平调幅


(适用于小功率发射机)

#### 用乘法器实现



$$u_{AM} = \cos \omega_c t + ks(t) \cos \omega_c t$$
$$= [1 + ks(t)] \cos \omega_c t$$





$$u_{AM} = k[E + s(t)] \cos \omega_c t$$
$$= kE[1 + \frac{1}{E}s(t)] \cos \omega_c t$$
$$E > 1V$$

优点:起调幅作用的非线性器件工作在中、小信号状态,较易获得好的调幅线性,调幅波的调制度等参数调节也较容易。

教材107页图6.2.2所示为用 <mark>变跨导式乘法器MC1496/1596实</mark> 现的调幅电路,图6.2.3所示为 利用双平衡二极管准模拟乘法 器实现DSB信号。




### 6.2.2 高电平调幅

调幅在系统高电平级进行
 96K
 96K

高电平调幅电路实质上是基极偏压或集电极电流 可变的<mark>谐振功率放大器</mark>,前者称为基极调幅,后 者称为集电极调幅。

#### 1. 基极调幅: 用s(t)控制-E<sub>R</sub>, 基极调制特性



S(t) 叠加在E<sub>B</sub>上,由于线性关系 所以得到的输出为正弦。

当无低频信号输入时,输出为高频振荡信号;当加入低频信号时,输出为已调信号;为保证调幅的线性,<u>谐振功率放大器必须工作在欠压状态下</u>,而且要


#### 特点:

- ①效率  $\eta_{\text{g}}$ 低;
- ②对s(t)源无特别功率要求;
- ③调幅线性较差。



### 2. 集电极调幅:用s(t)控制V<sub>cc</sub>,集电极调制特性

**过压区:**  $\varphi$ 不变,电流凹陷严重, $I_{C1}$ ,  $I_{C0}$  随 $V_{CC}$ 增大而增大, $I_{C1}$ 与 $U_c$  成近似线性关系,这种特性称为<u>集电极调制特性</u>,利用此特性可产生调幅波。



#### 特点:

- ①效率  $\eta_{\beta}$ 高;
- ②s(t)源为功放;
- ③调幅线性较差。

### 改善方法:


- ①自生负偏压法;
- ②双重调幅法。




### 6.2.2 单边带信号的产生

1. 滤波法

由DSB信号经过一单边带滤波器而得到。




局限性:上、下边带距离较近,要求滤波器有极其陡峭的 特性,实际不可实现。



相对距离 
$$\delta = \frac{[\omega_c + \Omega_{\min}] - [\omega_c - \Omega_{\min}]}{\omega_c} = \frac{2\Omega_{\min}}{\omega_c}$$
$$= \frac{2\Omega_{\min}}{2\times 0.4\times 10^3} = 0.008\%$$

解决办法: 降低  $\omega_c$ , 增大 $\delta$ , 采用多级DSB调制、多级单边带滤波的方法






#### 2. 移相法


$$u_{SSB} = s(t)\cos\omega_c t - x(t)\sin\omega_c t$$
 (余弦载波,上边带)

$$u_{SSB} = s(t)\sin \omega_c t + x(t)\cos \omega_c t$$
(正弦载波,上边带)



单一频率的移相器做起来简单,困难在于对基带低频宽带信号中的各个频率成分都实现90°移相,理论上可用Hilbert滤波器实现,实际很难实现。





取  $\omega_{c1}$  较低,提高  $\delta$  降低对单边带滤波器的要求。

避免了简单移相法中对基带信号的移相,又吸收了多级滤波器的优点。



• 作业: 6.2, 6.7, 6.12