

# 第五章第一次作业

1. (1)画出 N 型 Si 衬底理想 MOS 电容的三种状态(积累、耗尽、反型)的能带图,标出金属费米能级  $(E_{FM})$ 、半导体费米能级  $(E_{FS})$ 、导带  $(E_C)$ 、价带  $(E_V)$ 、本征费米能级  $(E_i)$ 、表面势  $(qV_s)$  及不同状态时的栅压条件(栅压大于、小于、远大于或远小于 0)。(2)针对上述电容,在不考虑金属-半导体功函数差、界面电荷等非理想因素时,推导出强反型时的表面势  $(V_S)$  及外加栅压  $(V_g)$  的表达式,其中氧化层电容、n 型衬底掺杂浓度、本征载流子浓度分别为  $C_{ox}$ 、 $N_D$ 、 $n_i$ 。






$$V_G = V_{ox} + V_s$$

## 注:

V<sub>s</sub>的符号与分析P型MOS时相反 n型半导体和p型半导体费米能级 位置不要画错 氧化层的压降方向和半导体一致 1. (1) 画出 N 型 Si 衬底理想 MOS 电容的三种状态(积累、耗尽、反型)的能带图,标出金属费米能级  $(E_{FM})$ 、半导体费米能级  $(E_{FS})$ 、导带  $(E_C)$ 、价带  $(E_V)$ 、本征费米能级  $(E_i)$ 、表面势  $(qV_S)$  及不同状态时的栅压条件(栅压大于、小于、远大于或远小于 0)。(2)针对上述电容,在不考虑金属-半导体功函数差、界面电荷等非理想因素时,推导出强反型时的表面势  $(V_S)$  及外加栅压  $(V_g)$  的表达式,其中氧化层电容、n 型衬底掺杂浓度、本征载流子浓度分别为  $C_{ox}$ 、 $N_D$ 、 $n_i$ 。

(2) 半导体表面空穴浓度 
$$p_s = p_{n0} exp(\frac{qV_s}{k_0T}) = \frac{n_i^2}{n_{n0}} exp(\frac{qV_s}{k_0T})$$

强反型时有
$$p_s = n_{n0}$$
  
故有 $n_{n0}^2 = n_i^2 exp(\frac{qV_s}{k_0 T})$ ,即 $n_{n0} = n_i exp(\frac{qV_s}{2k_0 T})$   
又 $n_{n0} = n_i exp(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}) = n_i exp(\frac{-qV_B}{k_0 T})$   
上式代入 $n_{n0} = N_D$   
得 $V_B = \frac{-k_0 T}{q} ln(\frac{N_D}{n_i})$   
 $V_S \leq 2V_B$  即  $V_S \leq \frac{-2k_0 T}{q} ln(\frac{N_D}{n_i})$ 时达到强反型



注:若自己的答案中定义的 $qV_B=E_F-E_i$ ,要在 $V_s$ 处体现出电压的正负

1. (1) 画出 N 型 Si 衬底理想 MOS 电容的三种状态 (积累、耗尽、反型) 的能带图,标出金属费米能级 ( $E_{FM}$ )、半导体费米能级 ( $E_{FS}$ )、导带 ( $E_C$ )、价带 ( $E_V$ )、本征费米能级 ( $E_i$ )、表面势 ( $e_i$ )、及不同状态时的栅压条件 (栅压大于、小于、远大于或远小于 0)。(2) 针对上述电容,在不考虑金属-半导体功函数差、界面电荷等非理想因素时,推导出强反型时的表面势 ( $e_i$ )、及外加栅压 ( $e_i$ )的表达式,其中氧化层电容、n 型衬底掺杂浓度、本征载流子浓度分别为  $e_i$ 0。 $e_i$ 1。

#### (2) 接上页

$$\begin{aligned} V_{g} &= V_{ox} + V_{s} \\ &= -\frac{|Q_{s}|}{C_{ox}} + V_{s} \\ &= \frac{-\sqrt{2\varepsilon_{s}qN_{D}|2V_{B}|}}{C_{ox}} + 2V_{B} \\ &= \frac{-\sqrt{4\varepsilon_{s}k_{0}TN_{D}ln(\frac{N_{D}}{n_{i}})}}{C_{ox}} - \frac{2k_{0}T}{q}ln(\frac{N_{D}}{n_{i}}) \end{aligned}$$

注:要在V<sub>g</sub>处体现出电压的正负


2. 考虑一  $t_{ox}$ =35 nm 的铝栅-二氧化硅-p 型 Si 的 MOS 结构。Si 掺杂浓度为  $3\times10^{17}$  cm<sup>-3</sup>,平带电压  $V_{FB}$  为-1.5 V,试确定固定氧化层电荷  $Q_{ss}$ (不考虑氧化层移动电荷  $Q_{ox}$ ),并指明的固定电荷的正负。若其他条件不变,已知固定氧化层电荷密度  $Q_{ss}$  为-2×10<sup>-7</sup> C/cm<sup>2</sup>,求此时的平带电压值。Si 的电子亲和能、禁带宽度、本征载流子浓度分别按照 4.05 eV、1.12 eV、1.5×10<sup>10</sup> cm<sup>-3</sup> 计算,铝的功函数按照 4.1 eV 计算。

$$\begin{array}{l} (1) \ \, C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.9 \times 8.854 \times 10^{-14} F/cm}{35 \times 10^{-7} cm} = 9.866 \times \ 10^{-8} \ F/cm^2 \\ V_B = \frac{kT}{q} ln(\frac{N_A}{n_i}) = 0.026 \times ln \, \frac{3 \times 10^{17} cm^{-3}}{1.5 \times 10^{10} cm^{-3}} = 0.437 \ V \\ W_S = \chi + \frac{E_g}{2} + qV_B = (4.05 + \frac{1.12}{2} + 0.437) eV = 5.047 \ eV \\ \phi_{ms} = \phi_m - \phi_s = (4.10 - 5.047) V = -0.947 \ V \\ \oplus V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} = -0.947 \ V - \frac{Q_{ss}}{9.866 \times 10^{-8} F/cm^2} = -1.50 \ V \\ \oplus Q_{ss} = 5.46 \times 10^{-8} C/cm^2, \ \ \Box \, \Xi \, \Box \, \Box \, \Box \, \Box \, \Box \, \Box \, V \\ V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} = -0.947 \ \ V - (-2.03V) = 1.083 \ V \approx 1.08 \ V \end{array}$$

- 3. 理想n沟道(p型衬底)MOSFET,说明以下对结构的改变将分别对阈值电压  $V_{\tau}$ 产生什么影响并简单解释原因。
  - (注: a.此处"理想"指无界面固定正电荷  $Q_{ss}$  和可移动电荷  $Q_{ox}$ ; b.Al 功函数为 4.1eV,Cu 功函数为 4.7eV)
  - (1) 进行离化辐射,导致明显的 Qss≠0;
  - (2) 将栅极材料由Al改为Cu;
  - (3) 提高衬底掺杂浓度;
  - (4) 减薄氧化层厚度;
  - (5) 在硅表面附近注入硼离子。

$$V_{Tn} = \emptyset_{ms} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} + \frac{qN_A d_{max}}{C_{ox}} + \frac{2k_0 T}{q} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) d_{max} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_s}{qN_A}} \approx \sqrt{\frac{4\varepsilon_s k T \ln(N_A/n_i)}{q^2 N_A}}$$

- (1)使阈值电压向负方向移动
- (2)Cu功函数更高, 阈值电压向着正方向移动
- (3)衬底浓度上升,反型更加困难,阈值电压向着正方向移动
- (4)减薄氧化层,单位面积电容大小上升,阈值电压向负方向 移动
- (5)注入B离子,相当于"增加"了衬底浓度,阈值电压向着正方向移动



注:氧化层固定电荷Qss一般为正电荷

- 4. 一个 MOSFET,其器件参数为  $Φ_{ms}$ =-0.46 eV, $Q_{ss}/q$ =2×10<sup>11</sup> cm<sup>-2</sup>,氧化硅厚度  $t_{ox}$ =0.05 μm,衬底施主杂质掺杂浓度为  $N_D$ =5×10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>。(Si 的电子亲和能、禁带宽度、本征载流子浓度分别按照 4.05 eV、1.12 eV、1.5×10<sup>10</sup> cm<sup>-3</sup> 计算,SiO<sub>2</sub> 相对介电常数为 3.9, $k_0$ T=26 meV)
  - (1) 求 V<sub>FB</sub>及 V<sub>T</sub>;
- (2) 假设利用离子注入技术在靠近硅-氧化硅界面处注入了剂量为  $1.5 \times 10^{12}$  cm<sup>-2</sup> 的硼离子,求 $\Delta V_T$ :
- (3) 离子注入前后的 MOSFET 是增强型还是耗尽型?

### 注意:该晶体管衬底为n型掺杂,即该晶体管为p型MOSFET

$$\begin{split} (1)V_{FB} &= \phi_{ms} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} = -0.46 \ V - \frac{2 \times 10^{11} \times 1.6 \times 10^{-19}}{\frac{3.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}{5 \times 10^{-6}}} \ V = -0.923 \ V \\ V_{B} &= \frac{kT}{q} ln(\frac{N_{D}}{n_{i}}) = 0.026 \times ln(\frac{5 \times 10^{15}}{1.5 \times 10^{10}}) = 0.3306 \ V \end{split}$$

$$V_{T} = V_{FB} - 2V_{B} - \frac{qN_{D}}{C_{ox}} \sqrt{\frac{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_{0}(2V_{B})}{qN_{D}}}$$

$$= -0.923 \text{ V} - 0.661 \text{ V} - 0.483 \text{ V}$$


$$= -0.2076 \text{ V} \approx -0.207 \text{ V}$$


$$(2)\Delta V_{\rm T} = \frac{\Delta Q_{\rm B}}{C_{\rm ox}} \approx \frac{qN_{\rm Im}}{C_{\rm ox}} \approx \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 1.5 \times 10^{12} \,\text{C/cm}^2}{6.906 \times 10^{-8} \,\text{F/cm}^2} \approx 3.48 \,\text{V}$$

(3)注入前 $V_T < 0$ ,为增强型;注入后 $V_T > 0$ ,为耗尽型。

## 注: 千万要弄清半导体极性;

假如 $\phi_{ms}$ 没直接给出数值也要会计算





PMOS耗尽型


- 5. 一铝栅-二氧化硅-Si MOS 电容器的高频特性曲线如图 1 所示。器件的面积为  $2\times10^{-3}$  cm<sup>2</sup>,Si 掺杂浓度为  $2\times10^{16}$  cm<sup>-3</sup>。(1)半导体是 n 型的还是 p 型的?(2) 求平带电容。(3)画出其低频 CV 曲线,并标出耗尽、弱反型、强反型的区域及条件(表面势  $V_S$ 与 $|V_B|$ 的关系)。
  - (1) n型。因为负压下耗尽,正压下积累。


$$t_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}s}{c_{ox}}$$

$$= \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}^2 \times 2 \times 10^3 \text{ cm}^2}{200 \text{ PF}}$$

$$= 3.45 \times 10^{-6} \text{ cm}$$


$$= 34.5 \text{ nm}$$





5. 一铝栅-二氧化硅-Si MOS 电容器的高频特性曲线如图 1 所示。器件的面积为  $2\times10^{-3}$  cm<sup>2</sup>,Si 掺杂浓度为  $2\times10^{16}$  cm<sup>-3</sup>。(1)半导体是 n 型的还是 p 型的?(2) 求平带电容。(3)画出其低频 CV 曲线,并标出耗尽、弱反型、强反型的区域及条件(表面势  $V_S$ 与 $|V_B|$ 的关系)。

(3)



## 第五章第二次作业

1. N 沟道MOSFET 的参数如下:  $\mu_n$ =650  $cm^2/V \cdot s$ ,  $t_{ox}$ =80  $\mathring{A}$ , W/L=12,  $V_T$ =0.40 V。设晶体管源漏电压固定在  $V_{DS}$ =1 V,求  $V_{GS}$ =0.8 V、1.2 V、1.6 V 时的漏电流。(注:饱和区不考虑沟道长度的变化。)

当 $V_{GS}$ =0.8V、1.2V时, $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ ,器件处于饱和区当 $V_{GS}$ =1.6V时, $V_{DS} < V_{GS} - V_T$ ,器件处于线性区

$$\beta = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 650 \times \frac{3.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}{80 \times 10^{-8}} \times 12 = 3.37 \ mA/V^2$$

(1) 
$$V_{GS} = 0.8V$$
,  $I_{DS} = \frac{1}{2}\beta(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \times 3.37 \times (0.8 - 0.4)^2 = 0.27 \, mA$ 

(2) 
$$V_{GS}=1.2V$$
,  $I_{DS}=\frac{1}{2}\beta(V_{GS}-V_T)^2=\frac{1}{2}\times 3.37\times (1.2-0.4)^2=1.08\ mA$ 

(2) 
$$V_{GS}=1.6V$$
,  $I_{DS}=\beta\left((V_{GS}-V_T)V_{DS}-\frac{1}{2}V_{DS}^2\right)=3.37\times\left((1.6-0.4)\times1-\frac{1}{2}V_{DS}^2\right)$ 


$$\frac{1}{2} \times 1^2 = 2.36 \, mA$$

注: 先判断工作区、确定公式,再计算

2. 理想N沟道MOSFET 如下图,假设 $V_B \ge 0$ , $V_D \ge 0$ ,求下列条件时 $I_{DS} - V_{DS}$ 关系:

$$(1)V_B = V_T/2;$$

$$(2)V_B=2V_{T\circ}$$



注:不要忘了对V<sub>G</sub>的判断


(1)当
$$V_B = \frac{V_T}{2}$$
时,若 $V_D > \frac{V_T}{2}$ ,则 $V_G > V_T$ ,且 $V_D = V_G - V_B = V_G - \frac{V_T}{2} > V_G - V_T$ ,  
所以器件处于饱和区  $I_{DSsat} = \frac{1}{2} C_{ox} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$ ;

$$(2)$$
当 $V_B = 2V_T$ 时,  $V_G = V_D + V_B > V_T$ ,  $V_D = V_G - V_B = V_G - 2V_T < V_G - V_T$ ,

器件处于线性区 
$$I_{DS} = C_{ox} \mu_n \frac{w}{L} [(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$

- 3. 理想N沟道 MOSFET,器件参数 W=70  $\mu$ m,L=7  $\mu$ m, $\mu$ n=550 cm²/V·s,  $t_{ox}$ =0.05  $\mu$ m,  $V_T$ =1 V,所加偏压 $V_{GS}$ =3 V, $V_{DS}$ =0 V。(注:使用简单模型)
  - (1) 求沟道中点(y=L/2)处单位面积(每平方厘米)上的反型电荷;
  - (2) 求此偏置下的漏电导  $g_D$ 。

注: 若V<sub>ds</sub>不等于0, 反型电荷也要会求;




(1) 
$$V_{GS} > V_T$$
,  $\exists V_{DS} = 0$ ,  $V(y) = 0$ ,  $Q_n\left(\frac{L}{2}\right) = -C_{ox}(V_{GS} - V_T)$ 

$$Q_n\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}(V_{GS} - V_T) = -\frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 2}{5 \times 10^{-6}} = -1.38 \times 10^{-7} C/cm^2$$

(2) 
$$I_{DS} = C_{ox}\mu_n \frac{w}{L} \left[ (V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

$$g_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) = \frac{70 \times 10^{-4} \times 550 \times 1.38 \times 10^{-7}}{7 \times 10^{-4}} = 7.59 \times 10^{-4} S$$

- 4. 下图是理想MOSFET的输出曲线图, $I_{DSsat}=10^{-3}A$ , $V_{DSsat}=5~V$ ,利用简单模型回答下列问题。
  - (1) 若阈值电压V=1V,为了得到图中的特性曲线,需要在栅极施加多大的电压?
- (2) 若  $t_{ox}$ =0.1  $\mu m$ ,MOSFET 偏置在图中②处时,求其沟道区漏端单位面积上(每平方厘米)的反型层电荷;
  - (3) 假设栅极电压被调整到  $V_{GS}$ - $V_T$ =3V, 求 $V_{DS}$ =4V时的电流;
  - (4) 若图中点③为该MOSFET的静态工作点,请求出 $g_D$ 和 $g_m$ 。




#### 若阈值电压 $V_T = 1V$ ,为了得到图中的特性曲线,需要在栅极施加多大的电压?

$$I_{DSsat} = 10^{-3} A$$
,  $V_{DSsat} = 5V$ 

$$V_{DSsat} = V_{GS} - V_T = 5V$$
,  $V_{GS} = V_{DSsat} + V_T = 6V$ 

若 $t_{ox} = 0.1 \mu m$ ,MOSFET偏置在图中②处时,求其沟道区漏端单位面积上(每平方厘米)的反型层电荷。



②点处于刚刚饱和时,因此漏端反型层刚刚夹断,所以反型电子为0

假设栅极电压被调整到 $V_{GS} - V_T = 3V$ , 求 $V_{DS} = 4V$ 时的电流。

$$V_{GS} - V_T = 3V$$
,  $V_{DS} = 4V$ 时,器件处于饱和区域,  $I_{DSsat} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$ ,  $I_{DSsat1} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_T)^2 = 10^{-3} A$ ,  $I_{DSsat2} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_T)^2$ ,  $\frac{I_{DSsat1}}{I_{DSsat2}} = \frac{(V_{GS1} - V_T)^2}{(V_{GS2} - V_T)^2} = \frac{5^2}{3^2}$ ,  $I_{DSsat2} = 3.6 \times 10^{-4} A$ 

#### 若图中点③为该MOSFET的静态工作点,请求出 $g_D$ 和 $g_m$ 。

③点处于饱和区,则漏电导 $g_D$ 为0;  $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) = \frac{2I_{DSsat}}{V_{GS} - V_T} = \frac{2 \times 10^{-3}}{5} = 4 \times 10^{-4} S$ 。

注:思考若考虑短沟道效应,漏电导gd会怎么变化