# 实验 5 基于 USART 的串口通信

**实验目的:** 利用 STM32F407 的 USART 模块实现自发自收数据,掌握 USART 的配置 流程和串口中断服务程序的编写。

#### 实验内容:

- ▶ 配置 USART 模块并编写中断服务程序
- ▶ 利用 USART 实现自发自收

## 5.1 USART 功能描述

USART 即通用同步异步收发器,能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换,满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求。UART 即通用异步收发器,它是在USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,同步和异步主要看其时钟是否需要对外提供。STM32F407 有 2 个 UART(通用异步收发器),4 个 USART(通用异步/同步收发器)。它们都具有串口通信功能,USART 支持同步单向通信和半双工单线通信;还支持 LIN(域互连网络)、智能卡协议,以及调制解调器操作 (CTS/RTS)。同时支持多处理器通信和DMA 功能,使用 DMA 可实现高速数据通信。

## 5.2 串口库函数配置流程

串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:

- (1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能。
- (2) 设置引脚复用器映射:调用 GPIO PinAFConfig 函数。
- (3) GPIO 初始化设置:要设置模式为复用功能。
- (4) 串口参数初始化:设置波特率,字长,奇偶校验等参数。
- (5) 开启中断并且初始化 NVIC, 使能中断(如果需要开启中断才需要这个步骤)。
- (6) 使能串口。
- (7) 编写中断处理函数:函数名格式为 USARTx IRQHandler(x 对应串口号)。

与串口基本配置直接相关的固件库函数,这些函数定义主要分布在 stm32f4xx\_usart.h 和 stm32f4xx usart.c 文件中。

(1) 串口时钟和 GPIO 时钟使能。

串口1是挂载在APB2下面的外设,所以使能函数为:

RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1,ENABLE);

//使能 USART1 时钟

GPIO 时钟使能,因为使用的是串口1,串口1对应着芯片引脚PA9、PA10,所以只需要使能GPIOA时钟即可。

RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA,ENABLE); //使能 GPIOA 时钟

(2) 设置引脚复用器映射

调用函数为:

GPIO PinAFConfig(GPIOA,GPIO PinSource9,GPIO AF USART1);

//PA9 复用为 USART1 TX

GPIO PinAFConfig(GPIOA,GPIO PinSource10,GPIO AF USART1);

//PA10 复用为 USART1 RX

因为串口 1 使用 PA9 做为 TX, PA10 为 RX, 所以要把 PA9 和 PA10 都映射到串口 1, 需要调用两次函数 GPIO PinAFConfig(XXX)。

(3) GPIO 端口模式设置: PA9 和 PA10 要设置为复用功能。

GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;//GPIOA9

GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;//复用功能

GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //速度 50MHz

GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //推挽复用输出

GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStructure); //初始化 PA9

GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;

GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;

GPIO InitStructure.GPIO\_Speed = GPIO\_Speed\_50MHz;

GPIO\_InitStructure.GPIO\_PuPd = GPIO\_PuPd\_UP; //上拉输入

GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStructure); //初始化 PA10

(4) 串口参数初始化:设置波特率、字长、奇偶校验等参数

串口初始化是调用函数 USART Init 来实现的,具体设置方法如下:

USART InitStructure.USART BaudRate = bound;

USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;

//字长为8位数据格式

USART\_InitStructure.USART\_StopBits = USART\_StopBits\_1;//一个停止位

USART\_InitStructure.USART\_Parity = USART\_Parity\_No;//无奇偶校验位

USART InitStructure.USART HardwareFlowControl =

USART HardwareFlowControl None;

USART\_InitStructure.USART\_Mode = USART\_Mode\_Rx | USART\_Mode\_Tx; //收发模式

USART Init(USART1, &USART InitStructure); //初始化串口

(5) 使能串口

使能串口调用函数 USART Cmd 来实现,使能串口 1 方法如下:

USART Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1

(6) 串口数据发送与接收。

STM32F4 的发送与接收都是通过数据寄存器 USART\_DR 来实现的,这是一个双寄存器,包含了 TDR 和 RDR。当向该寄存器写数据的时候,串口就会自动发送,当收到数据的时候,也是存在该寄存器内。

STM32 库函数操作 USART DR 寄存器发送数据的函数是:

void USART SendData(USART TypeDef\* USARTx, uint16 t Data);

通过该函数向串口寄存器 USART\_DR 写入一个数据。

STM32 库函数操作 USART DR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是:

uint16 t USART ReceiveData(USART TypeDef\* USARTx);

通过该函数可以读取串口接受到的数据。

(7) 串口状态

串口的状态可以通过状态寄存器 USART SR 读取。主要关注两个位,RXNE 和 TXE。

RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置 1 的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时要读取 USART\_DR 送入内存变量保存,通过读 USART\_DR 可以将该位清零,也可以向该位写 0,直接清除。

TXE(发送寄存器空),当 TDR 寄存器的内容已传输到移位寄存器时,该位由硬件置 1。如果 USART\_CR1 寄存器中 TXEIE 位 = 1,则会生成中断。通过对 USART\_DR 寄存器执行写入操作将该位清零。0:数据未传输到移位寄存器,1:数据传输到移位寄存器。

(8) 开启中断并且初始化 NVIC, 使能相应中断

要开启串口中断必须要配置 NVIC 中断优先级分组,通过调用函数 NVIC Init 来设置。

NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn;

NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority=1;//抢占优先级 1

NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelSubPriority =1; //响应优先级 1

NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能

NVIC Init(&NVIC InitStructure); //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器、

同时,我们还需要使能相应中断,使能串口中断的函数是:

void USART\_ITConfig(USART\_TypeDef\* USARTx, uint16\_t USART\_IT,

### FunctionalState NewState)

这个函数的第二个入口参数是标示使能串口的类型,也就是使能哪种中断,因为串口的中断类型有很多种。比如在接收到数据的时候(RXNE 读数据寄存器非空),我们要产生中断,那么开启中断的方法是:

USART\_ITConfig(USART1, USART\_IT\_RXNE, ENABLE);//开启中断,接收到数据中断我们在发送数据结束的时候(TC,发送完成)要产生中断,那么方法是:

USART ITConfig(USART1, USART IT TC, ENABLE);

因为实验开启了串口中断,所以我们在系统初始化的时候需要先设置系统的中断优先级分组,是在 main 函数开头设置的,代码如下:

NVIC\_PriorityGroupConfig(NVIC\_PriorityGroup\_2);//设置系统中断优先级分组 2 设置为 2 位抢占优先级, 2 位响应优先级。

(9) 获取相应中断状态

当使能了某个中断的时候,当该中断发生时,就会设置状态寄存器中的某个标志位。 经常在中断处理函数中,要判断该中断是哪种中断,使用的函数是:

ITStatus USART GetITStatus(USART TypeDef\* USARTx, uint16 t USART IT)

比如使能了串口接收完成中断,那么当中断发生了,可以在中断处理函数中调用这个函数来判断到底是否是串口完成中断,方法是:

USART\_GetITStatus(USART1, USART\_IT\_RXNE) != RESET

(10) 中断服务函数

串口1中断服务函数为:

void USART1 IRQHandler(void);

当发生中断的时候,程序就会执行中断服务函数。然后在中断服务函数中添加相应的逻辑代码即可。

## 5.3 实验步骤

串口通信工程采用串口 1 自收发流程(需要用杜邦线连接 TX 和 RX 引脚,将 JP3 和 JP4 中间引脚相连即可),接收字符数据通过 LCD 显示,所以可以利用之前的 LCD 工程 做为模板,配置工程过程如下:

1. 在 system/usart/usart.h 中添加宏和初始化函数声明。
#define USART\_REC\_LEN 200 //接收 Buffer 长度
·void XXX Init(u32 bound);

2. 在 system/usart/usart.c 中添加接收缓冲区和控制传输标志。

```
注意:类型为全局变量。
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
u16 USART_TX_EN=1;
u16 USART_RX_STA=0;
```

3. 在 system/usart/usart.c 中添加初始化函数代码和中断服务函数。

```
void XXX_Init(u32 bound)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed 50MHz;
```

GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;

```
GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
   GPIO InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
   USART InitStructure.USART BaudRate = bound;
   USART InitStructure.USART WordLength=USART WordLength 8b;
   USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1;
   USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No;
   USART InitStructure.USART HardwareFlowControl=USART HardwareFlowControl
None;
   USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
   USART Init(USART1, &USART InitStructure);
    USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority=1;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority =1;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
   USART Cmd(USART1, ENABLE);
}
中断服务函数
void USART1 IRQHandler(void)
{
   u8 Res;
   if(USART GetITStatus(USART1, USART IT RXNE) != RESET)
   {
       Res =USART_ReceiveData(USART1);
       //?? 补充代码
```

```
//对应操作 USART_RX_STA++;
         USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
      }
   }
4. 主程序 main()函数前添加
  extern u16 USART TX EN;
  extern u8  USART RX BUF[USART REC LEN];
  extern u16 USART RX STA;
  在 C 语言中,修饰符 extern 用在变量或者函数的声明前,用来说明"此变量/函数是在
别的源文件中定义,要在此处引用"。
5. 在主程序 main()中添加初始化代码,并添加相关头文件
   char USART SendBuf[]="Hello!";
   int i:
   int Len=strlen(USART SendBuf);
   NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
   delay_init(168);
   LCD_GPIO_Init();
   LCD Init();
   usart1 Init(115200);
6. 在主框架 while(1)中添加串口发送代码
   delay ms(2000);
   if(USART TX EN)
      for(i=0;i<Len;i++)
      {
         USART SendData(USART1, USART SendBuf[i]);
         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)!=SET);
      }
      USART TX EN=0;
```

```
//? ? ? 补充代码,判断是否发送完毕
```

LCD\_Display\_Words(0,0,USART\_RX\_BUF);

# 5.4 练习

在实验 5.3 的框架中补齐代码,在 LCD 显示通过 USART 自发自收的字符串"Hello!",并添加代码实现持续发送和接收并在 LCD 换行显示。