ERRORES < 3 y CORRECTAS < 5 Presionó segundo Presionó tercer Presionó el "#" Presionó " * " número número COMPCAR INICIO NUM2 NUM3 NUM1 Si el carácter es Impresión contraseña Impresión del 2do Impresión del 3er Impresión del 1er correcto imprime en numero en línea en LCD durante 2 numero en línea numero en línea Va línea superior inferior T = 5 segundos **DERROTA** Impresión "DERROTA" en LCD durante 5 segundos T = 5 segundos CORRECTAS = 5 VICTORIA Impresión "VICTORIA"

y tiempo transcurrido en LCD durante 5